



Telefon

- ① Traka za stišavanje
- ② LED traka
- ③ Funkcijske tipke
- ④ Navigacijska traka i gumb Odaberi
- ⑤ Tipka Glasnoća

Stanja LED trake

LED traka svijetli da bi pokazala status:

- Zeleno, postojano – aktivni poziv
- Zeleno, treperavo – dolazni poziv
- Zeleno, pulsirajuće – zadržan poziv
- Crveno, postojano – stišani poziv

Pokretanje poziva

Unesite broj i pritisnite **Poziv**.

Javiti se na poziv

Pritisnite **Odgovor**.

Stavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnite **Na ček**.
2. Da biste nastavili razgovor na pozivu na čekanju, pritisnite **Nastavak**.

Pregled nedavnih poziva

Pritisnite **Nedavni** ili pritisnite gornju navigacijsku tipku.



Dodavanje druge osobe u poziv

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konferencija**.
2. Upišite broj.
3. (Opcijsko) Pričekajte dok se ne oglasi zvono ili dok druga osoba ne odgovori na poziv.
4. Pritisnite **Konfer**.

Prijenos poziva drugoj osobi

1. Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prenesi**.
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. (Opcijsko) Pričekajte dok se ne oglasi zvono ili dok druga osoba ne odgovori na poziv.
4. Pritisnite ponovno **Prenesi**.

Isključivanje zvuka poziva

1. Pritisnite **Stišaj**  na telefonu ili **Stišaj**  na produžnom mikrofону.
2. Pritisnite ponovo **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.

Korisnički priručnik

Pregled cijeli korisnički priručnik na

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Preslušavanje glasovnih poruka

Pritisnite **Poruke** i slijedite govorne upute.

Prosljeđivanje svih poziva

1. Pritisnite **Proslijedi sve**.
2. Birajte broj na koji želite proslijediti pozive ili pritisnite **Poruka**.
3. Nakon povratka pritisnite **Isk.proslj.**

Prilagođavanje glasnoće tijekom poziva

Pritišćite **Glasnoću**  prema gore ili prema dolje da biste podesili glasnoću telefona koji koristite.

Prilagođavanje glasnoće zvona

Pritišćite **Glasnoću**  gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću zvona dok telefon nije u upotrebi.

Promjena zvuka zvona

1. Odaberite **Postavke > Preference korisnika > Zvuk zvona**.
2. Prođite kroz popis sa zvukovima zvona i pritisnite **Reprod.** kako biste poslušali uzorak.
3. Pritisnite **Postavi** kako biste spremili izbor.

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: www.cisco.com/go/trademarks Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)