



## A telefon

- ① Némitás sáv
- ② LED-csík
- ③ Funkciógombok
- ④ Navigációs sáv és Választ gomb
- ⑤ Hangerő gomb

## LED-csík állapotai

A LED-csík világítása az alábbi állapotokat jelzi:

- Világító zöld – aktív hívás
- Villogó zöld – bejövő hívás
- Pulzáló zöld – tartásban lévő hívás
- Világító piros – némitott hívás

## Hívás kezdeményezése

Írjon be egy számot, és nyomja meg a **Hívás** gombot.

## Hívás fogadása

Nyomja meg a **Válasz** gombot.

## Hívás tartásba helyezése

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot.
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg a **Folytatás** gombot.

## A legutóbbi hívások megtekintése

Nyomja meg a **Híváslista** gombot, vagy nyomja meg a fel navigációs gombot.



## Másik személy hozzáadása a híváshoz

1. Egy aktív hívásnál nyomja meg a **Konferencia** gombot.
2. Írja be a kívánt számot.
3. (Opcionális) Várja meg a kicsengést vagy amíg a másik fél fogadja a hívást.
4. Nyomja meg a **Konferencia** gombot.

## Hívás átadása másik személynek

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. (Opcionális) Várja meg a kicsengést vagy amíg a másik fél fogadja a hívást.
4. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot.

## Hívás némitása

1. Nyomja meg a **Némitás**  gombot a telefonon vagy a **Némitás**  gombot a hosszabbított mikrofonon.
2. A némitás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Némitás** gombot.


## A hangüzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek** gombot, és kövesse a hangutasításokat.


## Minden hívás átirányítása

1. Nyomja meg az **Összes átirányítása** gombot.
2. Tártsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani a hívást, vagy nyomja meg az **Üzenetek** gombot.
3. Amikor visszatér, nyomja meg az **Átirány. ki** gombot.

## Hangerő beállítása hívás közben

Nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét a hangerő beállításához, miközben használja a telefont.

## A csengetés hangerejének beállítása

A csengő hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét, amikor a telefon nincs használatban.

## A csengőhang módosítása

1. Válassza ki a **Beállítások > Felhasználói Beállítások > Csengőhang** lehetőséget.
2. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával belehallgathat az egyes csengőhangokba.
3. Nyomja meg a **Beállít** gombot a kiválasztás mentéséhez.

## Felhasználói kézikönyv

Nézet a teljes Felhasználói Kézikönyv itt

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyek listáját itt találja meg: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)