



## Telefon

- ① Pasek wyciszenia
- ② Pasek LED
- ③ Przyciski programowe
- ④ Pasek nawigacji i przycisk Wybierz
- ⑤ Klawisz głośności

## Stany paska LED

Podświetlenie paska LED wskazuje stan:

- Zielone, ciągłe – aktywne połączenie
- Zielone, migające – połączenie przychodzące
- Zielone, pulsujące – połączenie wstrzymane
- Czerwone, ciągłe – połączenie wyciszone

## Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i naciśnij przycisk **Połącz**.

## Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk **Odbierz**.

## Zawieszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Zawieś**.
2. Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij przycisk **Wznów**.

## Wyświetlanie ostatnich połączeń

Naciśnij przycisk **Ostatnie** lub klawisz nawigacji W górę.



## Dodawanie innej osoby do połączenia

1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konferencja**.
2. Wprowadź numeru telefonu.
3. (Opcjonalnie) Zaczekaj, aż będzie słychać sygnał dzwonienia lub druga osoba odbierze połączenie.
4. Naciśnij przycisk **Konferencja**.

## Przekazywanie połączenia innej osobie

1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk **Przełącz**.
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. (Opcjonalnie) Zaczekaj, aż będzie słychać sygnał dzwonienia lub druga osoba odbierze połączenie.
4. Ponownie naciśnij przycisk **Przełącz**.

## Wyciszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **wyciszenia**  na telefonie lub przycisk **wyciszenia**  na mikrofonie z możliwością wyprowadzenia.
2. Naciśnij ponownie przycisk **wyciszenia**, aby wyłączyć wyciszenie.


## Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadomości** i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi.


## Przekierowywanie wszystkich połączeń

1. Naciśnij przycisk **Przekaż wszystkie**.
2. Wybierz numer, na jaki chcesz przekazywać połączenia, lub naciśnij przycisk **Wiadomość**.
3. Kiedy wrócisz, naciśnij przycisk **Przekierowanie wyłączone**.

## Regulacja głośności w trakcie połączenia

Aby wyregulować głośność, gdy telefon jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.

## Regulacja głośności dzwonka

Aby wyregulować głośność dzwonka, gdy telefon nie jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.

## Zmiana sygnału dzwonka

1. Wybierz kolejno opcje: **Ustawienia > Preferencje użytkownika > Sygnał dzwonka**.
2. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
3. Naciśnij przycisk **Ustaw**, aby zapisać wybrany dzwonek.

## Podręcznik użytkownika

Widok całej podręcznik użytkownika pod adresem

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Znaki towarowe innych podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)