



O seu telefone

- ① Barra Silenciar
- ② Barra de LED
- ③ Botões de tecla de função
- ④ Barra de navegação e botão Selecionar
- ⑤ Tecla de volume

Estados da barra de LED

A barra de LED acende-se para indicar os estados seguintes:

- Verde contínuo: chamada ativa
- Verde intermitente: chamada recebida
- Verde a pulsar: chamada em espera
- Vermelho contínuo: chamada com som desligado

Efetuar uma chamada

Introduza um número e prima **Ligar**.

Atendimento de uma chamada

Prima **Atender**.

Colocar uma chamada em espera

1. Prima **Espera**.
2. Para retomar uma chamada em espera, prima **Retomar**.

Ver as chamadas recentes

Prima **Recentes** ou prima a tecla de navegação para cima.

Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. A partir de uma chamada ativa, pressione **Conferência**.
2. Introduza um número.
3. (Opcional) Aguarde até ouvir o toque ou até a outra pessoa atender a chamada.
4. Prima **Conferência**.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. Numa chamada que não esteja em espera, prima **Transferir**.
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. (Opcional) Aguarde até ouvir o toque ou até a outra pessoa atender a chamada.
4. Prima **Transferir** novamente.

Silenciar uma chamada

1. Pressione **Silenciar**  no telefone ou **Silenciar**  no microfone de expansão.
2. Prima **Silenciar** novamente para desativar a opção.

Guia do utilizador

Consulte o guia do utilizador completo em

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Ouvir mensagens de voz

Prima **Mensagens** e siga os comandos de voz.

Reencaminhar todas as chamadas

1. Pressione **Encaminhar todas**.
2. Marque o número para o qual pretende encaminhar ou pressione **Mensagem**.
3. Quando regressar, prima **Reencaminhamento desativado**.

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume quando o telefone estiver a ser utilizado.

Ajustar o volume da campainha

Para ajustar o volume da campainha, prima **Volume**  para cima ou para baixo quando o telefone não estiver a ser utilizado.

Alterar o toque

1. Selecione **Definições > Preferências do utilizador > Toque**.
2. Desloque-se na lista de toques e prima **Tocar** para ouvir uma amostra.
3. Pressione **Definir** para guardar uma seleção.

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)