



Váš telefón

- ① Tlačidlo na stlmenie zvuku
- ② Lišta LED
- ③ Funkčné tlačidlá
- ④ Tlačidlo navigácie a tlačidlo výberu
- ⑤ Tlačidlo hlasitosti

Stavy lišty LED

Lišta LED sa rozsvieti na indikovanie stavu:

- zelená, svieti – aktívny hovor,
- zelená, bliká – prichádzajúci hovor,
- zelená, pulzuje – podržaný hovor,
- červená, svieti – stlmený hovor.

Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a stlačte tlačidlo **Hovor**.

Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo **Prijat'**.

Podržanie hovoru na linke

1. Stlačte tlačidlo **Podržanie hovoru**.
2. Na vrátenie sa k podržanému hovoru stlačte tlačidlo **Pokračovať**.

Zobrazenie posledných hovorov

Stlačte tlačidlo **Posledné** alebo horné tlačidlo navigácie.



Pridanie ďalšej osoby do hovoru

1. Počas aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konferencia**.
2. Zadajte číslo.
3. (Nepovinné) Čakajte, kým nezaznie zvonenie alebo kým druhý účastník neprijme hovor.
4. Stlačte tlačidlo **Konferencia**.

Prepojenie hovoru na inú osobu

1. Z hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte tlačidlo **Prepojiť**.
2. Zadajte telefónne číslo danej osoby.
3. (Nepovinné) Čakajte, kým nezaznie zvonenie alebo kým druhý účastník neprijme hovor.
4. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť**.

Stlmenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť**  na telefóne alebo **Stlmiť**  na rozširujúcom mikrofóne.
2. Stíšenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.

Používateľská príručka

Celú používateľskú príručku si prečítajte na adrese

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>


Vypočujte si hlasové správy

Stlačte tlačidlo **Správy** a postupujte podľa hlasových výziev.


Presmerovanie všetkých hovorov

1. Stlačte tlačidlo **Presmerovať všetky**.
2. Vytlačte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať, alebo stlačte tlačidlo **Správa**.
3. Keď sa vrátite, stlačte tlačidlo **Vyp. presmer.**

Nastavenie hlasitosti hovoru

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete upraviť hlasitosť, keď sa telefón používa.

Úprava hlasitosti zvonenia

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón nepoužíva.

Zmena tónu zvonenia

1. Vyberte možnosti **Nastavenia > Uživatelské preferencie > Tón zvonenia**.
2. Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
3. Stlačte tlačidlo **Nastaviť** a uložte nastavenie.

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Zoznam ochranných známk spoločnosti Cisco nájdete na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)