



## Telefonunuz

- ① Sessiz çubuğu
- ② LED çubuğu
- ③ Yazılım düğmeleri
- ④ Gezinti çubuğu ve Seç düğmesi
- ⑤ Sesi açma düğmesi

## LED Çubuğu Durumları

LED çubuğu yanarak durumu gösterir:

- Sürekli yeşil–Aktif çağrı
- Aralıklı yeşil–Gelen çağrı
- Yanıp sönen yeşil–Beklemedeki çağrı
- Sürekli kırmızı–Sessize alınan çağrı

## Çağrı Yapma

Bir numara girin ve **Ara** seçeneğine basın.

## Çağrı Yanıtlama

**Yanıtla** düğmesine basın.

## Çağrıyı Beklemeye Alma

1. **Beklet**'e basın.
2. Beklemedeki bir çağrıyı sürdürmek için **Sürdür**'e basın.

## Son Çağrılarınızı Görüntüleme

**Son Çağrılar** veya yukarı gezinti tuşuna basın.



## Çağrıya Başka Kişi Ekleme

1. Etkin bir aramadayken **Konferans**'a basın.
2. Bir numara girin.
3. (İsteğe bağlı) Zil sesini duyana kadar veya diğer kişi çağrıyı yanıtlayana kadar bekleyin.
4. **Konferans** düğmesine basın.

## Çağrıyı Başka Kişiye Aktarma

1. Beklemede olmayan bir çağrıdan **Aktar**'a basın.
2. Diğer kişinin telefon numarasını girin.
3. (İsteğe bağlı) Zil sesini duyana kadar veya diğer kişi çağrıyı yanıtlayana kadar bekleyin.
4. **Aktar** düğmesine tekrar basın.

## Çağrınızı Sessize Alma

1. Telefondaki **Sessiz**  düğmesine veya genişletme mikrofونundaki **Sessiz**  düğmesine basın.
2. Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar **Sessiz** düğmesine basın.

## Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzunun tamamını şu adreste görüntüleyebilirsiniz:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>


## Sesli Mesajları Dinleme

**Mesajlar** düğmesine basın ve sesli komutları uygulayın.

## Tüm Çağruları Yönlendirme

1. **Tümünü İlet**'e basın.
2. İletmek istediğiniz numarayı çevirin veya **Mesajlar** düğmesine basın.
3. Geri döndüğünüzde, **İletme kapalı**'ya basın.

## Çağrıdaki Ses Seviyesini Ayarlama

Telefon kullanımdayken sesi ayarlamak için **Sesi**  açma veya kısma düğmesine basın.

## Zil Sesini Ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için telefon kullanımda değilken **Ses Düzeyi**  düğmesinin yukarisına veya aşağısına basın.

## Zil Sesini Değiştirme

1. **Ayarlar > Kullanıcı Tercihleri > Zil Sesi**'ni seçin.
2. Zil sesi listesinde gezinin ve örnek dinlemek için **Oynat**'a basın.
3. Bir seçimi kaydetmek için **Ayarla**'ya basın.

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)