



您的电话

- ① 静音条
- ② LED 条
- ③ 软键按键
- ④ 导航条和选择按键
- ⑤ 音量键

LED 状态

LED 条亮起以显示相关状态:

- 绿色, 稳定—活动呼叫
- 绿色, 闪烁—来电
- 绿色, 脉冲—保留呼叫
- 红色, 稳定—静音呼叫

发出呼叫

输入号码, 然后按**呼叫**。

应答呼叫

按**应答**。

保留呼叫

1. 按**保留**。
2. 要恢复保留的呼叫, 请按**恢复**。

查看最近通话

按**最近通话**或向上导航按键。

将其他人添加到呼叫

1. 从活动呼叫中, 按**会议**。
2. 输入号码。
3. (可选) 等待直到您听到振铃或直到其他人应答该呼叫。
4. 按**会议**。

转接呼叫至他人

1. 从未保留的呼叫中, 按**转接**。
2. 输入其他人的电话号码。
3. (可选) 等待直到您听到振铃或直到其他人应答该呼叫。
4. 再次按**转接**。

呼叫静音

1. 按电话上的**静音**  或扩展麦克风上的 **静音** 。
2. 再次按**静音**则会关闭静音功能。

听取语音留言

按**留言**并根据语音提示操作。

前转所有呼叫

1. 按**前转所有**。
2. 拨打要前转至的号码, 或按**留言**。
3. 返回时, 按**关闭前转**。

调节通话音量

使用电话时, 按**音量**  按键的上部或下部可调节音量。

调整铃声音量

未使用电话时, 按**音量**  按键的上部或下部可调节振铃器的音量。

更改铃声

1. 选择**设置 > 用户首选项 > 铃声**。
2. 滚动浏览铃声列表, 并按**播放**试听样例。
3. 按**设置**以保存选择。

用户指南

查看 位于以下位置的完整用户指南:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。若要查看思科商标的列表, 请访问此 URL: www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作关系。(1110R)