







A barra de LED ilumina conforme descrito na tabela a seguir.

Chamada recebida	Verde piscando	
Chamada ativa	Verde contínuo	
Chamada colocada em espera	Verde pulsante	
Chamada silenciada	Vermelho contínuo	


Efetuar chamadas

1. Toque em **Ligar** .
2. Toque em **Pesquisar ou discar**.
3. Introduza o número e toque em **Ligar**.

Ligar para um contato

1. Toque em **Ligar** .
2. Execute uma das seguintes ações:
 - Insira o nome ou o número do contato no campo **Pesquisar ou discar** e selecione o contato na lista de **Diretório**.
 - Selecione um contato a partir da lista de chamadas recentes.
3. Toque em **Ligar**.



Terminar uma chamada

Toque **Terminar chamada** .



Atender uma chamada

Toque em **Atender**.


Colocar uma chamada em espera

1. Toque em **Em espera** .
2. Para continuar uma chamada colocada em espera, toque em **Continuar** .

Silenciar seu áudio

1. Pressione **Silenciar**  no telefone ou **Silenciar**  no microfone de extensão.
2. Pressione **Silenciar** novamente para desativar a função silenciar.

Ajustar o volume durante uma chamada

Pressione **Volume**  para a direita ou esquerda para ajustar o volume quando estiver usando o telefone.

Ajustar o volume do toque

1. Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
2. Toque em **Configurações**.
3. Role pelo menu e toque em **Toque e volume**.
4. Use o controle deslizante para ajustar o volume.


Alterar o toque de chamada

1. Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
2. Toque em **Configurações**.
3. Role pelo menu e toque em **Toque e volume**.
4. Toque em um toque.

Ajustar o brilho da tela

1. Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
2. Use o controle deslizante para ajustar o **brilho da tela**.


Ingressar em uma reunião no Webex com o ícone Ingressar no Webex

1. Toque em **Ingressar no Webex** .
2. Insira o número da reunião listado no convite da reunião do Webex e toque em **Ingressar**.


Compartilhar sua tela sem fio a partir do aplicativo Webex Teams ou Webex Meetings

1. Participe da reunião a partir do aplicativo no seu computador.
2. Selecione **Conectar-se a um dispositivo** e selecione o telefone.
3. No aplicativo, selecione **Compartilhar > Tela**.

Colaborar com o compartilhamento de cabos

1. Conecte o cabo HDMI à porta **do computador** no telefone.
2. Conecte o cabo HDMI à porta **HDMI** no **computador**.
3. Se o compartilhamento não for iniciado automaticamente, toque em **Compartilhar**  **> Compartilhar uma chamada**.

Colaborar com o Guest Share

1. Toque em **Compartilhar**  e observe o código de emparelhamento na parte inferior da tela do telefone.
2. No navegador do computador, vá para devices.webex.com e digite o código de emparelhamento.
3. Digite o PIN de 4 dígitos exibido na tela do telefone.
4. No navegador, selecione o ícone do site em sua barra de endereços e conceda permissão para compartilhar sua tela.
5. (Opcional) Selecione **Otimizar para vídeo** para melhorar o compartilhamento de vídeo.
6. Selecione **Parar compartilhamento** antes de fechar a janela do navegador ou do laptop.

Mais informações

Consulte <https://help.webex.com>.

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para obter uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse este URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas comerciais de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra "parceiro" não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)