







A barra de LED ilumina-se conforme descrito na tabela seguinte.

Chamada recebida	Verde intermitente	
Chamada ativa	Verde constante	
Chamada em espera	Verde a piscar	
Chamada sem som	Vermelho constante	


## Efetuar uma chamada

1. Toque em **Ligar** .
2. Toque em **Procurar ou marcar**.
3. Introduza o número e toque em **Ligar**.

## Ligar a um contacto

1. Toque em **Ligar** .
2. Efetue uma das seguintes acções:
  - Introduza o nome ou número do seu contacto no campo **Procurar ou marcar** e selecione o contacto da lista **de diretórios**.
  - Selecione um contacto da lista de chamadas recentes.
3. Toque em **Ligar**.



## Terminar uma chamada

Toque em **Terminar chamada** .



## Atender uma chamada

Toque em **Atender**.


## Colocar uma chamada em espera

1. Toque em **Em espera** .
2. Para retomar uma chamada em espera, toque em **Retomar** .

## Desativar o áudio

1. Prima **Silenciar**  no telefone ou **Silenciar**  no microfone de expansão.
2. Prima **Silenciar** novamente para desativar a opção.

## Ajustar o volume durante uma chamada

Prima **Volume**  para a direita ou esquerda para ajustar o volume quando estiver a utilizar o telefone.

## Ajustar o volume do toque

1. Toque no canto superior esquerdo do ecrã do telefone.
2. Toque em **Definições**.
3. Percorra o menu e toque em **Toque e volume**.
4. Utilize o cursor de deslocamento para ajustar o volume.


## Alterar o toque

1. Toque no canto superior esquerdo do ecrã do telefone.
2. Toque em **Definições**.
3. Percorra o menu e toque em **Toque e volume**.
4. Toque num toque.

## Ajustar o brilho do ecrã

1. Toque no canto superior esquerdo do ecrã do telefone.
2. Utilize o cursor de deslocamento para ajustar o **brilho do ecrã**.

## Participar numa reunião do Webex com o ícone Participar no Webex

1. Toque em **Participar no Webex** .
2. Introduza o número de reunião que está listado no convite da reunião do Webex e toque em **Participar**.

## Partilhar o seu ecrã sem fios a partir da aplicação Webex Teams ou Webex Meetings


1. Participe na reunião a partir da aplicação no seu computador.
2. Selecione **Ligar a um dispositivo** e selecione o telefone.
3. Na aplicação, selecione **Partilhar > Ecrã**.

## Colaborar com a partilha de cabos

1. Ligue o cabo HDMI à porta **do computador no** telefone.
2. Ligue o cabo HDMI à porta **HDMI** no computador.
3. Se a partilha não iniciar automaticamente, toque em

**Partilhar**  **> Partilhar uma chamada.**

## Colaborar com a partilha de convidado

1. Toque em **Partilhar**  e anote o código de emparelhamento na parte inferior do visor do telefone.
2. No browser do computador, aceda a [devices.webex.com](https://devices.webex.com) e introduza o código de emparelhamento.
3. Introduza o PIN de 4 dígitos que é apresentado no visor do telefone.
4. No browser, selecione o ícone do site na sua barra de endereço e conceda permissão para partilhar o seu ecrã
5. (Opcional) Selecione **Otimizar para vídeo** para melhorar a partilha de vídeo.
6. Selecione **Parar partilha** antes de fechar a janela do browser ou do computador portátil.

## Para mais informações

Consulte <https://help.webex.com>

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)