


VÄLKOMMEN

Cisco Unified IP Phone kan användas för att kontrollera TV-apparaterna och för att ringa samtal i din lyxsvit. Den är utrustad med pekskärm, programstyrda knappar (vars funktioner varierar beroende på telefonmodell, innehåll på skärmen och lokala val), styrplatta och telefonknappsats.



- 1 Använd **pekskärmen** för att välja TV eller en tjänst.

TIPS: Tryck på knappen  Tjänster om tjänsterna inte visas.

- 2 Använd **programstyrda knappar** för att:

- navigera
- stänga av eller slå på ljudet på *samtliga* TV-apparater med en enda knapptryckning
- stänga av eller slå på *samtliga* TV-apparater med en enda knapptryckning.

- 3 **Styrplattan** används inte med TV-kontrolltjänsterna i Dynamic Signage Director

- 4 Använd **knappsatsen** för att ringa ett telefonnummer eller för att välja kanal.

- 5 Använd **linjeknapparna** för att välja telefonlinje (om flera finns tillgängliga), för snabbuppringning eller för att gå till en fördefinierad webbadress.

VAL AV TJÄNST

Peka på **HDMI på**.



OBS: HDMI på stöds bara på mediaspelaren SV-4K. Beställning och Albumstyrning stöds endast på mediaspelaren Cisco DMP 4310G.

VAL AV SKÄRM

TV-apparaterna som är kopplade till sviten visas och identifieras vanligtvis efter namn. Tryck på etiketten för TV-apparaten som du vill kontrollera.



VAL AV KANAL

Peka på önskad DMP-kodad kanal för att starta strömningen. I det här fallet strömmas HDMI-In Custom Ch.



OBS: Med den programstyrda knappen **Bakåt** kan du återgå till föregående skärm. Du kan också trycka på **Guide** för att visa kanalguiden på TV-apparaten i fråga, eller ange önskad kanal med **Knappsats**.

BYTA HDMI-IN-KANAL

Om du vill byta kanalen som strömmas pekar du på en annan tillgänglig kanal. Du behöver inte peka på **Av**. Om du pekar på en annan kanal kommer den aktuella kanalen att stoppas automatiskt och strömningen av den alda kanalen startar.

STOPPA HDMI-IN-KANALEN

Peka på **Av** om du vill stoppa strömningen av kanalen. I exemplet ovan pekar du på **Av** om du vill stoppa strömningen av HDMI-In Custom Ch.

OBS: Du måste välja TV för att HDMI på-kanalen ska visas.



JUSTERA VOLYMEN

Peka på följande knappar för att justera volymen:



- För att höja volymen på en eller flera valda TV-apparater.
- För att sänka volymen på en eller flera valda TV-apparater.



- För att växla mellan avstängt och påslaget ljud på en eller flera valda TV-apparater.

VISA KANALERNA PÅ TV-APPARATERNA

När strömningen har startat väljer du TV-apparaten du vill att DMI på-kanalen ska visas på. Peka på **TV / volym** på startskärmen.



Peka på etiketten för den TV du vill styra eller peka på **Alla**. Peka på önskad HDMI på-kanal.

ANVÄNDNING AV AVANCERADE FUNKTIONER

Peka på **Avancerat** för att få tillgång till avancerade funktioner som kontroller för TV-ingångar och undertext för hörselskadade.



TV-ingångar

Om TV-apparaten har konfigurerats för att kunna ansluta externa enheter, som DVD-spelare och datorer, visas en lista på tillgängliga enheter under TV-ingångar. Peka på önskad enhet.

Funktioner: undertexter

Många av de tillgängliga kanalerna kan visa undertext på skärmen. För att aktivera eller avaktivera undertext, peka på **cc**.



OBS: Det kan finnas flera undertextalternativ, beroende på din konfiguration.

ANVÄNDNING AV PROGRAMSTYRDA KNAPPAR

De programstyrda knapparna sitter längst ned på telefonens pekskärm och ger tillgång till olika funktioner beroende på telefonmodellen och vad som visas på skärmen för tillfället.

Programstyrd knapp	Funktion
Avancerat	Hur du får åtkomst till de avancerade funktionerna för vald TV-apparat (externa enheter, undertext).
Bakåt	Återgå till föregående skärm.
Guide	Visa kanalguiden på vald TV-apparat.
Hem eller Stäng	Återgå till startskärmen (Skärmkontroll).
Knappsats	Välj kanal genom att ange kanalens nummer med knappsatsen.
Tyst eller Ljud på	Stänger av och slår på ljudet på samtliga TV-apparater.
TV på eller TV av	Stänger av eller slår på samtliga TV-apparater.
Mer	Visar ytterligare programstyrda knappar (endast 9971).

Cisco har över 200 kontor runt om i världen. Adresser, telefonnummer och faxnummer finns på Ciscos webbplats på adressen www.cisco.com/go/offices.

