

# Syslog - SNMP-3-input\_QFULL\_ERR

## تايوت حمل

### Syslog - SNMP-3-input\_QFULL\_ERR

ICSeverity (لېمعالا ؤروطخ)

3

#### ريثات

تاذا ؤمهه نيب راي تخا كانه نوكي ام دنعو، ؤضفخنم ؤيولوا وذا لوكوتورب وه SNMP لوكوتورب  
الوا SNMP مزح زاخال له اجتي، SNMP لثم لوكوتورب وىلعا ؤيولوا.

نامأب هله اجت نكمي، رركتم لكشب رهظي ملو تارم عضب / ؤدحاو ؤرم syslog ثدح اذا.

ريغ لېغشت ي ف ببست ي دق جم انربل ي ف بي ع كانه نوكي نا نكمي، تالاحل ضعب ي ف  
حضومال ؤفورعمل بويعال ؤمئاق ؤعجارم ي جري. SNMP ؤيلمعل لثمألا يوتسمال نوو/عقوتم  
نامضل ثدحألا/هب ي صومال رادصإلا ي ل ي نعمل Cisco زاخال جم انرب ؤيقرت ي ف رظنلاوكلذا دعب  
مدختسمال جم انربل ي ف ؤفورعمل جم انربل تاحالصل م طعم دوحو.

#### فصولا

زاخالل نكمي ال يلاتلابو زاخال يلع ؤئلتم syslog راطتنا ؤمئاق نا أطلخال اذ ه ينع ي ام ؤداع  
ؤدراوال SNMP مزح ؤجالعم.

ؤيالاتل بابسال هذ ه ببسب اذ ه ثدحي نا نكمي:

- يلاتلابو، ؤيالاتل ؤيولوا تاذا يخال مزحال ؤجالعم ؤلوغشم ؤيزكرمال ؤجالعمل ؤدحو  
ؤضفخنمال ؤيولوا تاذا SNMP لئاسر ؤجالعم موقت ال
- ديزمال ؤجالعم رذعتي يلاتلابو ؤتقؤملا نزاخمال نم SNMP لخال راطتنا ؤمئاق تهتنا  
ؤدراوال مزحال نم.
- كلذا نم ققحتلل TAC ب لصتا -> ؤركاذل بي رست ي ف ؤلكشم دجوت دق.
- زاخال يلع ؤلمتحمال بويعال.

#### SyslogMessage

SNMP-3-INPUT\_QFULL\_ERR:

لخال راطتنا ؤمئاق ؤالتم ببسب ؤمزحال تالفا مت.

# MessageSample

SNMP-3-INPUT\_QFULL\_ERR:

لإخدا لاطتنا عمئاق ءالتما ببسب عمزحلا تالفام

## تاجت نمل ءلئاع

Catalyst تاصنم عمجم

## سكفغر

رفوتم رفر

## ءصوتلا

- ققح تلاء ءلمعمل ینمزل لصال ءءایزب مق
- كلتل ینمزل لصال ءرفر عمطتس ینا، نایب تسار ینك نوکف صاخ OIDs كانه نإ ءالطتسا ءاتح ینا مه تلزا وأ ءلکشمل لاطتنا عمئاق ل SNMP كرحمل ءئفءلا لفرشتلا ءءاعب صوفا ام ابلا ء:
- كذب ماقلل. اهل مكأب:
  - no snmp-server
  - sh snmp - ل ققحتلا
  - sh proc cpu | I SNMP Engine —> ل ققحتلا ل SNMP لوکوتورب ل طعت نم ققحتلا
- snmp-server ، رمال مادختسا ل SNMP نل وکت ءءاعب
- اءال صلسل ول یدب لء اءه. SNMP لاطتنا عمئاق مء ءءایز.
- TAC SR حتف فرفر، بب ع ءووف كشت تنك اءا وأ ءقءب فرءءال ببسل ءءءل
- رمال اءه مادختسا ل ءقول ءء ءءایز كنكمف:
  - SNMP 5000 ءشاش ءءاعب لء ءء
- ءللال ل طعتب رمال اءه مووف . no snmp monitor response نل وکتلا رمال مادختسا ل صلفا كنكمف فرءءال لئاسر ضرع مءل الو ءءءال ءءاعب ل ءقو ءراقمل
- مءءل لكشب ءالءسل اءه ءء كنكمف لء ءقوف ءءالء ءالءسل اءه نأ مك

## رماوالا

زاهءال لءل (CPU) ءفرءملا ءءءول ءءوئلما ءبسنل نم ققحتلا -> show proc cpu sorted  
SNMP كرحم ءلمعل لءل (CPU) ءفرءملا ءءءول ءءوئلما ءبسنل او

show proc cpu | I SNMPEngine

الوغم شم SNMP كرحم فرفر ینءل مءءتسلما فرعم نم ققحتلا -> show snmp stats oid

show snmp

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني م دختسمل م عد ي و تحم مي دقتل ل ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا