

قرادمل تالوولم لىل ماضنل تقو نيوكت 200/300 Series

فدهل

نيسيسئز نيببس لىل اذه عجرىو. ةكبشلال فى ةربك ةيمهأ هل ماضنل تقو نيوكت للقت، تقول س فن فى اهتزهجأ عيمج نمضتت يتل ةكبشلال فى، ةنمازتمل ةكبشلال، الوأ ءاشنإو تافللمل لىدعت ةلاح فى، ةكبشلال ربع تافللمل ةكراشم متت امذن ع شىوشتلل ةكبشلال ءاطخأ فاشكتسال وأ، نامأ قارتخأ ةلاح فى، ايناث. لىدعتلل كذل دىج تقو ةكبشلال لىدل ناك لىذل طاشنل لىل عالطالل امهم ارمأ لىسلا تافللم دعت، اهحالصإو لىل لىل دعاست نأ نكمى امك، ةقد رثكأ نوكت لىسلا تافللمب ةقلعتمل تامولعمل اف تالوولم لىل ماضنل تقو نيوكت ةيفىك ةلاقمل هذه حضوت. لىضفأ لكشبل لكاشملل 200/300 زارط قرادمل

قىبطلل ةلباقلا ةزهجال

• SF/SG 300 Series و SF/SG 200 قرادمل تالوولم

جماربل رادصل

• 1.3.0.62

ماظنل تقو نيوكت

تاداعل > قرادل رتخاو بىولل نيوكتل ةدعاسمل ةادألا لىل لوخدلا لىجستب مق 1. ةوطخلل ماضنل تقو ةحفص حتف مئى. ماضنل تقو > تقولا

System Time

Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if received, override manual configurations.

Actual Time (Static): 19:47:55;2012-Jul-19

Last Synchronized Server: Unsynchronized

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):

Enable

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):

Enable

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

* Date: YYYY-MMM-DD

* Local Time: HH:MM:SS

Time Zone Settings

Get time zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N/A

Manual Time Zone Offset:

Daylight Savings Settings

Daylight Savings: Enable

* Time Set Offset: min. (Range: 1 - 1440, Default: 60)

Daylight Savings Type:

- USA
- European
- By dates
- Recurring

* From: YYYY-MMM-DD HH:MM

* To: YYYY-MMM-DD HH:MM

* From: Day: Week: Month: Time: HH:MM

* To: Day: Week: Month: Time: HH:MM

مداوخ) يسيئرلة عاسلا رصم رايتخاله اناخ دح، عاسلا رصم ادادع| تحت 2. ةوطخلا عجار. SNTP دادع| كيلع بجيف، راخلا اذه ترتخا اذ|. تقولا SNTP مداخ رفوي شيحب (SNTP نم ديزم يلع لوصحلل 300 و 200 ةئف ةرادملا تالوحملا يلع SNTP مداخ ةفاض| ةلاقملا تامولعمل.

ليدب عاس رصم رايتخاله اناخ دح، ليدب عاس رصم مادختسال (يرايتخا|). 3. ةوطخلا لوحملا ب قفرملا رتوي بمكلا موقبي تحت (ةطشنلا HTTP/HTTPS ةسلج ربع PC) HTTP ربع تقولا نيوكتب.

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

⚙ Date: YYYY-MMM-DD
⚙ Local Time: HH:MM:SS

تادادعإلإ تحت .ايودي تقولا نيوكت بجيف ،SNTP م داخ ي نيوكت متي مل اذا . 4 ةوطخل
،لاثملا لىبس ىلع . YYYY-MMM-DD لكش يف خيراتللا لخدأ ،خيراتللا لققح يف ،ةيوديلا
ربوتكألوالا نيرشت 2012-29

hh:mm:ss ةغيفصللا يف كعقومل يلعفللا تقولا لخدأ ،ي لحملا تقولا لققح يف . 5 ةوطخل
،لاثملا لىبس ىلع ، 12:20:38

Time Zone Settings

Get time zone from DHCP:

Time Zone from DHCP: N/A

Manual Time Zone Offset: ▼

DHCP، نم "تقولا ىلع لوصحلا" ةقطنم يف ،ةينمزللا ةقطنملا تادادعإ نمض . 6 ةوطخل
،اذه تنأ لقفى نإ .ةينمزللا قطنملا DHCP م داخ رفوي ثيحب enable رايتخاللا ةناخ ددح
ةلاقملا DHCP نيوكت عجار .حاتفملا ىلع يكرح ىلإ ناونع تثبتتدكأت يغبنى تنأ
تامولعمللا نم ديزم ىلع لوصحلا 200/300 Series ةرادملا تالوحملا ىلع

يف ةبسانملا ةينمزللا ةقطنملا رتخأ ، DHCP م داخ نيكمتم مدع لاق يف . 7 ةوطخل
ةيوديلا ةينمزللا ةقطنملا ةحازا ةلدسنملا ةمئاقلا

Daylight Savings Settings

Daylight Savings: Enable

⚙ Time Set Offset: min. (Range: 1 - 1440, Default: 60)

Daylight Savings Type:

USA

European

By dates

Recurring

⚙ From:

⚙ To:

⚙ From: Day: Week: Month: Time: HH:MM

⚙ To: Day: Week: Month: Time: HH:MM

عوض في ريفوتال ل قح في ، راهنل عوض في ريفوتال تادادع| تحت (يراي تخا) . 7 ة و ط خ ل ا
 في في صل ال تي قوت ال ني ك مت ل ني ك مت راي تخا ل ة نا خ دح ، راهنل

قئاق دل اب تقولا ل خ دأ ف ، راهنل عوض في ريفوتال تال دعم ني ك مت م اذا . 8 ة و ط خ ل ا
 ج ر خ ت س م ل / فاض م ل تقولا يه تقولا ة حازا . " تقولا ني عت " ل قح في ة حازال اب ة صا خ ل ا
 راهنل عوض في ظ ف ح ث و دح دن ع ي ل ا ح ل تقولا ي ل ع ه ق ي ب ط ت م تي ي ذ ل ا

عوض في ريفوتال عون ل قح في ، راهنل عوض في ريفوتال ني ك مت م اذا . 9 ة و ط خ ل ا
 ة ي ل ل ال ر صا ن ع ل ا د ح أ ق و ف ر ق ن ا ، راهنل

- ة ي ك ي ر م أ ل ا ة د ح ت م ل ا ت ا ي ال و ل ا ت ا ف ص ا و م ب س ح ي ف ي ف ي صل ال تي قوت ال د د ح ي
- ة ي ب و ر و أ ل ا ت ا ف ص ا و م ل ل ا ق و ف ي ف ي ف ي صل ال تي قوت ال د د ح ي — ة ي ب و ر و ي
- د ي د ح ت م ك ن ك م ي ، ة ي ب و ر و أ ل ا ل و د ل ا ن م ي أ ة ي ك ي ر م أ ل ا ة د ح ت م ل ا ت ا ي ال و ل ا ن ك ي م ل اذا ، م ك د ل ب
 ة ي ل ل ال ا م و ل ع م ل ا ل خ د أ . خ ي ر ا و ت ال ب س ح ي ف ي ف ي صل ال تي قوت ال

ع د ب دن ع HH:MM ل ك ش ي ف تقولا و YYYY-MMM-DD ل ك ش ي ف خ ي ر ا ت ال ل خ د أ : ن م -
 ه ل ا ح م ي ف ل ك ، ي ف ي ف ي صل ال تي قوت ال

ء ا ه ت ن ا دن ع HH:MM ل ك ش ي ف تقولا و YYYY-MMM-DD ل ك ش ي ف خ ي ر ا ت ال ل ا خ د ا : ي ل -
 ه ل ا ح م ي ف ل ك ، راهنل عوض في ريفوتال تقو

- ا م و ل ع م ل ا ل خ د أ . م ا ع ل ك خ ي ر ا و ت ال س ف ن ي ف ي ف ي ف ي صل ال تي قوت ال ث د ح اذا — ر ر ك ت م
 ة ي ل ل ال

ع و ب س أ ل ا و م و ي ل ل ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ك ب ص ا خ ل ا ر ه ش ل ا و ع و ب س أ ل ا و م و ي ل ل ر ت خ أ : ن م -

خيراتلا وه اذه HH:MM لكش يف تقولا لخدأ ،تقولا لقح يف م ث .ةمئاق لكل رهشلاو
ةنس لك يف فيصلل تيقتوتلا هيف أدبي يذلا ددحملل تقولاو

مويلا يف اهبة صاخة لدسنم ةمئاق لكب صاخلا رهشلاو عوبسأل او مويللا راي تخا -
خيراتلا وه اذه HH:MM لكش يف تقولا لخدأ ،تقولا لقح يف م ث .رهشلاو عوبسأل او
ةنس لك يف فيصلل تيقتوتلا هيف يهتني يذلا ددحملل تقولاو

تادادعإلا ظفحل قيبطت ىلع رقنا .10 ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل اذ ه Cisco ت مچرت
م ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا