

ناونعلا ليلحت لوكوتورب صحف ةهجاو تاداع| SX500 ةلسلسلا نم تالوحملا يلع (ARP) Series Stackable Switches

فدهلا

تقوم ال ARP نيزخت ةركاذ ميمست عنمل (ARP) ناونعلا ليلحت لوكوتورب صحف متي اهيف مكحتلاو ةكبشلا رورم ةكرح ضارتعاب راض ثلاث فرط يال حمسي نأ نكمي يذلاو ةهجاولا نوكت ام دنع . لوحملا يلع ةهجاولك عم ةقث ةلاحب ARP صحف طفتحي . حجن اذا ةهجاولا هذه يلع اهلابقتسا متي يتلا مزحلا نم ققحتلا متي ال ، اهب قوٲوم ةهجاو عرضخت . اهب قوٲوملا ريغ ةهجاولا يلع اهلابقتسا متي يتلا مزحلا فالخب ، اهب قوٲوملا ةحصلا نم ققحت تاي للمعل اهب قوٲوملا ريغ ةهجاولا مزح

صحف ببسب اذه نامألا ققحت ، لوحملا لالخب نم ةكبشلا لخدت يتلا ، ARP مزح ررمستس حرشي . ةكبشلا يف رخا ناكم ياف ةحصلا نم ققحتلا ءارجال ةجاح دجوت ال ، كلذل ARP . SX500 Series Stackable تالوحملا يلع اهب قوٲوملا تاهجاولا نيوكت تاوطخ لاقملا اذه Switches.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا .

جماربال رادصا

•1.3.0.62

ARP صحف ةهجاو تاداع|

ARP صحف ةهجاو تاداع| ريخت

> ARP صحف > نيماألا رتخاو بيولا نيوكت ةادأ يلا لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخللا عيمجت تاعومجم وأ ذفانملا ضرع متي . ةهجاولا تاداع| ةحفص رهظت . ةهجاولا تاداع| عيمجت ةعومجم وأ نيعملا ذفنملا ناك اذا ام حضوي امم اهتلاحو (LAG) تااطابترالا . هب قوٲوم ريغ وأ هب اقوٲوم (LAG) تااطابترالا .

Interface Settings

Interface Settings Table

Filter: *Interface Type* equals to

	Entry No.	Interface	Trusted Interface
<input type="radio"/>	1	FE1	No
<input type="radio"/>	2	FE2	No
<input type="radio"/>	3	FE3	No
<input type="radio"/>	4	FE4	No
<input type="radio"/>	5	FE5	No
<input type="radio"/>	6	FE6	No
<input type="radio"/>	7	FE7	No
<input type="radio"/>	8	FE8	No
<input type="radio"/>	9	FE9	No
<input type="radio"/>	10	FE10	No

(LAG) تاطابت رالاي عي مجت تا عومجم وأ ذفانم لاي عي مج نوكت، يضا رتفا لك شب: **ةظحال م** ARP صحف ي ف اهب قو نوم ريغ.

Interface Settings Table

Filter: *Interface Type* equals to

	Entry No.	Interface	Trusted Interface
		Port of Unit 1/2	interface
		LAG	

لم الكلاب ةهجا اول ادادع لودج "حشرم" ةلدسنم لاي ةمئاق لاي نم ةهجا اول عون رتخأ 2. ةوطخال **Go** قوف رقناو.

Interface Settings

Interface Settings Table

Filter: *Interface Type* equals to

	Entry No.	Interface	Trusted Interface
<input checked="" type="radio"/>	1	FE1	No
<input type="radio"/>	2	FE2	No
<input type="radio"/>	3	FE3	No
<input type="radio"/>	4	FE4	No
<input type="radio"/>	5	FE5	No
<input type="radio"/>	6	FE6	No
<input type="radio"/>	7	FE7	No
<input type="radio"/>	8	FE8	No
<input type="radio"/>	9	FE9	No
<input type="radio"/>	10	FE10	No

وأ ذفانم لاي دادع لري رت ل (LAG) تاطابت راي عي مجت تا عومجم وأ ني عم ذفانم رقنا 3. ةوطخال **تادادع لري رت** ةحفص رهظت. **ريرت** قوف رقنا مئ (LAG) تاطابت رالاي عي مجت تا عومجم ةهجا اول.

Interface: Unit/Slot 1/2 Port FE1 LAG 1

Trusted Interface: Yes No

Apply Close

لإجراء تغييرات على إعدادات الواجهة، انقر فوق **Apply**.

أو (1) إعدادات الواجهة (التي تم تعيينها مسبقاً) في وحدة الإدخال/الإخراج (1) — إعدادات الواجهة/الإخراج: في إعدادات الواجهة slot-إعدادات الواجهة، انقر فوق **Yes**. اهل DHCP إعدادات الواجهة (2) "ذات الواجهة" إعدادات الواجهة من إعدادات الواجهة، إعدادات الواجهة/الإخراج — إعدادات الواجهة "ذات الواجهة".

إعدادات الواجهة من إعدادات الواجهة، إعدادات الواجهة/الإخراج — إعدادات الواجهة "ذات الواجهة".

إعدادات الواجهة من إعدادات الواجهة، إعدادات الواجهة/الإخراج — إعدادات الواجهة "ذات الواجهة".

Interface: Unit/Slot 1/2 Port FE1 LAG 1

Trusted Interface: Yes No

Apply Close

رقمنا وأهـب قوـثوم الـهـجـاـول لـقـح نـم اـهـب قوـثوم الـهـجـاـول لـعـجـل مـعـن رـقـنـا 5. الـقـوـف اـهـب قوـثوم رـيـغ الـهـجـاـول لـعـجـل الـقـوـف.

إعدادات الواجهة/الإخراج. **قبطي** إعدادات الواجهة. 6. إعدادات الواجهة.

Interface Settings

Interface Settings Table

Filter: *Interface Type* equals to Port of Unit 1/2

	Entry No.	Interface	Trusted Interface
<input checked="" type="radio"/>	1	FE1	Yes
<input type="radio"/>	2	FE2	No
<input type="radio"/>	3	FE3	No
<input type="radio"/>	4	FE4	No
<input type="radio"/>	5	FE5	No
<input type="radio"/>	6	FE6	No
<input type="radio"/>	7	FE7	No
<input type="radio"/>	8	FE8	No
<input type="radio"/>	9	FE9	No
<input type="radio"/>	10	FE10	No

یخأ تاهاچاوی لآ ARP صحف ةهچاوتاداعل خسن

قباسلا مسقلا نم 2 و 1 تاوطخل عبتا 1 ةوطخل

Interface Settings

Interface Settings Table

Filter: *Interface Type* equals to Port of Unit 1/2

	Entry No.	Interface	Trusted Interface
<input checked="" type="radio"/>	1	FE1	No
<input type="radio"/>	2	FE2	No
<input type="radio"/>	3	FE3	No
<input type="radio"/>	4	FE4	No
<input type="radio"/>	5	FE5	No
<input type="radio"/>	6	FE6	No
<input type="radio"/>	7	FE7	No
<input type="radio"/>	8	FE8	No
<input type="radio"/>	9	FE9	No
<input type="radio"/>	10	FE10	No

ةومجم وأ ذفنملا دادعل ريرحتل تااطابترا عيمجت ةومجم وأ نيعم ذفنم رقنا 2 ةوطخل خسنلا تاداعل ةحفص حتف متي. خسنلا تاداعل قوف رقنا مئ تااطابترا ل عيمجت

Copy configuration from entry 1 (FE1)
to: (Example: 1,3,5-10 or: FE1,FE3-FE5)

لحقول في هيل ددحمل نيوكتال خسن متيس يذلا (ذفانملا) ذفنملا لخدأ. 3 ةوطخل
لصاوفلاب ةفلتخمل اتاقلنلا وأ ذفانملا لصفاف. رفوتملا

تادادعإل قيبطت متي. قبطي ةقطقط. 4 ةوطخل

Interface Settings

Interface Settings Table

Filter: *Interface Type* equals to

	Entry No.	Interface	Trusted Interface
<input type="radio"/>	1	FE1	Yes
<input type="radio"/>	2	FE2	Yes
<input type="radio"/>	3	FE3	No
<input type="radio"/>	4	FE4	No
<input type="radio"/>	5	FE5	No
<input type="radio"/>	6	FE6	No
<input type="radio"/>	7	FE7	No
<input type="radio"/>	8	FE8	No
<input type="radio"/>	9	FE9	No
<input type="radio"/>	10	FE10	No

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل