

Manual de inicialização rápida




Telefone SIP Cisco Unified 3905

- 1 Discar
- 2 Resposta
- 3 Silenciar
- 4 Correio de voz
- 5 Desviar todas as chamadas
- 6 Espera
- 7 Conferência
- 8 Transf.
- 9 Definições do volume
- 10 Dicas


Observação

Para obter melhores resultados, imprima em papel 8,5 x 14 pol. (tamanho Ofício).

1 Discar


Para efetuar uma chamada, pegue o monofone ou pressione a tecla **Alto-falante**  e disque um número.

Rediscar o último número


Pressione a tecla **Redis.** .

2 Resposta

Quando receber uma nova chamada, a faixa de luz do telefone fica vermelha intermitente. Para atender a chamada, execute uma destas ações:

- Pegue o monofone.
- Pressione a tecla **Alto-falante** .

3 Silenciar

Etapa 1 Enquanto estiver em uma chamada, pressione a tecla **Silenciar** .

Etapa 2 Pressione **Silenciar** novamente para desativar a tecla Silenciar.

4 Correio de voz

Quando receber uma nova mensagem, o seu telefone fornece estes indicadores:

- Uma luz vermelha sólida na faixa de luz do seu telefone.
- Uma mensagem audível indicadora de espera (se disponível).

Escutar mensagens

Etapa 1 No centro da barra Navegação, pressione a tecla **Função**.



Etapa 2 Selecione **Correio de voz** (use o teclado de navegação para rolar).

Etapa 3 Pressione a tecla **Função** e siga os comandos de voz.

5 Desviar todas as chamadas

Etapa 1 No centro da barra Navegação, pressione a tecla **Função**.


Etapa 2 Selecione **Desviar todas as chamadas** (use o teclado de navegação para rolar) e pressione a tecla **Função**.

Etapa 3 Ouça o tom de confirmação e insira o número do telefone para desviar as chamadas.

Etapa 4 Para cancelar o desvio das chamadas, repita as etapas 1-2.

Quando levantar o monofone, você ouvirá um tom de confirmação até que cancele o desvio de chamadas.

6 Espera

Etapa 1 Pressione a tecla **Espera/Contin.** .

Etapa 2 Para retomar uma chamada, pressione o botão **Espera/Contin.** de novo.

7 Conferência


Etapa 1 Em uma chamada conectada (não em espera), pressione e solte o gancho para obter um sinal de discagem.

Etapa 2 Insira o número do telefone do participante para adicionar à conferência.

Etapa 3 Pressione e solte o gancho novamente (antes ou depois que o destinatário atender).

A conferência é iniciada.

8 Transf.

Etapa 1 Em uma chamada conectada (não em espera), pressione a tecla **Transf.** .

Etapa 2 Introduza o número de telefone do destinatário da transferência.

Etapa 3 Pressione a tecla **Transf.** novamente ou desligue (antes ou depois que o destinatário atender).

A transferência é concluída.

9 Definições do volume

A tecla Volume está localizada abaixo do teclado.



- Para regular o volume do monofone, pressione a tecla **Volume** para cima ou para baixo quando o telefone estiver fora do gancho.
- Para regular o volume da campainha, pressione a tecla **Volume** para cima ou para baixo quando o telefone estiver no gancho.

10 Dicas

Como usar a tecla Função?

A tecla **Função** permite acessar recursos, como, por exemplo, **Desviar todas as chamadas**, **Captura e Captura de grupo**. Você pode pressionar a tecla **Função** e usar o teclado de navegação para rolar pelos recursos disponíveis.

Onde posso encontrar um Manual do usuário completo?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Sede das Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco e o logotipo Cisco são marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. A lista das marcas comerciais da Cisco pode ser encontrada em www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso do parceiro de palavra não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.