

AZ ELSŐ LÉPÉSEK



Cisco Unified 6901 IP-telefon

- 1 Tárcsázás
- 2 Hívás felvétele
- 3 Hangposta
- 4 Tartás
- 5 Konferencia- beszélgetés
- 6 Átadás
- 7 Hívások átirányítása
- 8 Hangerő-beállítások
- 9 Típek




Megjegyzés A legjobb eredmény érdekében ezt a dokumentumot 22x36 cm-es (legal méretű) papírra nyomtassa.

1 Tárcsázás

Hívás kezdeményezéséhez vegye fel a kézibeszélőt, és tárcsázza a számot.

Az utoljára hívott szám újrahívása

Vegye fel a kézibeszélőt, és nyomja meg az Újrahívás gombot .

2 Hívás felvétele

Ha hívás érkezik, az alábbi jelzések láthatók a telefonon:

- A kézibeszélőn piros lámpa villog
- A vonalgomb sárgán villog

A hívás fogadásához vegye fel a kézibeszélőt.

3 Hangposta


Új üzenet érkezésekor az alábbi jelzések valamelyike látható a telefonon:

- Folyamatosan világító piros lámpa a kézibeszélőn
- Szaggatott tárcsahang (ha elérhető)

Üzenetek meghallgatása

Tárcsázza a hangposta számát (a rendszergazda adja meg), majd az üzenetek meghallgatásához kövesse a szóbeli utasításokat.

4 Tartás

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot .
2. A hívás tartásból való visszavételéhez nyomja meg a zölden villogó **vonalgombot**, vagy ha a kézibeszélő a helyén van, vegye fel.

5 Konferencia-beszélgetés

1. Kapcsolt (nem tartott) hívásban a hurokkapcsoló lenyomásával és felengedésével kérjen tárcsahangot.
2. Indítson új hívást.

3. Várja meg, hogy a hívott fél felvegye, illetve hogy a telefon kicsengjen.

4. Újra nyomja le és engedje fel a hurokkapcsolót. Konferenciabeszélgetésnek egyszerre legfeljebb három résztvevője lehet.

Résztvevő eltávolítása konferenciabeszélgetésből

Amikor konferenciabeszélgetésben van, nyomja meg és engedje fel a hurokkapcsolót a konferenciához utoljára csatlakoztatott fél eltávolításához.

6 Átadás

1. Kapcsolt (nem tartott) hívásban a hurokkapcsoló lenyomásával és felengedésével kérjen tárcsahangot.
2. Írja be a hívott fél telefonszámát.
3. Tegye le a kézibeszélőt – az átadás végbemegy.

7 Hívások átirányítása

1. Az elsődleges vonalra beérkező hívásoknak egy másik számra való átirányításához jelentkezzen be Felhasználói beállítások weboldalaira.
2. Válassza az **Eszköz > Vonalbeállítások** lehetőséget.
3. Adja meg azt a számot, amelyre a hívásokat át kívánja irányítani.
4. Kattintson a **Mentés** gombra. Ha a Minden hívás átirányítása funkció aktiválva van, a vonalgomb sárgán villog, és szaggatott sípszó hallható (amennyiben elérhető).

8 Hangerő-beállítások

A hangerő gomb a billentyűzet jobb oldalán található.

- A kézibeszélő hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő gomb alsó vagy felső részét, amikor a kézibeszélő fel van véve.
- A csengés hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő gomb alsó vagy felső részét, amikor a kézibeszélő le van téve vagy a hívás tartásban van.
- A telefon csengéskor a hangerő gomb alsó részének egyszeri megnyomásával némítható (ha többször nyomja meg, azzal csökkenti a csengés hangerejét.)

9 Típek

Hogyan kell használni a hurokkapcsolót?

A hurokkapcsoló a telefon kézibeszélőjét tartó bölcsőben található. A hurokkapcsoló lenyomásával és felengedésével aktiválhatja a telefon funkcióit.

Hogyan lehet figyelemmel követni több hívást?

Az egyes vonalgombok színe megmutatja a hívási állapotot, és segít, ha egyszerre több hívást kell kezelni:

- Összekapcsolt hívás – folyamatos zöld
- Tartott hívás – villogó zöld
- Megosztott vonal távolról használatban – folyamatos piros
- Megosztott vonal távolról tartásban – villogó piros
- Bejövő hívás – villogó sárga
- Minden hívás átirányítása – folyamatos sárga

Hogyan lehet elérni a rendszergazdai beállításokat?

Tegye le a kézibeszélőt, és nyomja le egyszerre a *, a # és a 0 gombot a telefon rendszergazdai beállításaihoz kapcsolódó interaktív üzenetrögzítő eléréséhez. Az alapértelmezett PIN-kód a 24726.

Hol található a teljes felhasználói kézikönyv?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Amerikai központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883