

## A készülék



## Jelmagyarázat

- ① Jelzőfény (LED)
- ② Segélyhívó gomb
- ③ Fejhallgató csatlakozója
- ④ Funkciógombok, telefonvezérlő gombok (**Hangszóró, Menü**), Navigációs csoport (Navigációs gyűrű és **Választás** gomb, hívásvezérlés gombok (**Válasz/Küldés, Bekapcsológomb/Vége**))
- ⑤ Billentyűzet
- ⑥ **Hangerő (Volume)** és **Némít (Mute)** gombok

## A kézibeszélő bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Bekapcsológomb/Vége** gombot addig, amíg a képernyő bekapcsol.

## Kikapcsolás A készülék

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Bekapcsológomb/Vége** gombot addig, amíg a képernyő kikapcsol.

## A kézibeszélő billentyűzet zárolása

A véletlen tárcsázás megakadályozása érdekében lezárhatja a kézibeszélő billentyűzetét. Amikor lezárja a billentyűzetet, továbbra is tárcsázhat segélyhívó számokat. A funkciógomb címkéje nem jelenik meg, amikor zárolja a billentyűzetet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Nulla (0) gombot**,



amíg a "Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot" üzenet meg nem jelenik a képernyőn.

## A Kézibeszélő billentyűzet feloldása

A hívások kezdeményezéséhez fel kell oldania a kézibeszélő billentyűzetét. A zárolt billentyűzetről azonban hívhatja a segélyhívó számokat. Amikor feloldja a billentyűzetet, a funkciógomb címkék megjelennek.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Nulla (0) gombot**,



amíg a "Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot" üzenet meg nem jelenik a képernyőn.

## Hívás kezdeményezése

1. Ha a készülék tétlen, üsse be a telefonszámot a billentyűzetten.
2. Nyomja meg a **Válasz/Küldés** gombot.

## Vészhelyzet bejelentése

(Ha be van állítva)

Nyomja le és tartsa nyomva a **Segélyhívó** gombot 3 másodpercig.

## Hívás fogadása

Nyomja meg a **Válasz/Küldés** gombot.

## Hívás tartásba helyezése és folytatása

1. Az aktív hívásnál nyomja meg a **Tartás** gombot.
2. Nyomja meg a **Visszavét (Resume)** gombot, hogy visszavegye a hívást.

## Hívás némítása

1. Nyomja meg a **Némítás** gombot.
2. A mikrofon kikapcsolásához nyomja meg **Némítás** gombot megint.

## Konferenciahívás létrehozása

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Konfer** gombot.
2. Adja meg a munkatárs számát, és nyomja meg

a**Válasz/Küld** gombot.

3. Nyomja meg a **Conf** gombot, miután a munkatárs választ.

## Hívás átadása

1. Az aktív hívásnál nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Adja meg a munkatárs számát, és nyomja meg

a **Válasz/Küld** gombot.

3. Nyomja meg az **Átadás** gombot az első csengőhang után, vagy miután munkatársra felveszi a telefont.

## Névjegy hozzáadása hívása

1. Nyomja meg a **Híváslista** gombot, és jelölje ki a legutóbbi hívót.
2. Nyomja meg a **Tovább** gombot, jelölje ki a **Mentés névjegyként** opciót, majd nyomja meg a **Választ** opciót.
3. Jelölje ki a kategóriát, nyomja meg a **Választ** gombot, majd a **Mentés** gomb megnyomásával mentse a számot.
4. (Opcionális) Jelöljön ki egy mezőt a további információk hozzáadásához vagy lecseréléséhez.
5. Nyomja meg a **Mentés**, majd az **Igen** gombot.

## Helyi névjegy hívása

1. Nyomja meg a **Névjegyek** gombot, és jelöljön ki egy bejegyzést.
2. opcionális Nyomja meg a navigációs gyűrű jobb oldalát egy másik szám kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **Hívás** gombot.

## Névjegy hívása címtárból

1. Nyomja meg a **Címtár** gombot.
2. Görgessen lefelé egy bejegyzés kijelöléséhez, vagy nyomja meg a **Keresés** gombot, írja be a kívánt nevet, majd nyomja meg a **Keresés** gombot.

3. Nyomja meg a **Vonal** gombot, és válasszon ki a használni kívánt vonalat.

4. Nyomja meg a **Választ** gombot.

## A legutóbbi hívások megtekintése

1. Nyomja meg a **Híváslista** gombot.
2. Nyomja meg a navigációs gyűrű bal vagy jobb oldalát

a különböző listák megtekintéséhez.

## Használja a Push to Talk módot

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Némítás** gombot.
2. Beszéljen, amint csatlakozik, majd engedje el a **Némítás** gombot az üzenet végén.

## Gyorshívószám hozzárendelése

1. Nyomja meg a **Menü** > **Névjegyek** vagy **Névjegyek** gombot:
2. Jelöljön ki egy névjegyét.
3. Nyomja meg a **Továbbiak** gombot, majd válassza ki a **Gyorshívó** gombot.
4. Egy már meglévő Gyorshívó bejegyzés újrafelhasználásához jelöljön ki egy számot, nyomja meg a **Törlés**, majd az **Igen** gombot.
5. Jelöljön ki egy üres gyorshívó bejegyzést, és nyomja meg a **Hozzáadás** gombot.
6. Nyomja meg a **Bekapcsológomb/Vége** gombot.

## Belépés a hangpostába

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **Egy** gombot, amíg meg nem hallja a csengőhangot.
2. Kövesse a hangutasításokat.

## Hívás hangerejének módosítása

Hívás közben nyomja meg a **Hangerő** gombot fel vagy le.

## 'Ne zavarjanak' mód beállítása

1. Nyomja meg a **Menü (Menu)** gombot.
2. Válassza ki a **Beállítások > Ne zavarjanak** lehetőséget.
3. A Ne Zavarjanak funkció kikapcsolásához válassza a **Nem engedélyezve** (alapértelmezett), illetve a funkció bekapcsolásához az **Engedélyezve** gombot.
4. A beállítás mentéséhez nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

## Lefedettség-figyelmeztetés beállítása

1. Nyomja meg a **Menü (Menu)** gombot.
2. Válassza ki a **Beállítások > Audio Beállítások** elemet.
3. Jelölje ki a **Lefedettség-figyelmeztetés** opciót.
4. A sípoló hang leállításához nyomja meg a **Ki**, a sípoló hang lejátszásához pedig a **Be** gombot.

## Felhasználói kézikönyv

A teljes felhasználói útmutatót lásd itt: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyek listáját itt találja meg: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)