



Su teléfono

- ① Llamada entrante o indicador de buzón de voz
- ② Botones de línea y de función
- ③ Teclas programables
- ④ Navegación
- ⑤ Aplicaciones y auriculares
- ⑥ Silenciar y Teléfono con altavoz
- ⑦ Volumen

Botones de línea y de función

Utilice los botones de línea y de función para ver llamadas en una línea, acceder a funciones como la marcación rápida y realizar tareas tales como reanudar una llamada en espera.

Los botones se iluminan para indicar el estado:

- Verde fijo: línea inactiva
- Rojo fijo: línea en uso
- Rojo intermitente: llamada entrante o en espera
- Amarillo fijo: línea sin registrar

Realizar una llamada

Introduzca un número y descuelgue.

Contestar una llamada

Pulse el botón de línea intermitente de color rojo.

Poner una llamada en espera

1. Presione **En espera**.
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse **Espera** de nuevo.

Visualización de las llamadas recientes

1. Seleccione la línea que desea ver.
2. Pulse **Recientes**.


Transferencia de una llamada a otra persona

1. Desde una llamada que no esté en espera, pulse **Transferir**.
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona.
3. Presione **Llamar**.
4. Presione **Transferir** de nuevo (antes o después de que la parte responda).


Agregar otro participante a una llamada

1. En una llamada activa, pulse **Conf**.
2. Introduzca el número al que desea unirse y presione **Marcar**.
3. Cuando se haya conectado la llamada, pulse **Conferencia** de nuevo.

Realizar una llamada con auriculares

1. Conecte los auriculares.
2. Introduzca un número con el teclado.
3. Presione el botón **Auriculares** .

Realizar una llamada con altavoz

1. Introduzca un número con el teclado.
2. Presione el botón **Altavoz** .

Silenciar el Audio

1. Pulse **Silenciar** .
2. Vuelva a pulsar **Silenciar** para desactivarlo.

Escuchar mensajes de voz

Presione **Mensajes** y siga las instrucciones de voz. Para revisar los mensajes de una línea concreta, presione primero el botón de línea.


Desviar todas Llamada

1. Seleccione una línea y presione **Desviar**.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas o pulse **Mensajes**.
3. Cuando vuelva, presione **No desviar**.


Ajustar el volumen durante una llamada

Presione **Volumen**  hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del auricular, los auriculares o el altavoz mientras el teléfono está en uso.


Ajustar el volumen del tono de llamada

Presione **Volumen**  hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del timbre cuando el teléfono no está en uso.


Cambio del tono de llamadae

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Tono de timbre > Ext (n) - Tono de timbre**, donde n= número de extensión.
3. Desplácese por la lista de tonos de llamada y pulse **Reprod.** para escuchar una muestra.
4. Presione **Seleccionar** y **Estab** para guardar una selección.
5. Pulse **Atrás** para salir.

Ajustar el contraste de la pantalla

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de pantalla > Nivel de contraste**.
3. Use el teclado para cambiar el número de contraste.
4. Pulse **Estab**.

Ajustar la luzde fondo de la pantalla

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de pantalla > Tempor. de luz de fondo**.
3. Presione **Seleccionar** para desplazarse por las opciones.
4. Presione **Estab** para guardar una selección
5. Pulse **Atrás** para salir.

Guía del usuario

Vea la Guía de usuario completa en

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)