



## 電話機

- ① 着信コールまたはボイスメール標識
- ② カメラ (Cisco IP Phone 8845 および 8865)
- ③ 機能ボタンおよびセッションボタン
- ④ ソフトキー
- ⑤ [戻る (Back)]、ナビゲーション クラスタ、および [リリース (Release)]
- ⑥ [保留 (Hold)]、[転送 (Transfer)]、および [会議 (Conference)]
- ⑦ [ヘッドセット (Headset)]、[スピーカーフォン (Speakerphone)]、および [ミュート (Mute)]
- ⑧ [ボイスメール (Voicemail)]、[アプリケーション (Applications)]、および [ディレクトリ (Directory)]
- ⑨ [ボリューム (Volume)]

## 機能ボタンおよびセッション ボタン

機能ボタン (左側) は、回線のコールを表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたりするために使用します。セッションボタン (右側) は、保留中のコールの再開などのタスクを実行するために使用します。右から左に読むロケールを使用している場合は、機能ボタンとセッション ボタンの位置が入れ替わります。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

- 緑、点灯: アクティブなコール
- 緑、点滅: 保留中のコール
- オレンジ、点灯: 専用回線が使用中
- オレンジ、点滅: 着信コール
- 赤、点灯: リモート回線が使用中
- 赤 (点滅): リモート回線が保留中

## コールの発信

番号を入力してハンドセットを持ち上げます。

## コールに応答する

オレンジ色に点滅している回線ボタンを押します。

## コールを保留にする

1. [保留 (Hold)] を押します。
2. 保留中のコールを再開するには、もう一度 [保留 (Hold)] を押します。

## コールの履歴を表示する

1. [アプリケーション (Applications)] を押します。
2. [通話履歴 (Recent)] を選択します。
3. 表示する回線を選択します。

## コールを他の人に転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)] を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. 再度、[転送 (Transfer)] を押します。

## 他のユーザをコールに追加する

1. 保留中ではない接続中のコールで、[会議 (Conference)] を押します。
2. [アクティブコール (Active Calls)] を押し、保留中のコールを選択します。
3. もう一度 [会議 (Conference)] を押します。

## ヘッドセットを使用したコールの発信

1. ヘッドセットを接続します。
2. キーパッドを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset)]  を押します。

## スピーカーフォンを使用したコールの発信

1. キーパッドを使用して番号を入力します。
2. [スピーカーフォン (Speakerphone)]  を押します。

## 音声をミュートにする

1. [ミュート (Mute)]  を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

## ビデオを停止する

(Cisco IP Phone 8845 および 8865 限定)

1. ビデオを停止するには、カメラのシャッターを反時計回りに回転させます。
2. ビデオを開始するには、カメラのシャッターを時計回りに回転させます。

## ボイス メッセージを聞く

[メッセージ (Messages)]  を押して、音声ガイダンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。

## すべてのコールを転送する

1. 回線を選択して、[すべて転送 (Forward all)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[ボイスメール (Voicemail)] を押します。
3. コールを再び受け取るには、[不在オフ (Forward off)] を押します。

## 通話の音量を調整する

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンの音量を調整するには、電話の使用中に [音量 (Volume)]

 の左または右を押します。

## 呼出音の音量を調整する

呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに

[音量 (Volume)]  の左または右を押します。

## 呼出音の変更

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Settings)] > [呼出音 (Ringtone)] の順に選択します。
3. 回線を選択します。
4. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。
5. [設定 (Set)] と [適用 (Apply)] を押すと選択した設定が保存されます。

## スクリーンの明るさを調整する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Settings)] > [明るさ (Brightness)] を選択します。
3. ナビゲーション クラスタを左に押すと暗くなり、右に押すと明るくなります。
4. [保存 (Save)] を押します。

## フォント サイズを変更する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Settings)] > [フォントサイズ (Font Size)] を選択します。
3. フォント サイズを選択します。
4. [保存 (Save)] を押します。

## モバイル デバイスをペアリングする

(Cisco IP Phone 8851、8861、および 8865 限定)

1. モバイル デバイスを検出可能モードにします。
2. IP Phone で、[アプリケーション (Applications)]  を押します。
3. [Bluetooth] > [Bluetooth の追加 (Add Bluetooth)] の順に選択します。
4. 使用可能なデバイスのリストから、ペアリングするモバイル デバイスを選択します。
5. モバイル デバイスと IP Phone のパスキーを確認します。
6. モバイル デバイスの連絡先の保存を求めるプロンプトが表示されたら、モバイル デバイスの連絡先と通話履歴が IP Phone で使用可能になるように選択します。

## ユーザ ガイド

ユーザガイドの完全版は <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html> でご覧になれます。



Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company.(1110R)