

Wie setze ich das TANDBERG EX90 auf die Werkseinstellungen zurück?

Inhalt

[Einleitung](#)

[Wie setze ich das TANDBERG EX90 auf die Werkseinstellungen zurück?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Wie setze ich das TANDBERG EX90 auf die Werkseinstellungen zurück?

Antwort: Diese Antwort gilt nur für TANDBERG EX90.

1. Ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
3. Halten Sie den Betriebsschalter sofort gedrückt, wenn die grüne LED in der linken unteren Ecke leuchtet. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED nach ca. 10 Sekunden ausgeschaltet und wieder eingeschaltet ist.
4. Lassen Sie den Betriebsschalter los, und drücken Sie ihn zweimal innerhalb von 2 Sekunden.

Das TANDBERG EX90 ist nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann auch durch Ausführen eines einzigen **API**-Befehls erfolgen.

Melden Sie sich mithilfe von SSH (Secure Shell) als **Administrator** beim TANDBERG EX90 an:

1. Führen Sie den **API**-Befehl aus: xCommand-Systemeinheit FactoryReset bestätigen: Ja
2. Das System wird jetzt neu gestartet.

Das Verfahren wird zurückgesetzt oder gelöscht:

- Alle Kennwörter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Alle Konfigurationen auf die Werkseinstellungen, einschließlich SIP- und H.323-Einstellungen
- Lokales Telefonbuch
- Alle Protokolle
- DHCP-Informationen

Das Verfahren löscht keine Softwareversions- und Optionsschlüssel.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme](#)