

Überprüfen des ordnungsgemäßen Stromverbrauchs des VOIP-Gateways

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie wird das SPA400 und das SPA9000 richtig aus- und wieder eingeschaltet?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten zu unterstützen.

[F. Wie wird das SPA400 und das SPA9000 richtig aus- und wieder eingeschaltet?](#)

Antwort:

Nachdem Sie das SPA400 als Voicemail-Server für Ihr Netzwerk konfiguriert haben, sollten Sie alle Geräte im Netzwerk in der folgenden Reihenfolge aus- und wieder einschalten: SPA400->SPA9000->SPA9xx-Telefone. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Geräte ordnungsgemäß beim SPA400-Voicemail-Server registriert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Geräte ein- und auszuschalten:

Ein- und Ausschalten der Geräte

Schritt 1:

Ziehen Sie das Netzkabel des SPA400 ab.

Schritt 2:

Ziehen Sie das Netzkabel des SPA9000 ab.

Schritt 3:

Ziehen Sie das Netzkabel des SPA9xx ab, und warten Sie 30 Sekunden.

Schritt 4:

Schließen Sie das Netzkabel des SPA9xx an, und warten Sie, bis die Leuchten stabil erscheinen.

Schritt 5:

Schließen Sie das Netzkabel des SPA9000 an, und warten Sie, bis die Leuchten stabil erscheinen.

Schritt 6:

Schließen Sie das Netzkabel des SPA400 an, und warten Sie, bis die Lampen stabil erscheinen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme