

Modifier l'adresse IP LAN du routeur VoIP

Table des matières

[Introduction](#)

[Comment modifier l'adresse IP de mon routeur VoIP Cisco Small Business ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment modifier l'adresse IP de mon routeur VoIP Cisco Small Business ?

A.

Il est parfois nécessaire de modifier l'adresse IP LAN du routeur afin d'éviter un conflit d'adresses IP entre le routeur VoIP et d'autres périphériques réseau. Pour obtenir des instructions, suivez les étapes de ce document.

Modifier l'adresse IP LAN du routeur

Complétez ces étapes afin de modifier l'adresse IP LAN du routeur :

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. [Pour des instructions, cliquez ici.](#)

Étape 2 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, recherchez Local IP Address, et changez-la en « 192.168.2.1 » afin d'éviter un conflit d'adresse IP.

Étape 3 :

Save Settings

Cliquez sur

Étape 4 :

Renouvelez l'adresse IP de l'ordinateur.

Remarque : le routeur redémarre après l'application des paramètres. Accédez à la page de configuration du routeur en utilisant « 192.168.2.1 » (c'est-à-dire la nouvelle adresse IP du routeur VoIP).

Informations connexes

- [Assistance et documentation techniques - Cisco Systems](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.