



Application Battery Life

- [Présentation de l'application Battery Life, à la page 1](#)
- [Régler le volume de l'alarme de Battery Life, à la page 2](#)
- [Arrêter l'alarme de Battery Life, à la page 2](#)

Présentation de l'application Battery Life

Lorsque l'administrateur système active la surveillance de la batterie, l'application **Battery Life**  :

- Affiche les conditions actuelles de la batterie du téléphone.
- Active une alarme qui indique quand le niveau de la batterie est faible.

Si vous ne voyez pas d'informations issues de **Battery Life** , contactez votre administrateur système.




Remarque

Les Téléphone sans fil Webex 860 et 860S sont dotés d'une batterie secondaire interne qui alimente le téléphone lors d'un échange à chaud. Le tableau de bord de l'application **Battery Life** affiche l'état général de la batterie interne. Pour plus d'informations sur la batterie secondaire, vous pouvez effleurez **Ouvrir d'autres mesures et options** .



Mise en garde

N'utilisez pas le mode **Économiseur de batterie**  Android. Il réduit les fonctionnalités pour conserver la durée de vie de la batterie. En mode **Économiseur de batterie**, les fonctions sur lesquelles vous comptez peuvent ne pas fonctionner. Si vous avez besoin de plus d'une charge par quart de travail, contactez votre administrateur système pour obtenir une seconde batterie.


Pour votre Téléphone sans fil Webex 860 et 860S, vous pouvez permuter à chaud la batterie pour conserver la connexion sans perte de fonctionnalités.

Les Téléphone sans fil Webex 840 et 840S n'ont pas de batterie interne ; ils ne prennent pas en charge la fonctionnalité de remplacement à chaud.

Régler le volume de l'alarme de Battery Life

L'administrateur système contrôle les paramètres d'alarme de **Battery Life** tels que le son, la tonalité et les vibrations. Toutefois, vous pouvez régler le volume de l'alarme de **Battery Life**.

Procédure

- Étape 1** Accédez à l'application **Battery Life** 
 - Étape 2** Effleurez le menu **Débordement**.
 - Étape 3** Effleurez **Paramètres**.
 - Étape 4** Faites glisser le curseur du **Volume d'alarme**.
-

Arrêter l'alarme de Battery Life

Si l'administrateur système active la surveillance de la batterie avec une alarme sonore, une alarme retentit si votre batterie tombe en dessous du seuil de batterie faible défini.

Lorsque la batterie émet un signal sonore, vous pouvez reporter temporairement l'alarme. Toutefois, l'alarme se poursuit jusqu'à ce que la batterie soit au-dessus du seuil de batterie faible.



Remarque

Si vous êtes en communication, l'alarme s'active en mode vibreur avec une alerte visuelle. Lorsque l'appel est terminé, si vous n'avez pas reporté l'alarme, l'alerte sonore démarre.



Remarque

Si vous configurez votre téléphone en mode **Ne pas déranger** et que l'alarme de batterie faible se déclenche, il passe outre le mode Ne pas déranger et déclenche l'alarme. Une fois l'alarme reportée, le téléphone passe en mode normal et reste en mode normal, ce qui a pour effet d'annuler Ne pas déranger.

Procédure

- Étape 1** Pour différer l'alarme de la batterie, faites glisser l'alarme.
 - Étape 2** Pour arrêter l'alarme de la batterie, branchez le téléphone à un chargeur ou remplacez la batterie par une autre dont la charge est supérieure au seuil de batterie faible.
-

Sujets connexes

[Chargement de la batterie du téléphone](#)

[Installer la batterie](#)

[Retirer la batterie](#)

Remplacer à chaud la batterie pour Téléphone sans fil Webex 860 et 860S

