

Configurazione della porta FXS sugli adattatori telefonici serie SPA100

Obiettivo

La configurazione della polarità della porta FXS Foreign Exchange Station (FXS) viene usata per impostare la polarità delle porte FXS, sia in avanti che all'indietro, in modo che la connessione end-to-end tra il jack RJ-11 e la porta vocale del router sia una connessione straight-through.

Nota: la polarità è impostata in avanti per default. Se si modifica il valore nel momento in cui la chiamata viene connessa o una chiamata attiva viene interrotta, è possibile udire un suono di clic udibile mentre la polarità della linea viene invertita.

L'obiettivo di questo documento è spiegare come configurare le porte FXS sugli adattatori telefonici serie SPA100.

Dispositivi interessati

·Serie SPA100

Configurazione della polarità della porta FXS

Passaggio 1. Nell'utilità di configurazione dell'adattatore telefonico, scegliere **Voce > Linea 1 / Linea 2**. Viene visualizzata la pagina *Linea*.

Passaggio 2. Scorrere verso il basso fino all'area di *configurazione della polarità della porta FXS*.

Line 1

G729a Enable:	yes ▾	Silence Supp Enable:	no ▾
G726-32 Enable:	yes ▾	Silence Threshold:	medium ▾
FAX V21 Detect Enable:	yes ▾	Echo Canc Enable:	yes ▾
FAX CNG Detect Enable:	yes ▾	FAX Passthru Codec:	G711u ▾
FAX Codec Symmetric:	yes ▾	DTMF Process INFO:	yes ▾
FAX Passthru Method:	NSE ▾	DTMF Process AVT:	yes ▾
FAX Process NSE:	yes ▾	DTMF Tx Method:	Auto ▾
FAX Disable ECAN:	no ▾	DTMF Tx Mode:	Strict ▾
DTMF Tx Strict Hold Off Time:	70	FAX Enable T38:	no ▾
Hook Flash Tx Method:	None ▾	FAX T38 Redundancy:	1 ▾
FAX T38 ECM Enable:	yes ▾	FAX Tone Detect Mode:	caller or callee ▾
Symmetric RTP:	no ▾		

Dial Plan

Dial Plan: (*xx[[3469]11|0|00[[2-9]xxxxxx]1xxx[2-9]xxxxxxS0]xxxxxxxxxxxx.)

FXS Port Polarity Configuration

Idle Polarity: Forward ▾ Caller Conn Polarity: Forward ▾

Callee Conn Polarity: Forward ▾

'''

Submit Cancel Refresh

Passaggio 3. Nel campo *Polarità inattiva*, scegliere la polarità che si desidera impostare prima che una chiamata venga connessa dal menu a discesa. I valori possibili sono Forward o Reverse. Il valore predefinito è Forward.

Passaggio 4. Nel campo *Polarità del contenitore chiamante*, scegliere la polarità che si desidera impostare dopo la connessione di una chiamata in uscita dal menu a discesa. I valori possibili sono Forward o Reverse. Il valore predefinito è Forward.

Passaggio 5. Nel campo *Polarità del contenitore destinatario chiamata*, scegliere la polarità che si desidera impostare dopo la connessione di una chiamata in entrata dal menu a discesa. I valori possibili sono Forward o Reverse. Il valore predefinito è Forward.

Passaggio 6. Fare clic su **Submit** (Invia) per salvare le impostazioni.