

# SPA122でのWebアクセス管理の設定

## 目的

[Web Access Management]ページの設定を使用すると、インターネット経由でSPA122のWeb構成ユーティリティにリモートでアクセスする機能を構成できます。この設定では、ユーザがアクセスできるオプションが異なるWebおよびリモートアクセスユーティリティの両方が提供されます。Webアクセス管理は、Webリソースを許可するために使用可能なアクセスを制御します。

この記事の目的は、SPA122でWebアクセス管理を設定する方法を説明することです。

## 該当するデバイス

- ・ SPA122

## [Software Version]

- ・ 1.3.2 (014)

## Webアクセス管理の設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Management] > [Web Access Management]を選択します。「Webアクセス管理」ページが開きます。

**Web Access Management**

**Web Access**

Admin Access:  Enabled  Disabled

Web Utility Access:  HTTP  HTTPS

---

**Remote Access**

Remote Management:  Enabled  Disabled

Web Utility Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enabled  Disabled

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

192 . 168 . 1 . 1 to 10

Remote Management Port:

ステップ2:[Enabled]をクリックして管理アクセスのWebアクセス管理を有効にするか、[Disabled]をクリックして管理アクセスのWebアクセス管理を無効にします。これにより、管理者は、SPA122のLANポートに接続されている場合に電話アダプタ設定ユーティリティにアクセスできます。

**警告：** *Admin Access*と*Remote Management*が無効になっている場合は、デバイスが出荷時にリセットされていない限り、管理者はWeb Configuration Utilityにアクセスできません。

ステップ3:[*Web Utility Access*]フィールドで、電話アダプタ設定ユーティリティへのアクセスに使用する方法を確認します。

- ・ HTTP:HyperText Transfer Protocol(HTTP)は、サーバとホストが確立する接続を使用して、情報にアクセスし、インターネット経由で情報を配布するために使用されます。
- ・ HTTPS:HyperText Transfer Protocol Secure(HTTPS)は、インターネット経由で情報にアクセスし、配信するためにも使用されますが、セキュリティレイヤの利点があります。

ステップ4:[有効]をクリックしてリモート・アクセスを有効にするか、[無効]をクリックしてリモート・アクセスを無効にします。[無効]を選択した場合は、ステップ9にスキップしてください。リモートアクセスを使用すると、SPA122のWAN側にあるデバイスからPhone Adapter Configuration Utility(PA-L)にアクセスできます。

**注：** まだパスワードを設定していない場合は、セキュリティ上の理由でリモートアクセスを有効にするために、管理者パスワードを変更する必要があります (パスワードがデフォルトに設定されている場合)。パスワードを変更するには、「SPA100シリーズ電話アダプタのユーザアカウント設定の設定」を参照してください。

ステップ5：標準プロトコルのHTTPまたは安全なプロトコルのHTTPSをクリックし、電話アダプタ構成ユーティリティへのアクセスに使用する方法を定義します。デフォルトはHTTPです。

ステップ6:[有効]をクリックしてリモートアップグレードを有効にするか、[無効]をクリックしてリモートアップグレードを無効にします。リモートアップグレードを有効にすると、SPA122のWAN側のデバイスからアナログ電話アダプタのファームウェアをアップグレードできます。この設定は、SPA122にLANから接続している場合にのみ変更できます。

ステップ7:[Any IP Address] オプションボタンをクリックして、任意のリモートIPアドレスでSPA122を設定できます。[Any IP Address]オプションボタンの直下にあるオプションボタンをクリックして、SPA122にリモートでアクセスしますフィールド。

ステップ8:[Remote Management Port]フィールドに、リモート管理に必要なポート番号を入力します。WebブラウザにWAN IPアドレスを入力するときは、ポート番号を含める必要があります。たとえば、SPA122のWAN IPアドレスが203.0.113.50、リモート管理ポートが80の場合、次のように入力します。<http://203.0.113.40:80>に移動します。

[ステップ9:](#)[Submit]をクリックして、設定を保存します。