



このマニュアルについて

このマニュアルでは、Cisco Vision Dynamic Signage Director の運用方法について説明します。画面へのコンテンツの配信、イベントの実行、Cisco Vision ソフトウェアの動作を監視および維持するために理解しておく必要がある概念やタスクなどの説明が含まれています。

Cisco Vision Dynamic Signage Director のドキュメントでは、「マスター」という用語を「リード、リーダー、またはプライマリ」、「スレーブ」という用語を「セカンダリ」、「ホワイトリスト」という用語を「許可リスト」、「ブラックリスト」という用語を「ブロックリスト」という用語に変更しました。現在、製品の構文に変更はないため、これらの用語は、現在のコードで使用する必要があるドキュメントにはまだ存在しています。IEEE の用語など、業界標準が存在する場合は、標準が変更されるまで用語を変更できません。

マニュアルの変更履歴

表 1(15 ページ)に、このドキュメントへの変更に関する情報を示します。

表 1 マニュアルの変更履歴

日付	説明
2021 年 8 月 5 日	<p>リリース 6.4 SP1 マニュアルの初版。Cisco Vision Dynamic Signage Director に、次の更新と機能強化が加えられました。</p> <ul style="list-style-type: none">■ SNMP の設定機能。[More] グリッド(ハンバーガー) (32 ページ)を参照してください。■ スイートルームの表示に使用できる新しいデフォルトテンプレート。CV-UHD および CV-UHD2 DMP のクラウド ビデオデフォルトテンプレート (112 ページ)を参照してください。■ DMP での USB および SD カードの制限(278 ページ)。 <p>Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 6.4 リリースノート [英語]を参照してください。</p>

