



ビデオ QAM キャリア

ビデオのプロビジョニングでは、キャリアはコントローラ統合ケーブル設定でタイプが「ビデオ」である必要があります。

内容

- [ビデオ QAM キャリアの設定, 1 ページ](#)
- [設定例, 1 ページ](#)
- [QAM ビデオ キャリアの機能情報, 2 ページ](#)

ビデオ QAM キャリアの設定

ビデオ QAM キャリアを設定するには、次の手順に従います。

```
configure terminal  
controller integrated-cable slot/bay/port  
rf-channel start-channel - end-channel  
type video  
start-frequency frequency  
rf-output normal  
power-adjust number  
qam-profile qam-profile number
```

設定例

この項では、QAM ビデオ キャリアの設定例を示します。

ビデオ QAM キャリア

次に、ビデオ QAM キャリアの設定例を示します。

```
configure terminal
controller integrated-cable 7/1/0
  rf-channel 1-3
  type video
  start-frequency 93000000
  rf-output normal
  power-adjust 0
  qam-profile 1
```

QAM ビデオ キャリアの機能情報

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。



(注) 次の表は、特定のソフトウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 1: QAM ビデオ キャリアの機能情報

機能名	リリース	機能情報
QAM ビデオ キャリア	Cisco IOS XE Everest 16.5.1	この機能は、Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ上の Cisco IOS XE Everest 16.5.1 に統合されました。