



NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

- Part I : レイヤ 3 の設定 (1 ページ)
- パート II : 外部ルーティング (L3Out) の設定 (32 ページ)

Part I : レイヤ 3 の設定

NX-OS スタイルの CLI を使用した共通パーべイシブ ゲートウェイの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用した共通パーべイシブ ゲートウェイの設定

始める前に

- テナント、VRF、およびブリッジ ドメインが作成されていること。

手順

共通パーべイシブ ゲートウェイを設定します。

例 :

```
apic1#configure
apic1(config)#tenant demo
apic1(config-tenant)#bridge-domain test
apic1(config-tenant-bd)#l2-unknown-unicast flood
apic1(config-tenant-bd)#arp flooding
apic1(config-tenant-bd)#exit

apic1(config-tenant)#interface bridge-domain test
apic1(config-tenant-interface)#multi-site-mac-address 12:34:56:78:9a:bc
apic1(config-tenant-interface)#mac-address 00:CC:CC:CC:C1:01 (Should be unique for each
```

NX-OS Style CLI を使用した IP エージングの設定

```
ACI fabric)
apic1(config-tenant-interface)#ip address 192.168.10.1/24 multi-site
apic1(config-tenant-interface)#ip address 192.168.10.254/24 (Should be unique for each
ACI fabric)
```

NX-OS Style CLI を使用した IP エージングの設定

NX-OS スタイル CLI を使用した IP エージング ポリシーの設定

このセクションでは、CLI を使用した IP エージング ポリシーを有効および無効にする方法を説明します。

手順

ステップ1 IP エージング ポリシーを有効にするには：

例：

```
ifc1(config)# endpoint ip aging
```

ステップ2 IP エージング ポリシーを無効にするには：

例：

```
ifav9-ifc1(config)# no endpoint ip aging
```

次のタスク

エンドポイントの IP アドレスをトラッキングするために使用される間隔を指定するには、エンドポイント保持ポリシーを作成します。

NX-OS スタイル CLI を使用したブリッジ ドメイン上のスタティック ルートの設定

NX-OS スタイル CLI を使用したブリッジ ドメイン上のスタティック ルートの設定

ペーベイシブ ブリッジ ドメイン (BD) でスタティック ルートを設定するには、NX-OS スタイルの次の CLI コマンドを使用します：

始める前に

テナント、VRF、BD および EPG が設定されています。

- スタティック ルートのサブネットを作成するには、epg (fvAEPg で fvSubnet オブジェクト)、普及 BD (fvBD) 自体 BD しないに関連付けられているように構成されます。

- サブネットマスクが /32 にする必要があります (128/for IPv6) 1 つの IP アドレスまたは 1 つのエンドポイントをポイントします。これは、EPG に関連付けられている普及 BD で含まれています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： apic1# configure	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	tenant tenant-name 例： apic1(config)# tenant t1	テナントを作成するか、テナント設定モードに入ります。
ステップ 3	application ap-name 例： apic1(config-tenant)# application ap1	アプリケーションプロファイルを作成するか、アプリケーションプロファイルモードに入ります。
ステップ 4	epg epg-name 例： apic1(config-tenant-app)# epg ep1 ◇ <A.B.C.D> [scope <scope>]	EPG を作成するか、EPG 設定モードに入ります。
ステップ 5	endpoint ipA.B.C.D/LEN next-hop A.B.C.D [scope scope] 例： apic1(config-tenant-app-epg)# endpoint ip 125.12.1.1/32 next-hop 26.0.14.101	EPG の背後にエンドポイントを作成します。サブネットマスクは /32 で (IPv6 の場合は /128)、1 つの IP アドレスまたは 1 つのエンドポイントをポイントしている必要があります。

例

次の例は、EPG の背後にあるエンドポイントを設定するコマンドを示しています。

```
apic1# config
    apic1(config)# tenant t1
    apic1(config-tenant)# application ap1
    apic1(config-tenant-app)# epg ep1
    apic1(config-tenant-app-epg)# endpoint ip 125.12.1.1/32 next-hop 26.0.14.101
```

NX-OS Style CLI を使用した VRF ごとのデータプレーン IP ラーニングの設定

NX-OS Style CLI を使用した VRF ごとのデータプレーン IP ラーニングの設定

NX-OS-Style CLI を使用したデータプレーン IP ラーニングの設定

このセクションでは、NX-OS-Style CLI を使用してデータプレーン IP ラーニングを無効にする方法について説明します。

特定の VRF のデータプレーン IP ラーニングを無効にするには：

手順

ステップ1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

```
apic1# config
```

ステップ2 特定のテナントのテナントモードに入ります。

例：

```
apic1(config)# tenant name
```

ステップ3 VRF のコンテキストモードに入ります。

例：

```
apic1(config-tenant)# vrf context name
```

ステップ4 VRF のデータプレーン IP ラーニングを無効にします。

例：

```
apic1(config-tenant-vrf)# ipdataplanlearning disabled
```

NX-OS Style CLI を使用した IPv6 ネイバー探索の設定

NX-OS スタイル CLI を使用したブリッジ ドメイン上の IPv6 ネイバー検索によるテナント、VRF、ブリッジ ドメインの設定

手順

ステップ1 IPv6 ネイバー検索インターフェイス ポリシーを設定し、ブリッジ ドメインに割り当てます。

a) IPv6 ネイバー検索インターフェイス ポリシーを作成します。

例 :

```
apic1(config)# tenant ExampleCorp
apic1(config-tenant)# template ipv6 nd policy NDPol001
apic1(config-tenant-template-ipv6-nd)# ipv6 nd mtu 1500
```

- b) VRF およびブリッジ ドメインを作成します:

例 :

```
apic1(config-tenant)# vrf context pvn1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member pvn1
apic1(config-tenant-bd)# exit
```

- c) IPv6 ネイバー検索ポリシーをブリッジ ドメインに割り当てます。

例 :

```
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 nd policy NDPol001
apic1(config-tenant-interface)#exit
```

ステップ2 サブネット上で IPv6 ブリッジ ドメイン サブネットおよびネイバー検索プレフィックス ポリシーを作成します。

例 :

```
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 address 34::1/64
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 address 33::1/64
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 nd prefix 34::1/64 1000 1000
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 nd prefix 33::1/64 4294967295 4294967295
```

NX-OS スタイル CLI を使用したレイヤ3インターフェイス上の RA による IPv6 ネイバー探索インターフェイス ポリシーの設定

この例では、IPv6 ネイバー検索インターフェイス ポリシーを設定し、レイヤ3インターフェイスに割り当てます。次に、IPv6 レイヤ3アウトインターフェイス、ネイバー検索プレフィックス ポリシーを設定し、インターフェイスにネイバー検索ポリシーを関連付けます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure 例 : apic1# configure	コンフィギュレーションモードに入ります。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	tenant <i>tenant_name</i> 例： apic1(config)# tenant ExampleCorp apic1(config-tenant)#	テナントを作成し、テナントモードを開始します。
ステップ 3	template ipv6 nd policy <i>policy_name</i> 例： apic1(config-tenant)# template ipv6 nd policy NDPol001	IPv6 ND ポリシーを作成します。
ステップ 4	ipv6 nd mtu <i>mtu value</i> 例： apic1(config-tenant-template-ipv6-nd)# ipv6 nd mtu 1500 apic1(config-tenant-template-ipv6)# exit apic1(config-tenant-template)# exit apic1(config-tenant)#	IPv6 ND ポリシーに MTU 値を割り当てます。
ステップ 5	vrf context <i>VRF_name</i> 例： apic1(config-tenant)# vrf context pvn1 apic1(config-tenant-vrf)# exit	VRF を作成します。
ステップ 6	l3out <i>VRF_name</i> 例： apic1(config-tenant)# l3out l3extOut001	レイヤ 3 アウトを作成します。
ステップ 7	vrf member <i>VRF_name</i> 例： apic1(config-tenant-l3out)# vrf member pvn1 apic1(config-tenant-l3out)# exit	VRF をレイヤ 3 アウトインターフェイスに関連付けます。
ステップ 8	external-l3 epg instp l3out <i>l3extOut001</i> 例：	レイヤ 3 アウトおよび VRF をレイヤ 3 インターフェイスに割り当てます。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>apic1(config-tenant) # external-13 epg instp 13out 13extOut001 apic1(config-tenant-13ext-epg) # vrf member pvn1 apic1(config-tenant-13ext-epg) # exit</pre>	
ステップ 9	leaf 2011 例： <pre>apic1(config) # leaf 2011</pre>	リーフスイッチモードを開始します。
ステップ 10	vrf context tenant ExampleCorp vrf pvn1 l3out l3extOut001 例： <pre>apic1(config-leaf) # vrf context tenant ExampleCorp vrf pvn1 l3out l3extOut001 apic1(config-leaf-vrf) # exit</pre>	VRF をリーフスイッチに関連付けます。
ステップ 11	int eth 1/1 例： <pre>apic1(config-leaf) # int eth 1/1 apic1(config-leaf-if) #</pre>	インターフェイスモードに入ります。
ステップ 12	vrf member tenant ExampleCorp vrf pvn1 l3out l3extOut001 例： <pre>apic1(config-leaf-if) # vrf member tenant ExampleCorp vrf pvn1 l3out l3extOut001</pre>	インターフェイスで関連付けられているテナント、VRF、レイヤ3 Out を指定します。
ステップ 13	ipv6 address 2001:20:21:22::2/64 preferred 例： <pre>apic1(config-leaf-if) # ipv6 address 2001:20:21:22::2/64 preferred</pre>	プライマリまたは優先 IPv6 アドレスを指定します。

NX-OS Style CLI を使用した Microsoft NLB の設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 14	ipv6 nd prefix 2001:20:21:22::2/64 1000 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 nd prefix 2001:20:21:22::2/64 1000 1000</pre>	レイヤ3 インターフェイス下で IPv6 ND プレフィックス ポリシーを設定します。
ステップ 15	inherit ipv6 nd NDPo1001 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# inherit ipv6 nd NDPo1001 apic1(config-leaf-if)# exit apic1(config-leaf)# exit</pre>	レイヤ3 インターフェイス下で ND ポリシーを設定します。

設定が完了します。

NX-OS Style CLI を使用した Microsoft NLB の設定

NX-OS Style CLI を使用したユニキャスト モードでの Microsoft NLB の設定

このタスクは、ブリッジ ドメインのすべてのポートに Microsoft NLB がフラッドするように設定します。

始める前に

これらの手順を進める前に次の使用可能な情報を準備してください。

- Microsoft NLB クラスタ VIP
- Microsoft NLB クラスタ MAC アドレス

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： <pre>apic1# configure</pre>	コンフィギュレーション モードに入ります。
ステップ 2	tenant tenant-name 例： <pre>apic1 (config)# tenant tenant1</pre>	存在しない場合はテナントを作成します。または、テナントコンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	application app-profile-name 例： <code>apic1 (config-tenant)# application appl1</code>	存在しない場合はアプリケーションプロファイルを作成します。または、アプリケーションプロファイルコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	epg epg-name 例： <code>apic1 (config-tenant-app)# epg epg1</code>	存在しない場合は EPG を作成します。または、EPG コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 5	[no] endpoint {ip ipv6} ip-address epnlb mode mode-uc mac mac-address 例： <code>apic1 (config-tenant-app-epg)# endpoint ip 192.0.2.2/32 epnlb mode mode-uc mac 03:BF:01:02:03:04</code>	Microsoft NLB をユニキャスト モードで設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>ip-address</i> は Microsoft NLB クラスタ VIP です。 • <i>mac-address</i> は Microsoft NLB クラスタ MAC アドレスです。

NX-OS Style CLI を使用したマルチキャスト モードでのMicrosoft NLB の設定

このタスクは、ブリッジ ドメインの特定のポートでのみ Microsoft NLB がフラッドするように設定します。

始める前に

これらの手順を進める前に次の使用可能な情報を準備してください。

- Microsoft NLB クラスタ VIP
- Microsoft NLB クラスタ MAC アドレス

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： <code>apic1# configure</code>	コンフィギュレーション モードに入ります。
ステップ 2	tenant tenant-name 例： <code>apic1 (config)# tenant tenant1</code>	存在しない場合はテナントを作成します。または、テナントコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	application app-profile-name 例：	存在しない場合はアプリケーションプロファイルを作成します。または、アプ

NX-OS Style CLI を使用した IGMP モードでの Microsoft NLB の設定

	コマンドまたはアクション	目的
	apic1 (config-tenant)# application app1	リケーションプロファイルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	epg epg-name 例： apic1 (config-tenant-app)# epg epg1	EPG 構成モードを開始します。まだ存在しない場合は EPG を作成します。
ステップ 5	[no] endpoint {ip ipv6} ip-address epnlb mode mode-mcast--static mac mac-address 例： apic1 (config-tenant-app-epg)# endpoint ip 192.0.2.2/32 epnlb mode mode-mcast--static mac 03:BF:01:02:03:04	スタティックマルチキャストモードで Microsoft NLB を設定します。 <ul style="list-style-type: none">• <i>ip-address</i> は Microsoft NLB クラスタ VIP です。• <i>mac-address</i> は Microsoft NLB クラスタ MAC アドレスです。
ステップ 6	[no] nlb static-group mac-address leaf leaf-num interface {ethernet slot/port port-channel port-channel-name} vlan portEncapVlan 例： apic1 (config-tenant-app-epg)# nlb static-group 03:BF:01:02:03:04 leaf 102 interface ethernet 1/12 vlan 19	Microsoft NLB マルチキャスト VMAC を、 Microsoft NLB サーバが接続されている EPG ポートに追加します。 <ul style="list-style-type: none">• <i>mac-address</i> は、 入力した Microsoft NLB クラスタの MAC アドレスです。ステップ 5 (10 ページ)• <i>leaf-num</i> は、 追加または削除するインターフェイスを含むリーフスイッチです。• <i>port-channel-name</i> は、 port-channel オプションを使用する場合のポート チャネルの名前です。• <i>portEncapVlan</i> は、 アプリケーション EPG のスタティックメンバのカプセル化 VLAN です。

NX-OS Style CLI を使用した IGMP モードでの Microsoft NLB の設定

このタスクは、ブリッジ ドメインの特定のポートでのみ Microsoft NLB がフラッドするように設定します。

始める前に

これらの手順を進める前に次の使用可能な情報を準備してください。

- Microsoft NLB クラスタ VIP
- Microsoft NLB クラスタ MAC アドレス

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： <code>apic1# configure</code>	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	tenant tenant-name 例： <code>apic1 (config)# tenant tenant1</code>	存在しない場合はテナントを作成します。または、テナントコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	application app-profile-name 例： <code>apic1 (config-tenant)# application appl1</code>	存在しない場合はアプリケーションプロファイルを作成します。または、アプリケーションプロファイルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	epg epg-name 例： <code>apic1 (config-tenant-app)# epg epg1</code>	存在しない場合は EPG を作成します。または、EPG コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 5	[no] endpoint {ip ipv6} ip-address epn1b mode mode-mcast-igmp group multicast-IP-address 例： <code>apic1 (config-tenant-app-epg)# endpoint ip 192.0.2.2/32 epn1b mode mode-mcast-igmp group 1.3.5.7</code>	Microsoft NLB を IGMP モードで設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>ip-address</i> は Microsoft NLB クラスタ VIP です。 • <i>multicast-IP-address</i> は、NLB エンドポイント グループのマルチキャスト IP です。

NX-OS Style CLI を使用した IGMP スヌーピングの設定

NX-OS スタイル CLI を使用した IGMP スヌーピング ポリシーの設定とブリッジ ドメインへの割り当て

始める前に

- IGMP スヌーピングのポリシーを消費するテナントを作成します。
- IGMP スヌーピング ポリシーを接続するテナントのブリッジ ドメインを作成します。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<p>デフォルト値に基づいてスヌーピングポリシーを作成します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config-tenant)# template ip igmp snooping policy cookieCut1 apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# show run all # Command: show running -config all tenant foo template ip igmp snooping policy cookieCut1 # Time: Thu Oct 13 18:26:03 2016 tenant t_10 template ip igmp snooping policy cookieCut1 ip igmp snooping no ip igmp snooping fast-leave ip igmp snooping last-member-query-interval 1 no ip igmp snooping querier ip igmp snooping query-interval 125 ip igmp snooping query-max-response-time 10 ip igmp snooping stqrtup-query-count 2 ip igmp snooping startup-query-interval 31 no description exit exit apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# </pre>	<p>例の NX-OS スタイル CLI シーケンス :</p> <ul style="list-style-type: none"> デフォルト値を持つ cookieCut1 という名前の IGMP スヌーピング ポリシーを作成します。 ポリシー cookieCut1 のデフォルト IGMP スヌーピングの値が表示されます。
ステップ2	<p>必要に応じてスヌーピング ポリシーを変更します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# ip igmp snooping query-interval 300 apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# show run all # Command: show running -config all tenant foo template ip igmp snooping policy cookieCut1 #Time: Thu Oct 13 18:26:03 2016 tenant foo template ip igmp snooping policy cookieCut1 ip igmp snooping no ip igmp snooping fast-leave ip igmp snooping </pre>	<p>例の NX-OS スタイル CLI シーケンス :</p> <ul style="list-style-type: none"> cookieCut1 という名前の IGMP スヌーピング ポリシーのクエリ間隔値のカスタム値を指定します。 ポリシー cookieCut1 の変更された IGMP スヌーピング値を確認します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre> last-member-query-interval 1 no ip igmp snooping querier ip igmp snooping query-interval 300 ip igmp snooping query-max-response-time 10 ip igmp snooping stqrtup-query-count 2 ip igmp snooping startup-query-interval 31 no description exit exit apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# exit apic1(config--tenant)# </pre>	
ステップ3	<p>必要に応じてスヌーピング ポリシーを変更します。</p> <p>例 :</p> <pre> apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# ip igmp snooping ? <CR> fast-leave Enable IP IGMP Snooping fast leave processing last-member-query-interval Change the IP IGMP snooping last member query interval param querier Enable IP IGMP Snooping querier processing query-interval Change the IP IGMP snooping query interval param query-max-response-time Change the IP IGMP snooping max query response time startup-query-count Change the IP IGMP snooping number of initial queries to send startup-query-interval Change the IP IGMP snooping time for sending initial queries version Change the IP IGMP snooping version param apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# ip igmp snooping version ? v2 version-2 v3 version-3 apic1(config-tenant)# show run # Command: show running-config tenant tenant1 tenant tenant1 <snipped> interface bridge-domain amit_bd ip address 10.175.31.30/24 </pre>	<p>例の NX-OS スタイル CLI シーケンス :</p> <ul style="list-style-type: none"> IGMP スヌーピング ポリシーの クエリ バージョン の カスタム 値 を 指定 します。 ポリシー の 変更された IGMP スヌーピング バージョン を 確認 します。

NX-OS スタイル CLI によりスタティック ポートで IGMP スヌーピングおよびマルチキャストの有効化

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre> secondary ip address 100.175.31.1/32 secondary snooping querier ip igmp snooping policy igmp_snoop_policy exit template ip igmp snooping policy igmp_snoop_policy ip igmp snooping fast-leave ip igmp snooping last-member-query-interval 2 ip igmp snooping querier v3 ip igmp snooping query-interval 100 ip igmp snooping startup-query-count 5 ip igmp snooping version v3 exit exit </pre>	
ステップ 4	<p>ブリッジ ドメインにポリシーを割り当てます。</p> <p>例：</p> <pre> apic1(config-tenant)# int bridge-domain bd3 apic1(config-tenant-interface)# ip igmp snooping policy cookieCut1 </pre>	<p>例の NX-OS スタイル CLI シーケンス：</p> <ul style="list-style-type: none"> ブリッジ ドメインの BD3 に移動します。IGMP スヌーピングポリシーのクエリ間隔値は cookieCut1 という名前です。 ポリシー cookieCut1 の変更された IGMP スヌーピングの値を持つ IGMP スヌーピングのポリシーを割り当てます。

次のタスク

複数のブリッジ ドメインに IGMP スヌーピングのポリシーを割り当てることができます。

NX-OS スタイル CLI によりスタティック ポートで IGMP スヌーピングおよびマルチキャストの有効化

EPG に静的に割り当られたポートで IGMP スヌーピングおよびマルチキャストをイネーブルにできます。それらのポートで有効な IGMP スヌーピングおよびマルチキャスト トラフィックへのアクセスを許可または拒否するアクセスユーザーのグループを作成および割り当てることができます。

このタスクで説明されている手順には、次のエンティティの事前設定を前提とします。

- ・テナント : tenant_A
- ・アプリケーション : application_A
- ・EPG : epg_A
- ・ブリッジ ドメイン : bridge_domain_A

- vrf : vrf_A -- a member of bridge_domain_A
- VLAN ドメイン : vd_A (300 ~ 310 の範囲で設定される)
- リーフスイッチ : 101 およびインターフェイス 1/10

スイッチ 101 のターゲットインターフェイス 1/10 が VLAN 305 に関連付けられており、enant_A、application_A、epg_A に静的にリンクされています。

- リーフスイッチ : 101 およびインターフェイス 1/11

スイッチ 101 のターゲットインターフェイス 1/11 が VLAN 309 に関連付けられており、enant_A、application_A、epg_A に静的にリンクされています。

始める前に

EPG に IGMP スヌーピングおよびマルチキャストを有効にする前に、次のタスクを実行します。

- この機能を有効にして静的に EPG に割り当てるインターフェイスを特定する



(注) スタティックポートの割り当てに関する詳細は、『Cisco APIC レイヤ2ネットワーキング設定ガイド』の「NX-OS スタイル CLI を使用した APIC で特定のポートの EPG を展開する」を参照してください。

- IGMP スヌーピング マルチキャスト トラフィックの受信者の IP アドレスを特定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<p>ターゲットインターフェイスで IGMP スヌーピングおよびレイヤ2マルチキャスティングを有効にします</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# conf t apic1(config)# tenant tenant_A apic1(config-tenant)# application application_A apic1(config-tenant-app)# epg epg_A apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp snooping static-group 225.1.1.1 leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 apic1(config-tenant-app-epg)# end apic1# conf t apic1(config)# tenant tenant_A; application application_A; epg epg_A apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp</pre>	<p>例のシーケンスでは次を有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 静的にリンクされているターゲットインターフェイス 1/10 の IGMP スヌーピング、そしてマルチキャスト IP アドレス、225.1.1.1 に関連付けます • 静的にリンクされているターゲットインターフェイス 1/11 の IGMP スヌーピング、そしてマルチキャスト IP アドレス、227.1.1.1 に関連付けます

NX-OS スタイル CLI を使用した IGMP スヌーピングおよびマルチ キャスト グループへのアクセスの有効化

	コマンドまたはアクション	目的
	snooping static-group 227.1.1.1 leaf 101 interface ethernet 1/11 vlan 309 apic1(config-tenant-app-epg)# exit apic1(config-tenant-app)# exit	

NX-OS スタイル CLI を使用した IGMP スヌーピングおよびマルチ キャスト グループへのアクセスの有効化

EPG に静的に割り当てられたポートで IGMP スヌーピングおよびマルチキャストを有効にした後、それらのポートで有効な IGMP スヌーピングおよびマルチキャスト トラフィックへのアクセスを許可または拒否するユーザーのアクセス グループを作成および割り当てできます。

このタスクで説明されている手順には、次のエンティティの事前設定を前提とします。

- テナント : tenant_A
- アプリケーション : application_A
- EPG : epg_A
- ブリッジ ドメイン : bridge_domain_A
- vrf : vrf_A -- a member of bridge_domain_A
- VLAN ドメイン : vd_A (300 ~ 310 の範囲で設定される)
- リーフ スイッチ : 101 およびインターフェイス 1/10

スイッチ 101 のターゲットインターフェイス 1/10 が VLAN 305 に関連付けられており、tenant_A、application_A、epg_A に静的にリンクされています。

- リーフ スイッチ : 101 およびインターフェイス 1/11

スイッチ 101 のターゲットインターフェイス 1/11 が VLAN 309 に関連付けられており、tenant_A、application_A、epg_A に静的にリンクされています。



(注)

スタティック ポートの割り当てに関する詳細は、『Cisco APIC レイヤ2ネットワーキング設定ガイド』の「NX-OS スタイル CLI を使用した APIC で特定のポートの EPG を展開する」を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	route-map 「アクセス グループ」を定義します。 例 :	例のシーケンスを設定します。 • マルチキャスト グループ 225.1.1.1/24 にリンクされる

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>apic1# conf t apic1(config)# tenant tenant_A; application application_A; epg epg_A apic1(config-tenant)# route-map fooBroker permit apic1(config-tenant-rtmap)# match ip multicast group 225.1.1.1/24 apic1(config-tenant-rtmap)# exit apic1(config-tenant)# route-map fooBroker deny apic1(config-tenant-rtmap)# match ip multicast group 227.1.1.1/24 apic1(config-tenant-rtmap)# exit</pre>	<p>Route-map-access グループ 「foobroker」のアクセスが許可されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> マルチキャスト グループ 225.1.1.1/24 にリンクされる Route-map-access グループ 「foobroker」のアクセスが拒否されています。
ステップ 2	<p>ルートマップ設定を確認します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config-tenant)# show running-config tenant test route-map fooBroker # Command: show running-config tenant test route-map fooBroker # Time: Mon Aug 29 14:34:30 2016 tenant test route-map fooBroker permit 10 match ip multicast group 225.1.1.1/24 exit route-map fooBroker deny 20 match ip multicast group 227.1.1.1/24 exit exit</pre>	
ステップ 3	<p>アクセス グループ接続パスを指定します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config-tenant)# application application_A apic1(config-tenant-app)# epg epg_A apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp snooping access-group route-map fooBroker leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp snooping access-group route-map newBroker leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305</pre>	<p>例のシーケンスを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> リーフスイッチ 101、インターフェイス 1/10、VLAN 305 で接続されている Route-map-access グループ 「foobroker」。 リーフスイッチ 101、インターフェイス 1/10、VLAN 305 で接続されている Route-map-access グループ 「newbroker」。
ステップ 4	<p>アクセスグループ接続を確認します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config-tenant-app-epg)# show run # Command: show running-config tenant tenant_A application application_A epg epg_A # Time: Mon Aug 29 14:43:02 2016</pre>	

NX-OS Style CLI を使用した MLD スヌーピングの設定

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre> tenant tenant_A application application_A epg epg_A bridge-domain member bridge_domain_A ip igmp snooping access-group route-map fooBroker leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 ip igmp snooping access-group route-map fooBroker leaf 101 interface ethernet 1/11 vlan 309 ip igmp snooping access-group route-map newBroker leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 ip igmp snooping static-group 225.1.1.1 leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 ip igmp snooping static-group 225.1.1.1 leaf 101 interface ethernet 1/11 vlan 309 exit exit exit </pre>	

NX-OS Style CLI を使用した MLD スヌーピングの設定

NX-OS Style CLI を使用したブリッジ ドメインに対する **MLD** スヌーピング ポリシーの設定と割り当て

始める前に

- MLD スヌーピングのポリシーを消費するテナントを作成します。
- MLD スヌーピング ポリシーを接続するテナントのブリッジ ドメインを作成します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <pre>apic1# configure terminal apic1(config)#</pre>	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	tenant tenant-name 例：	テナントを作成するか、テナント設定モードに入れます。

	コマンドまたはアクション	目的
	apic1(config)# tenant tn1 apic1(config-tenant)#	
ステップ 3	template ipv6 mld snooping policy <i>policy-name</i> 例： apic1(config-tenant)# template ipv6 mld snooping policy mldPolicy1 apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)#	MLD スヌーピング ポリシーを作成します。例の NX-OS スタイルの CLI シーケンスは、mldPolicy1 という名前の MLD スヌーピング ポリシーを作成します。
ステップ 4	[no] ipv6 mld snooping 例： apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# ipv6 mld snooping apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# no ipv6 mld snooping	MLD スヌープ ポリシーの管理状態を有効または無効にします。デフォルトのステートはディセーブルです。
ステップ 5	[no] ipv6 mld snooping fast-leave 例： apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# ipv6 mld snooping fast-leave apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# no ipv6 mld snooping fast-leave	IPv6 MLD スヌーピング ファストリー ブ処理を有効または無効にします。
ステップ 6	[no] ipv6 mld snooping querier 例： apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# ipv6 mld snooping querier apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# no ipv6 mld snooping querier	IPv6 MLD スヌーピング クエリア処理を有効または無効にします。有効にするクエリアオプションを割り当て済みのポリシーで効果的に有効にするには、 ステップ 14 (21 ページ) で説明されているように、ポリシーを適用するブリッジドメインに割り当てられるサブネットでもクエリアオプションを有効にする必要があります。
ステップ 7	ipv6 mld snooping last-member-query-interval <i>parameter</i> 例： apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# ipv6 mld snooping last-member-query-interval 25	IPv6 MLD スヌーピングの最終メンバーエリー間隔パラメータを変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンスの例では、IPv6 MLD スヌーピングの最後のメンバーのクエリー間隔パラメータが 25 秒に変更されます。有効なオプションは 1 ~ 25 です。デフォルト値は 1 秒です。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	ipv6 mld snooping query-interval parameter 例： apic1 (config-tenant-template-ip-mld-snooping) # ipv6 mld snooping query-interval 300	IPv6 MLD スヌーピング クエリー間隔パラメータを変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンス例では、IPv6 MLD スヌーピング クエリー間隔パラメータを 300 秒に変更します。有効なオプションは 1 ~ 18000 です。デフォルト値は 125 秒です。
ステップ 9	ipv6 mld snooping query-max-response-time parameter 例： apic1 (config-tenant-template-ip-mld-snooping) # ipv6 mld snooping query-max-response-time 25	IPv6 MLD スヌーピングの最大クエリ応答時間を変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンスの例では、IPv6 MLD スヌーピングの最大クエリ応答時間が 25 秒に変更されます。有効なオプションは 1 ~ 25 です。デフォルトは 10 秒です。
ステップ 10	ipv6 mld snooping startup-query-count parameter 例： apic1 (config-tenant-template-ip-mld-snooping) # ipv6 mld snooping startup-query-count 10	送信する初期クエリーの IPv6 MLD スヌーピング数を変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンスの例では、最初のクエリの IPv6 MLD スヌーピング数を 10 に変更します。有効なオプションは 1 ~ 10 です。デフォルトは 2 です。
ステップ 11	ipv6 mld snooping startup-query-interval parameter 例： apic1 (config-tenant-template-ip-mld-snooping) # ipv6 mld snooping startup-query-interval 300	初期クエリーを送信するための IPv6 MLD スヌーピング時間を変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンスの例では、最初のクエリを送信するための IPv6 MLD スヌーピング時間が 300 秒に変更されます。有効なオプションは 1 ~ 18000 です。デフォルト値は 31 秒です。
ステップ 12	exit 例： apic1 (config-tenant-template-ip-mld-snooping) # exit apic1 (config-tenant) #	設定モードに戻ります。
ステップ 13	interface bridge-domain bridge-domain-name 例： apic1 (config-tenant) # interface	インターフェイスブリッジドメインを設定します。例の NX-OS スタイルの CLI シーケンスは、bd1 という名前のインターフェイスブリッジドメインを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	bridge-domain bd1 apic1(config-tenant-interface)#	
ステップ 14	ipv6 address sub-bits/prefix-length snooping querier 例： apic1(config-tenant-interface)# ipv6 address 2000::5/64 snooping querier	ブリッジドメインをスイッチクエリアとして設定します。これにより、ポリシーが適用されるブリッジドメインに割り当てられたサブネットでクエリアオプションが有効になります。
ステップ 15	ipv6 mld snooping policy policy-name 例： apic1(config-tenant-interface)# ipv6 mld snooping policy mldPolicy1	ブリッジドメインを MLD スヌーピングポリシーに関連付けます。例の NX-OS スタイルの CLI シーケンスは、mldPolicy1 という名前の MLD スヌーピングポリシーにブリッジドメインを関連付けます。
ステップ 16	exit 例： apic1(config-tenant-interface)# exit apic1(config-tenant)#	設定モードに戻ります。

NX-OS Style CLI を使用した IP マルチキャストの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用したレイヤ 3 マルチキャストの設定

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

```
apic1# configure
```

ステップ 2 テナントの設定モード、VRF の設定モードは、および PIM オプションの設定モードに入ります。

例：

```
apic1(config)# tenant tenant1
apic1(config-tenant)# vrf context tenant1_vrf
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim fast-convergence
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim bsr forward
```

ステップ 3 IGMP を設定し、VRF に適切な IGMP オプションを設定します。

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

例 :

```
apic1(config-tenant-vrf)# ip igmp
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain tenant1_bd
apic1(config-tenant-interface)# ip multicast
apic1(config-tenant-interface)# ip igmp allow-v3-asn
apic1(config-tenant-interface)# ip igmp fast-leave
apic1(config-tenant-interface)# ip igmp inherit interface-policy igmp_intpoll
apic1(config-tenant-interface)# exit
```

ステップ4 テナントの L3 Out モードに入り、PIM を有効にし、リーフインターフェイスモードに入れます。このインターフェイスの PIM を設定します。

例 :

```
apic1(config-tenant)# l3out tenant1_l3out
apic1(config-tenant-l3out)# ip pim
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/125
apic1(config-leaf-if) ip pim inherit interface-policy pim_intpoll
```

ステップ5 IGMP コマンドを使用して、インターフェイスの IGMP を設定します。

例 :

```
apic1(config-leaf-if)# ip igmp fast-leave
apic1(config-leaf-if)# ip igmp inherit interface-policy igmp_intpoll
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ6 ファブリック RP を設定します。

例 :

```
apic1(config)# tenant tenant1
apic1(config-tenant)# vrf context tenant1_vrf
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim fabric-rp-address 20.1.15.1 route-map intervrpf-ctx2
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim fabric-rp-address 20.1.15.2 route-map intervrpf-ctx1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
```

ステップ7 Inter-VRF マルチキャストを設定します。

例 :

```
apic1(config-tenant)# vrf context tenant1_vrf
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim inter-vrf-src ctx2 route-map intervrpf-ctx2
apic1(config-tenant-vrf)# route-map intervrpf-ctx2 permit 1
apic1(config-tenant-vrf)# match ip multicast group 226.20.0.0/24
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

これにより、APIC のレイヤ3マルチキャストの設定を完了します。

NX-OS Style CLI を使用したレイヤ 3 IPv6 の設定

始める前に

- 目的のVRF、ブリッジドメイン、IPv6アドレスを持つレイヤ3Outインターフェイスは、PIM6が有効になるように設定する必要があります。レイヤ3Outの場合、IPv6マルチキャストが機能するために、論理ノードプロファイルのノードにIPv6ループバックアドレスが設定されます。
- 基本的なユニキャストネットワークを設定する必要があります。

手順

ステップ1 VRF で PIM6 を有効にし、ランデブー ポイント (RP) を設定します。

例：

```
apic1(config)# tenant tenant1
apic1(config-tenant)# vrf context tenant1_vrf
apic1(config-tenant-vrf)# ipv6 pim
apic1(config-tenant-vrf)# ipv6 rp-address 2018::100:100:100 route-map ipv6_pim_routemap
```

ステップ2 PIM6 インターフェイス ポリシーを設定し、レイヤ 3 Out に適用します。

例：

```
apic1(config-tenant)# l3out tenant1_l3out
apic1(config-tenant-l3out)# ipv6 pim
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/125
apic1(config-leaf-if) ipv6 pim inherit interface-policy pim6_intpol1
```

ステップ3 BD で PIM6 を有効にします。

例：

```
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain tenant1_bd
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 multicast
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

PIM6 を使用したレイヤ 3 IPv6 マルチキャストが有効になります。

NX-OS スタイルの CLI を使用したマルチキャスト フィルタリングの構成

ブリッジ ドメイン レベルでマルチキャスト フィルタリングを設定します。このトピックの手順を使用して、ブリッジ ドメイン レベルで送信元 フィルタリングまたは受信者 フィルタリング、あるいはその両方を設定します。

始める前に

- マルチキャスト フィルタリングを設定するブリッジ ドメインはすでに作成されています。
- ブリッジ ドメインは PIM 対応ブリッジ ドメインです。
- レイヤ 3 マルチキャストは VRF レベルで有効になります。

手順

ステップ1 コンフィギュレーション モードを開始します。

```
apic1# configure
apic1(config) #
```

ステップ2 テナントにアクセスし、PIM を有効にします。

```
apic1(config)# tenant tenant-name
apic1(config-tenant)# vrf context VRF-name
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant) #
```

例：

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant) #
```

ステップ3 マルチキャスト フィルタリングを構成するブリッジ ドメインにアクセスします。

```
apic1(config-tenant)# bridge-domain BD-name
apic1(config-tenant-bd) #
```

例：

```
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd) #
```

ステップ4 マルチキャスト [送信元] または [受信者] のフィルタリングを有効にするかどうかを決定します。

(注) 送信元フィルタリングと受信先フィルタリングの両方を同じブリッジドメインで有効にできます。

- このブリッジドメインでマルチキャスト送信元フィルタリングを有効にする場合は、次の例のように入力します。

```
apic1(config-tenant-bd)# src-filter source-route-map-policy
```

次に例を示します。

```
apic1(config-tenant-bd)# src-filter routemap-Mcast-src
```

- このブリッジドメインでマルチキャスト送信元フィルタリングを有効にする場合は、次の例のように入力します。

```
apic1(config-tenant-bd)# dst-filter destination-route-map-policy
```

次に例を示します。

```
apic1(config-tenant-bd)# dst-filter routemap-Mcast-dst
```

ステップ5 IPv4 のマルチキャストを有効にします。

```
apic1(config-tenant-bd)# mcast-allow
apic1(config-tenant-bd) #
```

ステップ6 VRF にブリッジドメインを関連付けます。

```
apic1(config-tenant-bd)# vrf member VRF-name
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant) #
```

例：

```
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant) #
```

ステップ7 ブリッジドメインでマルチキャストを有効にします。

```
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain BD-name
apic1(config-tenant-interface)# ip multicast
apic1(config-tenant-interface)# exit
apic1(config-tenant) #
```

例：

```
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
```

NX-OS Style CLI を使用したマルチポッドの設定

```
apic1(config-tenant-interface)# ip multicast
apic1(config-tenant-interface)# exit
apic1(config-tenant)#

```

ステップ8 ルートマップを設定します。

```
apic1(config-tenant)# route-map destination-route-map-policy <permit/deny> sequence_number
apic1(config-tenant-rtmap)# match ip multicast <source/group> IP_address_subnet
<source/group> IP_address_subnet
apic1(config-tenant-rtmap)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

例：

```
apic1(config-tenant)# route-map routemap-Mcast-src permit 1
apic1(config-tenant-rtmap)# match ip multicast source 10.10.1.1/24 group 192.1.1.1/32
apic1(config-tenant-rtmap)# exit
apic1(config-tenant)# route-map routemap-Mcast-dst permit 1
apic1(config-tenant-rtmap)# match ip multicast group 192.2.2.2/32
apic1(config-tenant-rtmap)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

NX-OS Style CLI を使用したマルチポッドの設定

NX-OS CLI を使用したマルチポッド ファブリックのセットアップ

始める前に

- ノード グループ ポリシーと L3Out ポリシーがすでに作成されています。

手順

ステップ1 次の例に示すように、マルチポッドを設定します。

例：

```
ifav4-ifc1# show run system
# Command: show running-config system
# Time: Mon Aug 1 21:32:03 2016
system cluster-size 3
system switch-id FOX2016G9DW 204 ifav4-spine4 pod 2
system switch-id SAL1748H56D 201 ifav4-spine1 pod 1
system switch-id SAL1803L25H 102 ifav4-leaf2 pod 1
system switch-id SAL1819RXP4 101 ifav4-leaf1 pod 1
system switch-id SAL1931LA3B 203 ifav4-spine2 pod 2
system switch-id SAL1934MNY0 103 ifav4-leaf3 pod 1
system switch-id SAL1934MNY3 104 ifav4-leaf4 pod 1
```

```

system switch-id SAL1938P7A6 202 ifav4-spine3 pod 1
system switch-id SAL1938PHBB 105 ifav4-leaf5 pod 2
system switch-id SAL1942R857 106 ifav4-leaf6 pod 2
system pod 1 tep-pool 10.0.0.0/16
system pod 2 tep-pool 10.1.0.0/16
ifav4-ifc1#

```

ステップ2 次の例のよ、VLAN ドメインを設定します。

例：

```

ifav4-ifc1# show running-config vlan-domain 13Dom
# Command: show running-config vlan-domain 13Dom
# Time: Mon Aug 1 21:32:31 2016
  vlan-domain 13Dom
    vlan 4
    exit
ifav4-ifc1#

```

ステップ3 次の例のよ、ファブリックの外部接続を設定します。

例：

```

ifav4-ifc1# show running-config fabric-external
# Command: show running-config fabric-external
# Time: Mon Aug 1 21:34:17 2016
  fabric-external 1
    bgp evpn peering
    pod 1
      interpod data hardware-proxy 100.11.1.1/32
      bgp evpn peering
      exit
    pod 2
      interpod data hardware-proxy 200.11.1.1/32
      bgp evpn peering
      exit
      route-map interpod-import
        ip prefix-list default permit 0.0.0.0/0
        exit
      route-target extended 5:16
      exit
ifav4-ifc1#

```

ステップ4 スパインスイッチインターフェイスと次の例のよの OSPF 設定を構成します。

例：

```

# Command: show running-config spine
# Time: Mon Aug 1 21:34:41 2016
  spine 201
    vrf context tenant infra vrf overlay-1
      router-id 201.201.201.201
      exit
    interface ethernet 1/1
      vlan-domain member 13Dom
      exit
    interface ethernet 1/1.4
      vrf member tenant infra vrf overlay-1
      ip address 201.1.1.1/30
      ip router ospf default area 1.1.1.1
      ip ospf cost 1
      exit
    interface ethernet 1/2
      vlan-domain member 13Dom
      exit

```

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

```

interface ethernet 1/2.4
    vrf member tenant infra vrf overlay-1
    ip address 201.2.1.1/30
    ip router ospf default area 1.1.1.1
    ip ospf cost 1
    exit
router ospf default
    vrf member tenant infra vrf overlay-1
        area 1.1.1.1 loopback 201.201.201.201
        area 1.1.1.1 interpod peering
        exit
    exit
spine 202
    vrf context tenant infra vrf overlay-1
        router-id 202.202.202.202
        exit
    interface ethernet 1/2
        vlan-domain member l3Dom
        exit
    interface ethernet 1/2.4
        vrf member tenant infra vrf overlay-1
        ip address 202.1.1.1/30
        ip router ospf default area 1.1.1.1
        exit
    router ospf default
        vrf member tenant infra vrf overlay-1
            area 1.1.1.1 loopback 202.202.202.202
            area 1.1.1.1 interpod peering
            exit
        exit
    exit
spine 203
    vrf context tenant infra vrf overlay-1
        router-id 203.203.203.203
        exit
    interface ethernet 1/1
        vlan-domain member l3Dom
        exit
    interface ethernet 1/1.4
        vrf member tenant infra vrf overlay-1
        ip address 203.1.1.1/30
        ip router ospf default area 0.0.0.0
        ip ospf cost 1
        exit
    interface ethernet 1/2
        vlan-domain member l3Dom
        exit
    interface ethernet 1/2.4
        vrf member tenant infra vrf overlay-1
        ip address 203.2.1.1/30
        ip router ospf default area 0.0.0.0
        ip ospf cost 1
        exit
    router ospf default
        vrf member tenant infra vrf overlay-1
            area 0.0.0.0 loopback 203.203.203.203
            area 0.0.0.0 interpod peering
            exit
        exit
    exit
spine 204
    vrf context tenant infra vrf overlay-1
        router-id 204.204.204.204

```

```

        exit
interface ethernet 1/31
    vlan-domain member 13Dom
    exit
interface ethernet 1/31.4
    vrf member tenant infra vrf overlay-1
    ip address 204.1.1.1/30
    ip router ospf default area 0.0.0.0
    ip ospf cost 1
    exit
router ospf default
    vrf member tenant infra vrf overlay-1
    area 0.0.0.0 loopback 204.204.204.204
    area 0.0.0.0 interpod peering
    exit
exit
exit
ifav4-ifc1#

```

NX-OS Style CLI を使用したリモート リーフスイッチの設定

NX-OS スタイル CLI を使用したリモート リーフスイッチの設定

この例では、リーフスイッチがメインのファブリック ポッドと通信できるようにするため、スパインスイッチとリモート リーフスイッチを設定しています。

始める前に

- IPN ルータとリモート リーフスイッチはアクティブで設定されています。 [WAN ルータとリモート リーフスイッチ設定の注意事項](#) を参照してください。
- リモート リーフスイッチは、13.1.x 以降 (aci n9000 dk9.13.1.x.x.bin) のスイッチイメージを実行しています。
- リモート リーフスイッチを追加する予定のポッドが作成され、設定されています。

手順

ステップ1 ポッド 2 のリモート ロケーション 5 で TEP プールを定義します。

ネットワーク マスクは /24 以下である必要があります。

次の新しいコマンドを使用します：**system remote-leaf-site site-id pod pod-id tep-pool ip-address-and-netmask**

例：

```
apic1(config)# system remote-leaf-site 5 pod 2 tep-pool 192.0.0.0/16
```

ステップ2 ポッド 2 の、リモート リーフ サイト 5 にリモート リーフスイッチを追加します。

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

次のコマンドを使用します：**system switch-id serial-number node-id leaf-switch-name pod pod-id remote-leaf-site remote-leaf-site-id node-type remote-leaf-wan**

例：

```
apic1(config)# system switch-id FDO210805SKD 109 ifav4-leaf9 pod 2
remote-leaf-site 5 node-type remote-leaf-wan
```

ステップ3 VLAN 4 を含む VLAN で VLAN ドメインを設定します。

例：

```
apic1(config)# vlan-domain ospfDom
apic1(config-vlan)# vlan 4-5
apic1(config-vlan)# exit
```

ステップ4 インフラ テナントに 2 つの L3Out を設定します。1 つはリモート リーフ接続のためで、もう 1 つはマルチポッド IPN のためです。

例：

```
apic1(config)# tenant infra
apic1(config-tenant)# l3out rl-wan
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
```

ステップ5 L3Out が使用する、スパイン スイッチ インターフェイスとサブインターフェイスを設定します。

例：

```
apic1(config)# spine 201
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36
apic1(config-spine-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf default
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.4
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf multipod-internal
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.5
```

```

apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-if)# ip router ospf multipod-internal area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit
apic1(config)#

```

ステップ 6 メインのファブリック ポッドと通信するために使用するリモートのリーフ スイッチ インターフェイスとサブインターフェイスを設定します。

例：

```

(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 5 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49.4
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-leaf-if)# exit

```

例

次の例は、ダウンロード可能な設定を示しています:

```

apic1# configure
apic1(config)# system remote-leaf-site 5 pod 2 tep-pool 192.0.0.0/16
apic1(config)# system switch-id FDO210805SKD 109 ifav4-leaf9 pod 2
remote-leaf-site 5 node-type remote-leaf-wan
apic1(config)# vlan-domain ospfDom
apic1(config-vlan)# vlan 4-5
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# tenant infra
apic1(config-tenant)# l3out rl-wan-test
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
apic1(config)# spine 201
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36
apic1(config-spine-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf default
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1

```

パートII：外部ルーティング（L3Out）の設定

```

apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 13out rl-wan-test
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.4
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 13out rl-wan-test
apic1(config-spine-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf multipod-internal
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 13out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.5
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 13out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-if)# ip router ospf multipod-internal area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit
apic1(config)#
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 13out rl-wan-test
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 5 13out rl-wan-test
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49.4
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 13out rl-wan-test
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-leaf-if)# exit

```

パートII：外部ルーティング（L3Out）の設定

外部ネットワークへのルートマッピング接続

NX-OS Style CLI を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定

ACI ファブリックの MP-BGP ルートリフレクタの設定

ACI ファブリック内のルートを配布するために、MP-BGP プロセスを最初に実行し、スパインスイッチを BGP ルートリフレクタとして設定する必要があります。

次に、MP-BGP ルートリフレクタの設定例を示します。



(注) この例では、BGP ファブリック ASN は 100 です。スパインスイッチ 104 と 105 が MP-BGP ルートリフレクタとして選択されます。

```
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 100
apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine 104,105
```

L3Out のノードとインターフェイス

NX-OS Style CLI を使用したレイヤ3ルーテッドポートチャネルとサブインターフェイスポートチャネルの設定

ポートチャネルの NX-OS は、CLI を使用してをルーテッドレイヤ3の設定

この手順では、レイヤ3ルーテッドポートチャネルを設定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure 例： apic1# configure	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	leaf node-id 例： apic1(config)# leaf 101	リーフスイッチまたはリーフスイッチの設定を指定します。Node-id は形式 <i>node-id1-node-id2</i> の単一ノード ID または ID の範囲となる可能性があり、設定が適用されます。
ステップ3	interface port-channel channel-name 例： apic1(config-leaf)# interface port-channel pol	指定したポートチャネルのインターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ4	no switchport 例： apic1(config-leaf-if)# no switchport	レイヤ3インターフェイスを可能になります。
ステップ5	vrf member vrf-name tenant tenant-name 例： apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1	この仮想ルーティングおよび転送(VRF)インスタンスと L3 ポリシー、外部には、このポートチャネルを関連付けます場所。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vrf-name</i> は VRF 名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。 • テナント名は、テナント名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。
ステップ 6	vlan-domain member <i>vlan-domain-name</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1</pre>	以前に設定された VLAN ドメインには、ポートチャネルのテンプレートを関連付けます。
ステップ 7	ip address <i>ip-address/subnet-mask</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24</pre>	指定したインターフェイスの IP アドレスとサブネットマスクを設定します。
ステップ 8	ipv6 address <i>sub-bits/prefix-length</i> preferred 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred</pre>	IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アドレスを設定し、インターフェイスにおける IPv6 処理をイネーブルにします。場所： <ul style="list-style-type: none"> • <i>sub-bits</i> 引数は、<i>prefix-name</i> 引数で指定された一般的なプレフィックスによって提供されるプレフィックスに連結する、アドレスのサブプレフィックスビットおよびホストビットです。<i>sub-bits</i> 引数は、RFC 2373 に記載された形式で指定する必要があります。この形式では、アドレスは、16 進数値を 16 ビット単位でコロンで区切って指定します。 • <i>Prefix-length</i> は IPv6 プレフィックスの長さです。プレフィックス（アドレスのネットワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示す 10 進数値です。10 進数値の前にスラッシュ記号が必要です。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	ipv6 link-local <i>ipv6-link-local-address</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1</pre>	インターフェイスに IPv6 リンクローカルアドレスを設定します。
ステップ 10	mac-address <i>mac-address</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01</pre>	インターフェイス MAC アドレスを手動で設定します。
ステップ 11	mtu <i>mtu-value</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# mtu 1500</pre>	このサービス クラスの MTU を設定します

例

この例では、基本レイヤ3ポートチャネルを設定する方法を示します。

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1
apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01
apic1(config-leaf-if)# mtu 1500
```

NX-OS CLI を使用したレイヤ3サブインターフェイスポートチャネルの設定

この手順では、レイヤ3サブインターフェイスポートチャネルを設定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： <pre>apic1# configure</pre>	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	leaf <i>node-id</i> 例：	リーフスイッチまたはリーフスイッチの設定を指定します。Node-id は形式

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>apic1(config)# leaf 101</code>	<i>node-id1-node-id2</i> の單一ノード ID または ID の範囲となる可能性があり、設定が適用されます。
ステップ 3	vrf member vrf-name tenant tenant-name 例： <code>apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1</code>	<p>この仮想ルーティングおよび転送(VRF)インスタンスと L3 アウトサイド ポリシーにポート チャネルを関連付けます。場所：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vrf-name</i> は VRF 名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。 • テナント名は、テナント名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。
ステップ 4	vlan-domain member vlan-domain-name 例： <code>apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1</code>	以前に設定された VLAN ドメインには、ポートチャネルのテンプレートを関連付けます。
ステップ 5	ip address ip-address / subnet-mask 例： <code>apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24</code>	指定したインターフェイスの IP アドレスとサブネットマスクを設定します。
ステップ 6	ipv6 address sub-bits / prefix-length preferred 例： <code>apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred</code>	<p>IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アドレスを設定し、インターフェイスにおける IPv6 处理をイネーブルにします。場所：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sub-bits</i> 引数は、<i>prefix-name</i> 引数で指定された一般的なプレフィックスによって提供されるプレフィックスに連結する、アドレスのサブプレフィックスビットおよびホストビットです。<i>sub-bits</i> 引数は、RFC 2373 に記載された形式で指定する必要があります。この形式では、アドレスは、16進数値を 16 ビット単位でコロンで区切って指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Prefix-length</i> は IPv6 プレフィックスの長さです。プレフィックス（アドレスのネットワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示す 10 進値です。10 進数値の前にスラッシュ記号が必要です。
ステップ 7	ipv6 link-local <i>ipv6-link-local-address</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1</pre>	インターフェイスに IPv6 リンクローカルアドレスを設定します。
ステップ 8	mac-address <i>mac-address</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01</pre>	インターフェイス MAC アドレスを手動で設定します。
ステップ 9	mtu <i>mtu-value</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# mtu 1500</pre>	このサービス クラスの MTU を設定します
ステップ 10	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# exit</pre>	設定モードに戻ります。
ステップ 11	interface port-channel <i>channel-name</i> 例： <pre>apic1(config-leaf)# interface port-channel po1</pre>	指定したポート チャネルのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 12	vlan-domain member <i>vlan-domain-name</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1</pre>	以前に設定された VLAN ドメインには、ポートチャネルのテンプレートを関連付けます。
ステップ 13	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# exit</pre>	設定モードに戻ります。
ステップ 14	interface port-channel <i>channel-name.number</i> 例：	指定したサブインターフェイス ポートチャネルのインターフェイス 設定 モードを開始します。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
	apic1(config-leaf)# interface port-channel po1.2001	
ステップ 15	vrf member vrf-name tenant tenant-name 例： apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1	この仮想ルーティングおよび転送(VRF)インスタンスと L3 アウトサイド ポリシーにポート チャネルを関連付けます。場所： <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vrf-name</i> は VRF 名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。 • テナント名は、テナント名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。
ステップ 16	exit 例： apic1(config-leaf-if)# exit	設定モードに戻ります。

例

この例では、基本的なレイヤ 3 サブインターフェイス ポートチャネルを設定する方法を示します。

```

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 2001
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1
apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01
apic1(config-leaf-if)# mtu 1500
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1.2001
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1
apic1(config-leaf-if)# exit

```

NX-OS CLI を使用したレイヤ 3 ポート チャネルにポートを追加する

この手順では、以前に設定したレイヤ 3 ポート チャネルにポートを追加します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： apic1# configure	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	leaf node-id 例： apic1(config)# leaf 101	リーフ スイッチまたはリーフ スイッチの設定を指定します。Node-id は形式 <i>node-id1-node-id2</i> の單一ノード ID または ID の範囲となる可能性があり、設定が適用されます。
ステップ 3	interface Ethernet slot/port 例： apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/1-2	設定するインターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	channel-group チャネル名 例： apic1(config-leaf-if)# channel-group p01	チャネル グループでポートを設定します。

例

この例では、ポートをレイヤ 3 にポートチャネルを追加する方法を示します。

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group p01
```

NX-OS Style CLI を使用したスイッチ仮想インターフェイスの設定

NX-OS スタイル CLI を使用して、SVI インターフェイスのカプセル化スコープの設定

SVI インターフェイスカプセル化のスコープ設定を次の例表示する手順では、名前付きのレイヤ 3 アウト設定です。

NX-OS スタイル CLI を使用した SVI 自動状態の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	コンフィギュレーションモードを開始します。 例： <code>apic1# configure</code>	コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	スイッチモードを開始します。 例： <code>apic1(config)# leaf 104</code>	スイッチモードを開始します。
ステップ3	VLANインターフェイスを作成します。 例： <code>apic1(config-leaf)# interface vlan 2001</code>	VLANインターフェイスを作成します。 VLANの範囲は1～4094です。
ステップ4	カプセル化の範囲を指定します。 例： <code>apic1(config-leaf-if)# encaps scope vrf context</code>	カプセル化の範囲を指定します。
ステップ5	インターフェイスモードを終了します。 例： <code>apic1(config-leaf-if)# exit</code>	インターフェイスモードを終了します。

NX-OS スタイル CLI を使用した SVI 自動状態の設定

始める前に

- ・テナントと VRF が設定されています。
- ・レイヤ3アウトが設定されており、レイヤ3アウトの論理ノードプロファイルと論理インターフェイスプロファイルが設定されています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	コンフィギュレーションモードを開始します。 例： <code>apic1# configure</code>	コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	スイッチ モードを開始します。 例： apic1(config)# leaf 104	スイッチ モードを開始します。
ステップ 3	VLAN インターフェイスを作成します。 例： apic1(config-leaf)# interface vlan 2001	VLAN インターフェイスを作成します。 VLAN の範囲は 1 ~ 4094 です。
ステップ 4	SVI 自動状態を有効にします。 例： apic1(config-leaf-if)# autostate	SVI 自動状態を有効にします。 デフォルトで、SVI 自動状態の値は有効ではありません。
ステップ 5	インターフェイスモードを終了します。 例： apic1(config-leaf-if)# exit	インターフェイスモードを終了します。

NX-OS Style CLI を使用したルーティング プロトコルの設定

NX-OS Style CLI を使用した BFD サポート付き BGP 外部ルーティング ネットワークの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用した BGP 外部ルーティング ネットワークの設定

手順

ここでは、NX-OS CLI を使用して BGP 外部ルーティング ネットワークを設定する方法を示します。

例：

```
apic1(config-leaf)# template route-profile damp_rp tenant t1
This template will be available on all leaves where tenant t1 has a VRF deployment
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set dampening 15 750 2000 60
apic1(config-leaf-template-route-profile)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant t1 vrf ctx3
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 32.0.1.0/24 13out 13out-bgp
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source ethernet 1/16.401
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# weight 400
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65001
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# private-as-control remove-exclusive
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# private-as-control remove-exclusive-all
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# private-as-control remove-exclusive-all-replace-as
```

NX-OS スタイルの CLI を使用した BGP 最大パスの設定

```

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# inherit bgp dampening damp_rp
This template will be inherited on all leaves where VRF ctx3 has been deployed
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# address-family ipv6 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# inherit bgp dampening damp_rp
This template will be inherited on all leaves where VRF ctx3 has been deployed
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit

```

NX-OS スタイルの CLI を使用した BGP 最大パスの設定

始める前に

次のフィールドの許容値については、Cisco APIC ドキュメンテーションページの『Verified Scalability Guide for Cisco APIC』を参照してください。<https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/tsd-products-support-series-home.html>

適切なテナントと BGP 外部ルーティングネットワークが作成され、使用可能になっています。

BGP にログインして、次のコマンドを使用します：

- eBGP パスのマルチパスを設定するためのコマンド：

```

maximum-paths <value>
no maximum-paths <value>

```

- iBGP パスのマルチパスを設定するためのコマンド：

```

maximum-paths ibgp <value>
no maximum-paths ibgp <value>

```

例：

```

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template bgp address-family newAf tenant t1
This template will be available on all nodes where tenant t1 has a VRF deployment
apic1(config-bgp-af)# maximum-paths ?
<1-64> Number of parallel paths
ibgp Configure multipath for IBGP paths
apic1(config-bgp-af)# maximum-paths 10
apic1(config-bgp-af)# maximum-paths ibgp 8
apic1(config-bgp-af)# end
apic1#

```

NX-OS スタイルの CLI を使用した AS パスのプリペンド

このセクションでは、NX-OS スタイルコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して、AS パスのプリペンド機能を実現する方法について説明します。

始める前に

構成済みのテナント

手順

境界ゲートウェイ プロトコル (BGP) ルートの自動システムパス (AS パス) を変更するには、`set as-path` コマンドを使用します。`set as-path` コマンドは、`apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path {'prepend as-num [,... as-num] | prepend-last-as num}` の形式で実行します。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile rp1
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path ?
prepend Prepend to the AS-Path
prepend-last-as Prepend last AS to the as-path
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path prepend 100, 101, 102, 103
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path prepend-last-as 8
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

次のタスク

AS パスのプリペンドを無効にするには、示されているコマンドの `no` 形式を使用します:

```
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# [no] set
as-path { prepend as-num [ ,... as-num ] | prepend-last-as num}
```

NX-OS Style CLI を使用した BGP ネイバー シャットダウンの設定

NX-OS Style CLI を使用した BGP ネイバー シャットダウンの設定

次の手順では、NX-OS CLI を使用して BGP ネイバー シャットダウン機能を使用する方法について説明します。

手順

ステップ1 L3Out のノードとインターフェイスを設定します。

この例では設定 VRF `v1` ノード 103 (border リーフスイッチ) と呼ばれるで `nodep1` 、ルータ ID を `11.11.11.103`。インターフェイスの設定も `eth1/3` ルーテッドインターフェイス (レイヤ 3 のポート)、IP アドレスとして `12.12.12.3/24` とレイヤ 3 ドメイン `dom1`。

例：

NX-OS スタイル CLI を使用してノード BGP タイマー ポリシーあたりの VRF あたりを設定する

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ2 BGP ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、15.15.15.2 および ASN 100 の BGP ピア アドレスを使用して、プライマリのルーティングプロトコルとして BGP を設定します。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
```

ステップ3 BGP ネイバーシャットダウン機能を使用します。

例：

```
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# shutdown
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

NX-OS スタイル CLI を使用してノード BGP タイマー ポリシーあたりの VRF あたりを設定する

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<p>タイマー ポリシーを作成する前に、BGP ASN およびルート リフレクタを設定します。</p> <p>例：</p> <pre>apic1(config)# apic1(config)# bgp-fabric apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine 102 apic1(config-bgp-fabric)# asn 42 apic1(config-bgp-fabric)# exit apic1(config)# apic1#</pre>	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	<p>タイマー ポリシーを作成します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# config apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# template bgp timers pol7 tenant tn1 This template will be available on all nodes where tenant tn1 has a VRF deployment apic1(config-bgp-timers)# timers bgp 120 240 apic1(config-bgp-timers)# graceful-restart stalepath-time 500 apic1(config-bgp-timers)# maxas-limit 300 apic1(config-bgp-timers)# exit apic1(config-leaf)# exit apic1(config)# exit apic1#</pre>	特定の値は、例としてのみ提供されます。
ステップ 3	<p>設定された BGP ポリシーを表示します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# show run leaf 101 template bgp timers pol7 # Command: show running-config leaf 101 template bgp timers pol7 leaf 101 template bgp timers pol7 tenant tn1 timers bgp 120 240 graceful-restart stalepath-time 500 maxas-limit 300 exit exit</pre>	
ステップ 4	<p>ノードで特定のポリシーを参照します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# config apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# router bgp 42 apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant tn1 vrf ctx1 apic1(config-leaf-bgp-vrf)# inherit node-only bgp timer pol7 apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit apic1(config-leaf-bgp)# exit apic1(config-leaf)# exit apic1(config)# exit apic1#</pre>	

NX-OS スtyle の CLI を使用したセカンダリ IP アドレスでの双方向フォワーディング検出の設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	<p>特定の BGP のタイマー ポリシーのノードが表示されます。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# show run leaf 101 router bgp 42 vrf member tenant tn1 vrf ctx1 # Command: show running-config leaf 101 router bgp 42 vrf member tenant tn1 vrf ctx1 leaf 101 router bgp 42 vrf member tenant tn1 vrf ctx1 inherit node-only bgp timer pol17 exit exit exit apic1#</pre>	

NX-OS スtyle の CLI を使用したセカンダリ IP アドレスでの双方向フォワーディング検出の設定

この手順では、NX-OS スtyle の CLI を使用して、セカンダリ IP アドレスに双方転送検出 (BFD) を設定します。この例ではノード 103 (border リーフスイッチ) で、ルータ ID を 11.11.11.103 で VRF v1 を構成します。また、インターフェイス eth1/3 をルーテッドインターフェイス (レイヤ 3 のポート) として構成し、IP アドレス 12.12.12.3/24 をプライマリアドレスとして、6.11.1.224/24 をレイヤー 3 ドメイン dom1 のセカンダリアドレスとして構成します。BFD は 99.99.99.14/32 で有効になっており、セカンダリサブネット 6.11.1.0/24 を使用して到達可能です。

手順

ステップ 1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例 :

```
apic1# configure terminal
```

ステップ 2 リーフスイッチ 103 の構成モードを開始します。

例 :

```
apic1(config)# leaf 103
```

ステップ 3 VRF インスタンスの構成モードを開始します。

例 :

```
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
```

ステップ 4 セカンダリ IP アドレスを構成します。

例 :

```

apic1(config-leaf-vrf)# router-id 1.1.24.24
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# ip address 6.11.1.224/24 secondary
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

```

ステップ5 BFD を有効にします。

例 :

```

apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1 13out Routed
apic1(config-leaf-vrf)#router-id 1.1.24.24
apic1(config-leaf-vrf)#ip route 95.95.95.95/32 12.12.12.4 bfd
apic1(config-leaf-vrf)#ip route 99.99.99.14/32 6.11.1.100 bfd

```

NX-OS スタイル CLI を使用したリーフスイッチでの BFD のグローバルな設定

手順

ステップ1 NX-OS CLI を使用して BFD IPv4 グローバル設定 (bfdIpv4InstPol) を設定するには :

例 :

```

apic1# configure
apic1(config)# template bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 1.2.3.4
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit

```

ステップ2 NX-OS CLI を使用して BFD IPv6 グローバル設定 (bfdIpv6InstPol) を設定するには :

例 :

```

apic1# configure
apic1(config)# template bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 34::1/64
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit

```

ステップ3 NX-OS CLI を使用してアクセスリーフポリシー グループ (infraAccNodePGrp) を設定し、以前に作成した BFD グローバルポリシーを継承するには:

例 :

NX-OS スタイル CLI を使用したスパインスイッチ上の BFD のグローバル設定

```
apic1# configure
apic1(config)# template leaf-policy-group test_leaf_policy_group
apic1(config-leaf-policy-group)# [no] inherit bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-leaf-policy-group)# [no] inherit bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-leaf-policy-group)# exit
```

ステップ4 NX-OS CLI を使用して以前に作成したリーフ ポリシー グループを リーフに関連付けるには:

例 :

```
apic1(config)# leaf-profile test_leaf_profile
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group test_leaf_group
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group test_leaf_policy_group
apic1(config-leaf-group)# leaf 101-102
apic1(config-leaf-group)# exit
```

NX-OS スタイル CLI を使用したスパインスイッチ上の BFD のグローバル設定

次の手順を使用して、NX-OS スタイル CLI を使用してスパインスイッチの BFD をグローバルに設定します。

手順

ステップ1 NX-OS CLI を使用して BFD IPV4 グローバル設定 (bfdIpv4InstPol) を設定するには :

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# template bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 1.2.3.4
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit
```

ステップ2 NX-OS CLI を使用して BFD IPV6 グローバル設定 (bfdIpv6InstPol) を設定するには :

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# template bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 34::1/64
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit
```

ステップ3 NX-OS CLI を使用してスパイン ポリシー グループを設定し以前作成した BFD グローバル ポリシーを継承するには :

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# template spine-policy-group test_spine_policy_group
apic1(config-spine-policy-group)# [no] inherit bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-spine-policy-group)# [no] inherit bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-spine-policy-group)# exit
```

ステップ4 NX-OS を使用して以前作成したスパインポリシーグループをスパインスイッチに関連付けるには；

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# spine-profile test_spine_profile
apic1(config-spine-profile)# spine-group test_spine_group
apic1(config-spine-group)# spine-policy-group test_spine_policy_group
apic1(config-spine-group)# spine 103-104
apic1(config-leaf-group)# exit
```

NX-OS スタイルの CLI を使用して BFD インターフェイスのオーバーライドを設定する

手順

ステップ1 NX-OS CLI を使用して BFD インターフェイス ポリシー (bfdIfPol) を設定するには:

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# tenant t0
apic1(config-tenant)# vrf context v0
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/18
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# template bfd bfdIfPol1 tenant t0
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] echo-mode enable
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] min-rx 70
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] min-tx 100
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] multiplier 5
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] optimize subinterface
apic1(config-template-bfd-pol)# exit
```

ステップ2 NX-OS CLI を使用して、以前に作成した BFD インターフェイス ポリシーを、IPv4 アドレスを持つ L3 インターフェイスに継承させるには:

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
```

NX-OS スタイルの CLI を使用した BFD コンシューマ プロトコルの設定

```
apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/15
apic1(config-leaf-if)# bfd ip tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ip inherit interface-policy bfdPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip authentication keyed-sha1 key 10 key password
```

ステップ3 NX-OS CLI を使用して、以前に作成した BFD インターフェイス ポリシーを、IPv6 アドレスを持つ L3 インターフェイスに継承させるには:

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/15
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::10:1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 inherit interface-policy bfdPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 authentication keyed-sha1 key 10 key password
```

ステップ4 NX-OS CLI を使用して、IPv4 アドレスを持つ VLAN インターフェイス上の BFD を設定するには:

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 15
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-if)# bfd ip tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ip inherit interface-policy bfdPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip authentication keyed-sha1 key 10 key password
```

ステップ5 NX-OS CLI を使用して、IPv6 アドレスを持つ VLAN インターフェイス上の BFD を設定するには:

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 15
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::10:1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 inherit interface-policy bfdPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 authentication keyed-sha1 key 10 key password
```

NX-OS スタイルの CLI を使用した BFD コンシューマ プロトコルの設定

手順

ステップ1 NX-OS は、CLI を使用して、BGP コンシューマ プロトコルを BFD をイネーブルにします。

例 :

```
apic1# configure
```

```

apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 200
apic1(config-bgp-fabric)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 200
apic1(config-bgp)# vrf member tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 1.2.3.4
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# [no] bfd enable

```

ステップ2 NX-OS は、CLI を使用して、EIGRP コンシューマプロトコルを BFD をイネーブルにします。

例：

```
apic1(config-leaf-if)# [no] ip bfd eigrp enable
```

ステップ3 NX-OS は、CLI を使用して、OSPF コンシューマプロトコルを BFD をイネーブルにします。

例：

```
apic1(config-leaf-if)# [no] ip ospf bfd enable
```

```

apic1# configure
apic1(config)# spine 103
apic1(config-spine)# interface ethernet 5/3.4
apic1(config-spine-if)# [no] ip ospf bfd enable

```

ステップ4 NX-OS は、CLI を使用して、スタティックルートコンシューマプロトコルを BFD をイネーブルにします。

例：

```

apic1(config-leaf-vrf)# [no] ip route 10.0.0.1/16 10.0.0.5 bfd
apic1(config)# spine 103
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-vrf)# [no] ip route 21.1.1.1/32 32.1.1.1 bfd

```

ステップ5 NX-OS は、CLI を使用して、IS-IS コンシューマプロトコルを BFD をイネーブルにします。

例：

```

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-spine)# interface ethernet 1/49
apic1(config-spine-if)# isis bfd enabled
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit

apic1(config)# spine 103
apic1(config-spine)# interface ethernet 5/2
apic1(config-spine-if)# isis bfd enabled
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit

```

NX-OS Style CLI を使用した OSPF 外部ルーテッド ネットワークの設定

NX-OS CLI を使用したテナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークの作成

外部ルーテッド ネットワーク接続の設定には、次のステップがあります。

1. テナントの下に VRF を作成します。
2. 外部ルーテッド ネットワークに接続された境界リーフ スイッチの VRF の L3 ネットワーキング構成を設定します。この設定には、インターフェイス、ルーティングプロトコル (BGP、OSPF、EIGRP)、プロトコルパラメータ、ルートマップが含まれています。
3. テナントの下に外部 L3 EPG を作成してポリシーを設定し、これらの EPG を境界リーフスイッチに導入します。ACI ファブリック内で同じポリシーを共有する VRF の外部ルーテッドサブネットが、1 つの「外部 L3 EPG」または 1 つの「プレフィックス EPG」を形成します。

設定は、2 つのモードで実現されます。

- テナント モード : VRF の作成および外部 L3 EPG 設定
- リーフ モード : L3 ネットワーキング構成と外部 L3 EPG の導入

次の手順は、テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークを作成するためのものです。テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークを作成するには、テナントを選択してからテナント用の VRF を作成する必要があります。



(注) この項の例では、テナント「exampleCorp」の「OnlineStore」アプリケーションの「web」epg に外部ルーテッド接続を提供する方法について説明します。

手順

ステップ1 VLAN ドメインを設定します。

例 :

```
apic1(config)# vlan-domain dom_exampleCorp
apic1(config-vlan)# vlan 5-1000
apic1(config-vlan)# exit
```

ステップ2 テナント VRF を設定し、VRF のポリシーの適用を有効にします。

例 :

```
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# vrf context
  exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-vrf)# contract enforce
apic1(config-tenant-vrf)# exit
```

ステップ3 テナント BD を設定し、ゲートウェイ IP を「public」としてマークします。エントリ「scope public」は、このゲートウェイ アドレスを外部 L3 ネットワークのルーティングプロトコルによるアドバタイズに使用できるようにします。

例：

```
apic1(config-tenant)# bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 172.1.1.1/24 scope public
apic1(config-tenant-interface)# exit
```

ステップ4 リーフの VRF を設定します。

例：

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf exampleCorp_v1
```

ステップ5 OSPF エリアを設定し、ルートマップを追加します。

例：

```
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant exampleCorp vrf exampleCorp_v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.1 route-map map100 out
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
```

ステップ6 VRF をインターフェイス(この例ではサブインターフェイス)に割り当て、OSPF エリアを有効にします。

例：

(注) サブインターフェイスの構成では、メインインターフェイス(この例では、ethernet 1/11)は、「no switchport」によって L3 ポートに変換し、サブインターフェイスが使用するカプセル化 VLAN を含む vlan ドメイン(この例では dom_exampleCorp) を割り当てる必要があります。サブインターフェイス ethernet1/11.500 で、500 はカプセル化 VLAN です。

```
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/11
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom_exampleCorp
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/11.500
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf exampleCorp_v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 157.10.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 0.0.0.1
```

ステップ7 外部 L3 EPG ポリシーを設定します。これは、外部サブネットを特定し、epg 「web」 と接続する契約を消費するために一致させるサブネットが含まれます。

例：

```
apic1(config)# tenant t100
```

NX-OS Style CLI を使用した EIGRP 外部ルーティング ネットワークの設定

```
apic1(config-tenant)# external-l3 epg 13epg100
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v100
apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 145.10.1.0/24
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract consumer web
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)#exit
```

ステップ8 リーフ スイッチの外部 L3 EPG を導入します。

例 :

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t100 vrf v100
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg 13epg100
```

NX-OS Style CLI を使用した EIGRP 外部ルーティング ネットワークの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用した EIGRP の設定

手順

ステップ1 ファブリックの Application Policy Infrastructure Controller (APIC) に SSH 接続します。

例 :

```
# ssh admin@node_name
```

ステップ2 設定モードを開始します。

例 :

```
apic1# configure
```

ステップ3 テナントの設定モードを入力します。

例 :

```
apic1(config)# tenant tenant1
```

ステップ4 テナントでレイヤ 3 Outside を設定します:

例 :

```
apic1(config-tenant)# show run
# Command: show running-config tenant tenant1
# Time: Tue Feb 16 09:44:09 2016
tenant tenant1
  vrf context 13out
    exit
  13out 13out-L1
    vrf member 13out
    exit
  13out 13out-L3
    vrf member 13out
    exit
  external-l3 epg tenant1 13out 13out-L3
    vrf member 13out
```

```

match ip 0.0.0.0/0
match ip 3.100.0.0/16
match ipv6 43:101::/48
contract consumer default
exit
external-13 epg tenant1 13out 13out-L1
vrf member 13out
match ipv6 23:101::/48
match ipv6 13:101::/48
contract provider default
exit
exit

```

ステップ5 リーフで EIGRP の VRF を設定します:**例 :**

```

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant tenant1 vrf 13out 13out 13out-L1
apic1(config-leaf-vrf)# show run
# Command: show running-config leaf 101 vrf context tenant tenant1 vrf 13out 13out
13out-L1
# Time: Tue Feb 16 09:44:45 2016
leaf 101
  vrf context tenant tenant1 vrf 13out 13out 13out-L1
    router-id 3.1.1.1
    route-map 13out-L1_in
      scope global
      ip prefix-list tenant1 permit 1:102::/48
      match prefix-list tenant1
        exit
      exit
    route-map 13out-L1_out
      scope global
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.10.0/23
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.100.0/31
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.20.0/24
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.30.0/25
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.40.0/26
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.50.0/27
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.60.0/28
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.70.0/29
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.80.0/30
      ip prefix-list tenant1 permit 3.102.90.0/32
<OUTPUT TRUNCATED>
      ip prefix-list tenant1 permit ::/0
      match prefix-list tenant1
        exit
      exit
    route-map 13out-L1_shared
      scope global
      exit
    exit
  exit

```

ステップ6 EIGRP インターフェイス ポリシーを設定します:**例 :**

```

apic1(config-leaf)# template eigrp interface-policy tenant1 tenant tenant1
This template will be available on all leaves where tenant tenant1 has a VRF deployment
apic1(config-template-eigrp-if-pol)# show run
# Command: show running-config leaf 101 template eigrp interface-policy tenant1 tenant
tenant1
# Time: Tue Feb 16 09:45:50 2016

```

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

```

leaf 101
  template eigrp interface-policy tenant1 tenant tenant1
    ip hello-interval eigrp default 10
    ip hold-interval eigrp default 30
    ip throughput-delay eigrp default 20 tens-of-micro
    ip bandwidth eigrp default 20
    exit
  exit

```

ステップ7 EIGRP の VRF ポリシーを設定します:

例 :

```

apic1(config-leaf)# template eigrp vrf-policy tenant1 tenant tenant1
This template will be available on all leaves where tenant tenant1 has a VRF deployment
apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)# show run
# Command: show running-config leaf 101 template eigrp vrf-policy tenant1 tenant tenant1
# Time: Tue Feb 16 09:46:31 2016
leaf 101
  template eigrp vrf-policy tenant1 tenant tenant1
    metric version 64bit
    exit
  exit

```

ステップ8 EIGRP VLAN インターフェイスを設定し、インターフェイスで EIGRP を有効にします:

例 :

```

apic1(config-leaf)# interface vlan 1013
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf 101 interface vlan 1013
# Time: Tue Feb 16 09:46:59 2016
leaf 101
  interface vlan 1013
    vrf member tenant tenant1 vrf l3out
    ip address 101.13.1.2/24
    ip router eigrp default
    ipv6 address 101:13::1:2/112 preferred
    ipv6 router eigrp default
    ipv6 link-local fe80::101:13:1:2
    inherit eigrp ip interface-policy tenant1
    inherit eigrp ipv6 interface-policy tenant1
    exit
  exit
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address ?
  eigrp  Configure route summarization for EIGRP
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address eigrp default 11.11.0.0/16 ?
<CR>
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address eigrp default 11.11.0.0/16
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address eigrp default 11:11:1::/48
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf 101 interface vlan 1013
# Time: Tue Feb 16 09:47:34 2016
leaf 101
  interface vlan 1013
    vrf member tenant tenant1 vrf l3out
    ip address 101.13.1.2/24
    ip router eigrp default
    ip summary-address eigrp default 11.11.0.0/16
    ip summary-address eigrp default 11:11:1::/48
    ipv6 address 101:13::1:2/112 preferred
    ipv6 router eigrp default
    ipv6 link-local fe80::101:13:1:2
    inherit eigrp ip interface-policy tenant1

```

```

    inherit eigrp ipv6 interface-policy tenant1
    exit
    exit

```

ステップ9 物理インターフェイスに VLAN を適用します:

例 :

```

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/5
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf 101 interface ethernet 1 / 5
# Time: Tue Feb 16 09:48:05 2016
leaf 101
  interface ethernet 1/5
    vlan-domain member cli
    switchport trunk allowed vlan 1213 tenant tenant13 external-svi 13out 13out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1613 tenant tenant17 external-svi 13out 13out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1013 tenant tenant1 external-svi 13out 13out-L1
    switchport trunk allowed vlan 666 tenant ten_v6_cli external-svi 13out 13out_cli_L1

    switchport trunk allowed vlan 1513 tenant tenant16 external-svi 13out 13out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1313 tenant tenant14 external-svi 13out 13out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1413 tenant tenant15 external-svi 13out 13out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1113 tenant tenant12 external-svi 13out 13out-L1
    switchport trunk allowed vlan 712 tenant mgmt external-svi 13out inband_11
    switchport trunk allowed vlan 1913 tenant tenant10 external-svi 13out 13out-L1
    switchport trunk allowed vlan 300 tenant tenant1 external-svi 13out 13out-L1
  exit
exit

```

ステップ10 ルータ EIGRP を有効にします:

例 :

```

apic1(config-eigrp-vrf)# show run
# Command: show running-config leaf 101 router eigrp default vrf member tenant tenant1
vrf 13out
# Time: Tue Feb 16 09:49:05 2016
leaf 101
  router eigrp default
    exit
  router eigrp default
    exit
  router eigrp default
    exit
  router eigrp default
    vrf member tenant tenant1 vrf 13out
      autonomous-system 1001 13out 13out-L1
      address-family ipv6 unicast
        inherit eigrp vrf-policy tenant1
        exit
      address-family ipv4 unicast
        inherit eigrp vrf-policy tenant1
        exit
      exit
    exit

```

NX-OS スタイル CLI を使用したルート集約の設定

NX-OS スタイル CLI を使用した BGP、OSPF、および EIGRP のルート集約の設定

手順

ステップ1 NX-OS CLI を使用して次のように BGP ルート集約を設定します:

- 次のように BGP を有効にします:

例 :

```
apic1(config)# pod 1
apic1(config-pod)# bgp fabric
apic1(config-pod-bgp)# asn 10
apic1(config-pod)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 10
```

- 次のように要約ルートを設定します:

例 :

```
apic1(config-bgp)# vrf member tenant common vrf vrf1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# aggregate-address 10.0.0.0/8
```

ステップ2 NX-OS CLI を使用して次のように OSPF 外部集約を設定します。

例 :

```
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant common vrf vrf1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# summary-address 10.0.0.0/8
```

ステップ3 NX-OS CLI を使用して次のように OSPF エリア間集約を設定します。

```
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant common vrf vrf1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.2 range 10.0.0.0/8 cost 20
```

ステップ4 NX-OS CLI を使用して次のように EIGRP 集約を設定します。

例 :

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/31 (Or interface vlan <vlan-id>)
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address eigrp default 10.0.0.0/8
```

(注) EIGRP を設定するルート集約ポリシーはありません。EIGRP の集約を有効にするために必要なだけの設定では、サマリー サブネット、InstP でです。

NX-OS スタイルの CLI を使用したルート マップとルート プロファイルによるルート制御の構成

NX-OS Style CLI を使用した BGP ピアごとのルート制御の設定

次の手順では、NX-OS CLI を使用して BGP ピア単位のルート制御を設定する方法について説明します。

手順

ステップ1 ルート グループ テンプレートを作成し、ルート グループにIP プレフィックスを追加します。

この例では、テナント t1 のルート グループ match-rule1 を作成し、IP プレフィックス 200.3.2.0/24 をルート グループに追加します。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 200.3.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)#
```

ステップ2 ノードのテナント VRF モードを開始します。

この例では、テナント t1 の VRF v1 のテナント VRF モードを開始します。

例：

```
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
```

ステップ3 ルートマップを作成し、ルートマップ コンフィギュレーション モードを開始します。すでに作成されているルート グループとマッチし、マッチ モードを開始してルートプロファイルを設定します。

この例では、ルートマップ rp1 を作成し、ルート グループ match-rule1 を順序番号 0 で照合します。

例：

```
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
```

ステップ4 BGP ルーティング プロトコルを設定します。

この例では、15.15.15.2 および ASN 100 の BGP ピア アドレスを使用して、プライマリのルーティング プロトコルとして BGP を設定します。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
```

NX-OS スタイル CLI を使用して、明示的なプレフィックスリストでルートマップ/プロファイルの設定

```
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
```

ステップ5 BGP ピアごとのルート制御機能を設定します。

ここで、

- **in** は、ルートインポートポリシー（ファブリックに許可されるルート）です。
- **out** は、ルートエクスポートポリシー（外部ネットワークからアドバタイズされるルート）です。

例：

```
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

NX-OS スタイル CLI を使用して、明示的なプレフィックスリストでルートマップ/プロファイルの設定

始める前に

- テナントと VRF は、NX-OS CLI を介して設定する必要があります。
- NX-OS CLI を介してリーフスイッチで VRF をイネーブルにする必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure 例： apic1# configure	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ2	leaf node-id 例： apic1(config)# leaf 101	設定するリーフを指定します。
ステップ3	template route group group-name tenant tenant-name 例：	ルートグループテンプレートを作成します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>apic1(config-leaf)# template route group g1 tenant exampleCorp</pre>	(注) ルートグループ(マッチルール)は、1つ以上のIPプレフィックスと1つ以上のマッチコミュニティアームを持つことができます。マッチタイプ全体では、ANDフィルタがサポートされているため、ルートマッチルールが受け入れられるようにするために、ルートグループ内のすべての条件がマッチしている必要があります。ルートグループに複数のIPプレフィックスがある場合は、ORフィルタがサポートされます。マッチする場合は、いずれかのプレフィックスがルートタイプとして受け入れられます。
ステップ4	ip prefix permit <i>prefix/masklen [le{32 128}]</i> 例： <pre>apic1(config-route-group)# ip prefix permit 15.15.15.0/24</pre>	ルート グループに IP プレフィックスを追加します。 (注) IP プレフィックスは、BD サブネットまたは外部ネットワークを示すことができます。集約プレフィックスが必要な場合は、IPv4 にはオプションの le 32を、IPv6 には le 128 を使用してください。
ステップ5	community-list [standard expanded] <i>community-list-name expression</i> 例： <pre>apic1(config-route-group)# community-list standard com1 65535:20</pre>	これは任意のコマンドです。コミュニティーもIPプレフィックスと照合する必要がある場合は、コミュニティのマッチ基準を追加します。
ステップ6	exit 例： <pre>apic1(config-route-group)# exit apic1(config-leaf) #</pre>	テンプレート モードを終了します。
ステップ7	vrf context tenant <i>tenant-name vrf vrf-name [l3out {BGP EIGRP OSPF STATIC}]</i>	ノードのテナント VRF モードを開始します。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
	例： apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1	(注) オプションの l3out 文字列を入力する場合、L3Out は NX-OS CLI で設定した L3Out である必要があります。
ステップ 8	template route-profile profile-name [route-control-context-name order-value] 例： apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile rpl ctx1 1	マッチするルートに適用する必要のあるセットアクションを含むテンプレートを作成します。
ステップ 9	set attribute value 例： apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric 128	必要な属性(アクションの設定)をテンプレートに追加します。
ステップ 10	exit 例： apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# exit apic1(config-leaf-vrf)#	テンプレート モードを終了します。
ステップ 11	route-map map-name 例： apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap	ルートマップを作成し、ルートマップコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 12	match route group group-name [order number] [deny] 例： apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group g1 order 1	すでに作成されているルートグループとマッチし、マッチモードを開始してルートプロファイルを設定します。さらに、ルートグループで定義されているマッチ基準にマッチするルートを拒否する必要がある場合は、キーワード [Deny] を選択します。デフォルトの設定は [Permit] です。
ステップ 13	inherit route-profile profile-name 例： apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# inherit route-profile rpl	ルートプロファイルを継承します(アクションを設定します)。 (注) これらのアクションは、マッチしたルートに適用されます。または、ルートプロファイルを継承する代わりに、インラインで設定されたアクションを設定することもできます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 14	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit apic1(config-leaf-vrf-route-map) #</pre>	一致モードを終了します。
ステップ 15	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf-route-map) # exit apic1(config-leaf-vrf) #</pre>	ルートマップコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 16	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf) # exit apic1(config-leaf) #</pre>	VRF コンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 17	router bgp fabric-asn 例： <pre>apic1(config-leaf) # router bgp 100</pre>	リーフノードを設定します。
ステップ 18	t1 v1 vrf member tenant vrf 例： <pre>apic1(config-leaf-bgp) # vrf member tenant t1 vrf v1</pre>	BGP ポリシーの BGP の VRF メンバーシップとテナントを設定します。
ステップ 19	neighbor IP-address-of-neighbor 例： <pre>apic1(config-leaf-bgp-vrf) # neighbor 15.15.15.2</pre>	BGP ネイバーを設定します。
ステップ 20	route-map map-name {in out} 例： <pre>apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor) # route-map bgpMap out</pre>	BGP ネイバのルートマップを設定します。

NX-OS スタイルの CLI を使用した、インポート制御とエクスポート制御を使用するルート制御プロトコルの設定

この例では、ネットワーク接続 BGP を使用して外部レイヤ 3 が設定されていることを前提としています。OSPF を使用するように設定されたネットワークに対してもこれらのタスクを実行することができます。

ここでは、NX-OS CLI を使用してルートマップを作成する方法を説明します。

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

始める前に

- ・テナント、プライベートネットワーク、およびブリッジドメインが作成されていること。
- ・レイヤ 3 Outside テナント ネットワークが設定されていること。

手順

ステップ1 一致コミュニティ、一致プレフィックスリストを使用したインポートルート制御

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
    # Create community-list
apic1(config-leaf)# template community-list standard CL_1 65536:20 tenant exampleCorp
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1

    #Create Route-map and use it for BGP import control.
apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap
    # Match prefix-list and set route-profile actions for the match.
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list list1 permit 13.13.13.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list list1 permit 14.14.14.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list list1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set tag 200
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set local-preference 64
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 3.3.3.3
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map bgpMap in
```

ステップ2 一致 BD、デフォルトのエクスポートルートプロファイルを使用したエクスポートルート制御

例：

```
# Create custom and "default-export" route-profiles
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile default-export
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric 256
apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile bd-rtctrl
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric 128

#Create a Route-map and match on BD, prefix-list
apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd2
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# inherit route-profile bd-rtctrl
```

(注) この場合、bd1 のパブリック サブネットとプレフィックスリスト p1 を照合するプレフィックスが、ルートプロファイルの「default-export」を使用してエクスポートされ、bd2 のパブリック サブネットはルートプロファイルの「bd-rtctrl」を使用してエクスポートされます。

NX-OS Style CLI を使用したインターリーク再配布の設定

次の手順では、NX-OS スタイルの CLI を使用してインターリーク再配布を設定する方法について説明します。

始める前に

テナント、VRF および L3Out を作成します。

手順

ステップ1 境界リーフノードのインターリーク再配布のルートマップを設定します。

例：

次の例では、[テナント (tenant)] [CLI_TEST] および [VRF] [VRF1] の IP プレフィックスリスト [CLI_PFX1] を使用してルートマップ [CLI_RP] を設定します。

```
apic1# conf t
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant CLI_TEST vrf VRF1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map CLI_RP
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list CLI_PFX1 permit 192.168.1.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list CLI_PFX1 [deny]
```

ステップ2 設定されたルートマップを使用して、インターリーク再配布を設定します。

例：

次に、設定されたルートマップ [CLI_RP] を使用して OSPF ルートの再配布を設定する例を示します。

```
apic1# conf t
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 65001
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant CLI_TEST vrf VRF1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# redistribute ospf route-map CLI_RP
```

NX-OS スタイル CLI を使用したトランジットルーティングの設定

NX-OS スタイル CLI を使用したトランジットルーティングの設定

NX-OS スタイル CLI を使用したトランジットルーティングの設定

次の手順では、テナントのトランジットルーティングを設定する方法を説明します。この例では、別々にルータに接続された 2 つの境界リーフスイッチ上の 1 個の VRF で、2 個の L3Outs を展開します。

始める前に

- ノード、ポート、AEP、機能プロファイル、レイヤ3 ドメインを設定します。
- 使用して VLAN ドメイン設定、**vlan ドメイン ドメイン** および **vlan vlan 範囲 コマンド**。
- BGP ルートリフレクタポリシーを設定し、ファブリック内でルーティングを伝達します。

手順

ステップ1 テナントおよびVRF を設定します。

この例では VRF v1 でテナント t1 を設定します。VRF はまだ展開されていません。

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
```

ステップ2 ノードおよびインターフェイスを設定します。

この例では、2 つの境界リーフスイッチでテナント t1 の 2 つの L3Outs を設定します。

- 最初の L3Out はノード 101 上にあり、nodep1 という名前です。ノード 101 はルータ ID 11.11.11.103 で設定されます。ルーティングインターフェイス ifp1 が eth1/3 にあり、IP アドレス 12.12.12.3/24 です。
- 2 番目の L3Out がノード 102 上にあり、nodep2 という名前です。ノード 102 はルータ ID 22.22.22.203 で設定されます。ルーティングインターフェイス ifp2 が eth1/3 に存在し、IP アドレスは 23.23.23.1/24 です。

例 :

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
```

```

apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 22.22.22.203
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 23.23.23.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit

```

ステップ3 両方のリーフスイッチのルーティングプロトコルを設定します。

この例では、両方の境界リーフスイッチに対して、ASN 100 でプライマリルーティングプロトコルとして BGP を設定します。BGP ピア 15.15.15.2を持つノード 101 と BGP ピア 25.25.25.2を持つノード 102 を設定します。

例：

```

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

```

ステップ4 接続ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、定期的なエリア ID 0.0.0.0 で両方の L3Outs に対して通信プロトコルとして OSPF を設定します。

例：

```

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 40.40.40.1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 60.60.60.1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

```

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

ステップ5 外部 EPG を設定します。

この例では、ネットワーク 192.168.1.0/24 をノード 101 上の外部ネットワーク `extnw1` として、ネットワーク 192.168.2.0/24 をノード 102 上の外部ネットワーク `extnw2` として設定します。

例：

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 192.168.1.0/24
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 192.168.2.0/24
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ6 オプション。ルートマップを設定します。

この例では、インバウンドおよびアウトバウンド方向で各 BGP ピアのルートマップを設定します。

例：

例：

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

```

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rpl out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

```

ステップ7 フィルタ（アクセスリスト）およびコントラクトを作成し、EPGが通信できるようにします。

例：

```

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject subj1
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# exit

```

ステップ8 契約を設定し、Epg に関連付けます。

例：

```

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-13 epg extnw1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-13 epg extnw2
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

■ 例：中継ルーティング

例：中継ルーティング

この例では、中継ルーティングのマージされた設定を提供します。設定は別々のルータに接続されている2個の障壁リーフスイッチで、2つのL3Outsを持つ単一のテナントとVRFのためあります。

```

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 40.40.40.1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 22.22.22.203
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 23.23.23.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2/24
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 60.60.60.3
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.168.1.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit

```

```

apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.168.2.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2

```

NX-OS Style CLI を使用した共有サービスの設定

```

apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject http-subj
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

NX-OS Style CLI を使用した共有サービスの設定

NX-OS スタイル CLI を使用して共有 レイヤ 3 VRF 内リーキを設定する - 名前が付けられた例

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	コンフィギュレーションモードを開始します。 例： <code>apic1# configure</code>	
ステップ2	プロバイダー レイヤ 3 を設定します。 例： <code>apic1(config)# tenant t1_provider apic1(config-tenant)# external-l3 epg 13extInstP-1 13out T0-o1-L3OUT-1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member VRF1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# match</code>	

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre> ip 192.168.2.0/24 shared apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract provider vzBrCP-1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit apic1(config-tenant)# exit apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1_provider vrf VRF1 13out T0-o1-L3OUT-1 apic1(config-leaf-vrf)# route-map T0-o1-L3OUT-1_shared apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list 13extInstP-1 permit 192.168.2.0/24 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list 13extInstP-1 apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit apic1(config-leaf-vrf)# exit apic1(config-leaf)# exit </pre>	
ステップ3	<p>レイヤ3 Out コンシューマを設定します。</p> <p>例 :</p> <pre> apic1(config)# tenant t1_consumer apic1(config-tenant)# external-13 epg 13extInstP-2 13out T0-o1-L3OUT-1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member VRF2 apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 199.16.2.0/24 shared apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract consumer vzBrCP-1 imported apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit apic1(config-tenant)# exit apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1_consumer vrf VRF2 13out T0-o1-L3OUT-1 apic1(config-leaf-vrf)# route-map T0-o1-L3OUT-1_shared apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list 13extInstP-2 permit 199.16.2.0/24 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list 13extInstP-2 apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit apic1(config-leaf-vrf)# exit apic1(config-leaf)# exit </pre>	

NX-OS Style CLI を使用した共有レイヤ 3 VRF 間リーキの設定：名前を付けた例

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>コンフィギュレーションモードを開始します。</p> <p>例：</p> <pre>apic1# configure</pre>	
ステップ 2	<p>プロバイダテナントおよびVRFの設定</p> <p>例：</p> <pre>apic1(config)# tenant t1_provider apic1(config-tenant)# vrf context VRF1 apic1(config-tenant-vrf)# exit apic1(config-tenant)# exit</pre>	
ステップ 3	<p>コンシューマテナントおよびVRFの設定</p> <p>例：</p> <pre>apic1(config)# tenant t1_consumer apic1(config-tenant)# vrf context VRF2 apic1(config-tenant-vrf)# exit apic1(config-tenant)# exit</pre>	
ステップ 4	<p>コントラクトの設定</p> <p>例：</p> <pre>apic1(config)# tenant t1_provider apic1(config-tenant)# contract vzBrCP-1 type permit apic1(config-tenant-contract)# scope exportable apic1(config-tenant-contract)# export to tenant t1_consumer apic1(config-tenant-contract)# exit</pre>	
ステップ 5	<p>プロバイダ外部レイヤ 3 EPG の設定</p> <p>例：</p> <pre>apic1(config-tenant)# external-l3 epg l3extInstP-1 apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member VRF1 apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.168.2.0/24 shared apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract provider vzBrCP-1 apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit apic1(config-tenant)# exit</pre>	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	<p>プロバイダ エクスポート マップの設定 例 :</p> <pre>apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1_provider vrf VRF1 apic1(config-leaf-vrf)# route-map map1 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list p1 permit 192.168.2.0/24 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p1 apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit apic1(config-leaf-vrf)# export map map1 apic1(config-leaf-vrf)# exit apic1(config-leaf)# exit</pre>	
ステップ 7	<p>コンシューマ外部レイヤ 3 EPG の設定 例 :</p> <pre>apic1(config)# tenant t1_consumer apic1(config-tenant)# external-13 epg l3extInstP-2 apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member VRF2 apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 199.16.2.0/24 shared apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract consumer vzBrCP-1 imported apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit apic1(config-tenant)# exit</pre>	
ステップ 8	<p>コンシューマ エクスポート マップの設定 例 :</p> <pre>apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1_consumer vrf VRF2 apic1(config-leaf-vrf)# route-map map2 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list p2 permit 199.16.2.0/24 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p2 apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit apic1(config-leaf-vrf)# export map map2 apic1(config-leaf-vrf)# exit apic1(config-leaf)# exit apic1(config)#</pre>	

NX-OS スタイルの CLI を使用した L3Out の QoS の設定

NX-OS スタイルの CLI を使用した L3Out の QoS の設定

CLI を使用した L3Out での QoS の直接設定

この章では L3Out で QoS ディレクトリを設定する方法について説明します。これは、リリース 4.0(1) 以降の L3Out QoS の推奨設定方法です。Cisco APIC

次のオブジェクトの内の 1 つで L3Out の QoS を設定できます。

- Switch Virtual Interface (SVI)
- サブインターフェイス
- 外部ルーテッド

手順

ステップ 1 L3Out SVI に QoS プライオリティを設定します。

例 :

```
interface vlan 19
    vrf member tenant DT vrf dt-vrf
    ip address 107.2.1.252/24
    description 'SVI19'
    service-policy type qos VrfQos006 // for custom QoS attachment
    set qos-class level6           // for set QoS priority
    exit
```

ステップ 2 サブインターフェイスに QoS プライオリティを設定します。

例 :

```
interface ethernet 1/48.10
    vrf member tenant DT vrf inter-tentant-ctx2 l3out L4_E48_inter_tenant
    ip address 210.2.0.254/16
    service-policy type qos vrfQos002
    set qos-class level5
```

ステップ 3 外部ルーテッドに QoS プライオリティを設定します。

例 :

```
interface ethernet 1/37
    no switchport
    vrf member tenant DT vrf dt-vrf l3out L2E37
    ip address 30.1.1.1/24
    service-policy type qos vrfQos002
    set qos-class level5
    exit
```

CLI を使用した L3Out の QoS コントラクトの設定

この項では、コントラクトを使用して L3Out の QoS を設定する方法について説明します。



(注) リリース 4.0(1) 以降では、L3Out QoS 用にカスタム QoS ポリシーを使用することを推奨しています。CLI を使用した L3Out での QoS の直接設定（76 ページ）で説明しています。

手順

ステップ 1 L3Out で QoS 優先順位の適用をサポートするために、出力モードの VRF を設定し、ポリシー適用を有効化します。

```
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# contract enforce egress
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
```

ステップ 2 QoS を設定します。

フィルタ (access-list) を作成するとき、ターゲット DSCP レベルの **match dscp** コマンドを含みます。

コントラクトを設定するとき、L3Out でのトラフィック出力の QoS クラスを含めます。または、ターゲット DSCP の値を定義することもできます。QoS ポリシーは、コントラクトまたはサブジェクトのいずれかでサポートされます。

L3out インターフェイスでの QoS またはカスタム QoS では VRF の適用は入力である必要があります。VRF の適用を出力にする必要があるのは、QOS 分類が EPG と L3out の間、または L3out から L3out へのトラフィックのコントラクトで実行される場合に限ります。

(注) QoS 分類がコントラクトで設定され、VRF の適用が出力である場合、コントラクト QoS 分類は L3out インターフェイス QoS またはカスタム QoS 分類をオーバーライドします。

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# match dscp EF
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCrtct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# qos-class level1
apic1(config-tenant-contract)# subject http-subject
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
```

NX-OS Style CLI を使用した ACI IP SLA の設定

NX-OS Style CLI を使用した IP SLA モニタリング ポリシーの設定

NX-OS スタイル CLI を使用して特定の SLA タイプのモニタリング プローブを送信するように Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) を設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

テナントが設定されていることを確認します。

手順

ステップ1 コンフィギュレーション モードを開始します。

例 :

```
apic1# configure
```

ステップ2 テナントを作成してテナント コンフィギュレーション モードを開始するか、既存のテナント のテナント コンフィギュレーション モードを開始します。

例 :

```
apic1(config)# tenant t1
```

ステップ3 IP SLA モニタリング ポリシーを作成し、IP SLA ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。

例 :

```
apic1(config-tenant)# ipsla-pol ipsla-policy-3
```

ステップ4 モニタリング 頻度を秒単位で設定します。これはプローブの送信間隔です。

例 :

```
apic1(config-ipsla-pol)# sla-frequency 40
```

ステップ5 モニタリング プローブ タイプを設定します。

タイプに指定できる値は次のとおりです。

- icmp
- l2ping
- tcp sla-port number

スタティック ルートの IP SLA には ICMP と TCP のみが有効です。

例 :

```
apic1(config-ipsla-pol)# sla-type tcp sla-port 90
```

次のタスク

作成した IP SLA モニタリング ポリシーを表示するには、次のように入力します。

```
show running-config all tenant tenant-name ipsla-pol
```

次の出力が表示されます。

```
# Command: show running-config all tenant 99 ipsla-pol
# Time: Tue Mar 19 19:01:06 2019
tenant t1
  ipsla-pol ipsla-policy-3
    sla-detectmultiplier 3
    sla-frequency 40
    sla-type tcp sla-port 90
      sla-port 90
      exit
    exit
  exit
```

NX-OS Style CLI を使用した IP-SLA トラック メンバーの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用して IP SLA トラック メンバーを設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

テナントおよびテナントの下の IP SLA モニタリング ポリシーが設定されていることを確認します。

手順

ステップ1 **configure**

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：

```
apic1# configure
```

ステップ2 **tenant tenant-name**

テナントを作成するか、テナント設定モードに入ります。

例：

```
apic1(config)# tenant t1
```

ステップ3 **name ipv4-or-ipv6-address name **track-member dst-IpAddr l3-out****

宛先 IP アドレスを持つトラック メンバーを作成し、トラック メンバー コンフィギュレーション モードを開始します。

NX-OS Style CLI を使用した IP-SLA トラック リストの設定

例 :

```
apic1(config-tenant) # )# track-member tm-1 dst-IpAddr 10.10.10.1 13-out ext-13-1
```

ステップ 4 ipsla-monpol *name*

トラック メンバーに IP SLA モニタリング ポリシーを割り当てます。

例 :

```
apic1(config-track-member) # ipsla-monpol ipsla-policy-3
```

例

次の例は、IP SLA トラック メンバーを設定するコマンドを示しています。

```
apic1# configure
    apic1(config)# tenant t1
    apic1(config-tenant) # )# track-member tm-1 dst-IpAddr 10.10.10.1 13-out ext-13-1
    apic1(config-track-member) # ipsla-monpol ipsla-policy-3
```

次のタスク

作成したトラック メンバー設定を表示するには、次のように入力します。

```
show running-config all tenant tenant-name track-member name
```

次の出力が表示されます。

```
# Command: show running-config all tenant 99 track-member tm-1
# Time: Tue Mar 19 19:01:06 2019
tenant t1
    track-member tm-1 10.10.10.1 13-out ext-13-1
        ipsla-monpol slaICMPProbe
        exit
    exit
```

NX-OS Style CLI を使用した IP-SLA トラック リストの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用して IP SLA トラック リストを設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

テナント、IP SLA モニタリング ポリシー、およびテナント下の少なくとも 1 つのトラック メンバーが設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 configure

コングフィギュレーション モードに入ります。

例 :

```
apic1# configure
```

ステップ2 **tenant tenant-name**

テナントを作成するか、テナント設定モードに入ります。

例 :

```
apic1(config)# tenant t1
```

ステップ3 **track-list name { percentage [percentage-down | percentage-up] number | weight [weight-down | weight-up number] }**

パーセンテージまたは重みしきい値の設定でトラックリストを作成し、トラックリストコンフィギュレーションモードを開始します。

例 :

```
apic1(config-tenant)# )# track-list tl-1 percentage percentage-down 50 percentage-up 100
```

ステップ4 **track-member name**

既存のトラックメンバーをトラックリストに割り当てます。

例 :

```
apic1(config-track-list)# track-member tm-1
```

例

次の例は、IP SLA トラックリストを設定するコマンドを示しています。

```
apic1# configure
    apic1(config)# tenant t1
    apic1(config-tenant)# )# track-list tl-1 percentage percentage-down 50 percentage-up
100
    apic1(config-track-list)# track-member tm1
```

次のタスク

作成したトラックメンバー設定を表示するには、次のように入力します。

```
show running-config all tenant tenant-name track-member name
```

次の出力が表示されます。

```
# Command: show running-config all tenant 99 track-list tl-1
# Time: Tue Mar 19 19:01:06 2019
tenant t1
    track-list tl-1 percentage percentage-down 50 percentage-up 100
        track-member tm-1 weight 10
        exit
    exit
```

NX-OS Style CLI を使用したスタティック ルートとトラック リストの関連付け

NX-OS スタイル CLI を使用して IP SLA トラック リストをスタティック ルートに関連付けるには、次の手順を実行します。

始める前に

テナント、VRF およびテナントの下にあるトラック リストが設定されていることを確認してください。

手順

ステップ1 **configure**

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：

```
apic1# configure
```

ステップ2 **leaf id** または *leaf-name*

リーフ スイッチを選択し、リーフ スイッチ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
apic1(config)# leaf 102
```

ステップ3 **vrf context tenant name vrf name**

VRF コンテキストを選択し、VRF コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
apic1(config-leaf)# )# vrf context tenant 99 vrf default
```

ステップ4 **ip route ip-address next-hop-ip-address route-prefix bfd ip-trackList name**

既存のトラック リストをスタティック ルートに割り当てます。

例：

```
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 10.10.10.1/4 20.20.20.8 10 bfd ip-trackList tl-1
```

例

次に、IP SLA トラック リストをスタティック ルートに関連付けるコマンドの例を示します。

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# )# vrf context tenant 99 vrf default
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 10.10.10.1/4 20.20.20.8 10 bfd ip-trackList tl-1
```

NX-OS Style CLI を使用したトラック リストとネクスト ホップ プロファイルの関連付け

NX-OS スタイルの CLI を使用して IP SLA トラック リストをネクスト ホップ プロファイルに関連付けるには、次の手順を実行します。

始める前に

テナント、VRF およびテナントの下にあるトラック リストが設定されていることを確認してください。

手順

ステップ1 **configure**

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：

```
apic1# configure
```

ステップ2 **leaf id** または *leaf-name*

リーフ スイッチを選択し、リーフ スイッチ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
apic1(config)# leaf 102
```

ステップ3 **vrf context tenant name vrf name**

VRF コンテキストを選択し、VRF コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
apic1(config-leaf)# )# vrf context tenant 99 vrf default
```

ステップ4 **ip route ip-address next-hop-ip-address route-prefix bfd nh-ip-trackList name**

既存のトラック リストをネクスト ホップに割り当てます。

例：

```
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 10.10.10.1/4 20.20.20.8 10 bfd nh-trackList tl-1
```

例

次に、IP SLA トラック リストをネクスト ホップ プロファイルに関連付けるコマンドの例を示します。

```
apic1# configure
    apic1(config)# leaf 102
    apic1(config-leaf)# )# vrf context tenant 99 vrf default
    apic1(config-leaf-vrf)# ip route 10.10.10.1/4 20.20.20.8 10 bfd nh-ip-trackList
tl-1
```

CLI を使用したトラック リストおよびトラック メンバーステータスの表示

IP SLA トラック リストおよびトラック メンバーステータスを表示できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	show track brief 例： switch# show track brief	すべてのトラック リストおよびトラック メンバーのステータスを表示します。

例

```
switch# show track brief
TrackId Type Instance Parameter State Last Change
97 IP SLA 2034 reachability up 2019-03-20T14:08:34.127-07:00
98 IP SLA 2160 reachability up 2019-03-20T14:08:34.252-07:00
99 List --- percentage up 2019-03-20T14:08:45.494-07:00
100 List --- percentage down 2019-03-20T14:08:45.039-07:00
101 List --- percentage down 2019-03-20T14:08:45.040-07:00
102 List --- percentage up 2019-03-20T14:08:45.495-07:00
103 IP SLA 2040 reachability up 2019-03-20T14:08:45.493-07:00
104 IP SLA 2887 reachability down 2019-03-20T14:08:45.104-07:00
105 IP SLA 2821 reachability up 2019-03-20T14:08:45.494-07:00
1 List --- percentage up 2019-03-20T14:08:39.224-07:00
2 List --- weight down 2019-03-20T14:08:33.521-07:00
3 IP SLA 2412 reachability up 2019-03-20T14:08:33.983-07:00
26 IP SLA 2320 reachability up 2019-03-20T14:08:33.988-07:00
27 IP SLA 2567 reachability up 2019-03-20T14:08:33.987-07:00
28 IP SLA 2598 reachability up 2019-03-20T14:08:33.990-07:00
29 IP SLA 2940 reachability up 2019-03-20T14:08:33.986-07:00
30 IP SLA 2505 reachability up 2019-03-20T14:08:38.915-07:00
31 IP SLA 2908 reachability up 2019-03-20T14:08:33.990-07:00
32 IP SLA 2722 reachability up 2019-03-20T14:08:33.992-07:00
33 IP SLA 2753 reachability up 2019-03-20T14:08:38.941-07:00
34 IP SLA 2257 reachability up 2019-03-20T14:08:33.993-07:00
```

CLI を使用したトラック リストとトラック メンバーの詳細の表示

IP SLA トラック リストおよびトラック メンバーの詳細を表示できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	show track [number] more 例： switch# show track more	すべてのトラック リストおよびトラック メンバーの詳細を表示します。

例

```

switch# show track | more
Track 4
    IP SLA 2758
    reachability is down
    1 changes, last change 2019-03-12T21:41:34.729+00:00
    Tracked by:
        Track List 3
        Track List 5

Track 3
    List Threshold percentage
    Threshold percentage is down
    1 changes, last change 2019-03-12T21:41:34.700+00:00
    Threshold percentage up 1% down 0%
    Tracked List Members:
        Object 4 (50)% down
        Object 6 (50)% down
    Attached to:
        Route prefix 172.16.13.0/24

Track 5
    List Threshold percentage
    Threshold percentage is down
    1 changes, last change 2019-03-12T21:41:34.710+00:00
    Threshold percentage up 1% down 0%
    Tracked List Members:
        Object 4 (100)% down
    Attached to:
        Nexthop Addr 12.12.12.2/32

Track 6
    IP SLA 2788
    reachability is down
    1 changes, last change 2019-03-14T21:34:26.398+00:00
    Tracked by:
        Track List 3
        Track List 7

Track 20
    List Threshold percentage
    Threshold percentage is up
    4 changes, last change 2019-02-21T14:04:21.920-08:00
    Threshold percentage up 100% down 32%
    Tracked List Members:
        Object 4 (20)% up
        Object 5 (20)% up
        Object 6 (20)% up
        Object 3 (20)% up
        Object 9 (20)% up
    Attached to:
        Route prefix 88.88.88.0/24
        Route prefix 5000:8:1:14::/64
        Route prefix 5000:8:1:2::/64
        Route prefix 5000:8:1:1::/64

```

この例では、Track 4 は IP SLA ID と [Tracked by:] フィールドのトラックリストによって識別されるトラックメンバーです。

Track 3 は、しきい値情報と [トラックリストメンバー (Track List Members)] フィールドのトラックメンバーによって識別されるトラックリストです。

NX-OS Style CLI を使用した HSRP の設定

トラック 20 は、現在到達可能（アップ）で、関連付けられているスタティック ルートを示すトラック リストです。

NX-OS Style CLI を使用した HSRP の設定

NX-OS スタイル CLI での Cisco APIC を使用してインラインパラメータで HSRP の設定

リーフ スイッチが設定されている場合、HSRP が有効になっています。

始める前に

- ・テナントと VRF が設定されています。
- ・VLAN プールは、適切な VLAN 範囲が定義され、レイヤ 3 ドメインが作成されて VLAN プールに接続されている状態で設定される必要があります。
- ・エンティティプロファイルの接続も、レイヤ 3 ドメインに関連付けられている必要があります。
- ・リーフ スイッチのインターフェイスプロファイルは必要に応じて設定する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： apic1# configure	コンフィギュレーション モードに入ります。
ステップ 2	インラインパラメータを作成することにより、HSRP を設定します。 例： <pre>apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/17 apic1(config-leaf-if)# hsrp version 1 apic1(config-leaf-if)# hsrp use-bia apic1(config-leaf-if)# hsrp delay minimum 30 apic1(config-leaf-if)# hsrp delay reload 30 apic1(config-leaf-if)# hsrp 10 ipv4 apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.2 apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.3 secondary apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.4 secondary apic1(config-if-hsrp)# mac-address 5000.1000.1060</pre>	

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>apic1(config-if-hsrp)# timers 5 18 apic1(config-if-hsrp)# priority 100 apic1(config-if-hsrp)# preempt apic1(config-if-hsrp)# preempt delay minimum 60 apic1(config-if-hsrp)# preempt delay reload 60 apic1(config-if-hsrp)# preempt delay sync 60 apic1(config-if-hsrp)# authentication none apic1(config-if-hsrp)# authentication simple apic1(config-if-hsrp)# authentication md5 apic1(config-if-hsrp)# authentication-key <mypassword> apic1(config-if-hsrp)# authentication-key-timeout <timeout></pre>	

NX-OS スタイル CLI のテンプレートとポリシーを使用した Cisco APIC の HSRP の設定

リーフスイッチが設定されている場合、HSRP が有効になっています。

始める前に

- ・テナントと VRF が設定されています。
- ・VLAN プールは、適切な VLAN 範囲が定義され、レイヤ 3 ドメインが作成されて VLAN プールに接続されている状態で設定される必要があります。
- ・エンティティプロファイルの接続も、レイヤ 3 ドメインに関連付けられている必要があります。
- ・リーフスイッチのインターフェイスプロファイルは必要に応じて設定する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： <pre>apic1# configure</pre>	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	HSRP ポリシーテンプレートを設定します。 例： <pre>apic1(config)# leaf 101</pre>	

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>apic1(config-leaf)# template hsrp interface-policy hsrp-intfPol1 tenant t9 apic1(config-template-hsrp-if-pol)# hsrp use-bia apic1(config-template-hsrp-if-pol)# hsrp delay minimum 30 apic1(config-template-hsrp-if-pol)# hsrp delay reload 30 apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# template hsrp group-policy hsrp-groupPol1 tenant t9 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# timers 5 18 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# priority 100 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# preempt apic1(config-template-hsrp-group-pol)# preempt delay minimum 60 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# preempt delay reload 60 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# preempt delay sync 60</pre>	
ステップ3	<p>設定されているポリシー テンプレートを使用します。</p> <p>例：</p> <pre>apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/17 apic1(config-leaf-if)# hsrp version 1 apic1(config-leaf-if)# inherit hsrp interface-policy hsrp-intfPol1 apic1(config-leaf-if)# hsrp 10 ipv4 apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.2 apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.3 secondary apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.4 secondary apic1(config-if-hsrp)# mac-address 5000.1000.1060 apic1(config-if-hsrp)# inherit hsrp group-policy hsrp-groupPol1</pre>	

NX-OS Style CLI を使用した Cisco ACI GOLF の設定

NX-OS スタイル CLI を使用した推奨される共有 GOLF 設定

マルチサイトで管理されている複数の APIC サイト間で、DCI による GOLF 接続を共有する場合、ルートマップと BPG を設定し VRF 間のトラフィックの問題を避けるために次の手順を使用します。

手順

ステップ1 インバウンドルートマップ

例：

```
Inbound peer policy to attach community:  
  
route-map multi-site-in permit 10  
  
    set community 1:1 additive
```

ステップ2 アウトバウンドピアポリシーを設定し、インバウンドピアポリシーのコミュニティに基づいてルートをフィルタします。

例：

```
ip community-list standard test-com permit 1:1  
  
route-map multi-site-out deny 10  
  
    match community test-com exact-match  
  
route-map multi-site-out permit 11
```

ステップ3 アウトバウンドピアポリシーを設定し、WANへのコミュニティをフィルタします。

例：

```
ip community-list standard test-com permit 1:1  
  
route-map multi-site-wan-out permit 11  
  
    set comm-list test-com delete
```

ステップ4 BGP を設定します。

例：

```
router bgp 1  
  
    address-family l2vpn evpn  
  
        neighbor 11.11.11.11 remote-as 1  
  
        update-source loopback0  
  
    address-family l2vpn evpn  
  
        send-community both
```

NX-OS スタイル CLI を使用した Cisco ACI GOLF 設定の例:

```
route-map multi-site-in in
neighbor 13.0.0.2 remote-as 2
address-family l2vpn evpn
send-community both
route-map multi-site-out out
```

NX-OS スタイル CLI を使用した Cisco ACI GOLF 設定の例:

次の例を設定する CLI コマンドの show GOLF サービスで、OSPF over スパインスイッチに接続されている WAN ルータの BGP EVPN プロトコルを使用します。

設定、BGP EVPN のテナント インフラ

次の例を設定する方法を示しています、インフラ VLAN ドメイン、VRF、インターフェイスの IP アドレッシングを含む、BGP EVPN および OSPF のテナントします。

```
configure
vlan-domain evpn-dom dynamic
exit
spine 111
    # Configure Tenant Infra VRF overlay-1 on the spine.
    vrf context tenant infra vrf overlay-1
        router-id 10.10.3.3
        exit

    interface ethernet 1/33
        vlan-domain member golf_dom
        exit
    interface ethernet 1/33.4
        vrf member tenant infra vrf overlay-1
        mtu 1500
        ip address 5.0.0.1/24
        ip router ospf default area 0.0.0.150
        exit
    interface ethernet 1/34
        vlan-domain member golf_dom
        exit
    interface ethernet 1/34.4
        vrf member tenant infra vrf overlay-1
        mtu 1500
        ip address 2.0.0.1/24
        ip router ospf default area 0.0.0.200
        exit

    router ospf default
        vrf member tenant infra vrf overlay-1
        area 0.0.0.150 loopback 10.10.5.3
        area 0.0.0.200 loopback 10.10.4.3
        exit
    exit
```

スパイン ノード上の BGP の設定

次の例では、BGP EVPN をサポートする BGP を設定する方法を示します。

```
Configure
spine 111
router bgp 100
    vrf member tenant infra vrf overlay- 1
        neighbor 10.10.4.1 evpn
            label golf_aci
            update-source loopback 10.10.4.3
            remote-as 100
            exit
        neighbor 10.10.5.1 evpn
            label golf_aci2
            update-source loopback 10.10.5.3
            remote-as 100
            exit
    exit
exit
```

BGP EVPN のテナントの設定

次の例では、BGP EVPN、BGP EVPN セッションで提供されるゲートウェイ サブネットを含むのテナントを設定する方法を示します。

```
configure
tenant sky
    vrf context vrf_sky
    exit
bridge-domain bd_sky
    vrf member vrf_sky
    exit
interface bridge-domain bd_sky
    ip address 59.10.1.1/24
    exit
bridge-domain bd_sky2
    vrf member vrf_sky
    exit
interface bridge-domain bd_sky2
    ip address 59.11.1.1/24
    exit
exit
```

BGP EVPN ルート ターゲット、ルート マップと、テナントのプレフィックス EPG の設定

次の例では、BGP EVPN を介してブリッジ ドメイン サブネットをアドバタイズするルート マップを設定する方法を示します。

```
configure
spine 111
    vrf context tenant sky vrf vrf_sky
        address-family ipv4 unicast
            route-target export 100:1
            route-target import 100:1
            exit
route-map rmap
    ip prefix-list p1 permit 11.10.10.0/24
```

NX-OS スタイル CLI を使用して DCIG への配布の BGP EVPN タイプ 2 のホストルートの有効化

```

match bridge-domain bd_sky
    exit
match prefix-list pl
    exit

evpn export map rmap label golf_aci

route-map rmap2
    match bridge-domain bd_sky
        exit
    match prefix-list pl
        exit
    exit

evpn export map rmap label golf_aci2

external-13 epg 13_sky
vrf member vrf_sky
match ip 80.10.1.0/24
exit

```

NX-OS スタイル CLI を使用して DCIG への配布の BGP EVPN タイプ 2 のホストルートの有効化

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>BGP アドレスファミリ configuration mode(設定モード、コンフィギュレーションモード)で、次のコマンドを DCIG に配布 EVPN タイプ 2 のホストルートを設定します。</p> <p>例 :</p> <pre> apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# template bgp address-family bgpAf1 tenant bgp_t1 apic1(config-bgp-af)# distance 250 240 230 apic1(config-bgp-af)# host-rt-enable apic1(config-bgp-af)# </pre>	<p>このテンプレートは、テナント bgp_t1 は VRF の導入を持つすべてのノードで利用可能になります。配布 EVPN タイプ 2 のホストルートを無効にするには、次のように入力します。、 no host-rt-enable コマンド。</p>

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。