



# サービス コンフィギュレーションの管理 に対する管理ロールの設定

- [権限について \(1 ページ\)](#)
- [デバイス管理のロールの設定 \(2 ページ\)](#)
- [サービス グラフ テンプレート管理のロールの設定 \(2 ページ\)](#)
- [デバイスをエクスポートするためのロールの設定 \(2 ページ\)](#)

## 権限について

Application Policy Infrastructure Controller (APIC) で設定したロールに権限を付与できます。権限は、ロールが実行できるタスクを決定します。管理者ロールには次の特権を付与できます。

特権	説明
nw-svc-policy	ネットワーク サービス ポリシー権限では次を実行できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>• サービス グラフ テンプレートの作成</li><li>• アプリケーションエンドポイントグループ (EPG) およびコントラクトへのサービス グラフ テンプレートのアタッチ</li><li>• サービス グラフのモニタ</li></ul>
nw-svc-device	ネットワーク サービス デバイス権限では次を実行できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>• デバイスの作成</li><li>• 具象デバイスの作成</li><li>• デバイス コンテキストの作成</li></ul>

## デバイス管理のロールの設定

デバイスを管理するためのロールを有効化するには、そのロールに次の特権を付与する必要があります。

- `nw-svc-device`

## サービス グラフ テンプレート管理のロールの設定

サービス グラフ テンプレートを管理するためのロールを有効化するには、そのロールに次の特権を付与する必要があります。

- `nw-svc-policy`

## デバイスをエクスポートするためのロールの設定

デバイスをエクスポートして、テナント間でデバイスを共有することができます。**nw-device** ロールを持つテナントはデバイスを作成できます。デバイスを所有するテナントがこれらを別のテナントと共有する場合、共有には **nw-svc-devshare** 特権が必要です。

**nw-svc-devshare** 特権を使用すると、テナントはデバイスをエクスポートできます。



---

(注) インポートされたデバイスを使用できるようにするには、インポートされたデバイスを持つ他のテナントが **nw-svc-policy** 特権を持つ必要があります。

---

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。