



Cisco Cloud Network Controller GUI を理解する

- [Cisco Cloud Network Controller GUI のナビゲート \(1 ページ\)](#)
- [Cisco Cloud Network Controller GUI を使用したテナントの作成 \(2 ページ\)](#)
- [Cisco Cloud Network Controller コンポーネントの構成 \(2 ページ\)](#)

Cisco Cloud Network Controller GUI のナビゲート

Cisco Cloud Network Controller は、インストール後に、Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) ポリシーを Google Cloud に拡張するために使用できます。これを行うには、Cisco Cloud Network Controller GUI を使用します。

Cisco Cloud Network Controller GUI では、テナントを作成し、アプリケーションプロファイル、エンドポイントグループ (EPG)、コントラクト、フィルタ、および VRF を設定できます。Cisco Cloud Network Controller のトポロジ、設定、およびリソースを表示することもできます。

を使用して設定手順を実行します。インテント機能。インテント機能の使用方法については、[Cisco Cloud Network Controller コンポーネントの構成 \(2 ページ\)](#) を参照してください。Cisco Cloud Network Controller ユーザーガイドの「Cisco Cloud Network Controller GUI のアイコンを理解する」の項も参照してください。

Cisco Cloud Network Controller の基本的なタスクを実行する手順は、通常の Cisco APIC の手順とは異なります。ただし、テナントの機能、アプリケーションプロファイル、および Cisco APIC のその他の要素は同じです。詳細については、Cisco.com の『[Cisco Application Centric Infrastructure Fundamentals Guide](#)』を参照してください。

左側のナビゲーションペインで設定やその他の情報を表示します。[Dashboard] (デフォルトビュー)、[Topology]、[Application Management]、[Cloud Resources]、[Operations]、[Infrastructure]、および [Administrative] を選択できます。

アイコンの詳細については、Cisco.com の [Cisco Cloud Network Controller User Guide](#) の「Understanding the Cisco Cloud Network Controller」の項を参照してください。

Cisco Cloud Network Controller GUI を使用したテナントの作成

次のセクションでは、Cisco Cloud Network Controller GUI を使用してテナントを作成する方法について説明します。

Cisco Cloud Network Controller コンポーネントの構成

このセクションでは、テナント、アプリケーションプロファイル、およびエンドポイントグループ (EPG) の作成を含む、Cisco Cloud Network Controller での主要なタスクの実行の概要について説明します。

始める前に

Cisco Cloud Network Controller をインストールしておく必要があります。このガイドの前のインストールの項を参照してください。

ステップ 1 Cisco Cloud Network Controller にログインします。

ステップ 2 [ダッシュボード (Dashboard)] ペインの右上で、ブルズアイを指す矢印の付いたアイコンをクリックします。

このアイコンは、**インテント アイコン**または**機能**と呼ばれることがあります。

ステップ 3 [何をしますか] ウィンドウに用語を入力して、オプションのリストを表示します。

たとえば、テナントを設定する場合は、検索ウィンドウに**tenant**と入力します。検索は、テナントの作成と設定に関連するタスクのリストを返します。

ステップ 4 タスクをクリックし、開いたウィンドウで設定手順を実行します。

次のタスク

左側のナビゲーションペインで設定を確認できます。[ダッシュボード (Dashboard)] ペインの左上にあるハンバーガーアイコンをクリックして、ペインを展開します。該当する見出しを展開して設定を表示します。

たとえば、テナントを設定した場合は、[アプリケーション管理 (Application Management)] を展開し、[テナント (Tenants)] をクリックします。中央の作業ウィンドウにテナントに関する情報が表示されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。