



[サーバ設定 (Server Settings)]

- [サーバ設定 \(1 ページ\)](#)

サーバ設定

デフォルト値として入力されるパラメータを設定できます。

Cisco Nexus ダッシュボード ファブリック コントローラ Web UI から Nexus ダッシュボード ファブリック コントローラ サーバのパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

1. [設定 (Settings)] > [サーバ設定 (Server Settings)] を選択します。
サーバ設定はさまざまなタブに分類され、
2. 要件に基づいて設定を変更します。
3. [保存 (Save)] をクリックして設定を適用します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。