



QoS 統計情報のモニタリング

- [QoS 統計情報について \(1 ページ\)](#)
- [QoS 統計情報のモニタリングの前提条件 \(1 ページ\)](#)
- [QoS統計情報のモニタリングに関するガイドラインと制限事項 \(1 ページ\)](#)
- [統計情報のイネーブル化 \(4 ページ\)](#)
- [統計情報のモニタリング \(5 ページ\)](#)
- [統計情報のクリア \(6 ページ\)](#)
- [QoS 統計情報のモニタリングの設定例 \(6 ページ\)](#)

QoS 統計情報について

デバイスの各種の QoS 統計情報を表示できます。統計情報の機能はデフォルトでイネーブルになっていますが、ディセーブルにすることができます。詳細については、「QoS 統計情報のモニタリングの設定例」の項を参照してください。

QoS 統計情報のモニタリングの前提条件

QoS 統計情報のモニタリングの前提条件は、次のとおりです。

- モジュラ QoS CLI について理解している。
- デバイスにログインしている。

QoS統計情報のモニタリングに関するガイドラインと制限事項

QoS統計情報のモニタリングには、次のガイドラインと制約事項があります。

- `show` コマンド (`internal` キーワード付き) はサポートされていません。

- 64 ビット アーキテクチャ:
 - キューイング表形式の出力は、15秒の同じ値を保持します。
 - **clear statistics** 後の表形式の出力は、最大 15秒間、ゼロ統計情報を保持します。
- **show queuing interface** コマンドを使用すると、内部インターフェイスの情報を表示します。

この情報を表示する場合のこのコマンドの指定形式は、**ii x/y/z** です。x はモジュール番号、y は値 1、z はモジュール内の内部インターフェイス番号です。



(注) モジュール内の内部インターフェイス番号は、ラインカードのタイプによって異なります。



(注) または、コマンドでモジュール番号を指定することで、内部インターフェイスに関する情報を表示できます。**show queuing** モジュール番号を含めることで、モジュールの前面パネルと内部インターフェイスの両方のキューイング情報が一緒に表示されます。

例:

```
switch# show queuing interface ii 4/1/2

slot 4
=====

Egress Queuing for ii4/1/2 [System]
-----
QoS-Group# Bandwidth% PrioLevel          Shape
                                         Min      Max      Units
-----
      3           -           1           -           -           -
      2           0           -           -           -           -
      1           0           -           -           -           -
      0          100           -           -           -           -
-----+-----
|                                     |
|                               QOS GROUP 0 |
|-----+-----|
|           | Unicast | OOBFC Unicast | Multicast |
|-----+-----+-----+-----|
| Tx Pkts |           0|           0|           235775|
| Tx Byts |           0|           0|           22634400|
| Dropped Pkts |           0|           0|           0|
| Dropped Byts |           0|           0|           0|
| Q Depth Byts |           0|           0|           0|
|-----+-----|
|                                     |
|                               QOS GROUP 1 |
|-----+-----|
|           | Unicast | OOBFC Unicast | Multicast |
|-----+-----+-----+-----|
```

Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0

QOS GROUP 2			

	Unicast	OOBFC Unicast	Multicast

Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0

QOS GROUP 3			

	Unicast	OOBFC Unicast	Multicast

Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0

CONTROL QOS GROUP			

	Unicast	OOBFC Unicast	Multicast

Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0

SPAN QOS GROUP			

	Unicast	OOBFC Unicast	Multicast

Tx Pkts	0	0	0
Tx Byts	0	0	0
Dropped Pkts	0	0	0
Dropped Byts	0	0	0
Q Depth Byts	0	0	0

Cannot get ingress statistics for if_index: 0x4a180001 Error 0xe

Port Egress Statistics

WRED Drop Pkts 0

PFC Statistics

TxPPP: 0, RxPPP: 0

COS QOS Group	PG	TxPause	TxCount	RxPause	RxCount
0	-	Inactive	0	Inactive	0
1	-	Inactive	0	Inactive	0
2	-	Inactive	0	Inactive	0
3	-	Inactive	0	Inactive	0
4	-	Inactive	0	Inactive	0
5	-	Inactive	0	Inactive	0
6	-	Inactive	0	Inactive	0

```

7          -          - Inactive          0          Inactive          0
-----

```

統計情報のイネーブル化

デバイスのすべてのインターフェイスについて、QoS 統計情報をイネーブルまたはディセーブルにできます。デフォルトでは、QoS 統計情報はイネーブルになっています。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. QoS 統計情報をイネーブルまたはディセーブルにします。
 - QoS 統計情報をイネーブルにする場合
qos statistics
 - QoS 統計情報をディセーブルにする場合
no qos statistics
3. **show policy-map interface**
4. (任意) **show policy-map interface brief**
5. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	QoS 統計情報をイネーブルまたはディセーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • QoS 統計情報をイネーブルにする場合 qos statistics • QoS 統計情報をディセーブルにする場合 no qos statistics 例 : <ul style="list-style-type: none"> • QoS 統計情報をイネーブルにする場合 	<ul style="list-style-type: none"> • QoS 統計情報をイネーブルにする場合 すべてのインターフェイスで QoS 統計情報をイネーブルにします。 • QoS 統計情報をディセーブルにする場合 すべてのインターフェイスで QoS 統計情報をディセーブルにします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config)# qos statistics</pre> <ul style="list-style-type: none"> QoS 統計情報をディセーブルにする場合 <pre>switch(config)# no qos statistics</pre>	
ステップ 3	show policy-map interface 例： <pre>switch(config)# show policy-map interface</pre>	(任意) すべてのインターフェイス上の統計情報のステータスおよび設定済みのポリシーマップを表示します。
ステップ 4	(任意) show policy-map interface brief 例： <pre>switch(config)# show policy-map interface brief</pre>	すべてのポリシーとポリシー名の簡単な出力を表示します。わかりやすさのために出力は 25 文字までに制限されています。
ステップ 5	copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	(任意) 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。

統計情報のモニタリング

すべてのインターフェイスについて、あるいは選択したインターフェイス、データ方向、または QoS タイプについて、QoS 統計情報を表示できます。

手順の概要

1. **show policy-map** [*policy-map-name*] [**interface** [**input** | **output**]] [**type** {**control-plane** | **network-qos** | **qos** | **queuing**}]

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	show policy-map [<i>policy-map-name</i>] [interface [input output]] [type { control-plane network-qos qos queuing }] 例： <pre>switch# show policy-map interface ethernet 2/1</pre>	すべてのインターフェイス、指定したインターフェイス、指定したデータ方向、または QoS タイプについて、統計情報および設定済みのポリシーマップを表示します。

統計情報のクリア

すべてのインターフェイスについて、あるいは選択したインターフェイス、データ方向、または QoS タイプについて、QoS 統計情報をクリアできます。

手順の概要

1. `clear qos statistics [interface [input | output] [type {qos | queuing}]]`

手順の詳細

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<code>clear qos statistics [interface [input output] [type {qos queuing}]]</code> 例： <code>switch# clear qos statistics type qos</code>	すべてのインターフェイス、指定したインターフェイス、指定したデータ方向、または QoS タイプについて、統計情報および設定済みのポリシーマップをクリアします。

QoS 統計情報のモニタリングの設定例

次に、QoS 統計情報の表示方法の例を示します。

```
Global statistics status :   enabled

Ethernet6/1
  Service-policy (queuing) output:   default-out-policy

  Class-map (queuing):   c-out-q3 (match-any)
    priority level 1

  Class-map (queuing):   c-out-q2 (match-any)
    bandwidth remaining percent 0

  Class-map (queuing):   c-out-q1 (match-any)
    bandwidth remaining percent 0

  Class-map (queuing):   c-out-q-default (match-any)
    bandwidth remaining percent 100
```

次に、キューイングおよび PFC 関連カウンタに関する情報の入手方法の例を示します。

```
switch(config-vlan-config)# show queuing interface ethernet 2/1

Egress Queuing for Ethernet2/1 [System]
-----
QoS-Group# Bandwidth% PrioLevel          Shape
                                         Min      Max      Units
```

```

-----
      3      -      1      -      -      -
      2      0      -      -      -      -
      1      0      -      -      -      -
      0     100      -      -      -      -
-----
|                                     |
|                               QOS GROUP 0 |
|-----|-----|-----|-----|
| Tx Pkts |           0 | Dropped Pkts |           0 |
|-----|-----|-----|-----|
|                               QOS GROUP 1 |
|-----|-----|-----|-----|
| Tx Pkts |           0 | Dropped Pkts |           0 |
|-----|-----|-----|-----|
|                               QOS GROUP 2 |
|-----|-----|-----|-----|
| Tx Pkts |           0 | Dropped Pkts |           0 |
|-----|-----|-----|-----|
|                               QOS GROUP 3 |
|-----|-----|-----|-----|
| Tx Pkts |           0 | Dropped Pkts |           0 |
|-----|-----|-----|-----|
|                               CONTROL QOS GROUP 4 |
|-----|-----|-----|-----|
| Tx Pkts |          58 | Dropped Pkts |           0 |
|-----|-----|-----|-----|
|                               SPAN QOS GROUP 5 |
|-----|-----|-----|-----|
| Tx Pkts |           0 | Dropped Pkts |          948 |
|-----|-----|-----|-----|

```


翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。