



概要

- [このガイドについて](#) (1 ページ)
- [HX 展開の正しいアップグレードパスの判別](#) (1 ページ)
- [サポートされていない Cisco HyperFlex HX データ プラットフォーム ソフトウェア リリースからのアップグレード](#) (3 ページ)

このガイドについて

このドキュメントは、現在 HX リリース 3.5 (1a) 以降を実行しており、環境を最新の HX リリースにアップグレードする Cisco HyperFlex (HX) ユーザをガイドすることを目的としています。

クラスタが Intersight によって管理されている場合は、「[Cisco HyperFlex Edge システムと Cisco Intersight のアップグレード](#)」を参照してください。

オンプレミスの HyperFlex アップグレード:

- HyperFlex Connect を使用した HyperFlex Data Platform のアップグレード
- HyperFlex Edge のアップグレード
- HyperFlex ストレッチ クラスタのアップグレード
- アップグレード手順の分割

HX 展開の正しいアップグレードパスの判別

このドキュメントでは、HyperFlex Connect を使用した通常の HyperFlex 展開のアップグレードに重点を置いています。アップグレードタスクの多くは、エッジ構成とストレッチ クラスタ構成で同じですが、注意すべき違いがあります。特定の設定に基づいてこのドキュメント内を移動するには、次の情報を使用します。

1. ご使用の環境で現在実行されている Cisco HyperFlex Data Center リリースを選択し、アップグレードのワークフローに従って特定のアップグレードを行います。

現在ご使用の環境で実行されている Cisco HyperFlex データセンターのリリース	Cisco アップグレード ガイド	アップグレード ビデオのサポート
Cisco HX リリース 4.5(2x) または 5.0(2x) 以降。	VMware ESXi (このガイド) の Cisco HyperFlex システム アップグレード ガイド 次の表に進み、展開のタイプを選択します。	-
Cisco HX リリース 3.5(2x)、4.0(x)、4.5(1x)、または 5.0(1x) ¹	VMware ESXi (このガイド) の Cisco HyperFlex システム アップグレード ガイド 次の表に進み、展開のタイプを選択します。	-
Cisco HX リリース 3.5(1x) 以前	サポートされていない Cisco HX リリース ガイド の Cisco HyperFlex システム アップグレード ガイド	シスコ コミュニティ データセンター トレーニング ビデオ

¹ これらのリリースはサポートが終了しましたが、『VMware ESXi の Cisco HyperFlex システム アップグレード ガイド』（このガイド）に適切なアップグレードが記載されています。ワークフローを選択します。

2. 目的のアップグレードリリースでサポートされている ESXi (vSphere) の最小バージョンを確認し、ステップ 3 に進みます。

ターゲットリリース	ESXi (vSphere) の最小サポートバージョン
3.5(1a)~4.0(2x)	6.0 U3
4.5(1a) -5.0(2x)	6.5 U3
5.5(1a) 以降	7.0 U2

3. 展開のタイプを選択します。

展開タイプ	このガイドの章にリンク
従来型の HyperFlex 展開	HyperFlex ソフトウェアのアップグレードの前提条件
HyperFlex Edge 展開	HyperFlex Edge アップグレード 概要
Intersight による HyperFlex Edge のアップグレード	Cisco Intersight を使用した Cisco HyperFlex Edge システムのアップグレード
HyperFlex ストレッチ クラスタ	ストレッチ クラスタ アップグレード 概要

サポートされていない Cisco HyperFlex HX データ プラットフォーム ソフトウェア リリースからのアップグレード

サポートを終了した Cisco HyperFlex HX Data Platform ソフトウェア リリースから、Cisco ソフトウェア ダウンロード サイトの最新の提案されたリリースにアップグレードする必要がある Cisco HyperFlex ユーザーの場合、『[サポートされていない Cisco HX リリースの Cisco HyperFlex システム アップグレード ガイド](#)』で定義されている現在のリリースのアップグレード手順に従う必要があります。このガイドのステップは、古いソフトウェアを実行しているクラスタには適用されません。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。