



はじめに

ここでは、『Cisco DCNM インストレーション/ライセンス ガイドリリース 6.x』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

- 「対象読者」 (P.ix)
- 「マニュアルの構成」 (P.ix)
- 「表記法」 (P.x)
- 「関連資料」 (P.x)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xii)

対象読者

このマニュアルは、Cisco Data Center Network Manager をインストールして、Cisco Nexus、Cisco MDS、および Cisco Unified Computing System 製品を設定、モニタ、および保守する経験豊富なネットワーク管理者を対象にしています。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章	説明
第 1 章「Cisco DCNM をインストールする準備」	Cisco DCNM のインストールを準備する方法について説明します。
第 2 章「Cisco DCNM 向けデータベースのインストール」	Cisco DCNM 向けデータベースをインストールする方法について説明します。
第 3 章「Cisco DCNM 管理ソフトウェアのインストール」	Cisco DCNM をインストールする方法について説明します。
第 4 章「Cisco Nexus 1010 スイッチでの Cisco DCNM VSB のインストールおよび管理」	Cisco DCNM Virtual Service Blade (VSB) を Cisco Nexus 1010 スイッチにインストールする方法について説明します。
第 5 章「Cisco DCNM のアンインストール」	Cisco DCNM をアンインストールする方法について説明します。

章	説明
第 6 章「Cisco Data Center Network Manager 向けライセンスのインストールおよび管理」	Cisco DCNM を使用するためのライセンスをインストールし、割り当てる方法について説明します。
第 7 章「Cisco DCNM サーバのアップグレード」	現在のバージョンの Cisco DCNM にアップグレードする方法について説明します。
第 8 章「Cisco DCNM サーバの設定」	Cisco DCNM サーバを設定する方法について説明します。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

このマニュアルでは、次の省略名を使用します。

- Cisco Data Center Network Manager for SAN は Cisco DCNM-SAN とも表記されます。
- Cisco Data Center Network Manager for LAN は Cisco DCNM-LAN とも表記されます。

関連資料

ここでは、Cisco DCNM および Cisco DCNM が管理するプラットフォームに関するマニュアルについて説明します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- 「Cisco DCNM マニュアル」 (P.xi)
- 「Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル」 (P.xii)
- 「Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダマニュアル」 (P.xii)
- 「Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのマニュアル」 (P.xii)
- 「Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル」 (P.xii)
- 「Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル」 (P.xii)
- 「Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル」 (P.xii)

Cisco DCNM マニュアル

Cisco DCNM のマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_series_home.html

Cisco DCNM のマニュアル セットには、次のドキュメントが含まれています。

リリース ノート

『*Cisco DCNM Release Notes, Release 6.x*』

インストールおよびライセンス

『*Cisco DCNM インストール/ライセンス ガイド リリース 6.x*』

Cisco DCNM Fundamentals ガイド

『*Cisco DCNM Fundamentals ガイド、リリース 6.x*』

Cisco DCNM for LAN コンフィギュレーション ガイド

『*FabricPath Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x*』

『*Interfaces Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x*』

『*Layer 2 Switching Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x*』

『*Security Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x*』

『*System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x*』

『*Unicast Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x*』

『*Virtual Device Context Configuration Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 6.x*』

『*Virtual Device Context Quick Start, Cisco DCNM for LAN, Release 5.x*』

『*Web Services API Guide, Cisco DCNM for LAN, Release 5.x*』

Cisco DCNM for SAN コンフィギュレーション ガイド

『*System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

『*Interfaces Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

『*Fabric Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

『*Quality of Service Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

『*Security Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

『*IP Services Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

『*Intelligent Storage Services Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

『*High Availability and Redundancy Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

『*Inter-VSAN Routing Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

『*SMI-S and Web Services Programming Guide, Cisco DCNM for SAN, Release 6.x*』

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ のマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダマニュアル

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ のマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10110/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ のマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチ のマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10596/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ のマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ のマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。