



Cisco NCS 1000 ブレークアウトパッチパネルおよびモジュールの取り付けの準備

この章では、Cisco NCS 1000 ブレークアウトパッチパネルおよび Cisco NCS 1000 ブレークアウトモジュールの取り付けを準備する方法について説明します。



(注) この章では、「ブレークアウトパネル」とは「Cisco NCS 1000 ブレークアウトパッチパネル」を指します。「ブレークアウトモジュール」とは「Cisco NCS 1000 ブレークアウトモジュール」を指します。

- [パッケージの内容 \(1 ページ\)](#)
- [Cisco NCS 1000 ブレークアウトパッチパネルおよびブレークアウトモジュールの開梱と確認 \(2 ページ\)](#)

パッケージの内容

ブレークアウトパネルとブレークアウトモジュールは別々に注文できます。ブレークアウトパネルのパッケージには、デフォルトキットの一部として 19 インチラック用アクセサリキットが含まれています。必要に応じて、ETSI および ANSI 23 インチ用のアクセサリキットを別途注文できます。ブレークアウトパネルとブレークアウトモジュールは別々に出荷されます。ブレークアウトパネルおよびブレークアウトモジュールのコンポーネントのすべての PID については、[PID](#)を参照してください。

出荷されるブレークアウトパネルのパッケージには、次のものが含まれています。

- Cisco NCS 1000 ブレークアウトパッチパネル。
- アクセサリキット (NCS1K-BRK-KIT) : ANSI 19 インチラックへのブレークアウトパッチパネルの取り付けに必要なすべてのハードウェアが含まれています。必要に応じて、ETSI ラック用のアクセサリキット (NCS1K-ETSI-KIT) および ANSI 23 インチラック用のアクセサリキット (NCS1K-23-KIT) を注文できます。次の表に、アクセサリキットの内容を示します。

表 1: アクセサリキットの内容

アクセサリキット	目次
NCS1K-BRK-KIT	<p>このキットには、19 インチラックにパッチパネルを取り付けるための次の品目が含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • プラスチック前面プレート (X 1) • 12-24 X 0.50 インチなベネジ (X 8) • 二重孔アースラグ (X 1) • M5 ネジ用ロックワッシャ (X 2) • M5 X 10 mm なベネジ (X 2) • 光ファイバ管理用の 6 インチの面ファスナー (X 15)
NCS1K-ETSI-KIT	<p>このキットには、ETSI 21 インチラックにパッチパネルを取り付けるための次の品目が含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • M6 X 20 mm なベネジ (X 2) • Z 型アダプタブラケット (X 2)
NCS1K-23-KIT	<p>このキットには、ANSI 23 インチラックにパッチパネルを取り付けるための次の品目が含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12-24 X 0.5 インチなベネジ (X 12) • 右アダプタブラケット (X 1) • 左アダプタブラケット (X 1)

ブレークアウトモジュールのパッケージには、次のものが含まれています。

- ブレークアウトモジュール
- 実稼働環境テスト報告書。報告書には、製造元の部品番号とシリアル番号、シスコ製品の部品番号、日付、デバイスの説明が記載されています。

Cisco NCS 1000 ブレークアウトパッチパネルおよびブレークアウトモジュールの開梱と確認

ブレークアウトパネルとブレークアウトモジュールは、別々のパッケージで出荷されます。このタスクでは、両方のコンポーネントを開梱して確認する手順について説明します。

手順

- ステップ 1** 設置場所でブレークアウトパネルとブレークアウトモジュールを受け取ったら、ボックスの上部を開けます。
- ステップ 2** ブレークアウトパネルとブレークアウトモジュールを開梱して点検します。
パッケージの内容の詳細については、[パッケージの内容 \(1 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 3** ブレークアウトパネルまたはブレークアウトモジュールを取り出すには、ブレークアウトパネルまたはモジュールの側面をつかみ、パネルまたはモジュールを持ち上げてボックスから出します。
- ステップ 4** 損傷がある場合は、交換についてシスコのセールス エンジニアに連絡してください。
-

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。