



はじめに

このマニュアルでは、Cisco IOS XR ソフトウェアでシステム セキュリティを表示および設定するために使用されるコマンドについて説明します。システム セキュリティの設定情報および例については、『*Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Security Configuration Guide*』を参照してください。

ここでは、次のトピックについて取り上げます。

- [マニュアルの変更履歴, i ページ](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, i ページ](#)

マニュアルの変更履歴

初版後このマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴をこの表に示します。

表 1: マニュアルの変更履歴

| リビジョン | 日付 | 変更点 |
|---------------|-------------|-------------------------------------|
| OL-26051-02-J | 2012 年 6 月 | Cisco IOS XR リリース 4.2.1 用に再発行されました。 |
| OL-26051-01 | 2011 年 12 月 | このマニュアルの初版 |

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』はRSSフィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポートしています。