



## INDEX

<b>A</b>	
ACS	
権限	<b>B-1</b>
ユーザ ロール	<b>B-3</b>
ロールおよび権限	<b>1-3</b>
Adaptive Security Device Manager (ASDM)	
イメージ起動順序のコンフィギュレーション	<b>C-2</b>
イメージの管理	<b>3-1</b>
イメージの削除	<b>3-3</b>
イメージの追加	<b>3-2</b>
イメージ ファイルの追加エラー	<b>A-4</b>
イメージ ファイルの割り当ての管理	<b>4-1</b>
イメージ リストの表示	<b>3-1</b>
起動	<b>2-7</b>
単一のデバイスへの割り当て	<b>4-3</b>
デバイス割り当ての表示	<b>4-2, 4-4</b>
複数のデバイスへの割り当て	<b>4-5</b>
API	<b>B-3</b>
API ライターのロール	<b>B-3</b>
API リーダーのロール	<b>B-3</b>
ASA デバイス	
AUS と連動するためのブートストラップ	<b>C-1</b>
AUS に接続するための資格情報	<b>2-3</b>
NAT の使用	<b>1-2</b>
Security Manager への追加	<b>1-8</b>
Security Manager を介した追加	<b>1-3</b>
イメージ起動順序のコンフィギュレーション	<b>C-2</b>
イメージ ファイルの追加エラー	<b>A-4</b>
イメージ ファイルの割り当ての管理	<b>4-1</b>
イメージ ファイル割り当ての表示	<b>4-2, 4-4</b>
概要の表示	<b>2-1</b>
管理	<b>2-1</b>
コンフィギュレーション ファイルの更新	<b>1-7</b>
コンフィギュレーション ファイルの表示	<b>3-3</b>
削除	<b>2-6</b>
サポートされる	<b>1-1</b>
自動更新のブロック	<b>2-7</b>
手動での追加	<b>2-3</b>
ソフトウェア イメージの削除	<b>3-3</b>
ソフトウェア イメージの追加	<b>3-2</b>
ファイルの割り当て	<b>4-3, 4-5</b>
プロパティの編集	<b>2-3</b>
ポーリング時間の変更	<b>2-5</b>
ポリシー制限	<b>1-9</b>
AUS_IMMEDIATE_FAILURE	<b>5-3</b>
AUS_IMMEDIATE_SUCCESS	<b>5-3</b>
AUS_IMMEDIATE_FAILURE イベント	<b>5-3</b>
AUS_IMMEDIATE_SUCCESS イベント	<b>5-3</b>
AUS の URN	<b>5-1</b>
AUS ポリシー、Security Manager での、コンフィギュレーション	<b>1-9</b>
AUS リモート インターフェイスのロール	<b>B-3</b>
auto	<b>C-2</b>
Auto Update Server	
ACS ロール	<b>B-3</b>
CiscoWorks ロール	<b>B-2</b>
NAT の使用	<b>1-2</b>
Security Manager への追加	<b>1-8</b>
イベント タイプについて	<b>5-2</b>
エラー メッセージ	<b>A-6</b>
概要	<b>1-1</b>
権限	<b>B-1</b>
コンフィギュレーション ファイルの展開	<b>1-7</b>
紹介	<b>1-1</b>
使用率に関する統計情報	<b>5-1</b>

データベースのバックアップおよび復元 **1-3**  
 デバイス サポート **1-1**  
 デバイス接続の資格情報 **2-3**  
 デバイスとの接続を確認する **A-6**  
 デバイスの追加 **1-3**  
 ポリシー制限 **1-9**  
 ユーザ アカウント、設定 **2-3**  
 ユーザ インターフェイスの概要 **1-6**  
 ログインおよび終了 **1-4**

---

## C

Cisco Security Management Suite サーバ、ログインおよび終了 **1-4**

CiscoWorks Common Services

ユーザ ロール **B-2**  
 ロールおよび権限 **1-3**  
 ログインおよび終了 **1-4**

CONNECT\_FAILURE **5-3**  
 CONNECT\_SUCCESS **5-3**  
 CONNECT\_FAILURE イベント **5-3**  
 CONNECT\_SUCCESS イベント **5-3**

---

## D

Daemon **1-5**  
 daemon manager、再起動 **1-5**  
 DEVICE\_CONFIG\_ERROR **5-3**  
 DEVICE\_CONFIG\_ERROR イベント **5-3**  
 DOWNLOAD\_FAILURE **5-3**  
 DOWNLOAD\_SUCCESS **5-3**  
 DOWNLOAD\_FAILURE イベント **5-3**  
 DOWNLOAD\_SUCCESS イベント **5-3**

---

## G

GENERAL\_DEVICE\_ERROR **5-3**  
 GENERAL\_DEVICE\_ERROR イベント **5-3**  
 GUI **B-3**

GUI ライターのロール **B-3**  
 GUI リーダーのロール **B-3**

---

## H

HTTPS ポート番号  
 即時自動更新の要件 **2-6**  
 デバイス マネージャを起動するためのデバイス要件 **2-7**

---

## N

NAT、設定のコンフィギュレーション **1-2**

---

## P

PIX Device Manager (PDM)

イメージの管理 **3-1**  
 イメージの削除 **3-3**  
 イメージの追加 **3-2**  
 イメージ ファイルの追加エラー **A-4**  
 イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**  
 イメージ リストの表示 **3-1**  
 起動 **2-7**  
 単一のデバイスへの割り当て **4-3**  
 デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-4**  
 複数のデバイスへの割り当て **4-5**

PIX ファイアウォール

AUS と連動するためのブートストラップ **C-1**  
 AUS に接続するための資格情報 **2-3**  
 NAT の使用 **1-2**  
 Security Manager への追加 **1-8**  
 Security Manager を介した追加 **1-3**  
 イメージ起動順序のコンフィギュレーション **C-2**  
 イメージ ファイルの追加エラー **A-4**  
 イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**  
 イメージ ファイル割り当ての表示 **4-2, 4-4**  
 概要の表示 **2-1**  
 管理 **2-1**

更新のブロック **2-7**  
 コンフィギュレーション ファイルの更新 **1-7**  
 コンフィギュレーション ファイルの表示 **3-3**  
 削除 **2-6**  
 サポートされる **1-1**  
 手動での追加 **2-3**  
 ソフトウェア イメージの削除 **3-3**  
 ソフトウェア イメージの追加 **3-2**  
 ファイルの割り当て **4-3, 4-5**  
 プロパティの編集 **2-3**  
 ポーリング時間の変更 **2-5**  
 ポリシー制限 **1-9**

## S

### Security Manager

AUS と併用する場合のポリシー制限 **1-9**  
 コンフィギュレーション ファイルの展開 **1-7**  
 デバイスの AUS への追加 **1-3**  
 ポーリング時間の変更 **2-5**  
 SSL、サーバでのイネーブル **1-5**  
 SYSTEM\_ERROR **5-3**  
 SYSTEM\_ERROR イベント **5-3**

## T

TACACS+ 資格情報 **2-3, 2-4**

## い

イベント タイプ **5-2**  
 イベント レポート **5-4**  
 イメージ ファイル  
 管理 **3-1**  
 削除 **3-3**  
 単一のデバイスへの割り当て **4-3**  
 追加 **3-2**  
 デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-4**

複数のデバイスへの割り当て **4-5**  
 リストの表示 **3-1**  
 割り当ての管理 **4-1**

## え

エラーが発生したイベントの概要レポート **5-4**  
 エラー メッセージ **A-6**

## か

過去 24 時間の統計情報 **5-1**

## こ

### 更新

即時更新の資格情報の要件 **2-4**  
 即時自動更新の実行 **2-6**  
 ブロック **2-7**

### 更新スケジュール

any time スケジュール **2-4, 2-5**  
 daily スケジュール **2-4**  
 never スケジュール **2-5**  
 one time スケジュール **2-4**  
 weekly スケジュール **2-5**

概要の表示 **2-1**

管理 **2-1**

キャンセル **2-5**

設定 **2-4**

### コンフィギュレーション ファイル

管理 **3-1**

更新 **1-7**

削除 **3-3**

即時更新 **2-6**

追加エラーのトラブルシューティング **A-4**

デバイスでダウンロードしないようにする **A-6**

デバイスへの割り当て **4-3**

デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-4**

トラブルシューティング エラー **A-6**  
 表示 **3-3**  
 ファイルが最新ではない場合のトラブルシューティング **A-3**  
 ポリシー制限 **1-9**  
 リストの表示 **3-1**

---

## さ

最後に接続された日付レポート **5-6**

---

## し

### 資格情報

AUS に接続するためのデバイス要件 **2-3**  
 TACACS+ **2-4**  
 イネーブル パスワード **2-4**  
 デバイスの編集 **2-3**  
 トラブルシューティング **A-2**

### 資格情報をイネーブルにする

即時更新の認証 **2-4**  
 編集 **2-3**

### システム

**B-2, B-3**

### システム管理者のロール

ACS **B-3**  
 CiscoWorks **B-2**

### システム情報レポート

**5-1**

### 自動更新

コンフィギュレーションの即時更新 **2-6**  
 スケジュール **2-4**  
 スケジュールのキャンセル **2-5**  
 ディセーブルまたはブロック **2-7**  
 ポーリング時間の変更 **2-5**

### 自動更新スケジュール タイプ

any time **2-4, 2-5**  
 daily **2-4**  
 never **2-5**  
 one time **2-4**  
 weekly **2-5**

承認者のロール **B-2**  
 使用率に関する統計情報 **5-1**  
 シングルコンテキスト モードの要件 **1-1**

---

## せ

成功したイベントの概要レポート **5-5**  
 セキュリティ、SSL のイネーブル **1-5**  
 セキュリティ コンテキストの制限 **1-1**

---

## そ

### 即時自動更新

HTTPS ポート番号の要件 **2-6**  
 資格情報の要件 **2-4**  
 実行 **2-6**  
 トラブルシューティング **A-3**

### 即時自動更新の AAA 認証

**2-4**

### ソフトウェア イメージ

2 つのイメージを同じデバイスに割り当てる場合のトラブルシューティング **A-5**

### 管理

**3-1**

### 起動順序のコンフィギュレーション

**C-2**

### 削除

**3-3**

### 単一のデバイスへの割り当て

**4-3**

### 追加

**3-2**

### デバイス割り当ての表示

**4-2, 4-4**

ファイルの追加エラーのトラブルシューティング **A-4**

### 複数のデバイスへの割り当て

**4-5**

### リストの表示

**3-1**

### 割り当ての管理

**4-1**

---

## た

タイプ、イベントについて **5-2**

- 
- ## て
- データベース、バックアップと復元 **1-3**
  - デバイス
    - AUS との接続を確認する **A-6**
    - AUS と連動するためのブートストラップ **C-1**
    - AUS に接続するための資格情報 **2-3**
    - Security Manager を介した追加 **1-3**
    - イメージ起動順序のコンフィギュレーション **C-2**
    - イメージ更新後の再起動 **A-5**
    - イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**
    - イメージ ファイル割り当ての表示 **4-2, 4-4**
    - 概要の表示 **2-1**
    - 管理 **2-1**
    - 更新のブロック **2-7**
    - 削除 **2-6**
    - サポートされる **1-1**
    - 手動での追加 **2-3**
    - デバイスのプロパティ **2-1**
    - トラブルシューティング
      - AUS に接続されない **A-2**
      - 同じファイルが繰り返しダウンロードされる **A-5**
      - 最新ではないイメージ ファイル **A-4**
      - 即時自動更新 **A-3**
      - リストに表示されない **A-1**
      - ファイルの割り当て **4-3, 4-5**
      - プロパティの編集 **2-3**
      - ポーリング時間の変更 **2-5**
  - デバイス マネージャ、起動 **2-7**
  - コンフィギュレーション エラー **A-6**
  - コンフィギュレーション ファイルの追加エラー **A-4**
  - コンフィギュレーション ファイルをデバイスでダウンロードしないようにする **A-6**
  - 最新ではないイメージ ファイル **A-4**
  - 即時自動更新 **A-3**
  - デバイスが AUS に接続されない **A-2**
  - デバイスがリストに表示されない **A-1**
  - デバイスで同じファイルが繰り返しダウンロードされる **A-5**
  - 認証エラー **A-2**
  - ファイルの追加エラー **A-4**
  - 複数のデバイスから AUS への接続を要求する場合のパフォーマンスの問題 **2-7**
  - ボタンがグレーアウトされる **A-5**
- 
- ## に
- 認証エラー **A-2**
- 
- ## ね
- ネットワーク **B-2, B-3**
  - ネットワーク オペレータのロール
    - ACS **B-3**
    - CiscoWorks **B-2**
  - ネットワーク管理者のロール
    - ACS **B-3**
    - CiscoWorks **B-2**
- 
- ## ふ
- ファイル
    - 管理 **3-1**
    - 更新 **1-7**
    - コンフィギュレーションの表示 **3-3**
    - 削除 **3-3**
    - 単一のデバイスへの割り当て **4-3**
    - 追加 **3-2**
- 
- ## と
- トラブルシューティング
    - 2 つのイメージを同じデバイスに割り当てる **A-5**
    - AUS とデバイスの接続を確認する **A-6**
    - AUS の起動時の問題 **A-5**
    - イメージ更新後のデバイスの再起動 **A-5**
    - エラー メッセージ **A-6**

追加エラーのトラブルシューティング [A-4](#)  
デバイス割り当ての表示 [4-2, 4-4](#)  
複数のデバイスへの割り当て [4-5](#)  
ポリシー制限 [1-9](#)  
リストの表示 [3-1](#)  
割り当ての管理 [4-1](#)  
ブラウザとサーバ間のセキュリティ [1-5](#)

---

## へ

ヘルプ [B-2, B-3](#)  
ヘルプ デスクのロール  
ACS [B-3](#)  
CiscoWorks [B-2](#)  
編集 [2-3](#)

---

## ほ

ポーリング間隔、変更 [2-5, C-2](#)  
ボタンがグレーアウトされる [A-5](#)

---

## め

メッセージ、エラー [A-6](#)

---

## も

モードの要件 [1-1](#)

---

## ゆ

ユーザ インターフェイスの概要 [1-6](#)  
ユーザ名、AUS への接続の [2-3](#)  
ユーザ ロールおよび権限  
ACS [B-3](#)  
AUS [B-1](#)  
CiscoWorks [B-2](#)  
サポートされる [1-3](#)

---

## れ

### レポート

イベント タイプについて [5-2](#)  
イベント レポート [5-4](#)  
エラーが発生したイベントの概要レポート [5-4](#)  
概要 [5-1](#)  
最後に接続された日付レポート [5-6](#)  
システム情報レポート [5-1](#)  
成功したイベントの概要レポート [5-5](#)