



メンテナンスとアップグレード

- [SSD の交換](#) (1 ページ)

SSD の交換

Firepower 1100 シリーズは、SSD が取り付けられた状態で出荷されます。この SSD で障害が発生した場合は交換できます。SSD を交換するにはシャーシの電源を切る必要があります。



注意 既存の SSD を新しい SSD に交換すると、その設定は失われます。

シャーシ内の SSD を交換するには、次の手順に従います。

ステップ 1 SSD ベイの両側のつまみネジを緩め、取り付けられている SSD をベイから引き出します。

ステップ 2 新しい SSD をベイに挿入し、所定の位置まで押し込みます。

図 1: SSD の取り外しと取り付け



ステップ3 SSD ベイの両側のつまみネジを締めます。

ステップ4 SSD が正しく装着され、動作していることを SSD LED で確認します。SSD LED の説明については、[背面パネル LED](#)を参照してください。
