



## INDEX

---

### B

bandwidth (QoS) コマンド [QOS-2](#)

---

### C

class class-default コマンド [QOS-7](#)  
class-map type control-plane コマンド [QOS-14](#)  
class-map type network-qos コマンド [QOS-16](#)  
class-map type qos コマンド [QOS-12](#)  
class-map type queuing コマンド [QOS-18](#)  
class (QoS タイプのポリシー マップ) コマンド [QOS-5](#)  
class type network-qos コマンド [QOS-9](#)  
class type queuing コマンド [QOS-11](#)  
class (コントロール プレーン ポリシー マップ) コマンド [QOS-3](#)  
clear copp statistics コマンド [QOS-20](#)  
clear qos statistics コマンド [QOS-21](#)  
congestion-control random-detect ecn コマンド [QOS-24](#)  
congestion-control random-detect コマンド [QOS-22](#)  
control-plane コマンド [QOS-26](#)

---

### D

description コマンド [QOS-27](#)

---

### I

ip dscp (ERSPAN) コマンド [QOS-28](#)  
ip ttl (ERSPAN) コマンド [QOS-29](#)

---

### M

match access-group コマンド [QOS-30](#)  
match cos コマンド [QOS-32](#)  
match dscp コマンド [QOS-33](#)  
match ip rtp コマンド [QOS-35](#)  
match precedence コマンド [QOS-36](#)  
match qos-group コマンド [QOS-38](#)  
mtu (ERSPAN) コマンド [QOS-40](#)  
mtu (インターフェイス) コマンド [QOS-41](#)

---

### P

police (ポリシー マップ) コマンド [QOS-43](#)  
policy-map type control-plane コマンド [QOS-45](#)  
policy-map type network-qos コマンド [QOS-47](#)  
policy-map type qos コマンド [QOS-49](#)  
policy-map type queuing コマンド [QOS-51](#)  
priority コマンド [QOS-53](#)

---

### S

service-policy (コントロール プレーン) コマンド [QOS-54](#)  
service-policy (ポリシー マップ クラス) コマンド [QOS-56](#)  
service-policy (レイヤ 3 インターフェイス) コマンド [QOS-58](#)  
set cos (ネットワーク QoS タイプのポリシー マップ) コマンド [QOS-60](#)  
set dscp コマンド [QOS-62](#)  
set precedence コマンド [QOS-65](#)  
set qos-group コマンド [QOS-68](#)  
show class-map type control-plane コマンド [QOS-70](#)

show class-map type network-qos コマンド [QOS-72](#)  
show class-map type qos コマンド [QOS-74](#)  
show class-map type queuing コマンド [QOS-76](#)  
show copp status コマンド [QOS-78](#)  
show hardware internal buffer info pkt-stats コマ  
ンド [QOS-79](#)  
show interface untagged-cos コマンド [QOS-82](#)  
show policy-map interface brief コマンド [QOS-88](#)  
show policy-map interface control-plane コマン  
ド [QOS-89](#)  
show policy-map interface コマンド [QOS-86](#)  
show policy-map system コマンド [QOS-91](#)  
show policy-map type control-plane コマンド [QOS-93](#)  
show policy-map コマンド [QOS-83](#)  
show queuing interface コマンド [QOS-95](#)  
show running-config copp コマンド [QOS-97](#)  
show running-config ipqos コマンド [QOS-99](#)  
show startup-config copp コマンド [QOS-101](#)  
show startup-config ipqos コマンド [QOS-103](#)  
show wrt-queue qos-group-map コマンド [QOS-105](#)  
show wrt unicast-bandwidth コマンド [QOS-104](#)  
system jumbomtu コマンド [QOS-106](#)  
system qos コマンド [QOS-107](#)

---

## U

untagged cos コマンド [QOS-108](#)

---

## W

wrr-queue qos-group-map コマンド [QOS-109](#)  
wrr unicast-bandwidth コマンド [QOS-111](#)