



はじめに

ここでは、次の項について説明します。

- [対象読者, i ページ](#)
- [表記法, i ページ](#)
- [Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, iii ページ](#)
- [マニュアルに関するフィードバック, v ページ](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, v ページ](#)

対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus デバイスおよび Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当するネットワーク管理者を対象としています。

表記法

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

表記法	説明
bold	太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードです。
<i>italic</i>	イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。
[x]	省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで示しています。

表記法	説明
[x y]	いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
{x y}	必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x {y z}]	角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。
variable	ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体を使用できない場合に使用されます。
string	引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めてstringとみなされます。

例では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
screen フォント	スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。



注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

完全な Cisco NX-OS 6000 シリーズ マニュアル セットは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/tsd_products_support_series_home.html

リリース ノート

リリース ノートは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-release-notes-list.html>

コンフィギュレーション ガイド

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-installation-and-configuration-guides-list.html>

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Adapter-FEX Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS FCoE Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

インストールガイドおよびアップグレードガイド

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-installation-guides-list.html>

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guides』

ライセンスガイド

『License and Copyright Information for Cisco NX-OS Software』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-oss_w_lisns.html から入手できます。

コマンドリファレンス

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-command-reference-list.html>

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Fabric Extender Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Layer 2 Interfaces Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Security Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS System Management Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS TrustSec Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Virtual Port Channel Command Reference』

テクニカルリファレンス

『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS MIB Reference』は http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/mib/reference/NX6000_MIBRef.html から入手できます。

エラーメッセージおよびシステムメッセージ

『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS System Message Guide』は、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/system_messages/reference/sl_nxos_book.html から入手できます。

トラブルシューティング ガイド

『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』は、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/tsd-products-support-troubleshoot-and-alerts.html> から入手できます。

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。

- nexus5k-docfeedback@cisco.com

ご協力をよろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool (BST) の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の詳細については、『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。このドキュメントは、<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html> から入手できます。

『*What's New in Cisco Product Documentation*』はシスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧を提供するもので、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用すると、コンテンツがデスクトップに直接配信されるようになります。RSS フィードは無料のサービスです。

