



## はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 5000 シリーズ コマンドリファレンス』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

この章では、次の内容について説明します。

- 「対象読者」 (P.xxi)
- 「マニュアルの構成」 (P.xxi)
- 「表記法」 (P.xxii)
- 「`É}ÉjÉÖÉÁÉàÇÀì,éÈr°ñ@Ç@ÇÊÇ—ÉeÉNÉjÉJÉã ÉTÉ|Á[Ég`」 (P.xxiii)
- 「関連資料」 (P.xxiii)

## 対象読者

このマニュアルは、Cisco NX-OS デバイスの設定と保守を行う、経験豊かなユーザを対象としています。

## マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章	タイトル	説明
第 1 章	基本的なシステム コマンド	基本的な Cisco NX-OS システム コマンドについて説明します。
第 2 章	イーサネット コマンド	Cisco NX-OS イーサネット コマンドについて説明します。
第 3 章	イーサネット show コマンド	Cisco NX-OS イーサネット show コマンドについて説明します。
第 4 章	ファブリック エクステンダ コマンド	Cisco NX-OS ファブリック エクステンダ コマンドについて説明します。
第 5 章	Quality of Service コマンド	Cisco NX-OS Quality of Service コマンドについて説明します。
第 6 章	セキュリティ コマンド	Cisco NX-OS セキュリティ コマンドについて説明します。

章	タイトル	説明
第 7 章	システム管理コマンド	Cisco NX-OS システム管理コマンドについて説明します。
第 8 章	ファイバ チャネル コマンド	Cisco NX-OS のファイバ チャネル コマンドおよび仮想ファイバ チャネル コマンドについて説明します。
第 9 章	ファイバ チャネル show コマンド	Cisco NX-OS ファイバ チャネル show コマンドについて説明します。

## 表記法

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
[ ]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
[ x   y   z ]	いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
ストリング	引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングと見なされます。

出力例では、次の表記法を使用しています。

screen フォント	スイッチに表示される端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[ ]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!, #	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

「注釈」を意味します。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

# É}ÉjÉÖÉAÉãÇÃì,éÈì°ñ@Ç®ÇÊÇ—ÉeÉNÉjÉJÉã ÉTÉ|Á[Ég

É}ÉjÉÖÉAÉãÇÃì,éÈì°ñ@Ç®ÇÊÇ—ÉeÉNÉjÉJÉã  
ÉTÉ|Á[ÉgAACÇ°ÇÃè°ÇÃóLópÇ»èÓiÖÇ...Ç-ÇçÇfAAéüÇÃ URL ÇÝÅAñàâéçXèVÇŠÇÍÇÈÅw*What's  
New in Cisco Product  
Documentation*ÅxÇšéQèýÇμÇfÇ|ÇæÇŠÇçÅBÉVÉXÉRÇÃèVäKÇ®ÇÊÇ—â,îÿÇÃãZèpÉ}ÉjÉÖÉA  
ÉãÇÃãíóóÇ‡é¶ÇŠÇÍÇfÇçÇÇ²ÅB

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

Åw*What's New in Cisco Product Documentation*ÅxÇÖ RSS  
ÉtÉBÁ[ÉhÇýÇμÇfçwi«ÇÝÇ'ÇÇ²ÅBÇ<Ç³/4ÅAÉãÁ[É\_Á[  
ÉAÉvÉãÉPÁ[ÉVÉãÉiÇšéópÇμÇfÉRÉiÉeÉiÉcÇ™ÉfÉXÉNÉgÉbÉvÇ...i°èîzèMÇŠÇÍÇÈÇÊÇŠÇ...è}iÈÇ²  
ÇÈÇ±ÇýÇ‡ÇÝÇ'ÇÇ²ÅBRSS ÉtÉBÁ[ÉhÇÖñŠóøÇÃÉTÁ[ÉrÉXÇÝÇ²ÅBÉVÉXÉRÇÖãç>ÅARSS  
ÉoÁ[ÉWÉãÉi 2.0 ÇšÉTÉ|Á[ÉgÇμÇfÇçÇÇ²ÅB

## 関連資料

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダの  
マニュアルは、次の URL から入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd_products_support_series_home.html)

次に、Cisco Nexus 5000 シリーズ および Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダに関  
連するマニュアルを示します。

『Cisco Nexus 5000 Series CLI Software Configuration Guide, Cisco NX-OS Release 4.0』

『Cisco Nexus 5000 Series Command Reference, Cisco NX-OS Release 4.0』

『Cisco Nexus 5000 Series Hardware Installation Guide』

『Cisco Nexus 5000 Series System Messages Reference』

『Cisco Nexus 5000 Series Release Notes』

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide, Cisco NX-OS Release 4.0』

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Hardware Installation Guide』

『Cisco Nexus 5000 Series Fabric Manager Software Configuration Guide, Cisco NX-OS Release 4.0』

