



F コマンド

この章では、F で始まる Cisco NX-OS マルチキャスト ルーティング コマンドについて説明します。

feature msdp

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) 機能をイネーブルにするには、**feature msdp** コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature msdp

no feature msdp

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、Enterprise Services ライセンスが必要です。

例

次に、MSDP 機能をイネーブルにする例を示します。

```
switch(config)# feature msdp
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ip pim vrf	VRF ごとの情報を表示します。

feature pim

Protocol Independent Multicast (PIM) 機能をイネーブルにするには、**feature pim** コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature pim

no feature pim

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、Enterprise Services ライセンスが必要です。

例

次に、PIM をイネーブルにする例を示します。

```
switch(config)# feature pim  
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ip pim route	PIM ルートに固有の情報を表示します。

feature pim6

IPv6 向け Protocol Independent Multicast (PIM) 機能をイネーブルにするには、**feature pim6** コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

feature pim6

no feature pim6

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

ディセーブル

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、Enterprise Services ライセンスが必要です。

例

次に IPv6 の PIM をイネーブルにする例を示します。

```
switch(config)# feature pim6
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ip msdp summary	MSDP ピアのサマリーを表示します。

