



# コンフィギュレーションの置換とロールバック

---

- ・コンフィギュレーションの置換とロールバックの前提条件, 1 ページ
- ・コンフィギュレーションの置換とロールバックの制約事項, 2 ページ
- ・コンフィギュレーションの置換とロールバックについて, 2 ページ
- ・コンフィギュレーションの置換とロールバックの使用方法, 5 ページ
- ・コンフィギュレーションの置換とロールバックの設定例, 12 ページ
- ・その他の参考資料, 14 ページ

## コンフィギュレーションの置換とロールバックの前提条件

コンフィギュレーションの置換とロールバックの機能に対する入力となるコンフィギュレーションファイルの形式は、標準の Cisco ソフトウェア コンフィギュレーションファイルの、次に示すインデント規則に準拠している必要があります。

- ・新しい行のすべてのコマンドは、コマンドがコンフィギュレーションサブモードにない限り、インデントなしで開始します。
- ・レベル1 コンフィギュレーションサブモード内のコマンドは、スペース1個分インデントします。
- ・レベル2 コンフィギュレーションサブモード内のコマンドは、スペース2個分インデントします。
- ・以下、続くサブモード内のコマンドは、同じようにインデントします。

これらのインデント規則には、ソフトウェアが **show running-config** や **copy running-config destination-url** などのコマンドのコンフィギュレーションファイルを作成する方法が記述されてい

ます。Ciscoデバイスで生成されるコンフィギュレーションファイルは、いずれもこうした規則に従います。

2つのコンフィギュレーションファイル（現在の実行コンフィギュレーションと、保存された置換用コンフィギュレーション）を合わせたサイズより大きな空きメモリが必要です。

## コンフィギュレーションの置換とロールバックの制約事項

デバイスに、2つのコンフィギュレーションファイル（現在の実行コンフィギュレーションと、保存された置換用コンフィギュレーション）を合わせたサイズより大きな空きメモリがない場合、コンフィギュレーション置換操作は実行されません。

ネットワークデバイスの物理コンポーネント（物理インターフェイスなど）に関する特定の Cisco コンフィギュレーションコマンドは、実行コンフィギュレーションについて追加または削除することはできません。たとえば、コンフィギュレーション置換操作を行っても、そのインターフェイスがデバイス上に物理的に存在する場合、現在の実行コンフィギュレーションから **interface ethernet 0** コマンド行を削除することはできません。同様に、**interface ethernet 1** コマンド行は、そのようなインターフェイスがデバイス上に物理的に存在しない場合、実行コンフィギュレーションに追加することはできません。コンフィギュレーション置換操作でこのタイプの変更を試行すると、その特定のコマンド行が失敗したことを見すエラー メッセージが表示されます。

非常にまれなケースですが、ルータをリロードしないと特定の Cisco コンフィギュレーションコマンドを実行コンフィギュレーションから削除できないことがあります。コンフィギュレーション置換操作でこのタイプのコマンドの削除を試行すると、その特定のコマンド行が失敗したことを見すエラー メッセージが表示されます。

## コンフィギュレーションの置換とロールバックについて

### Configuration Archive

Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブは、**configure replace** コマンドを使用するコンフィギュレーションのロールバック機能を強化するために、Cisco IOS コンフィギュレーションファイルのアーカイブの保存、編成、管理を行うことを目的とした機能です。この機能の導入前にも、実行コンフィギュレーションのコピーを **copy running-config destination-url** コマンドを使用して保存し、ローカルやリモートに置換ファイルを保管できました。ただし、この方法ではファイルの自動管理を行うことはできませんでした。一方、コンフィギュレーションの置換とロールバック機能では、実行コンフィギュレーションファイルを自動的に Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに保存できます。アーカイブされたファイルはコンフィギュレーションのチェックポイントとして参照することができ、**configure replace** コマンドを使用して以前のコンフィギュレーション状態に戻すために利用できます。

**archive config** コマンドを使用すると、Cisco IOS コンフィギュレーションをコンフィギュレーションアーカイブに保存できます。その場合、標準のディレクトリとファイル名のプレフィックスが使用され、バージョン番号（およびオプションでタイムスタンプ）が自動的に付加されます。バージョン番号は連続したファイルを保存するごとに、1つずつ大きくなります。この機能により、保存した Cisco IOS コンフィギュレーションファイルを一貫して識別できます。アーカイブに保存する実行コンフィギュレーションの数は指定することができます。アーカイブ内のファイル数が上限値に達すると、次に最新のファイルが保存されるときに、最も古いファイルが自動的に消去されます。**show archive** コマンドを使用すると、Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに保存されているすべてのコンフィギュレーションファイルに関する情報が表示されます。

コンフィギュレーションファイルを保存する Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブは、**configure replace** コマンドで使用することによって、FTP、HTTP、RCP、TFTP のファイルシステム上に配置できます。

## コンフィギュレーションの置換

**configure replace** 特権 EXEC コマンドにより、現在の実行コンフィギュレーションを、保存しておいた Cisco IOS コンフィギュレーションファイルで置換することができます。この機能は、コンフィギュレーションを保存しておいた状態へ戻すために使用することができ、そのコンフィギュレーション状態が保存された後にどのような変更が加えられても、効果的にロールバックさせることができます。

**configure replace** コマンドを使用するときは、現在の実行コンフィギュレーションと置換するための、保存された Cisco IOS コンフィギュレーションファイルを指定する必要があります。置換ファイルは、Cisco IOS デバイスによって作成された完全なコンフィギュレーション（**copy running-config destination-url** コマンドによって作成されたものなど）である必要があります。置換ファイルを外部的に作成する場合は、Cisco IOS デバイスが作成するファイル形式に完全に準拠していなければなりません。**configure replace** コマンドを入力すると、現在の実行コンフィギュレーションが指定された置換コンフィギュレーションと比較され、一連の diff が生成されます。2つのファイルの比較に使用されるアルゴリズムは、**show archive config differences** コマンドで使用されるものと同じです。置換コンフィギュレーションの状態になるよう、diff の結果が Cisco IOS パーサーによって適用されます。diff のみが適用されるため、現在の実行コンフィギュレーション上にすでに存在していた設定コマンドを再適用することにより生じる、潜在的なサービスの中止を避けられます。このアルゴリズムでは、順序に依存するコマンド（アクセスリストなど）へのコンフィギュレーション変更を、複数のパス プロセスを通して効果的に実行します。通常の環境では、コンフィギュレーション置換操作の完了に必要なパスは3つまでであり、ループ動作を防ぐためのパスは最大5つまでに制限されます。

**copy source-url running-config** 特権 EXEC コマンドは、保存された Cisco IOS コンフィギュレーションファイルを実行コンフィギュレーションへコピーするためによく使用されます。**copy source-url running-config** コマンドを **configure replace target-url** 特権 EXEC コマンドの代わりに使用する場合、主な相違点として次の点に注意が必要です。

- **copy source-url running-config** コマンドはマージ動作であり、ソース ファイルと現在の実行コンフィギュレーションの両方のコマンドがすべて保持されます。このコマンドでは、現在の実行コンフィギュレーションにのみ含まれ、ソース ファイルには存在しないコマンドが削除されることはありません。これに対し、**configure replace target-url** コマンドでは、置換ファ

イルに存在しないコマンドは現在の実行コンフィギュレーションから削除され、現在の実行コンフィギュレーションに追加が必要なコマンドが追加されます。

- **copy source-url running-config** コマンドでは、現在の実行コンフィギュレーションにすでに存在しているかどうかにかかわらず、ソースファイル中のすべてのコマンドが適用されます。このアルゴリズムは効率的でない上、場合によってはサービスの停止が発生します。これに対し、**configure replace target-url** コマンドでは適用が必要なコマンドのみを適用し、現在の実行コンフィギュレーションに存在しているコマンドは再適用されません。
- **copy source-url running-config** コマンドでは部分的なコンフィギュレーションファイルもコピー元として使用できますが、**configure replace target-url** コマンドの置換ファイルとして使用できるのは、完全な Cisco IOS コンフィギュレーションファイルのみです。

コンフィギュレーション置換操作にロック機能が導入されました。**configure replace** コマンドが使用されると、コンフィギュレーション置換中、デフォルトで実行コンフィギュレーションファイルがロックされます。このロックメカニズムによって、置換動作の実行中に他のユーザが実行コンフィギュレーションを変更しようとしたために、置換動作の不正終了が発生することを防止できます。**no lock** キーワードを **configure replace** コマンドの実行時に使用すると、実行コンフィギュレーションのロックをディセーブルできます。

実行コンフィギュレーションのロックは、コンフィギュレーションの置換動作終了時に自動的にクリアされます。**show configuration lock** コマンドを使用すると、現在実行コンフィギュレーションに適用されているロックをすべて表示できます。

## コンフィギュレーション ロールバック

ロールバックの概念は、データベースの操作ではトランザクションプロセス モデルに由来します。データベーストランザクションでは、あるデータベースのテーブルに一連の変更を加えることがあります。その後、変更を実行する（変更を恒久的に適用する）か、変更をロールバックする（変更を破棄してテーブルを以前の状態に戻す）かを選択することになります。ここでロールバックが意味するのは、変更のログを含んだジャーナルファイルが破棄され、何の変更も加えられないということです。ロールバック操作の結果として、加えた変更が適用される前の状態に戻ります。

**configure replace** コマンドを使用することで、以前のコンフィギュレーション状態へ戻ることが可能になり、コンフィギュレーション状態の保存後に加えた変更を効率的にロールバックさせることができます。Cisco IOS コンフィギュレーションロールバックは、適用された一連の変更をもとにロールバック動作を行うのではなく、保存された Cisco コンフィギュレーションファイルに基づいた特定のコンフィギュレーション状態へ戻るというコンセプトを採用しています。このコンセプトは、チェックポイント（データベースの保存されたバージョン）に特定の状態を保存しておくという、データベースの考え方と類似しています。

コンフィギュレーションのロールバック機能が必要な場合、コンフィギュレーションの変更に先立って Cisco IOS 実行コンフィギュレーションを保存する必要があります。そして、コンフィギュレーションへの変更を入力した後に、保存しておいたコンフィギュレーションファイルを変更のロールバックに使用できます（**configure replace target-url** コマンドを使用）。保存された Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルならどれでも置換コンフィギュレーションとして指定でき

るため、一部のロールバック モデルのように、ロールバックの数が制限されることもあります。

## コンフィギュレーション ロールバック変更確認

コンフィギュレーション ロールバック変更確認機能により、コンフィギュレーション変更の実行に際して確認を要求するようオプションで設定できます。この確認が受信できない場合、コンフィギュレーションは変更が適用される前の状態に戻されます。このメカニズムは、ネットワークデバイスとユーザまたは管理アプリケーションとの接続において、コンフィギュレーション変更に起因する切断を防止するものです。

## コンフィギュレーションの置換およびロールバックの利点

- ・コンフィギュレーションの変更を効率的にロールバックさせて、以前のコンフィギュレーション状態へ戻ることが可能。
- ・スイッチをリロードしたり、CLIで実行コンフィギュレーションファイルに加えた変更を手動で元に戻したりすることなく、現在の実行コンフィギュレーションファイルをスタートアップ コンフィギュレーションファイルと置換できるため、システムのダウンタイムが減少。
- ・保存しておいたどの Cisco IOS コンフィギュレーション状態に戻すことも可能。
- ・追加や削除が必要なコマンドだけが影響を受ける場合、スイッチに完全なコンフィギュレーションファイルを適用することができるため、コンフィギュレーションの変更が簡素化。
- ・**configurereplace** コマンドを **copy source-url running-config** コマンドの代用として使用する場合、現在の実行コンフィギュレーションに存在しているコマンドを再度適用することができないため、効率が向上し、かつサービス停止のリスクを回避。

## コンフィギュレーションの置換とロールバックの使用方法

### コンフィギュレーションアーカイブの作成 (CLI)

**configure replace** コマンドを使用するために、前提条件となる設定はありません。**configure replace** コマンドと Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブおよび**archive config** コマンドとの併用は任意ですが、コンフィギュレーションロールバックの使用にあたっては大きな利点があります。**archive config** コマンドを使用する前に、コンフィギュレーションアーカイブを設定しておく必要があります。コンフィギュレーションアーカイブの特性を設定するには、次の作業を実行します。

## 手順の概要

1. **enable**
2. **configureterminal**
3. **archive**
4. **path *url***
5. **maximum *number***
6. **time-period *分***
7. **end**
8. **archiveconfig**

## 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>enable</b>  例： Switch> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	<b>configureterminal</b>  例： Switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	<b>archive</b>  例： Switch(config)# archive	アーカイブ コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ4	<b>path <i>url</i></b>  例： Switch(config-archive)# path flash:/myconfiguration	Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブの場所と、ファイル名のプレフィックスを指定します。 (注) パスのところでファイルの代わりにディレクトリを指定する場合、ディレクトリ名は path <i>flash:/directory/</i> のように後にスラッシュを付ける必要があります。このスラッシュはファイル名の後ろでは必要ありません。ディレクトリを指定する場合にだけ使います。
ステップ5	<b>maximum <i>number</i></b>  例： Switch(config-archive)# maximum 14	(任意) Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに保存される実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイル数の上限値を設定します。 • <i>number</i> 引数は、Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに保存される実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイル数

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>の上限値を示します。有効な値は 1 ~ 14 で、デフォルトは 10 です。</p> <p>(注) このコマンドを使用する前に、<b>path</b> コマンドを設定して Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブの位置とファイル名プレフィックスを指定しておく必要があります。</p>
ステップ 6	<b>time-period</b> 分 例： <pre>Switch(config-archive)# time-period 1440</pre>	<p>(任意) Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイルを自動保存する間隔を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに現在の実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイルをどれほど頻度で自動保存するかを、<b>minutes</b> 引数により分単位で指定します。</li> </ul> <p>(注) このコマンドを使用する前に、<b>path</b> コマンドを設定して Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブの位置とファイル名プレフィックスを指定しておく必要があります。</p>
ステップ 7	<b>end</b>  例： <pre>Switch(config-archive)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 8	<b>archiveconfig</b>  例： <pre>Switch# archive config</pre>	<p>現在の実行コンフィギュレーションファイルをコンフィギュレーションアーカイブに保存します。</p> <p>(注) このコマンドを使用する前に、<b>path</b> コマンドを設定する必要があります。</p>

## コンフィギュレーションの置換またはロールバックの実行 (CLI)

保存された Cisco IOS コンフィギュレーションファイルで現在の実行コンフィギュレーションファイルを置換するには、次の作業を実行します。



(注) この手順の前に、コンフィギュレーションアーカイブを作成しておく必要があります。詳細については、[コンフィギュレーションアーカイブの作成 \(CLI\)](#) を参照してください。次に、現在の実行コンフィギュレーションで問題が生じた場合に、アーカイブしておいたコンフィギュレーションに戻す手順の詳細を示します。

## 手順の概要

1. **enable**
2. **configurereplace target-url [nolock] [list] [force] [ignore case] [revert trigger [error ][timer minutes] | time minutes] ]**
3. **configurerevert {now |timer{minutes | idle minutes} }**
4. **configureconfirm**
5. **exit**

## 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>enable</b>  例： Switch> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• パスワードを入力します（要求された場合）。</li> </ul>
ステップ2	<b>configurereplace target-url [nolock] [list] [force] [ignore case] [revert trigger [error ][timer minutes]   time minutes] ]</b>  例： Switch# configure replace flash: startup-config time 120	保存しておいた Cisco IOS コンフィギュレーションファイルで現在の実行コンフィギュレーションファイルを置換します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>target - url</b> 引数は、<b>archive config</b> コマンドで作成されたコンフィギュレーションファイルなど、現在の実行コンフィギュレーションと置換する、保存された Cisco IOS コンフィギュレーションファイルの URL です（Cisco IOS ファイルシステムでアクセス可能なもの）。</li> <li>• <b>list</b> キーワードは、コンフィギュレーション置換動作のパスごとに、Cisco IOS ソフトウェアパーサーによって適用されるコマンドラインのリストを表示します。実行されたパスの総数も表示されます。</li> <li>• <b>force</b> キーワードは、現在の実行コンフィギュレーションから指定した Cisco IOS コンフィギュレーションファイルへの置換を、確認プロンプトを出さずに実行します。</li> <li>• <b>timemins</b> キーワードおよび引数は、現在の実行コンフィギュレーションファイルの置換確認のために <b>configure confirm</b> コマンドを入力する制限時間（分単位）を指定します。 <b>configure confirm</b> コマンドが指定の制限時間内に入力されない場合、コンフィギュレーション置換操作は自動的に戻されます（つまり、現在の実行コンフィギュレーションファイルが <b>configure replace</b> コマンド入力以前のコンフィギュレーション状態へと回復されます）。</li> <li>• <b>nolock</b> キーワードは、コンフィギュレーション置換操作中に他のユーザが実行コンフィギュレーションを変更しないように実行コンフィギュレーションファイルをロックする機能をオフにします。</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>revert trigger</b> キーワードは、元のコンフィギュレーションへ戻すトリガーを次の内容から設定します。           <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>error</b> : エラー時に元のコンフィギュレーションに戻します。</li> <li>• <b>timerminutes</b> : 指定した時間が過ぎると元のコンフィギュレーションに戻します。</li> </ul> </li> <li>• <b>ignore case</b> キーワードで、コンフィギュレーションに確認コマンドの大文字と小文字の区別を無視させることができます。</li> </ul>
ステップ3	<b>configurerevert {now  timer{minutes   idle minutes} }</b>  例： <pre>Switch# configure revert now</pre>	(任意) 時間指定ロールバックをキャンセルしてロールバックを即時トリガーする、または時間指定ロールバックのパラメータをリセットするには、特権 EXEC モードで <b>configure revert</b> コマンドを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>now</b> : ロールバックをただちにトリガーします。</li> <li>• <b>timer</b> : コンフィギュレーションを元に戻すタイマーをリセットします。               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 元に戻す時間を分単位で新たに指定するには、<i>minutes</i> 引数を <b>timer</b> キーワードとともに使用します。</li> <li>• 保存されたコンフィギュレーションに戻すまでに、操作が行われないアイドル時間を最大どれほど長く許容できるかを設定するには、分単位の時間とともに <b>idle</b> キーワードを使用します。</li> </ul> </li> </ul>
ステップ4	<b>configureconfirm</b>  例： <pre>Switch# configure confirm</pre>	(任意) 保存しておいた Cisco IOS コンフィギュレーションファイルの現在の実行コンフィギュレーションファイルへの置換を確認します。 (注) このコマンドは、 <b>time seconds</b> キーワードと <b>configure replace</b> コマンドの引数が指定されているときのみ使用します。
ステップ5	<b>exit</b>  例： <pre>Switch# exit</pre>	ユーザ EXEC モードに戻ります。

## 機能のモニタリングおよびトラブルシューティング (CLI)

コンフィギュレーションの置換とロールバック機能をモニタおよびトラブルシューティングするには、この手順を実行します。

## 手順の概要

1. **enable**
2. **showarchive**
3. **debugarchiveversioning**
4. **debugarchiveconfigtimestamp**
5. **exit**

## 手順の詳細

---

### ステップ1 **enable**

このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求された場合）。

例：

```
Switch> enable  
Switch#
```

### ステップ2 **showarchive**

Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに保存されているファイルに関する情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

例：

```
Switch# show archive  
There are currently 1 archive configurations saved.  
The next archive file will be named flash:myconfiguration-2  
Archive # Name  
0  
1      flash:myconfiguration-1 <- Most Recent  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14
```

次に、実行コンフィギュレーションのアーカイブファイルをいくつか保存した状態で **showarchive** コマンドを使用した場合の出力例を示します。この例では、保存されるアーカイブファイルの最大数が3に設定されています。

例：

```
Switch# show archive  
There are currently 3 archive configurations saved.  
The next archive file will be named flash:myconfiguration-8
```

```

Archive # Name
0
1 :Deleted
2 :Deleted
3 :Deleted
4 :Deleted
5 flash:myconfiguration-5
6 flash:myconfiguration-6
7 flash:myconfiguration-7 <- Most Recent
8
9
10
11
12
13
14

```

**ステップ3 debugarchiveversioning**

このコマンドを使用して、Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブのアクティビティのデバッグを有効にして、コンフィギュレーションの置換とロールバックをモニタおよびトラブルシューティングします。

例：

```

Switch# debug archive versioning
Jan 9 06:46:28.419:backup_running_config
Jan 9 06:46:28.419:Current = 7
Jan 9 06:46:28.443:Writing backup file flash:myconfiguration-7
Jan 9 06:46:29.547: backup worked

```

**ステップ4 debugarchiveconfigtimestamp**

このコマンドを使用して、コンフィギュレーション置換操作の各必須段階の処理時間、および操作中のコンフィギュレーションファイルのサイズのデバッグをイネーブルにします。

例：

```

Switch# debug archive config timestamp
Switch# configure replace flash:myconfiguration force
Timing Debug Statistics for IOS Config Replace operation:
    Time to read file usbflash0:sample_2.cfg = 0 msec (0 sec)
    Number of lines read:55
    Size of file      :1054
Starting Pass 1
    Time to read file system:running-config = 0 msec (0 sec)
    Number of lines read:93
    Size of file      :2539
    Time taken for positive rollback pass = 320 msec (0 sec)
    Time taken for negative rollback pass = 0 msec (0 sec)
    Time taken for negative incremental diffs pass = 59 msec (0 sec)
    Time taken by PI to apply changes = 0 msec (0 sec)
    Time taken for Pass 1 = 380 msec (0 sec)
Starting Pass 2
    Time to read file system:running-config = 0 msec (0 sec)
    Number of lines read:55
    Size of file      :1054
    Time taken for positive rollback pass = 0 msec (0 sec)
    Time taken for negative rollback pass = 0 msec (0 sec)
    Time taken for Pass 2 = 0 msec (0 sec)
Total number of passes:1
Rollback Done

```

**ステップ5 exit**

このコマンドを使用して、ユーザ EXEC モードに戻ります。

例：

```
Switch# exit
Switch>
```

## コンフィギュレーションの置換とロールバックの設定例

### コンフィギュレーションアーカイブの作成

次の例は、Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブの初期設定を実行する方法を示しています。この例では、flash:myconfiguration がコンフィギュレーションアーカイブの保存位置およびファイル名のプレフィックスとして設定され、保存するアーカイブファイルが最大 10 個に設定されます。

```
configure terminal
!
archive
  path flash:myconfiguration
  maximum 10
end
```

### 現在の実行コンフィギュレーションを保存された Cisco IOS コンフィギュレーションファイルで置換する

次の例では、flash:myconfiguration という名前で保存された Cisco IOS コンフィギュレーションファイルで現在の実行コンフィギュレーションを置換する方法を示します。configure replace コマンドでは、確認プロンプトでインタラクティブに操作を進めます。

```
Switch# configure replace flash:myconfiguration
This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: Y
Total number of passes: 1
Rollback Done
```

次の例では、コンフィギュレーション置換操作中に適用されるコマンドラインを表示するために、list キーワードを指定しています。

```
Switch# configure replace flash:myconfiguration list
This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
```

```

assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: y
!Pass 1
!List of Commands:
no snmp-server community public ro
snmp-server community mystring ro

end
Total number of passes: 1
Rollback Done

```

## スタートアップコンフィギュレーションファイルへの復帰

次の例に、**configure replace** コマンドを使用して Cisco IOS スタートアップコンフィギュレーションファイルへ復帰する方法を示します。この例は、オプションの **force** キーワードを使用して、インターラクティブユーザプロンプトをオーバーライドする方法を示しています:

```

Switch# configure replace flash:startup-config force
Total number of passes: 1
Rollback Done

```

## configure confirm コマンドを使用したコンフィギュレーション置換操作の実行

次に、**configure replace** コマンドを **time minutes** キーワードおよび引数と共に使用する例を示します。現在実行中のコンフィギュレーションファイルの置換を実行するには、指定の制限時間内に **configure confirm** コマンドを入力する必要があります。**configure confirm** コマンドが指定の制限時間内に入力されない場合、コンフィギュレーション置換操作は自動的に戻されます（つまり、現在実行中のコンフィギュレーションファイルが **configure replace** コマンド入力以前のコンフィギュレーション状態へと回復されます）。

```

Switch# configure replace flash:startup-config time 120
This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: y
Total number of passes: 1
Rollback Done
Switch# configure confirm

```

次に、**configure revert** コマンドを **timer** キーワードとともに使用する例を示します。時間指定ロールバックをキャンセルしてロールバックを即時トリガーする、または時間指定ロールバックのパラメータをリセットするには、**configure revert** コマンドを入力する必要があります。

```
Switch# configure revert timer 100
```

## コンフィギュレーションロールバック操作の実行

次の例は、現在実行中のコンフィギュレーションへの変更を行い、その変更をロールバックする方法を示しています。コンフィギュレーションロールバック操作の一部として、ファイルに変更

を加える前に現在の実行コンフィギュレーションを保存する必要があります。この例では、現在実行中のコンフィギュレーションの保存に **archive config** コマンドが使用されています。**configure replace** コマンドで生成された出力は、ロールバック操作を完了するために1つのパスのみが実行されたことを示します。



(注) **archive config** コマンドを使用する前に、**path** コマンドで Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブのファイルの位置とファイル名のプレフィックスを指定する必要があります。

次のように、設定アーカイブの現在実行中のコンフィギュレーションを保存します。

```
archive config
```

それから、次の例に示すようにコンフィギュレーションの変更を入力します。

```
configure terminal
!
user netops2 password rain
user netops3 password snow
exit
```

実行コンフィギュレーションファイルに変更を加えた後、それらの変更をロールバックさせて、変更前のコンフィギュレーションに戻したくなったとします。**show archive** コマンドは、交換ファイルとして使用される設定のバージョンを確認するために使用されます。次の例に示すように、**configure replace** コマンドは交換コンフィギュレーションファイルへ戻すために使用されます。

```
Switch# show archive
There are currently 1 archive configurations saved.
The next archive file will be named flash:myconfiguration-2
Archive # Name
 0
 1      flash:myconfiguration-1 <- Most Recent
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
Switch# configure replace flash:myconfiguration-1
Total number of passes: 1
Rollback Done
```

## その他の参考資料

### 関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
設定ロック	『Exclusive Configuration Change Access and Access Session Locking』

関連項目	マニュアルタイトル
コンフィギュレーションファイルを管理するためのコマンド	『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』
コンフィギュレーションファイルの管理についての情報	コンフィギュレーション ファイルの管理

### エラー メッセージ デコーダ

説明	Link
このリリースのシステム エラー メッセージを調査し解決するために、エラー メッセージ デコーダ ツールを使用します。	<a href="https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi">https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi</a>

### 標準

標準	Title
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準のサポートは変更されていません。	--

### MIB

MIB	MIB のリンク
この機能によってサポートされる新しい MIB または変更された MIB はありません。またこの機能による既存 MIB のサポートに変更はありません。	選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャセットに関する MIB を探してダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。 <a href="http://www.cisco.com/go/mibs">http://www.cisco.com/go/mibs</a>

### RFC

RFC	Title
この機能によりサポートされた新規 RFC または改訂 RFC はありません。またこの機能による既存 RFC のサポートに変更はありません。	--

## シスコのテクニカル サポート

説明	Link
<p>シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを提供しています。</p> <p>お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Cisco Notification Service (Field Notice からアクセス)、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication (RSS) フィードなどの各種サービスに加入できます。</p> <p>シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。</p>	<a href="http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html">http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html</a>