



EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの設定

- [EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの前提条件 \(1 ページ\)](#)
- [EIGRP IPv6 に対する BFD サポートに関する制約事項 \(1 ページ\)](#)
- [EIGRP IPv6 に対する BFD サポートに関する情報 \(2 ページ\)](#)
- [EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの設定方法 \(2 ページ\)](#)
- [EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの設定例 \(6 ページ\)](#)
- [EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの機能情報 \(7 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(7 ページ\)](#)

EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの前提条件

EIGRP IPv6 セッションには、ルータ、アドレスファミリ、およびアドレスファミリ インターフェイス コンフィギュレーション モードでのシャットダウンオプションがあります。EIGRP IPv6 セッションでの BFD サポートを有効にするには、これらのモードでルーティングプロセスを no shut モードにする必要があります。

EIGRP IPv6 に対する BFD サポートに関する制約事項

- EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの機能は、EIGRP 名前付きモードでのみサポートされます。
- EIGRP は、シングルホップの Bidirectional Forwarding Detection (BFD) のみをサポートしています。
- EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの機能は、パッシブインターフェイスではサポートされません。

EIGRP IPv6 に対する BFD サポートに関する情報

EIGRP IPv6 に対する BFD サポート機能は、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) IPv6 セッションに対する Bidirectional Forwarding Detection (BFD) サポートを提供します。これにより、EIGRP IPv6 トポロジでの迅速な障害検出と代替パスの選択が容易になります。BFD は、一貫した障害検出方式をネットワーク管理者に提供する検出プロトコルです。ネットワーク管理者は、BFD を使用することで、さまざまなルーティングプロトコルの「Hello」メカニズムの変動速度ではなく一定速度で転送パス障害を検出できます。この障害検出方式により、ネットワークのプロファイリングとプランニングが容易になり、再コンバージェンス時間も一貫性のある予測可能なものになります。このガイドでは、EIGRP IPv6 ネットワークの BFD サポートに関する情報を提供し、EIGRP IPv6 ネットワークで BFD サポートを設定する方法について説明します。

EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの設定方法

ここでは、1つのインターフェイスおよびすべてのインターフェイスでの EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの設定について説明します。

すべてのインターフェイスでの BFD サポートの設定

次の手順は、すべてのインターフェイスで BFD サポートを設定する方法を示しています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ipv6 unicast-routing 例： Device(config)# ipv6 unicast-routing	IPv6 ユニキャストデータグラムの転送をイネーブルにします。
ステップ 4	interface type number 例： Device(config)# interface ethernet0/0	インターフェイスのタイプと番号を指定し、インターフェイスコンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	ipv6 address <i>ipv6-address/prefix-length</i> 例 : Device (config-if) # ipv6 address 2001:DB8:A:B::1/64	IPv6 アドレスを設定します。
ステップ 6	bfd interval <i>milliseconds</i> min_rx <i>milliseconds</i> multiplier <i>interval-multiplier</i> 例 : Device (config-if) # bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3	インターフェイスのベースライン BFD セッションパラメータを設定します。
ステップ 7	exit 例 : Device (config-if) # exit	インターフェイス コンフィギュレーションモードを終了し、グローバル コンフィギュレーションモードに戻ります。
ステップ 8	router eigrp <i>virtual-name</i> 例 : Device (config) # router eigrp name	EIGRP ルーティングプロセスを指定し、ルータ コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 9	address-family ipv6 autonomous-system <i>as-number</i> 例 : Device (config-router) # address-family ipv6 autonomous-system 3	IPv6 のアドレスファミリー コンフィギュレーションモードを開始して、EIGRP ルーティングインスタンスを設定します。
ステップ 10	eigrp router-id <i>ip-address</i> 例 : Device (config-router-af) # eigrp router-id 172.16.1.3	EIGRP ピアがネイバーと通信する際に EIGRP がこのアドレスファミリーに関して使用するデバイス ID を設定します。
ステップ 11	af-interface default 例 : Device (config-router-af) # af-interface default	EIGRP 名前付きモード設定においてアドレスファミリーに属するすべてのインターフェイスでインターフェイス固有のコマンドを設定します。アドレスファミリー インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 12	bfd 例 : Device (config-router-af-interface) # bfd	すべてのインターフェイスで BFD を有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 13	End 例： Device(config-router-af-interface)# end	アドレスファミリ インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 14	show eigrp address-family ipv6 neighbors detail 例： Device# show eigrp address-family ipv6 neighbors detail	(任意) インターフェイスで BFD が有効になっている EIGRP によって検出されたネイバーに関する詳細情報を表示します。
ステップ 15	show bfd neighbors 例： Device# show bfd neighbors	(任意) BFD 情報をネイバーに表示します。

インターフェイスでの BFD サポートの設定

次の手順は、インターフェイスで BFD サポートを設定する方法を示しています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ipv6 unicast-routing 例： Device(config)# ipv6 unicast-routing	IPv6 ユニキャストデータグラムの転送をイネーブルにします。
ステップ 4	interface-type number 例： Device(config)# interface ethernet0/0	インターフェイスのタイプと番号を指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 5	ipv6 address ipv6-address /prefix-length 例： Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:A:B::1/64	IPv6 アドレスを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	bfd interval <i>milliseconds</i> min_rx <i>milliseconds</i> multiplier <i>interval-multiplier</i> 例： Device(config-if)# bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3	インターフェイスのベースライン BFD セッションパラメータを設定します。
ステップ 7	exit 例： Device(config-if)# exit	インターフェイス コンフィギュレーションモードを終了し、グローバル コンフィギュレーションモードに戻ります。
ステップ 8	router eigrp <i>virtual-name</i> 例： Device(config)# router eigrp name	EIGRP ルーティングプロセスを指定し、ルータ コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 9	address-family ipv6 autonomous-system <i>as-number</i> 例： Device(config-router)# address-family ipv6 autonomous-system 3	IPv6 のアドレスファミリー コンフィギュレーションモードを開始して、EIGRP ルーティングインスタンスを設定します。
ステップ 10	eigrp router-id <i>ip-address</i> 例： Device(config-router-af)# eigrp router-id 172.16.1.3	EIGRP ピアがネイバーと通信する際に EIGRP がこのアドレスファミリーに関して使用するデバイス ID を設定します。
ステップ 11	af-interface <i>interface-type</i> <i>interface-number</i> 例： Device(config-router-af)# af-interface ethernet0/0	EIGRP 名前付きモード設定においてアドレスファミリーに属するインターフェイスでインターフェイス固有のコマンドを設定します。アドレスファミリー インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 12	bfd 例： Device(config-router-af-interface)# bfd	指定されたインターフェイス上で BFD をイネーブルにします。
ステップ 13	end 例： Device(config-router-af-interface)# end	アドレスファミリー インターフェイス コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 14	show eigrp address-family ipv6 neighbors 例： Device# show eigrp address-family ipv6 neighbors	(任意) BFD が有効になっているネイバーを表示します。
ステップ 15	show bfd neighbors 例： Device# show bfd neighbors	(任意) BFD 情報をネイバーに表示します。

EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの設定例

ここでは、EIGRP に対する BFD サポートの設定例を示します。

例：すべてのインターフェイスでの BFD サポートの設定

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# interface Ethernet0/0
Device(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:1::12/64
Device(config-if)# bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
Device(config-if)# exit
Device(config)# router eigrp name
Device(config-router)# address-family ipv6 unicast autonomous-system 1
Device(config-router-af)# eigrp router-id 172.16.0.1
Device(config-router-af)# af-interface default
Device(config-router-af-interface)# bfd
Device(config-router-af-interface)# end
```

次に、**show eigrp address-family ipv6 neighbors detail** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show eigrp address-family ipv6 neighbors detail
EIGRP-IPv6 VR(test) Address-Family Neighbors for AS(5)
H   Address                               Interface           Hold Uptime      SRTT   RTO   Q   Seq
                               (sec)              (ms)              Cnt  Num
0   Link-local address:                   Et0/0               14 00:02:04      1   4500  0   4
    FE80::10:2
    Version 23.0/2.0, Retrans: 2, Retries: 0, Prefixes: 1
    Topology-ids from peer - 0
    Topologies advertised to peer:   base
```

Max Nbrs: 0, Current Nbrs: 0

```
BFD sessions
NeighAddr      Interface
FE80::10:2     Ethernet0/0
```

次に、**show bfd neighbor** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show bfd neighbors
```

```
IPv6 Sessions
```

```

NeighAddr          LD/RD          RH/RS          State          Int
FE80::10:2         2/0           Down          Down          Et0/0

```

例：インターフェイスでの BFD サポートの設定

次に、インターフェイスで BFD サポートを設定する例を示します。

```

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 unicast-routing
Device(config)# Ethernet0/0
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:A:B::1/64
Device(config-if)# bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
Device(config-if)# exit
Device(config)# router eigrp name
Device(config-router)# address-family ipv6 autonomous-system 3
Device(config-router-af)# af-interface Ethernet0/0
Device(config-router-af-interface)# bfd
Device(config-router-af-interface)# end

```

EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフトウェア リリース トレーンで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 1: EIGRP IPv6 に対する BFD サポートの機能情報

機能名	リリース	機能情報
EIGRP IPv6 に対する BFD サポート	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.x	この機能が導入されました。

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
BFD コマンド：コマンド構文、コマンドモード、コマンド履歴、デフォルト、使用に関する注意事項、および例。	次のドキュメントの IP ルーティングに関する項を参照してください： <i>Command Reference (Catalyst 9200 Series Switches)</i>

関連項目	マニュアル タイトル
EIGRP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デフォルト設定、使用に関する注意事項、および例	次のドキュメントの IP ルーティングに関する項を参照してください： <i>Command Reference (Catalyst 9200 Series Switches)</i>
EIGRP の設定	次のドキュメントのルーティングに関する項を参照してください： <i>Software Configuration Guide (Catalyst 9200 Switches)</i>