



## プロトコル独立機能

- 分散型シスコ エクスプレス フォワーディングおよびCEF トラフィック用のロードバランシングスキーム (1 ページ)
- 等コストルーティング パスの個数 (7 ページ)
- スタティック ユニキャストルート (9 ページ)
- デフォルトのルートおよびネットワーク (11 ページ)
- ルーティング情報を再配信するためのルートマップ (12 ページ)
- ポリシーベース ルーティング (19 ページ)
- ルーティング情報のフィルタリング (24 ページ)
- 認証キーの管理 (28 ページ)

## 分散型シスコ エクスプレス フォワーディングおよびCEF トラフィック用のロードバランシングスキーム

ここでは、分散型シスコ エクスプレス フォワーディング (CEF) およびCEF トラフィック用のロードバランシングスキームについて説明します。

### CEF トラフィック用のロードバランシングスキームの設定に関する制約事項

- デバイスまたはデバイススタックメンバのロードバランシングを同じように、グローバルに設定する必要があります。
- CEF トラフィックのパケットごとのロードバランシングはサポートされていません。

### シスコ エクスプレス フォワーディングに関する情報

シスコ エクスプレス フォワーディング (CEF) は、ネットワーク パフォーマンスを最適化するために使用されるレイヤ3 IP スイッチング技術です。CEFには高度なIP検索および転送アルゴリズムが実装されているため、レイヤ3スイッチングのパフォーマンスを最大化できま

## ■ CEF ロード バランシングの概要

す。高速スイッチングルート キャッシュよりも CPU にかかる負担が少ないため、CEF はより多くの CPU 处理能力をパケット転送に割り当てることができます。スイッチ スタックでは、ハードウェアによって distributed CEF (dCEF) が使用されます。動的なネットワークでは、ルーティングの変更によって、高速スイッチング キャッシュ エントリが頻繁に無効になります。高速スイッチング キャッシュ エントリが無効になると、トラフィックがルート キャッシュによって高速スイッチングされずに、ルーティング テーブルによってプロセス スイッチングされることがあります。CEF および dCEF は転送情報ベース (FIB) 検索テーブルを使用して、宛先ベースの IP パケット スイッチングを実行します。

CEF および dCEF での 2 つの主要なコンポーネントは、分散 FIB と分散隣接テーブルです。

- FIB はルーティング テーブルや情報ベースと同様、IP ルーティング テーブルに転送情報のミラーイメージが保持されます。ネットワーク内でルーティングまたはトポロジが変更されると、IP ルーティング テーブルがアップデートされ、これらの変更が FIB に反映されます。FIB には、IP ルーティング テーブル内の情報に基づいて、ネクストホップのアドレス情報が保持されます。FIB にはルーティング テーブル内の既知のルートがすべて格納されているため、CEF はルート キャッシュをメンテナンスする必要がなく、トラフィックのスイッチングがより効率化され、トラフィック パターンの影響も受けません。
- リンク層上でネットワーク内のノードが 1 ホップで相互に到達可能な場合、これらのノードは隣接関係にあると見なされます。CEF は隣接テーブルを使用し、レイヤ 2 アドレッシング情報を附加します。隣接テーブルには、すべての FIB エントリに対する、レイヤ 2 のネクストホップのアドレスが保持されます。

スイッチまたはスイッチスタックは、ギガビット速度の回線レート IP トラフィックを達成するため特定用途向け集積回路 (ASIC) を使用しているので、CEF または dCEF 転送はソフトウェア転送パス (CPU により転送されるトラフィック) にだけ適用されます。

## CEF ロード バランシングの概要

CEF のロード バランシングを行うと、トラフィックを複数のパスに分散することにより、リソースを最適化することができます。CEF のロード バランシングは、送信元と宛先のパケット情報の組み合わせに基づいて動作します。

ロード バランシングは宛先単位で設定できます。ロード バランシングの判断はアウトバウンドインターフェイス上で行われるため、ロード バランシングは、アウトバウンドインターフェイスで設定する必要があります。

## CEF トラフィックに対するロード バランシング アルゴリズム

CEF トラフィックで使用するために、次のロード バランシング アルゴリズムが用意されています。ロード バランシング アルゴリズムは、**ip cef load-sharing algorithm** コマンドで選択します。

- オリジナルアルゴリズム：オリジナルのロード バランシング アルゴリズムでは、すべてのデバイスで同じアルゴリズムが使用されるため、複数のデバイスにわたるロードシェアリングで歪みが発生します。ネットワーク環境に応じて、アルゴリズムを選択する必要があります。

- ユニバーサルアルゴリズム：ユニバーサル ロード バランシング アルゴリズムでは、ネットワーク上の各デバイスは、発信元と宛先の各アドレスペアに対して異なるロードシェアリングの判断を行うことができます。これにより、ロードシェアリングの不均衡が解決されます。デバイスは、デフォルトではユニバーサル ロード シェアリングを実行するよう設定されています。

## CEF トラフィックに対する宛先別ロードバランシング

宛先単位のロードバランシングにより、デバイスは、複数のパスを使用して、複数の発信元と宛先ホストのペアにわたって負荷を共有することができます。指定された発信元と宛先ホストのペアは、複数のパスを使用可能な場合であっても、同じパスを使用することが保証されています。異なるペアを宛先とするトラフィック ストリームは、異なるパスを使用します。

CEF がイネーブルの場合、宛先別ロードバランシングはデフォルトでイネーブルです。CEF をイネーブルにした場合、宛先単位のロードバランシングを使用するための追加タスクはありません。多くの状況では、ロードバランシングの方法として宛先単位を使用します。

宛先単位のロードバランシングはトラフィックの統計的な分散に依存しているため、発信元と宛先ホストのペア数が増大すると、ロードシェアリングがさらに有効になります。

宛先単位のロードバランシングを使用することにより、個々のホストペアのパケットが順に到達することが保証されます。特定のホストペアに宛てられたすべてのパケットは、（複数の場合も）同じリンクを介して転送されます。

## シスコ エクスプレス フォワーディングの設定方法

デフォルトで、CEF または dCEF はグローバルにイネーブルに設定されています。何らかの理由でこれが無効になった場合は、**ip cef** または **ip cef distributed** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、再度有効に設定できます。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例：  Device# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>ip cef</b> 例：  Device(config)# <b>ip cef</b>	非スタッキング スイッチで CEF の動作をイネーブルにします。  ステップ 4 に進みます。
ステップ 3	<b>ip cef distributed</b> 例：	アクティブ スイッチで CEF の動作をイネーブルにします。

## シスコ エクスプレス フォワーディングの設定方法

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# <b>ip cef distributed</b>	
ステップ4	<b>interface interface-id</b> 例： Device(config)# <b>interface gigabitethernet 1/0/1</b>	インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、設定するレイヤ3インターフェイスを指定します。
ステップ5	<b>ip route-cache cef</b> 例： Device(config-if)# <b>ip route-cache cef</b>	ソフトウェア転送トラフィック用のインターフェイスで CEF をイネーブルにします。 (注) <b>ip route-cache cef</b> コマンドはデフォルトで有効になっており、無効にはできません。
ステップ6	<b>end</b> 例： Device(config-if)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ7	<b>show ip cef</b> 例： Device# <b>show ip cef</b>	すべてのインターフェイスの CEF ステータスを表示します。
ステップ8	<b>show cef linecard [detail]</b> 例： Device# <b>show cef linecard detail</b>	(任意) 非スタッキング スイッチの CEF 関連インターフェイス情報を表示します。
ステップ9	<b>show cef linecard [slot-number] [detail]</b> 例： Device# <b>show cef linecard 5 detail</b>	(任意) スタック内のすべてのスイッチ、または指定されたスイッチに対して、スイッチの CEF 関連インターフェイス情報をスタック メンバ別に表示します。 (任意) <i>slot-number</i> には、スタック メンバーのスイッチ番号を入力します。
ステップ10	<b>show cef interface [interface-id]</b> 例： Device# <b>show cef interface gigabitethernet 1/0/1</b>	すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの詳細な CEF 情報を表示します。
ステップ11	<b>show adjacency</b> 例： Device# <b>show adjacency</b>	CEF の隣接テーブル情報を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ12	<b>copy running-config startup-config</b> 例：  Device# <b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

## CEF トラフィックに対するロードバランシングの設定方法

ここでは、CEF トラフィックに対するロードバランシングの設定について説明します。

### CEF の宛先別ロードバランシングの有効化または無効化

CEF の宛先単位のロードバランシングを有効または無効にするには、次の手順を実行します。

#### 手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **interface interface-id**
4. [no] **ip load-sharing per-destination**
5. **end**

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>enable</b> 例：  Device# <b>enable</b>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	<b>configure terminal</b> 例：  Device# <b>configure terminal</b>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	<b>interface interface-id</b> 例：  Device(config-if)# <b>interface gigabitethernet 1/0/1</b>	インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、設定するレイヤ3インターフェイスを指定します。
ステップ4	[no] <b>ip load-sharing per-destination</b> 例：	インターフェイスでCEFの宛先別ロードバランシングを有効にします。

## ■ CEF トラフィックに対するトンネル ロードバランシング アルゴリズムの選択

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-if)# <b>ip load-sharing per-destination</b>	<b>no ip load-sharing per-destination</b> コマンドを使用すると、インターフェイスでCEFの宛先別ロードバランシングが無効になります。
ステップ5 <b>end</b> 例： Device(config-if)# <b>end</b>		インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

## CEF トラフィックに対するトンネル ロードバランシング アルゴリズムの選択

ネットワーク環境に少数の発信元と宛先のペアしか存在しない場合には、トンネルアルゴリズムを選択します。デバイスは、デフォルトではユニバーサル ロードシェアリングを実行するよう設定されています。

CEF トラフィック用にトンネル ロードバランシング アルゴリズムを選択するには、次の手順を実行します。

### 手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **ip cef load-sharing algorithm {original | universal [id]}**
4. **end**

### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1 <b>enable</b> 例： Device# <b>enable</b>		グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2 <b>configure terminal</b> 例： Device# <b>configure terminal</b>		グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3 <b>ip cef load-sharing algorithm {original   universal [id]}</b> 例： Device(config)# <b>ip cef load-sharing algorithm universal</b>		CEFのロードバランシング アルゴリズムを選択します。 • <b>original</b> キーワードは、送信元 IP と宛先 IP のハッシュに基づいて、ロードバランシング アルゴリズムを選択します。 • <b>universal</b> キーワードは、ユニバーサル ロードシェアリング アルゴリズムを選択します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>ルゴリズムとしてオリジナルアルゴリズムを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>universal キーワードは、送信元 IP、宛先 IP、レイヤ3プロトコル、レイヤ4送信元ポート、レイヤ4宛先ポート、およびIPv6 トライフィックラベル（IPv6 トライフィック用）を使用するロードバランシングアルゴリズムを設定します。</li> <li><i>id</i> 引数は、固定 ID です。</li> </ul>
ステップ 4	<b>end</b> 例： <pre>Device(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。

## 例：CEF の宛先別ロードバランシングの有効化または無効化

CEF がイネーブルの場合、宛先別ロードバランシングはデフォルトでイネーブルです。次の例は、宛先単位のロードバランシングをディセーブルにする方法を示しています。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface Ethernet1/0/1
Device(config-if)# no ip load-sharing per-destination
Device(config-if)# end
```

## 等コストルーティングパスの個数

ここでは、等コストルーティングパスの個数について説明します。

## 等コストルーティングパスに関する情報

同じネットワークへ向かう同じメトリックのルートが複数ルータに格納されている場合、これらのルートは等価コストを保有していると見なされます。ルーティングテーブルに複数の等コストルートが含まれる場合は、これらをパラレルパスと呼ぶこともあります。ネットワークへの等コストパスがルータに複数格納されている場合、ルータはこれらを同時に使用できます。パラレルパスを使用すると、パスに障害が発生した場合に冗長性を確保できます。また、使用可能なパスにパケットの負荷を分散し、使用可能な帯域幅を有効利用することもできます。等コストルートは、スタック内の各スイッチでサポートされます。

## ■ 等コストルーティングパスの設定方法

等コストルートはルータによって自動的に取得、設定されますが、ルーティングテーブルのIPルーティングプロトコルでサポートされるパラレルパスの最大数は制御可能です。スイッチソフトウェアでは最大32の等コストルーティングが許可されていますが、スイッチハードウェアはルートあたり17パス以上は使用しません。

## 等コストルーティングパスの設定方法

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>enable</b> 例：  Device> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	<b>configure terminal</b> 例：  Device# <b>configure terminal</b>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	<b>router {rip   ospf   eigrp}</b> 例：  Device(config)# <b>router eigrp</b>	ルータコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ4	<b>maximum-paths maximum</b> 例：  Device(config-router)# <b>maximum-paths 2</b>	プロトコルルーティングテーブルのパラレルパスの最大数を設定します。指定できる範囲は1～16です。ほとんどのIPルーティングプロトコルでデフォルトは4ですが、BGPの場合だけ1です。
ステップ5	<b>end</b> 例：  Device(config-router)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ6	<b>show ip protocols</b> 例：  Device# <b>show ip protocols</b>	<i>Maximum path</i> フィールドの設定を確認します。
ステップ7	<b>copy running-config startup-config</b> 例：  Device# <b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

# スタティック ユニキャストルート

ここでは、スタティック ユニキャストルートについて説明します。

## スタティック ユニキャストルートに関する情報

スタティック ユニキャストルートは、特定のパスを通過して送信元と宛先間でパケットを送受信するユーザー定義のルートです。ルータが特定の宛先へのルートを構築できない場合、スタティックルートは重要で、到達不能なすべてのパケットが送信される最終ゲートウェイを指定する場合に有効です。

ユーザーによって削除されるまで、スタティックルートはスイッチに保持されます。ただし、アドミニストレーティブディスタンスの値を割り当て、スタティックルートをダイナミックルーティング情報で上書きできます。各ダイナミックルーティングプロトコルには、デフォルトのアドミニストレーティブディスタンスが設定されています（表10を参照）。ダイナミックルーティングプロトコルの情報でスタティックルートを上書きする場合は、スタティックルートのアドミニストレーティブディスタンスがダイナミックプロトコルのアドミニストレーティブディスタンスよりも大きな値になるように設定します。

表1:ダイナミックルーティングプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

ルートの送信元	デフォルト距離
接続されているインターフェイス	0
スタティックルート	1
EIGRP サマリールート	5
内部 EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
内部 BGP	200
不明	225

インターフェイスを指し示すスタティックルートは、RIP、IGRP、およびその他のダイナミックルーティングプロトコルを通してアドバタイズされます。**redistribute** スタティックルータコンフィギュレーションコマンドが、これらのルーティングプロトコルに対して指定されているかどうかは関係ありません。これらのスタティックルートがアドバタイズされるのは、インターフェイスを指し示すスタティックルートが接続された結果、静的な性質を失ったルーティングテーブルで見なされるためです。ただし、network コマンドで定義されたネットワーク以外のインターフェイスに対してスタティックルートを定義する場合は、ダイナミックルー

## ■ スタティック ユニキャスト ルートの設定

タイミングプロトコルに **redistribute** スタティックコマンドを指定しない限り、ルートはアドバタイズされません。

インターフェイスがダウンすると、ダウンしたインターフェイスを経由するすべてのスタティック ルートが IP ルーティングテーブルから削除されます。転送ルータのアドレスとして指定されたアドレスへ向かう有効なネクストホップがスタティックルート内に見つからない場合は、IP ルーティング テーブルからそのスタティック ルートも削除されます。

## スタティック ユニキャスト ルートの設定

スタティック ユニキャスト ルートは、特定のパスを通過して送信元と宛先間でパケットを送受信するユーザー定義のルートです。ルータが特定の宛先へのルートを構築できない場合、スタティックルートは重要で、到達不能なすべてのパケットが送信される最終ゲートウェイを指定する場合に有効です。

スタティック ルートを設定するには、次の手順を実行します。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>enable</b> 例：  Device> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	<b>configure terminal</b> 例：  Device# <b>configure terminal</b>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	<b>ip route prefix mask {address   interface} [distance]</b> 例：  Device(config)# <b>ip route prefix mask gigabitethernet 1/0/4</b>	スタティック ルートを確立します。
ステップ4	<b>end</b> 例：  Device(config)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ5	<b>show ip route</b> 例：	設定を確認するため、ルーティングテーブルの現在の状態を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# <b>show ip route</b>	
ステップ 6	<b>copy running-config startup-config</b> 例： Device# <b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

### 次のタスク

スタティックルートを削除するには、**no ip route prefix mask {address| interface}** グローバル コンフィギュレーションコマンドを使用します。ユーザーによって削除されるまで、スタティックルートはデバイスに保持されます。

## デフォルトのルートおよびネットワーク

ここでは、デフォルトのルートおよびネットワークについて説明します。

### デフォルトのルートおよびネットワークに関する情報

ルータは、他のすべてのネットワークへのルートを学習できません。完全なルーティング機能を実現するには、一部のルータをスマートルータとして使用し、それ以外のルータのデフォルトルートをスマートルータ宛てに指定します（スマートルータにはインターネット全体のルーティングテーブルに関する情報が格納されます）。これらのデフォルトルートは動的に学習できますが、ルータごとに設定することもできます。ほとんどのダイナミックな内部ルーティングプロトコルには、スマートルータを使用してデフォルト情報を動的に生成し、他のルータに転送するメカニズムがあります。

指定されたデフォルトネットワークに直接接続されたインターフェイスがルータに存在する場合は、そのデバイス上で動作するダイナミックルーティングプロトコルによってデフォルトルートが生成されます。RIP の場合は、疑似ネットワーク 0.0.0.0 がアドバタイズされます。

ネットワークのデフォルトを生成しているルータには、そのルータ自身のデフォルトルートも指定する必要があります。ルータが自身のデフォルトルートを生成する方法の1つは、適切なデバイスを経由してネットワーク 0.0.0.0 に至るスタティックルートを指定することです。

ダイナミックルーティングプロトコルによってデフォルト情報を送信するときは、特に設定する必要はありません。ルーティングテーブルは定期的にスキャンされ、デフォルトルートとして最適なデフォルトネットワークが選択されます。IGRP ネットワークでは、システムのデフォルトネットワークの候補が複数存在する場合もあります。Cisco ルータでは、デフォルトルートまたは最終ゲートウェイを設定するため、アドミニストレーティブディスタンスおよびメトリック情報を使用します。

## ■ デフォルトのルートおよびネットワークの設定方法

ダイナミックなデフォルト情報がシステムに送信されない場合は、**ip default-network** グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用し、デフォルトルートの候補を指定します。このネットワークが任意の送信元のルーティングテーブルに格納されている場合は、デフォルトルートの候補としてフラグ付けされます。ルータにデフォルtnetワークのインターフェイスが存在しなくとも、そこへのパスが格納されている場合、そのネットワークは1つの候補と見なされ、最適なデフォルtpasへのゲートウェイが最終ゲートウェイになります。

## デフォルトのルートおよびネットワークの設定方法

デフォルトルートおよびネットワークを設定するには、次の手順を実行します。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>configure terminal</b> 例：  Device# <b>configure terminal</b>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	<b>ip default-network network number</b> 例：  Device(config)# <b>ip default-network 1</b>	デフォルtnetワークを指定します。
ステップ3	<b>end</b> 例：  Device(config)# <b>end</b>	特權 EXEC モードに戻ります。
ステップ4	<b>show ip route</b> 例：  Device# <b>show ip route</b>	最終ゲートウェイで選択されたデフォルトルートを表示します。
ステップ5	<b>copy running-config startup-config</b> 例：  Device# <b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

## ルーティング情報を再配信するためのルートマップ

ここでは、ルーティング情報を再配信するためのルートマップについて説明します。

## ルートマップの概要

スイッチでは複数のルーティングプロトコルを同時に実行し、ルーティングプロトコル間で情報を再配信できます。ルーティングプロトコル間での情報の再配信は、サポートされているすべてのIPベースルーティングプロトコルに適用されます。

2つのドメイン間で拡張パケットフィルタまたはルートマップを定義することにより、ルーティングドメイン間でルートの再配信を条件付きで制御することもできます。**match**および**set**ルートマップコンフィギュレーションコマンドは、ルートマップの条件部を定義します。**match**コマンドは、条件が一致する必要があることを指定しています。**set**コマンドは、ルーティングアップデートが**match**コマンドで定義した条件を満たす場合に行われる処理を指定します。再配布はプロトコルに依存しない機能ですが、**match**および**set**ルートマップコンフィギュレーションコマンドの一部は特定のプロトコル固有のものです。

**route-map**コマンドのあとに、**match**コマンドおよび**set**コマンドをそれぞれ1つまたは複数指定します。**match**コマンドを指定しない場合は、すべて一致すると見なされます。**set**コマンドを指定しない場合、一致以外の処理はすべて実行されません。このため、少なくとも1つの**match**または**set**コマンドを指定する必要があります。



(注) **set**ルートマップコンフィギュレーションコマンドを使用しないルートマップは、CPUに送信されるので、CPUの使用率が高くなります。

ルートマップステートメントは、**permit**または**deny**として識別することができます。ステートメントが拒否としてマークされている場合、一致基準を満たすパケットは通常の転送チャネルを通じて送り返されます（宛先ベースルーティング）、ステートメントが許可としてマークされている場合は、一致基準を満たすパケットに**set**コマンドが適用されます。一致基準を満たさないパケットは、通常のルーティングチャネルを通じて転送されます。

## ルートマップの設定方法

次に示すステップ3～14はそれぞれ任意ですが、少なくとも1つの**match**ルートマップコンフィギュレーションコマンド、および1つの**set**ルートマップコンフィギュレーションコマンドを入力する必要があります。



(注) キーワードは、ルート配信を制御する手順で定義されているものと同じです。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>configure terminal</b> 例：  	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

## ■ ルートマップの設定方法

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# <b>configure terminal</b>	
ステップ2	<b>route-map</b> <i>map-tag</i> [ <b>permit</b>   <b>deny</b> ] [ <i>sequence number</i> ] 例： Device(config)# <b>route-map</b> <b>rip-to-ospf</b> <b>permit</b> 4	再配信を制御するために使用するルートマップを定義し、ルートマップコンフィギュレーションモードを開始します。 <i>map-tag</i> ：ルートマップ用のわかりやすい名前を指定します。 <b>redistribute</b> ルータコンフィギュレーションコマンドはこの名前を使用して、このルートマップを参照します。複数のルートマップで同じマップタグ名を共有できます。 (任意) <b>permit</b> が指定され、このルートマップの一致条件が満たされている場合は、 <b>set</b> アクションの制御に従ってルートが再配信されます。 <b>deny</b> が指定が指定されている場合、ルートは再配信されません。 <i>sequence number</i> (任意) : 同じ名前によってすでに設定されているルートマップのリスト内で、新しいルートマップの位置を指定する番号です。
ステップ3	<b>match as-path</b> <i>path-list-number</i> 例： Device(config-route-map)# <b>match as-path</b> 10	BGP ASパスアクセスリストと照合します。
ステップ4	<b>match community-list</b> <i>community-list-number</i> [ <b>exact</b> ] 例： Device(config-route-map)# <b>match community-list</b> 150	BGP コミュニティリストのマッチングを行います。
ステップ5	<b>match ip address</b> { <i>access-list-number</i>   <i>access-list-name</i> } [ <i>...access-list-number</i>   <i>...access-list-name</i> ] 例： Device(config-route-map)# <b>match ip address</b> 5 80	名前または番号を指定し、標準アクセスリストと照合します。1 ~ 199 の整数を指定できます。
ステップ6	<b>match metric</b> <i>metric-value</i> 例： Device(config-route-map)# <b>match metric</b> 2000	指定されたルートメトリックと一致させます。 <i>metric-value</i> には、0 ~ 4294967295 の値が指定された、EIGRP のメトリックを指定できます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 7	<b>match ip next-hop {access-list-number   access-list-name} [...access-list-number   ...access-list-name]</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>match ip next-hop 8 45</b>	指定されたアクセスリスト（番号1～199）のいずれかで送信される、ネクストホップのルータアドレスと一致させます。
ステップ 8	<b>match tag tag value [...tag-value]</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>match tag 3500</b>	1つまたは複数のルートタグ値からなるリスト内の指定されたタグ値と一致させます。0～4294967295の整数を指定できます。
ステップ 9	<b>match interface type number [...type-number]</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>match interface gigabitethernet 1/0/1</b>	指定されたインターフェイスの1つから、指定されたネクストホップへのルートと一致させます。
ステップ 10	<b>match ip route-source {access-list-number   access-list-name} [...access-list-number   ...access-list-name]</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>match ip route-source 10 30</b>	アドバタイズされた指定のアクセスリストによって指定したアドレスに一致します。
ステップ 11	<b>match route-type {local   internal   external [type-1   type-2]}</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>match route-type local</b>	指定された <b>route-type</b> と一致させます。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>local</b> : ローカルに生成された BGP ルート。</li><li>• <b>internal</b> : OSPF エリア内およびエリア間ルート、または EIGRP 内部ルート。</li><li>• <b>external</b> : OSPF 外部ルート（タイプ1またはタイプ2）または EIGRP 外部ルート。</li></ul>
ステップ 12	<b>set dampening halflife reuse suppress max-suppress-time</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>set dampening 30 1500 10000 120</b>	BGP ルートダンピング係数を設定します。
ステップ 13	<b>set local-preference value</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>set local-preference 100</b>	ローカル BGP パスに値を割り当てます。

## ■ ルートマップの設定方法

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 14	<b>set origin {igp   egp as   incomplete}</b> 例：  Device(config-route-map)# <b>set origin igp</b>	BGP 送信元コードを設定します。
ステップ 15	<b>set as-path {tag   prepend as-path-string}</b> 例：  Device(config-route-map)# <b>set as-path tag</b>	BGP の自律システムパスを変更します。
ステップ 16	<b>set level {level-1   level-2   level-1-2   stub-area   backbone}</b> 例：  Device(config-route-map)# <b>set level level-1-2</b>	ルーティング ドメインの指定エリアにアドバタイズされるルートのレベルを設定します。 <b>stub-area</b> および <b>backbone</b> は、OSPF NSSA およびバックボーンエリアです。
ステップ 17	<b>set metric metric value</b> 例：  Device(config-route-map)# <b>set metric 100</b>	再配布されるルートを指定するためのメトリック値を設定します (EIGRPのみ)。 <i>metric value</i> は -294967295 ~ 294967295 の整数です。
ステップ 18	<b>set metric bandwidth delay reliability loading mtu</b> 例：  Device(config-route-map)# <b>set metric 10000 10 255 1 1500</b>	再配布されるルートを指定するためのメトリック値を設定します (EIGRPのみ)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>bandwidth</i> : 0 ~ 4294967295 の範囲のルートのメトリック値またはIGRP 帯域幅 (キロビット/秒単位)。</li> <li>• <i>delay</i> : 0 ~ 4294967295 の範囲のルート遅延 (10マイクロ秒単位)。</li> <li>• <i>reliability</i> : 0 ~ 255 の数値で表されるパケット伝送の成功可能性。255 は信頼性が 100% であること、0 は信頼性がないことを意味します。</li> <li>• <i>loading</i> : 0 ~ 255 の数値で表されるルートの有効帯域幅 (255 は 100% の負荷)。</li> <li>• <i>mtu</i> : ルートの MTU の最小サイズ (バイト単位)。範囲は 0 ~ 4294967295 です。</li> </ul>
ステップ 19	<b>set metric-type {type-1   type-2}</b> 例：  Device(config-route-map)# <b>set metric-type type-2</b>	再配信されるルートに OSPF 外部メトリック タイプを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 20	<b>set metric-type internal</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>set metric-type internal</b>	ネクスト ホップの IGP メトリックと一致するよう に、EBGP ネイバーにアドバタイズされるプレ フィックスの Multi-Exit 識別子 (MED) 値を設定します。
ステップ 21	<b>set weight number</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>set weight 100</b>	ルーティングテーブルの BGP 重みを設定します。 指定できる値は 1 ~ 65535 です。
ステップ 22	<b>end</b>  例：  Device(config-route-map) # <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 23	<b>show route-map</b>  例：  Device# <b>show route-map</b>	設定を確認するため、設定されたすべてのルート マップ、または指定されたルート マップだけを表 示します。
ステップ 24	<b>copy running-config startup-config</b>  例：  Device# <b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定 を保存します。

## ルート配信の制御方法

次に示すステップ 3 ~ 14 はそれぞれ任意ですが、少なくとも 1 つの **match** ルート マップ コン フィギュレーション コマンド、および 1 つの **set** ルート マップ コンフィギュレーション コマ ンドを入力する必要があります。



(注) キーワードは、再配信用にルート マップを設定する手順で定義されているものと同じです。

ルーティングプロトコルのメトリックを、必ずしも別のルーティングプロトコルのメトリックに変換する必要はありません。たとえば、RIP メトリックはホップカウントで、IGRP メトリックは 5 つの特性の組み合わせです。このような場合は、メトリックを独自に設定し、再配信されたルートに割り当てます。ルーティング情報を制御せずにさまざまなルーティングプロトコル間で交換するとルーティングループが発生し、ネットワーク動作が著しく低下することがあります。

メトリック変換の代わりに使用されるデフォルトの再配信メトリックが定義されていない場合 は、ルーティングプロトコル間で自動的にメトリック変換が発生することができます。

## ■ ルート配信の制御方法

- RIPはスタティックルートを自動的に再配信できます。スタティックルートにはメトリック1（直接接続）が割り当てられます。
- デフォルトモードになっている場合、どのプロトコルも他のルーティングプロトコルを再配信できます。

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>configure terminal</b> 例：  Device# <b>configure terminal</b>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	<b>router {rip   ospf   eigrp}</b> 例：  Device(config)# <b>router eigrp 10</b>	ルータコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	<b>redistribute protocol [process-id] {level-1   level-1-2   level-2} [ metric metric-value] [ metric-type type-value] [match internal   external type-value] [ tag tag-value] [route-map map-tag] [ weight weight] [subnets]</b> 例：  Device(config-router)# <b>redistribute eigrp 1</b>	ルーティングプロトコル間でルートを再配信します。route-mapを指定しないと、すべてのルートが再配信されます。キーワード <b>route-map</b> にmap-tagを指定しないと、ルートは配信されません。
ステップ4	<b>default-metric number</b> 例：  Device(config-router)# <b>default-metric 1024</b>	現在のルーティングプロトコルが、再配信されたすべてのルートに対して同じメトリック値を使用するように設定します（RIPとOSPF）。
ステップ5	<b>default-metric bandwidth delay reliability loading mtu</b> 例：  Device(config-router)# <b>default-metric 1000 100 250 100 1500</b>	EIGRPルーティングプロトコルが、EIGRP以外で再配信されたすべてのルートに対して同じメトリック値を使用するように設定します。
ステップ6	<b>end</b> 例：  Device(config-router)# <b>end</b>	特権EXECモードに戻ります。
ステップ7	<b>show route-map</b> 例：  Device# <b>show route-map</b>	設定を確認するため、設定されたすべてのルートマップ、または指定されたルートマップだけを表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	<b>copy running-config startup-config</b> 例： <code>Device# copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

## ポリシーベース ルーティング

### PBR の設定に関する制約事項

- ポリシーベースルーティング (PBR) は、トラフィックの GRE トンネルへの転送ではサポートされません。これは、任意のインターフェイスに適用される PBR と、トラフィックの GRE トンネルへの転送 (PBR ネクストホップもしくはデフォルトネクストホップまたは設定済みのインターフェイスを使用) に適用される PBR に適用されます。
- PBR は、GRE トンネル自体ではサポートされていません (GRE トンネル自体のもとで適用されます)。
- Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.5 リリース以降、PBR は断片化されたトラフィックには適用されません。断片化されたトラフィックは、通常のルーティングパスに従います。
- PBR とネットワーク アドレス変換 (NAT) は、同じインターフェイスではサポートされません。PBR と NAT は、異なるインターフェイス上に設定されている場合にのみ連携します。

### ポリシーベース ルーティングの概要

PBR を使用すると、トラフィック フローに定義済みポリシーを設定できます。PBR を使用してルーティングをより細かく制御するには、ルーティングプロトコルから取得したルートの信頼度を小さくします。PBR は、次の基準に基づいて、パスを許可または拒否するルーティングポリシーを設定したり、実装したりできます。

- 特定のエンド システムの ID
- アプリケーション
- プロトコル

PBR を使用すると、等価アクセスや送信元依存ルーティング、インタラクティブ対バッチ トラフィックに基づくルーティング、専用リンクに基づくルーティングを実現できます。たとえば、在庫記録を本社に送信する場合は高帯域で高コストのリンクを短時間使用し、電子メールなど日常的に使用するアプリケーションデータは低帯域で低成本のリンクで送信できます。

## PBR の設定方法

PBR が有効な場合は、アクセス コントロール リスト (ACL) を使用してトラフィックを分類し、各トラフィックがそれぞれ異なるパスを経由するようにします。PBR は着信パケットに適用されます。PBR が有効なインターフェイスで受信されたすべてのパケットは、ルート マップを通過します。ルート マップで定義された基準に基づいて、パケットは適切なネクスト ホップに転送（ルーティング）されます。

- 許可とマークされているルート マップ文は次のように処理されます。

- match コマンドは長さまたは複数の ACL で照合できます。ルート マップ文には複数の match コマンドを含めることができます。論理関数またはアルゴリズム関数は、許可または拒否の決定がされるまで、すべての match コマンドで実行されます。

次に例を示します。

```
match length A B
match ip address acl1 acl2
match ip address acl3
```

パケットは、match length A B または acl1 または acl2 または acl3 により許可される場合に許可されます。

- 決定が許可の場合は、set コマンドで指定されたアクションがパケットで適用されます。
- 下された決定が拒否の場合は、PBR アクション（set コマンドで指定された）が適用されません。代わりに、処理ロジックが、シーケンス内の次のルート マップ文（シーケンス番号が次に高い文）に移動します。次の文が存在しない場合は、PBR 処理が終了し、パケットがデフォルトの IP ルーティング テーブルを使用してルーティングされます。

標準 IP ACL を使用すると、アプリケーション、プロトコルタイプ、またはエンドステーションに基づいて一致基準を指定するように、送信元アドレスまたは拡張 IP ACL の一致基準を指定できます。一致が見つかるまで、ルート マップにこのプロセスが行われます。一致が見つからない場合、通常の宛先ベースルーティングが行われます。match ステートメントリストの末尾には、暗黙の拒否ステートメントがあります。

match 句が満たされた場合は、set 句を使用して、パス内のネクスト ホップ ルータを識別する IP アドレスを指定できます。

ローカル PBR 設定は、デバイス管理目的で生成される RADIUS パケットの DSCP マーキングの設定をサポートします。

## PBR の設定方法

- PBR を使用するには、スタンドアロンスイッチまたはアクティブスイッチ上で Network Essentials ライセンスをイネーブルにしておく必要があります。
- マルチキャスト トラフィックには、ポリシーによるルーティングが行われません。PBR が適用されるのはユニキャスト トラフィックだけです。

- ルーティング ポートまたは SVI 上で、PBR を有効にできます。
- スイッチは一致長に基づき PBR をサポートします。
- レイヤ 3 モードの EtherChannel ポートチャネルにはポリシールートマップを適用できますが、EtherChannel のメンバーである物理インターフェイスには適用できません。適用しようとすると、コマンドが拒否されます。ポリシールートマップが適用されている物理インターフェイスは、EtherChannel のメンバーになることができません。
- スイッチまたはスイッチ スタックには最大 128 個の IP ポリシールートマップを定義できます。
- スイッチまたはスイッチ スタックには、PBR 用として最大 512 個のアクセス コントロールエントリ (ACE) を定義できます。
- ルートマップに一致基準を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。
  - ローカル アドレス宛てのパケットを許可する ACL と照合させないでください。
- WCCP と PBR は、スイッチインターフェイスで相互に排他的です。PBR がインターフェイスで有効になっているときは、WCCP を有効にできません。その反対の場合も同じで、WCCP がインターフェイスで有効になっているときは、PBR を有効にできません。
- PBR で使用されるハードウェア エントリ数は、ルートマップ自体、使用される ACL、ACL およびルートマップ エントリの順序によって異なります。
- TOS、DSCP、および IP Precedence に基づく PBR はサポートされません。
- set interface、set default next-hop、および set default interface はサポートされません。
- **ip next-hop recursive** および **ip next-hop verify availability** 機能は使用できません。next-hop は、直接接続される必要があります。
- set アクションのないポリシーマップはサポートされます。一致パケットは通常どおりにルーティングされます。
- match 句のないポリシーマップはサポートされます。set アクションはすべてのパケットに適用されます。

デフォルトでは、PBR はスイッチ上で無効です。PBR を有効にするには、一致基準および結果アクションを指定するルートマップを作成する必要があります。次に、特定のインターフェイスでそのルートマップ用の PBR を有効にします。指定したインターフェイスに着信したパケットのうち、match 句と一致したものはすべて PBR の対象になります。

スイッチ (CPU) で生成されたパケットまたはローカルパケットは、通常どおりにポリシールーティングされません。スイッチ上でローカル PBR をグローバルに有効にすると、そのスイッチから送信されたすべてのユニキャストパケットがローカル PBR の影響を受けます。ローカル PBR に関してサポートされているプロトコルは、NTP、DNS、MSDP、SYSLOG、および TFTP です。ローカル PBR は、デフォルトで無効に設定されています。

## ■ PBR の設定方法

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>enable</b> 例： Device> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	<b>configure terminal</b> 例： Device# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	<b>route-map map-tag [permit] [sequence number]</b> 例： Device(config)# <b>route-map pbr-map permit</b>	パケットの出力場所を制御するために使用するルートマップを定義し、ルートマップのコンフィギュレーション モードを開始します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>map-tag</b> – : ルートマップ用のわかりやすい名前を指定します。 <b>ip policy route-map</b> インタフェイス コンフィギュレーション コマンドは、この名前を使用して、このルートマップを参照します。同じ <b>map-tag</b> がある複数の <b>route-map</b> 文は、1つの <b>route-map</b> を定義します。</li> <li>• (任意) <b>permit</b> – : <b>permit</b> が指定され、このルートマップの一致条件が満たされている場合は、<b>set</b> アクションの制御に従ってルートがポリシールーティングされます。</li> <li>• (任意) <b>sequence number</b> – : シーケンス番号は、特定のルートマップ内の <b>route-map</b> ステートメントの位置を示します。</li> </ul>
ステップ4	<b>match ip address {access-list-number access-list-name}</b> [access-list-number  ...access-list-name] 例： Device(config-route-map)# <b>match ip address 110 140</b>	1つ以上の標準または拡張アクセスリストで許可されている送信元および宛先 IP アドレスを照合します。 ACL は、複数の送信元および宛先 IP アドレスでも照合できます。 <b>match</b> コマンドを指定しない場合、ルートマップはすべてのパケットに適用されます。
ステップ5	<b>match length min max</b> 例： Device(config-route-map)# <b>match length 64 1500</b>	パケット長と照合します。
ステップ6	<b>set ip next-hop ip-address [...ip-address]</b> 例：	基準と一致するパケットの動作を指定します。パケットのルーティング先となるネクスト ホップを

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-route-map) # <b>set ip next-hop 10.1.6.2</b>	設定します（ネクストホップは隣接している必要があります）。
ステップ 7	<b>exit</b> 例： Device(config-route-map) # <b>exit</b>	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ 8	<b>interface interface-id</b> 例： Device(config) # <b>interface gigabitethernet 1/0/1</b>	インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、設定するインターフェースを指定します。
ステップ 9	<b>ip policy route-map map-tag</b> 例： Device(config-if) # <b>ip policy route-map pbr-map</b>	レイヤ3インターフェイス上で PBR を有効にし、使用的ルートマップを識別します。1つのインターフェイスに設定できるルートマップは、1つだけです。ただし、異なるシーケンス番号を持つ複数のルートマップエントリを設定できます。これらのエントリは、最初の一一致が見つかるまで、シーケンス番号順に評価されます。一致が見つからない場合、パケットは通常どおりにルーティングされます。
ステップ 10	<b>ip route-cache policy</b> 例： Device(config-if) # <b>ip route-cache policy</b>	(任意) PBR の高速スイッチングを有効にします。PBR の高速スイッチングを有効にするには、PBR を有効にする必要があります。
ステップ 11	<b>exit</b> 例： Device(config-if) # <b>exit</b>	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ 12	<b>ip local policy route-map map-tag</b> 例： Device(config) # <b>ip local policy route-map local-pbr</b>	(任意) ローカル PBR を有効にして、スイッチから送信されるパケットに PBR を実行します。ローカル PBR は、スイッチによって生成されるパケットに適用されます。着信パケットには適用されません。
ステップ 13	<b>end</b> 例： Device(config) # <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 14	<b>show route-map [map-name]</b> 例： Device# <b>show route-map</b>	(任意) 設定を確認するため、設定されたすべてのルートマップ、または指定されたルートマップだけを表示します。

## ■ ルーティング情報のフィルタリング

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 15	<b>show ip policy</b> 例： Device# show ip policy	(任意) インターフェイスに付加されたポリシールートマップを表示します。
ステップ 16	<b>show ip local policy</b> 例： Device# show ip local policy	(任意) ローカル PBR が有効であるかどうか、および有効である場合は使用されているルートマップを表示します。

## ルーティング情報のフィルタリング

ルーティングプロトコル情報をフィルタリングする場合は、以下の作業を実行します。



(注) OSPF プロセス間でルートが再配信される場合、OSPF メトリックは保持されません。

## 受動インターフェイスの設定

ローカルネットワーク上の他のルータが動的にルートを取得しないようにするには、

**passive-interface** ルータコンフィギュレーションコマンドを使用し、ルーティングアップデートメッセージがルータインターフェイスから送信されないようにします。OSPFプロトコルでこのコマンドを使用すると、パッシブに指定したインターフェイスアドレスがOSPFドメインのスタブネットワークとして表示されます。OSPFルーティング情報は、指定されたルータインターフェイスから送受信されません。

多数のインターフェイスが存在するネットワークで、インターフェイスを手動でパッシブに設定する作業を回避するには、**passive-interface default** ルータコンフィギュレーションコマンドを使用し、すべてのインターフェイスをデフォルトでパッシブになるように設定します。このあとで、隣接関係が必要なインターフェイスを手動で設定します。

パッシブとして有効にしたインターフェイスを確認するには、**show ip ospf interface** などのネットワークモニタリング用特権 EXEC コマンドを使用します。アクティブとして有効にしたインターフェイスを確認するには、**show ip interface** 特権 EXEC コマンドを使用します。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b> 例： Device# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	<b>router {rip   ospf   eigrp}</b> 例：  Device(config)# <b>router ospf</b>	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<b>passive-interface interface-id</b> 例：  Device(config-router)# <b>passive-interface gigabitethernet 1/0/1</b>	指定されたレイヤ3インターフェイス経由のルーティング アップデートの送信を抑制します。
ステップ 4	<b>passive-interface default</b> 例：  Device(config-router)# <b>passive-interface default</b>	(任意)すべてのインターフェイスを、デフォルトでパッシブとなるように設定します。
ステップ 5	<b>no passive-interface interface type</b> 例：  Device(config-router)# <b>no passive-interface gigabitethernet1/0/3 gigabitethernet 1/0/5</b>	(任意)隣接関係を送信する必要があるインターフェイスだけをアクティブにします。
ステップ 6	<b>network network-address</b> 例：  Device(config-router)# <b>network 10.1.1.1</b>	(任意)ルーティング プロセス用のネットワークリストを指定します。 <i>network-address</i> はIPアドレスです。
ステップ 7	<b>end</b> 例：  Device(config-router)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 8	<b>copy running-config startup-config</b> 例：  Device# <b>copy running-config startup-config</b>	(任意)コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

## ルーティング アップデートのアドバタイズおよび処理の制御

アクセス制御リストと **distribute-list** ルータ コンフィギュレーション コマンドを組み合わせて使用すると、ルーティングアップデート中にルートのアドバタイズを抑制し、他のルータが1つまたは複数のルートを取得しないようにできます。この機能を OSPF で使用した場合は外部ルートにだけ適用されるため、インターフェイス名を指定できません。

## ■ ルーティング アップデートのアドバタイズおよび処理の制御

**distribute-list** ルータ コンフィギュレーションコマンドを使用し、着信したアップデートのリストのうち特定のルートを処理しないようにすることもできます。（OSPF にこの機能は適用されません）。

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>enable</b> 例：  Device> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	<b>configure terminal</b> 例：  Device# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<b>router {rip   eigrp}</b> 例：  Device(config)# <b>router eigrp 10</b>	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	<b>distribute-list {access-list-number   access-list-name} out</b> [interface-name   routing process   autonomous-system-number] 例：  Device(config-router)# <b>distribute 120 out gigabitethernet 1/0/7</b>	アクセリスト内のアクションに応じて、ルーティング アップデート内のルートのアドバタイズを許可または拒否します。
ステップ 5	<b>distribute-list {access-list-number   access-list-name} in</b> [type-number] 例：  Device(config-router)# <b>distribute-list 125 in</b>	アップデートにリストされたルートの処理を抑制します。
ステップ 6	<b>end</b> 例：  Device(config-router)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 7	<b>copy running-config startup-config</b> 例：  Device# <b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

## ルーティング情報の送信元のフィルタリング

一部のルーティング情報が他の情報よりも正確な場合があるため、フィルタリングを使用して、さまざまな送信元から送られる情報にプライオリティを設定できます。「アドミニストレーティブディスタンス」は、ルータやルータのグループなど、ルーティング情報の送信元の信頼性を示す数値です。大規模ネットワークでは、他のルーティングプロトコルよりも信頼できるルーティングプロトコルが存在する場合があります。アドミニストレーティブディスタンスの値を指定すると、ルータはルーティング情報の送信元をインテリジェントに区別できるようになります。常にルーティングプロトコルのアドミニストレーティブディスタンスが最短（値が最小）であるルートが選択されます。

各ネットワークには独自の要件があるため、アドミニストレーティブディスタンスを割り当てる一般的な注意事項はありません。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>enable</b> 例：  Device> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	<b>configure terminal</b> 例：  Device# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	<b>router {rip   ospf   eigrp}</b> 例：  Device(config)# <b>router eigrp 10</b>	ルータ コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ4	<b>distance weight {ip-address {ip-address mask}} [ip access list]</b> 例：  Device(config-router)# <b>distance 50 10.1.5.1</b>	アドミニストレーティブディスタンスを定義します。  <i>weight</i> : アドミニストレーティブディスタンスは10～255の整数です。単独で使用した場合、 <i>weight</i> はデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスを指定します。ルーティング情報の送信元に他の指定がない場合に使用されます。アドミニストレーティブディスタンスが255のルートはルーティングテーブルに格納されません。  (任意) <i>ip access list</i> : 着信ルーティングアップデートに適用されるIP標準またはIP拡張アクセスリストです。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	<b>end</b> 例：  Device(config-router)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	<b>show ip protocols</b> 例：  Device# <b>show ip protocols</b>	指定されたルーティングプロセス用のデフォルトのアドミニストレーティブディスタンスを表示します。
ステップ 7	<b>copy running-config startup-config</b> 例：  Device# <b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

## 認証キーの管理

キー管理を使用すると、ルーティングプロトコルで使用される認証キーを制御できます。一部のプロトコルでは、キー管理を使用できません。認証キーは EIGRP および RIP バージョン 2 で使用できます。

### 前提条件

認証キーを管理する前に、認証をイネーブルにする必要があります。プロトコルに対して認証をイネーブルにする方法については、該当するプロトコルについての説明を参照してください。認証キーを管理するには、キー チェーンを定義してそのキー チェーンに属するキーを識別し、各キーの有効期間を指定します。各キーは、独自のキー識別子 (**key number** キーチェーン コンフィギュレーション コマンドで指定されたもの) を保持し、ローカルに格納されています。キー ID、およびメッセージに関連付けられたインターフェイスの組み合わせにより、使用中の認証アルゴリズムおよび Message Digest 5 (MD5) 認証キーが一意に識別されます。

### 認証キーの設定方法

有効期間が指定された複数のキーを設定できます。存在する有効なキーの数にかかわらず、送信される認証パケットは1つだけです。最小の番号から順にキー番号が調べられ、最初に見つかった有効なキーが使用されます。キー変更中は、有効期間が重なっても問題ありません。これらの有効期間は、ルータに通知する必要があります。

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>configure terminal</b> 例：  Device# <b>configure terminal</b>	グローバル設定モードを開始します。
ステップ2	<b>key chain name-of-chain</b> 例：  Device(config)# <b>key chain key10</b>	キーチェーンを識別し、キーチェーンコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	<b>key number</b> 例：  Device(config-keychain)# <b>key 2000</b>	キー番号を識別します。有効値は 0 ~ 2147483647 です。
ステップ4	<b>key-string text</b> 例：  Device(config-keychain)# <b>Room 20, 10th floor</b>	キースtringを確認します。stringには1 ~ 80文字の大文字および小文字の英数字を指定できますが、最初の文字に数字を指定できません。
ステップ5	<b>accept-lifetime start-time {infinite   end-time   duration seconds}</b> 例：  Device(config-keychain)# <b>accept-lifetime 12:30:00</b> <b>Jan 25 1009 infinite</b>	(任意) キーを受信できる期間を指定します。  <i>start-time</i> および <i>end-time</i> 構文には、 <i>hh:mm:ss Month date year</i> または <i>hh:mm:ss date Month year</i> のいずれかを使用できます。デフォルトは、デフォルトの <i>start-time</i> 以降、無制限です。指定できる最初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。デフォルトの <i>end-time</i> および <b>duration</b> は <b>infinite</b> です。
ステップ6	<b>send-lifetime start-time {infinite   end-time   duration seconds}</b> 例：  Device(config-keychain)# <b>accept-lifetime 23:30:00</b> <b>Jan 25 1019 infinite</b>	(任意) キーを送信できる期間を指定します。  <i>start-time</i> および <i>end-time</i> 構文には、 <i>hh:mm:ss Month date year</i> または <i>hh:mm:ss date Month year</i> のいずれかを使用できます。デフォルトは、デフォルトの <i>start-time</i> 以降、無制限です。指定できる最初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。デフォルトの <i>end-time</i> および <b>duration</b> は <b>infinite</b> です。
ステップ7	<b>end</b> 例：  Device(config-keychain)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ8	<b>show key chain</b> 例：	認証キーの情報を表示します。

## ■ 認証キーの設定方法

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# <b>show key chain</b>	
ステップ9	<b>copy running-config startup-config</b> 例： Device# <b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。