



トレース

- [トレース, 1 ページ](#)
- [トレースの設定, 5 ページ](#)

トレース

Cisco Unified Serviceability では、音声アプリケーションの問題のトラブルシューティングで使用できるトレース ツールを提供しています。Cisco Unified Serviceability は、SDI (System Diagnostic Interface) トレース、Cisco CallManager サービスおよび Cisco CTIManager サービス用の SDL (Signaling Distribution Layer) トレース (Cisco Unified Communications Manager に適用可能)、および Java アプリケーション用の Log4J トレースをサポートしています。

トレースする情報のレベルや、各トレースファイルに含める情報の種類は、[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウを使用して指定します。

Cisco Unified Communications Manager のみ：サービスが、Cisco CallManager や Cisco CTIManager などのコール処理アプリケーションの場合、電話機やゲートウェイなどのデバイスに対してトレースを設定できます。

Cisco Unified Communications Manager のみ：[アラーム設定 (Alarm Configuration)] ウィンドウで、SDL トレース ログ ファイルなど、さまざまな場所にアラームを送ることができます。必要に応じて、Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool (Unified RTMT) での警告用にトレースを設定することもできます。

さまざまなサービスに対しトレース ファイルに含める情報を設定したら、Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool の Trace and Log Central オプションを使用して、トレース ファイルを収集および表示できます。

Cisco Unified IM and Presence Serviceability には、インスタント メッセージングおよびプレゼンス アプリケーションの問題のトラブルシューティングに使用できるトレース ツールが用意されています。Cisco Unified IM and Presence Serviceability では、次のトレースをサポートしています。

- SDI トレース
- Log4J トレース (Java アプリケーション用)

トレースする情報のレベル（デバッグレベル）、トレースする情報（トレースフィールド）、およびトレースファイルに関する情報（サービスごとのファイル数、ファイルサイズ、トレースファイルにデータが保存された時間など）を設定できます。1つのサービスに対してトレースを設定することも、クラスタ内のすべてのサーバに対してサービスのトレース設定を適用することもできます。

[アラーム設定 (Alarm Configuration)] ウィンドウでは、さまざまな場所にアラームを送ることができます。必要に応じて、IM and Presence Unified RTMT での警告用にトレースを設定することもできます。

さまざまなサービスに対しトレースファイルに含める情報を設定したら、Unified RTMT の Trace and Log Central オプションを使用して、トレースファイルを収集および表示できます。クラスタ内の任意の IM and Presence ノードで使用できる任意の機能またはネットワークサービスのトレースパラメータを設定できます。[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウを使用して、問題をトラブルシューティングするためにトレースするパラメータを指定します。独自のトレースフィールドを選択する代わりに、あらかじめ決められたトラブルシューティングトレース設定を使用するには、[トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] ウィンドウを使用します。



(注) トレースをイネーブルにすると、システムのパフォーマンスが低下します。そのため、トレースは、トラブルシューティング目的でのみイネーブルにします。トレースの使用について支援が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center (TAC) にお問い合わせください。

トレースの設定

トレースパラメータは、Serviceability のインターフェイスに表示される任意の機能またはネットワークサービスに対して設定できます。クラスタがある場合は、クラスタ内の任意のサーバで使用できる機能またはネットワークサービスに対してトレースパラメータを設定できます。[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウを使用して、問題をトラブルシューティングするためにトレースするパラメータを指定します。

トレースする情報のレベル（デバッグレベル）、トレースする情報（トレースフィールド）、およびトレースファイルに関する情報（サービスごとのファイル数、ファイルサイズ、トレースファイルにデータが保存された時間など）を設定できます。クラスタがある場合、1つのサービスに対してトレースを設定することも、クラスタ内のすべてのサーバに対してサービスのトレース設定を適用することもできます。

独自のトレースフィールドを選択する代わりに、あらかじめ決められたトラブルシューティングトレース設定を使用するには、[トラブルシューティングトレース (Troubleshooting Trace)] ウィンドウを使用します。トラブルシューティングトレースの詳細については、「トレースの設定」を参照してください。

さまざまなサービスに対しトレースファイルに含める情報を設定したら、Unified RTMT の Trace and Log Central オプションを使用して、トレースファイルを収集できます。トレースの収集に関連する詳細情報については、「トレース収集」を参照してください。

トレースの設定 (Trace Settings)

[トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] ウィンドウでは、事前に設定されたトラブルシューティング トレース設定に設定するサービスを選択できます。このウィンドウでは、1つ以上のサービスを選択し、これらのサービスの設定を、事前に設定されたトレース設定に変更できます。クラスタがある場合、クラスタ内の異なるサーバ上のサービスを選択して、そのサービスのトレース設定を事前に設定されたトレース設定に変更することができます。1台のサーバの特定のアクティブ化されたサービス、サーバのすべてのアクティブ化されたサービス、クラスタ内のすべてのサーバの特定のアクティブ化されたサービス、クラスタ内のすべてのサーバのすべてのアクティブ化されたサービスを選択できます。このウィンドウでは、非アクティブなサーバの横に [N/A] と表示されます。



(注) 機能またはネットワーク サービスの事前に決定されたトラブルシューティング トレース設定には、SDL、SDI、および Log4j トレース設定があります。トラブルシューティング トレース設定が適用される前に、元のトレース設定がバックアップされます。トラブルシューティング トレース設定をリセットすると、元のトレース設定が復元されます。

トラブルシューティング トレース設定をサービスに適用した後で [トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] ウィンドウを開くと、トラブルシューティング用に設定したサービスがチェック付きで表示されます。[トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] ウィンドウでは、トレース設定を元の設定にリセットできます。

トラブルシューティング トレース設定をサービスに適用すると、トラブルシューティング トレースがそのサービスに設定されたことを示すメッセージが [トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウに表示されます。サービスの設定をリセットする場合は、[関連リンク (Related Links)] ドロップダウン リストボックスから、[トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] オプションを選択できます。指定したサービスの [トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウでは、すべての設定が読み取り専用として表示されます。ただし、最大ファイル数など、トレース出力設定の一部のパラメータを除きます。これらのパラメータは、トラブルシューティング トレース設定を適用した後でも変更できます。

トレース収集

各種サービス トレースやその他のログ ファイルを収集、表示、および zip 圧縮するには、Trace and Log Central (Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool のオプション) を使用します。Trace and Log Central オプションを使用すると、SDL/SDI トレース、アプリケーションログ、システム ログ (イベント ビューア アプリケーションログ、セキュリティ ログ、システム ログなど)、クラッシュ ダンプ ファイルを収集できます。



ヒント 収集したトレース ファイルの表示には Windows のメモ帳は使用しないでください。Windows のメモ帳では改行が正しく表示されません。



(注) Cisco Unified Communications Manager のみ：暗号化をサポートするデバイスでは、Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) のセキュア キー関連情報はトレース ファイルに表示されません。

トレース収集の詳細情報については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。

着信側トレース

着信側トレースでは、トレースする電話番号または電話番号のリストを設定することができます。セッション トレース ツールを使用してコールのオンデマンド トレースを要求できます。

詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。

トレース設定のセットアップ

次の手順では、Serviceability インターフェイスの機能およびネットワーク サービスのトレースを設定および収集する手順の概要を示します。

手順

- ステップ 1** 次のいずれかの手順を実行して、TLC Throttling CPU Goal および TLC Throttling IOWait Goal サービス パラメータ (Cisco RIS Data Collector サービス) の値を設定します。
- Cisco Unified Communications Manager Administration および Cisco Unified IM and Presence : [システム (System)] > [サービス パラメータ (Service Parameters)] を選択し、TLC Throttling CPU Goal および TLC Throttling IOWait Goal サービス パラメータ (Cisco RIS Data Collector サービス) の値を設定します。
 - Cisco Unity Connection のみ : Cisco Unity Connection Administration で [システム設定 (System Settings)] > [サービス パラメータ (Service Parameters)] を選択し、TLC Throttling CPU Goal および TLC Throttling IOWait Goal サービス パラメータ (Cisco RIS Data Collector サービス) の値を設定します。
- ステップ 2** トレースを収集するサービスのトレース設定を行います。クラスタがある場合、1 台のサーバ、またはクラスタ内のすべてのサーバに対してサービスのトレースを設定できます。トレース設定を行う場合、デバッグ レベルとトレース フィールドを選択してトレース ログに含める情報を選択します。
- サービスで事前に設定されているトレースを実行する場合は、これらのサービスのトラブルシューティング トレースを設定します。

- ステップ 3** ローカル PC に Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool をインストールします。
- ステップ 4** 監視されているトレース ファイル内に指定された検索文字列が存在するときにアラームを生成する場合は、Unified RTMT の LogFileSearchStringFound アラートを有効にします。
LogFileSearchStringFound アラームは LpmTctCatalog にあります。[アラーム (Alarms)] > [定義 (Definitions)] を選択します。[アラームの検索場所 (Find alarms where)] ドロップダウン リストボックスで [システムアラームカタログ (System Alarm Catalog)] を選択し、[等しい (Equals)] ドロップダウン リストボックスで [LpmTctCatalog] を選択します。
- ステップ 5** CriticalServiceDownand CodeYellow など、アラートのトレースを自動的にキャプチャする場合は、Unified RTMT の特定のアラートの [アラート/プロパティの設定 (Set Alert/Properties)] ダイアログボックスで [トレースダウンロードのイネーブル化 (Enable Trace Download)] チェックボックスをオンにし、ダウンロードを実行する頻度を設定します。
- ステップ 6** トレースを収集します。
- ステップ 7** 適切なビューアでログ ファイルを表示します。
- ステップ 8** トラブルシューティング トレースをイネーブルにすると、トレース設定サービスがリセットされて、元の設定に戻ります。
(注) トラブルシューティング トレースを長時間イネーブルのままにすると、トレース ファイルのサイズが大きくなり、サービスのパフォーマンスに影響が生じるおそれがあります。

トレースの設定

ここでは、トレースの設定について説明します。



- (注) トレースをイネーブルにすると、システムのパフォーマンスが低下します。そのため、トレースは、トラブルシューティング目的でのみイネーブルにします。トレースの使用について支援が必要な場合は、テクニカル サポート チームにお問い合わせください。

トレース パラメータの設定

ここでは、Serviceability GUI で管理する機能サービスとネットワーク サービスのトレース パラメータを設定する方法について説明します。



- ヒント Cisco Unity Connection では、Cisco Unified Serviceability および Cisco Unity Connection Serviceability でトレースを実行して Cisco Unity Connection の問題をトラブルシューティングする必要がある場合があります。Cisco Unity Connection Serviceability でトレースを実行する方法については、『Cisco Unity Connection Serviceability Administration Guide』を参照してください。

手順

- ステップ 1** [トレース (Trace)] > [設定 (Configuration)] の順に選択します。
[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [サーバ (Server)] ドロップダウンリストボックスから、トレースを設定するサービスを実行しているサーバを選択し、[移動 (Go)] をクリックします。
- ステップ 3** [サービスグループ (Service Group)] ドロップダウンリストボックスから、トレースを設定するサービスのサービスグループを選択し、[移動 (Go)] をクリックします。
ヒント 「トレース設定のサービスグループ」の表に、[サービスグループ (Service Group)] ドロップダウンリストボックスに表示されるオプションに対応するサービスとトレースライブラリの一覧を示します。
- ステップ 4** [サービス (Service)] ドロップダウンリストボックスからトレースを設定するサービスを選択し、[移動 (Go)] をクリックします。
ドロップダウンリストボックスには、アクティブなサービスと非アクティブのサービスが表示されます。
ヒント Cisco Unity Connection のみ：Cisco CallManager サービスおよび CTIManager サービスでは、SDL トレースパラメータを設定できます。設定を行うには、いずれかのサービスの [トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウを開き、[関連リンク (Related Links)] ドロップダウンリストボックスの横にある [移動 (Go)] ボタンをクリックします。
サービスのトラブルシューティングトレースを設定すると、トラブルシューティングトレース機能が設定されていることを示すメッセージがウィンドウの上部に表示されます。これは、[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウのフィールドが、[トレース出力設定 (Trace Output Settings)] [以外すべて無効になることを意味します。[トレース出力設定 (Trace Output Settings)] を設定するには、ステップ 11 に進みます。トラブルシューティングトレースをリセットするには、トラブルシューティングトレース設定のセットアップを参照してください。
選択したサービスのトレースパラメータが表示されます。また、[すべてのノードに適用 (Apply to All Nodes)] チェックボックスが表示されます (Cisco Unified Communications Manager のみ)。
- ステップ 5** Unified Communications Manager および IM and Presence のみ：クラスタをサポートしている設定の場合は、必要に応じて [すべてのノードに適用 (Apply to All Nodes)] チェックボックスをオンにして、クラスタ内のすべてのサーバにサービスのトレース設定またはトレースライブラリを適用できます。
- ステップ 6** [トレース オン (Trace On)] チェックボックスをオンにします。
- ステップ 7** Cisco Unity Connection のみ：SDL トレースパラメータを設定している場合は、ステップ 10 に進みます。
- ステップ 8** 「デバッグトレースレベルの設定」の記述に従って、トレースする情報のレベルを [デバッグトレースレベル (Debug Trace Level)] リストボックスから選択します。
- ステップ 9** 選択したサービスの [トレースフィールド (Trace Fields)] チェックボックス (たとえば、[Cisco Log Partition Monitoring Tool トレースフィールド (Cisco Log Partition Monitoring Tool Trace Fields)] をオンにします。

- ステップ 10** アクティブ化するトレースを指定できるトレース設定がサービスに複数存在しない場合は、[すべてのトレースをイネーブル化 (Enable All Trace)] チェックボックスをオンにします。選択したサービスに複数のトレース設定がある場合は、「トレースフィールドの説明」の記述に従って、イネーブル化するトレースのチェックボックスの横にあるチェックボックスをオンにします。
- ステップ 11** トレースファイルの数とサイズを制限するには、トレース出力設定を指定します。詳細については、トレース出力設定を参照してください。
- ステップ 12** トレースパラメータの設定を保存するには、[保存 (Save)] ボタンをクリックします。トレース設定に加えた変更は、Cisco Messaging Interface 以外のすべてのサービスに即座に反映されます (Cisco Unified Communications Manager のみ)。Cisco Messaging Interface については 3 ～ 5 分で反映されます。
- (注) デフォルトを設定するには、[デフォルトの設定 (Set Default)] ボタンをクリックします。
-

トレース設定のサービスグループ

次の表に、[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウの[サービスグループ (Service Group)] ドロップダウンリストボックスに表示されるオプションに対応するサービスとトレースライブラリの一覧を示します。

表 1: トレース設定のサービスグループ

サービスグループ	サービスおよびトレース ライブラリ	注記
Cisco Cisco Unified Communications Manager CM サービス	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco CTIManager • Cisco CallManager • Cisco CallManager Cisco IP Phone Service • Cisco DHCP Monitor サービス • Cisco Dialed Number Analyzer • Cisco Dialed Number Analyzer Server • Cisco Extended Functions、Cisco エクステンション モビリティ • Cisco Extension Mobility アプリケーション • Cisco IP Voice Media Streaming App • Cisco Messaging Interface • Cisco TFTP • Cisco Unified Mobile Voice Access Service 	CM サービスグループのほとんどのサービスでは、サービスのすべてのトレースを有効化する代わりに、特定のコンポーネントのトレースを実行することができます。 [トレース (Trace)]フィールドの説明は、特定のコンポーネントのトレースを実行できるサービスを示します。
Cisco Cisco Unified Communications Manager CTI サービス	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco IP Manager Assistant • Cisco Web Dialer Web Service 	これらのサービスでは、サービスに対してすべてのトレースを有効化する代わりに、特定のコンポーネントのトレースを実行できます。トレースフィールドの説明を参照してください。

サービスグループ	サービスおよびトレース ライブラリ	注記
Cisco Cisco Unified Communications Manager CDR サービス	<ul style="list-style-type: none">• Cisco Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting Scheduler• Cisco Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting Web サービス• Cisco CDR Agent• Cisco CDR Repository Manager	

サービスグループ	サービスおよびトレース ライブラリ	注記
		<p>特定のコンポーネントのトレースを実行する代わりに、各サービスのすべてのトレースをイネーブルにします。</p> <p>Cisco Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting では、ストアドプロシージャを呼び出すレポートが実行されると、ストアドプロシージャのロギングが開始される前に、Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting が [トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウの Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting Scheduler サービスと Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting Web サービスの設定されたデバッグ トレース レベルをチェックします。事前生成レポートの場合は、Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting が Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting Scheduler サービスのレベルをチェックします。オンデマンドレポートの場合は、Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting が Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting Web サービスのレベルをチェックします。[デバッグ トレース レベル (Debug Trace Level)] ドロップダウンリストボックスから [デバッグ (Debug)] を選択した場合、ストアドプロシージャのロギングが有効化され、ドロップダウンリストボックスで別のオプションを選択するまで続行されます。次の Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting レポートでは、ストアドプロシージャのロギングが使用されます。ゲートウェイ使用状況レポート、ルートおよび回線グループ使用状況レポート、ルートまたはハントリスト使用状況レポート、ルートパターンまたはハントパイロット使用状況レポート、会議コール詳細レポート、会議コール要約レポート、会議ブリッジ使用状況レポート、ボイスメッセージ使用状況レポート、CDR</p>

サービスグループ	サービスおよびトレース ライブラリ	注記
		検索レポート。
IM and Presence サービス	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Client Profile Agent • Cisco Config Agent • Cisco Intercluster Sync Agent • Cisco Login Datastore • Cisco OAM Agent • Cisco Presence Datastore • Cisco Presence Engine • Cisco IM and Presence Data Monitor • Cisco Route Datastore • Cisco SIP Proxy • Cisco SIP Registration Datastore • Cisco Server Recovery Manager • Cisco Sync Agent • Cisco XCP Authentication Service • Cisco XCP Config Manager • Cisco XCP Connection Manager • Cisco XCP Directory Service • Cisco XCP Message Archiver • Cisco XCP Router • Cisco XCP SIP Federation Connection Manager • Cisco XCP Text Conference Manager • Cisco XCP Web Connection Manager • Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager 	<p>これらのサービスの説明については、Cisco Unified IM and Presence Serviceability の機能とネットワークサービスに関連するトピックを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • これらのサービスでは、特定のコンポーネントのトレースを実行する代わりに、このサービスのすべてのトレースをイネーブルにする必要があります。

サービスグループ	サービスおよびトレース ライブラリ	注記
<p>データベースおよび管理サービス (Database and Admin Services)</p>		<p>Cisco CCM DBL Web Library オプションを選択すると、Java アプリケーションのデータベースアクセスのトレースがアクティブ化されます。C++アプリケーションのデータベースアクセスの場合は、Cisco Extended Functions トレース フィールドで説明するように、Cisco Database Layer Monitor のトレースをアクティブ化します。</p> <p>Cisco Unified Communications Manager をサポートしている Cisco Role-based Security オプションを選択すると、ユーザロールの許可に対するトレースがアクティブ化されます。</p> <p>[データベースおよび管理サービス (Database and Admin Services)]グループのほとんどのサービスでは、特定のコンポーネントのトレースをイネーブルにするのではなく、サービスまたはライブラリのすべてのトレースをイネーブルにします。Cisco Database Layer Monitor の場合、特定のコンポーネントのトレースを実行できます。</p> <p>(注) サービスのロギングの制御は、Cisco Unified IM and Presence Serviceability の UI で実行できます。ログ レベルを変更するには、[システムサービス (System Services)]グループと [Cisco CCMSERVICE Webサービス (Cisco CCMSERVICE Web Service)]を選択します。</p>

サービスグループ	サービスおよびトレース ライブラリ	注記
	<p>Cisco Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unity Connection :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco AXL Web Service • Cisco CCM DBL Web Library • Cisco CCMAdmin Web Service • Cisco CCMUser Web サービス • Cisco Database Layer Monitor • Cisco UXL Web サービス <p>Cisco Cisco Unified Communications Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Bulk Provisioning サービス • Cisco GRT Communications Web サービス • Cisco Role-based Security • Cisco TAPS サービス • Cisco Unified Reporting Web サービス <p>IM and Presence サービス :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco AXL Web Service • Cisco Bulk Provisioning サービス • Cisco CCMUser Web サービス • Cisco Database Layer Monitor • Cisco GRT Communications Web サービス • Cisco IM and Presence Admin • Cisco Unified Reporting Web サービス 	

サービスグループ	サービスおよびトレース ライブラリ	注記
	<ul style="list-style-type: none"> • Platform Administrative Web サービス 	
<p>パフォーマンスおよびモニタリングサービス (Performance and Monitoring Services)</p>	<p>Cisco Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unity Connection :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco AMC サービス • Cisco CCM NCS Web Library • CCM PD Web サービス • Cisco CallManager SNMP サービス • Cisco Log Partition Monitoring Tool • Cisco RIS Data Collector • Cisco RTMT Web Service • Cisco Audit Event Service • Cisco RisBean Library <p>Cisco Cisco Unified Communications Manager :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco CCM PD Web サービス <p>IM and Presence サービス :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco AMC サービス • Cisco Audit Event Service • Cisco Log Partition Monitoring Tool • Cisco RIS Data Collector • Cisco RTMT Web Service • Cisco RisBean Library 	<p>Cisco CCM NCS Web Library オプションを選択すると、Java クライアントのデータベース変更通知のトレースがアクティブ化されます。</p> <p>Cisco Unity RTMT Web サービス オプションを選択すると、Unity RTMT サーブレットのトレースがアクティブ化されます。このトレースを実行すると、Unity RTMT クライアントクエリーのサーバ側のログが作成されます。</p>

サービスグループ	サービスおよびトレース ライブラリ	注記
Cisco Cisco Unified Communications Manager セキュリティサービス (Security Services)	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco CTL Provider • Cisco Certificate Authority Proxy Function • シスコ信頼検証サービス 	特定のコンポーネントのトレースを実行する代わりに、各サービスのすべてのトレースをイネーブルにします。
Cisco Cisco Unified Communications Manager ディレクトリサービス (Directory Services)	Cisco DirSync	特定のコンポーネントのトレースを実行する代わりに、このサービスのすべてのトレースをイネーブルにします。
バックアップおよび復元サービス (Backup and Restore Services)	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco DRF Local • Cisco Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unity Connection のみ : Cisco DRF Master 	特定のコンポーネントのトレースを実行する代わりに、各サービスのすべてのトレースをイネーブルにします。
システムサービス (System Services)	<p>Cisco Cisco Unified Communications Manager :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco CCMRealm Web Service • Cisco CCMService Web Service • Cisco Common User Interface • Cisco Trace Collection サービス <p>IM and Presence サービス :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco CCMService Web Service • Cisco Trace Collection サービス 	<p>Cisco CCMRealm Web Service オプションを選択すると、ログイン認証のトレースがアクティブ化されます。</p> <p>Cisco Common User Interface オプションを選択すると、複数のアプリケーションが使用する共通コードのトレースがアクティブ化されます。たとえば、Cisco Unified Operating System Administration や Cisco Unified Serviceability などが該当します。</p> <p>Cisco CCMService Web Service オプションを選択すると、Cisco Unified Serviceability の Web アプリケーション (GUI) のトレースがアクティブ化されます。</p> <p>特定のコンポーネントのトレースを実行する代わりに、各オプションまたはサービスのすべてのトレースを有効化します。</p>

サービスグループ	サービスおよびトレース ライブラリ	注記
SOAP サービス	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco SOAP Web Service • Cisco SOAPMessage Service 	<p>Cisco SOAP Web Service オプションを選択すると、AXL Serviceability API のトレースがアクティブ化されます。</p> <p>特定のコンポーネントのトレースを実行する代わりに、このサービスのすべてのトレースをイネーブルにします。</p>
プラットフォームサービス (Platform Services)	Cisco Unified OS Admin Web Service	<p>Cisco Unified OS Admin Web Service は Cisco Unified Operating System Administration をサポートしています。これは、証明書管理、バージョンの設定、およびインストールやアップグレードなどのプラットフォーム関連の機能を管理する Web アプリケーションです。</p> <p>特定のコンポーネントのトレースを実行する代わりに、このサービスのすべてのトレースをイネーブルにします。</p>

デバッグ トレース レベルの設定

次の表に、サービスのデバッグ トレース レベル設定について説明します。

表 2: サービスのデバッグ トレース レベル

レベル	説明
エラー (Error)	アラーム状態およびイベントをトレースします。異常なパスで生成されたすべてのトレースに使用します。最小の CPU サイクル数を使用します。
特殊 (Special)	すべてのエラー状態と、プロセスおよびデバイスの初期化メッセージをトレースします。
状態遷移 (State Transition)	すべての特殊条件と、通常運用中に発生するサブシステムの状態遷移をトレースします。コール処理イベントをトレースします。
重大 (Significant)	通常運用時に発生するすべての状態遷移条件とメディアレイイベントをトレースします。

レベル	説明
開始/終了 (Entry/Exit)	(注) すべてのサービスがこのトレース レベルを使用するわけではありません。 重要なすべての状態と、ルーチンの開始および終了点をトレースします。
任意 (Arbitrary)	すべての開始および終了状態と、低レベルのデバッグ情報をトレースします。
詳細 (Detailed)	すべての任意の条件と、詳細なデバッグ情報をトレースします。

次の表に、servlet のデバッグ トレース レベル設定について説明します。

表 3: *servlet* のデバッグ トレース レベル

レベル	説明
重大 (Fatal)	アプリケーションが中断する可能性がある重大なエラーイベントをトレースします。
エラー (Error)	アラーム状態およびイベントをトレースします。異常なパスで生成されたすべてのトレースに使用します。
警告 (Warn)	損害が発生する可能性がある状況をトレースします。
情報 (Info)	servlet の問題の多数をトレースし、システムパフォーマンスに最小限の影響を与えます。
デバッグ (Debug)	通常運用時に発生するすべての状態遷移条件とメディアレイヤイベントをトレースします。 すべてのロギングを有効にするトレース レベル。

トレース フィールドの説明

一部のサービスでは、サービスのすべてのトレースをイネーブルにする代わりに、特定のコンポーネントのトレースをアクティブ化できます。次のリストに、特定のコンポーネントのトレースをアクティブにできるサービスを示します。いずれかの相互参照をクリックすると該当するセクションに移動し、サービスの各トレースフィールドの説明が表示されます。サービスが次のリストにない場合、[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウにそのサービスの [すべてのトレースをイネーブル化 (Enable All Trace)] チェックボックスが表示されます。

次のサービスは、Cisco Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection に適用可能です。

- Database Layer Monitor のトレース フィールド
- Cisco RIS Data Collector のトレース フィールド

次のサービスは、Cisco Unified Communications Manager に適用可能です。

- Cisco CallManager SDI のトレース フィールド
- Cisco CallManager SDL のトレース フィールド
- Cisco CTIManager SDL のトレース フィールド
- Cisco Extended Functions のトレース フィールド
- Cisco エクステンション モビリティのトレース フィールド
- Cisco IP Manager Assistant のトレース フィールド
- Cisco IP Voice Media Streaming App のトレース フィールド
- Cisco TFTP のトレース フィールド
- Cisco Web Dialer Web サービスのトレース フィールド

Database Layer Monitor のトレース フィールド

次の表に、Cisco Database Layer Monitor のトレース フィールドを示します。Cisco Database Layer Monitor サービスは、Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unity Connection をサポートしています。

表 4 : Cisco Database Layer Monitor のトレース フィールド

フィールド名	説明
DB ライブラリ トレースのイネーブル化 (Enable DB Library Trace)	C++アプリケーションのデータベースライブラリのトレースをアクティブ化します。
サービスのトレースのイネーブル化 (Enable Service Trace)	サービスのトレースをアクティブ化します。
DB変更通知のトレースのイネーブル化 (Enable DB Change Notification Trace)	C++アプリケーションのデータベース変更通知トレースをアクティブ化します。
単体試験のトレースのイネーブル化 (Enable Unit Test Trace)	このチェックボックスはオンにしないでください。デバッグ目的でシスコのエンジニアが使用します。

Cisco RIS Data Collector のトレース フィールド

次の表に、Cisco RIS Data Collector のトレース フィールドを示します。Cisco RIS Data Collector サービスは、Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unity Connection をサポートしています。

表 5 : Cisco RIS Data Collector のトレース フィールド

フィールド名	説明
RISDC のトレースのイネーブル化 (Enable RISDC Trace)	RIS データ コレクタ サービス (RIS) の RISDC スレッドのトレースをアクティブ化します。
システムアクセスのトレースのイネーブル化 (Enable System Access Trace)	RIS データ コレクタのシステム アクセス ライブラリのトレースをアクティブ化します。
リンクサービスのトレースのイネーブル化 (Enable Link Services Trace)	RIS データ コレクタのリンク サービス ライブラリのトレースをアクティブ化します。
RISDCアクセスのトレースのイネーブル化 (Enable RISDC Access Trace)	RIS データ コレクタの RISDC アクセス ライブラリのトレースをアクティブ化します。
RISDB のトレースのイネーブル化 (Enable RISDB Trace)	RIS データ コレクタの RISDB ライブラリのトレースをアクティブ化します。
PI のトレースのイネーブル化 (Enable PI Trace)	RIS データ コレクタの PI ライブラリのトレースをアクティブ化します。
XML のトレースのイネーブル化 (Enable XML Trace)	RIS データ コレクタ サービスの入出力 XML メッセージのトレースをアクティブ化します。
Perfmon ロガーのトレースのイネーブル化 (Enable Perfmon Logger Trace)	RIS データ コレクタの perfmon データ ロギングをトラブルシューティングするためのトレースをアクティブ化します。ログ ファイル、記録されたカウンタの総数、アプリケーションおよびシステムカウンタとインスタンスの名前、プロセスとスレッドの CPU パーセンテージの計算、ログファイルのロールオーバーと削除の発生をトレースするために使用します。

Cisco CallManager SDI のトレース フィールド

次の表に、Cisco CallManager SDI のトレース フィールドを示します。Cisco CallManager サービスは、Cisco Unified Communications Manager をサポートしています。

表 6: Cisco CallManager SDI のトレース フィールド

フィールド名	説明
H245メッセージのトレースのイネーブル化 (Enable H245 Message Trace)	H245 メッセージのトレースをアクティブ化します。
DT-24+/DE-30+のトレースのイネーブル化 (Enable DT-24+/DE-30+ Trace)	DT-24+/DE-30+ デバイス トレースの ISDN タイプのロギングをアクティブ化します。
PRIのトレースのイネーブル化 (Enable PRI Trace)	一次群速度インターフェイス (PRI) デバイスのトレースをアクティブ化します。
ISDN変換のトレースのイネーブル化 (Enable ISDN Translation Trace)	ISDN メッセージ トレースをアクティブ化します。通常のデバッグに使用します。
H225とゲートキーパーのトレースのイネーブル化 (Enable H225 & Gatekeeper Trace)	H.225 デバイスのトレースをアクティブ化します。通常のデバッグに使用します。
各種のトレースのイネーブル化 (Enable Miscellaneous Trace)	各種デバイスのトレースをアクティブ化します。 (注) 通常のシステム動作中はこのチェックボックスをオンにしないでください。
会議ブリッジのトレースのイネーブル化 (Enable Conference Bridge Trace)	会議ブリッジのトレースをアクティブ化します。通常のデバッグに使用します。
保留音のトレースのイネーブル化 (Enable Music on Hold Trace)	保留音 (MOH) デバイスのトレースをアクティブ化します。MOH デバイスのステータス (Cisco Unified Communications Manager に登録済み、Cisco Unified Communications Manager から登録解除済み、正常に処理されたリソース割り当て、処理に失敗したリソース割り当てなど) のトレースに使用します。
Unified CMリアルタイム情報サーバのトレースのイネーブル化 (Enable Unified CMReal-Time Information Server Trace)	リアルタイム情報サーバが使用する Cisco Unified Communications Manager のリアルタイム情報トレースをアクティブ化します。
SIPスタックのトレースのイネーブル化 (Enable SIP Stack Trace)	SIPスタックのトレースをアクティブ化します。デフォルトではイネーブルになっています。

フィールド名	説明
アナウンシエータのトレースのイネーブル化 (Enable Annunciator Trace)	アナウンシエータ (Cisco IP Voice Media Streaming Application サービスを使用して Cisco Unified Communications Manager が Cisco Unified IP Phone、ゲートウェイ、およびその他の設定可能なデバイスに録音済み音声案内 (.wav ファイル) およびトーンを再生できるようにする SCCP デバイス) のトレースをアクティブ化します。
CDR のトレースのイネーブル化 (Enable CDR Trace)	CDR のトレースをアクティブ化します。
アナログ トランクのトレースのイネーブル化 (Enable Analog Trunk Trace)	すべてのアナログ トランク (AT) ゲートウェイのトレースをアクティブ化します。
すべての電話機のトレースのイネーブル化 (Enable All Phone Device Trace)	電話機のトレースをアクティブ化します。 トレース情報にはソフトフォンデバイスが含まれます。通常のデバッグに使用します。
MTPのトレースのイネーブル化 (Enable MTP Trace)	メディア ターミネーション ポイント (MTP) デバイスのトレースをアクティブ化します。通常のデバッグに使用します。
すべてのゲートウェイトレースのイネーブル化 (Enable All Gateway Trace)	すべてのアナログおよびデジタルゲートウェイのトレースをアクティブ化します。
転送と各種のトレースのイネーブル化 (Enable Forward and Miscellaneous Trace)	別のチェックボックスで対象にされていないコール転送およびすべてのサブシステムのトレースをアクティブ化します。通常のデバッグに使用します。
MGCPのトレースのイネーブル化 (Enable MGCP Trace)	メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル (MGCP) デバイスのトレースをアクティブ化します。通常のデバッグに使用します。
メディアリソースマネージャのトレースのイネーブル化 (Enable Media Resource Manager Trace)	メディア リソース マネージャ (MRM) のアクティビティのトレースをアクティブ化します。
SIP呼処理のトレースのイネーブル化 (Enable SIP Call Processing Trace)	SIP 呼処理のトレースをアクティブ化します。

フィールド名	説明
SCCPキープアライブのトレースのイネーブル化 (Enable SCCP Keep Alive Trace)	Cisco CallManager トレースの SCCP キープアライブ トレース情報のトレースをアクティブ化します。各 SCCP デバイスは 30 秒ごとにキープアライブメッセージをレポートし、各キープアライブメッセージは 3 行のトレース データを作成するため、このチェックボックスがオンの場合大量のトレース データが生成されます。
SIPキープアライブ(REGISTER Refresh)のトレースのイネーブル化 (Enable SIP Keep Alive (REGISTER Refresh) Trace)	Cisco CallManager トレースの SIP キープアライブ (REGISTER Refresh) トレース情報のトレースをアクティブ化します。各 SIP デバイスは 2 秒ごとにキープアライブメッセージをレポートし、各キープアライブメッセージは複数行のトレース データを作成するため、このチェックボックスがオンの場合大量のトレース データが生成されます。

Cisco CallManager SDL のトレース フィールド

次の表で、Cisco CallManager SDL のトレース フィールド設定について説明します。Cisco CallManager サービスは、Cisco Unified Communications Manager をサポートしています。



(注) シスコのエンジニアから指示された場合を除き、デフォルト設定を使用することを推奨します。

表 7 : Cisco CallManager SDL の設定に対するトレース フィルタの設定

設定名	説明
すべてのレイヤ1トレースのイネーブル化。 (Enable all Layer 1 traces.)	レイヤ 1 のトレースをアクティブ化します。
詳細なレイヤ1のトレースのイネーブル化。 (Enable detailed Layer 1 traces.)	詳細なレイヤ 1 のトレースをアクティブ化します。
すべてのレイヤ2トレースのイネーブル化。 (Enable all Layer 2 traces.)	レイヤ 2 のトレースをアクティブ化します。
レイヤ2インターフェイスのトレースのイネーブル化。 (Enable Layer 2 interface trace.)	レイヤ 2 インターフェイスのトレースをアクティブ化します。

設定名	説明
レイヤ2TCPのトレースのイネーブル化。 (Enable Layer 2 TCP trace.)	レイヤ 2 伝送制御プログラム (TCP) のトレースをアクティブ化します。
詳細なダンプレイヤ2のトレースのイネーブル化。 (Enable detailed dump Layer 2 trace.)	ダンプレイヤ2の詳細なトレースをアクティブ化します。
すべてのレイヤ3トレースのイネーブル化。 (Enable all Layer 1 traces.)	レイヤ 3 のトレースをアクティブ化します。
すべてのコール制御のトレースのイネーブル化。 (Enable all call control traces.)	コール制御のトレースをアクティブ化します。
各種のポーリングのトレースのイネーブル化。 (Enable miscellaneous polls trace.)	さまざまなポーリングに対するトレースをアクティブ化します。
各種のトレース(データベース信号)のイネーブル化。 (Enable miscellaneous trace (database signals).)	データベースの信号のようなさまざまなトレースをアクティブ化します。
メッセージ変換信号のトレースのイネーブル化。 (Enable message translation signals trace.)	メッセージ変換信号のトレースをアクティブ化します。
UUIEの出力のトレースのイネーブル化。 (Enable UUIE output trace.)	ユーザ間情報要素 (UUIE) の出力のトレースをアクティブ化します。
ゲートウェイ信号のトレースのイネーブル化。 (Enable gateway signals trace.)	ゲートウェイ信号のトレースをアクティブ化します。
CTIのトレースのイネーブル化。 (Enable CTI trace.)	CTI のトレースをアクティブ化します。
ネットワークサービスのデータのトレースのイネーブル化 (Enable network service data trace)	ネットワークサービスのデータのトレースをアクティブ化します。
ネットワークサービスのイベントのトレースのイネーブル化 (Enable network service event trace)	ネットワークサービスのイベントのトレースをアクティブ化します。
ICCP管理のトレースのイネーブル化 (Enable ICCP admin trace)	ICCP 管理のトレースをアクティブ化します。
デフォルトのトレースのイネーブル化 (Enable default trace)	デフォルトのトレースをアクティブ化します。

次の表で、Cisco CallManager SDL 設定の特性について説明します。

表 8 : Cisco CallManager SDL の設定に対するトレースの特性

特性	説明
SDL リンクステートのトレースのイネーブル化。(Enable SDL link states trace.)	クラスタ内通信プロトコル (ICCP) リンクステートのトレースをアクティブ化します。
低レベルのSDLのトレースのイネーブル化。(Enable low-level SDL trace.)	低レベルのSDLのトレースをアクティブ化します。
SDLリンクのポーリングのトレースのイネーブル化。(Enable SDL link poll trace.)	ICCPリンクのポーリングのトレースをアクティブ化します。
SDLリンクメッセージのトレースのイネーブル化。(Enable SDL link messages trace.)	ICCP未処理メッセージのトレースをアクティブ化します。
信号データのダンプのトレースのイネーブル化。(Enable signal data dump trace.)	信号データのダンプに対するトレースをアクティブ化します。
関連タグのマッピングのトレースのイネーブル化。(Enable correlation tag mapping trace.)	関連タグのマッピングに対するトレースをアクティブ化します。
SDLプロセスの状態のトレースのイネーブル化。(Enable SDL process states trace.)	SDLプロセスの状態に対するトレースをアクティブ化します。
SDLのprettyプリントのトレースの無効化。(Disable pretty print of SDL trace.)	SDLのprettyプリントに対するトレースを無効化します。prettyプリントでは、後処理を実行しないでトレースファイルにタブとスペースを追加します。
SDLTCPイベントのトレースのイネーブル化。(Enable SDL TCP event trace.)	SDLTCPイベントのトレースをアクティブ化します。

Cisco CTIManager SDL のトレース フィールド

次の表で、Cisco CTIManager SDL 設定のトレース フィルタの設定について説明します。Cisco CTIManager サービスは、Cisco Unified Communications Manager をサポートしています。



ヒント

シスコのエンジニアから指示された場合を除き、デフォルト設定を使用することを推奨します。



ヒント

[サービスグループ (Service Groups)] ドロップダウンリスト ボックスから CTIManager サービスを選択すると、[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウにこのサービスの SDI トレースが表示されます。Cisco CTI Manager サービスに対する SDI トレースをアクティブ化するには、[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウで Cisco CTIManager サービスに対して [すべてのトレースをイネーブル化 (Enable All Trace)] をオンにします。[SDL設定 (SDL Configuration)] ウィンドウにアクセスするには、[関連リンク (Related Links)] ドロップダウンリスト ボックスから [SDL設定 (SDL Configuration)] を選択します。Cisco CTIManager の SDL 設定に対するトレース フィルタ設定テーブルと Cisco CTIManager SDL の設定に対するトレースの特性テーブルに示されている設定が表示されます。

表 9: Cisco CTIManager の SDL 設定に対するトレース フィルタ設定

設定名	説明
各種のポーリングのトレースのイネーブル化。 (Enable miscellaneous polls trace.)	さまざまなポーリングに対するトレースをアクティブ化します。
各種のトレース(データベース信号)のイネーブル化。 (Enable miscellaneous trace (database signals).)	データベースの信号のようなさまざまなトレースをアクティブ化します。
CTIのトレースのイネーブル化。(Enable CTI trace.)	CTI のトレースをアクティブ化します。
ネットワークサービスのデータのトレースのイネーブル化 (Enable network service data trace)	ネットワークサービスのデータのトレースをアクティブ化します。
ネットワークサービスのイベントのトレースのイネーブル化 (Enable network service event trace)	ネットワークサービスのイベントのトレースをアクティブ化します。
ICCP管理のトレースのイネーブル化 (Enable ICCP admin trace)	ICCP 管理のトレースをアクティブ化します。
デフォルトのトレースのイネーブル化 (Enable Default Trace)	デフォルトのトレースをアクティブ化します。

次の表で、Cisco CTIManager SDL 設定のトレースの特性について説明します。

表 10 : Cisco CTIManager SDL の設定に対するトレースの特性

特性	説明
SDLリンクステートのトレースのイネーブル化。(Enable SDL link states trace.)	ICCP リンク ステートのトレースをアクティブ化します。
低レベルのSDLのトレースのイネーブル化。(Enable low-level SDL trace.)	低レベルの SDL のトレースをアクティブ化します。
SDLリンクのポーリングのトレースのイネーブル化。(Enable SDL link poll trace.)	ICCP リンクのポーリングのトレースをアクティブ化します。
SDLリンクメッセージのトレースのイネーブル化。(Enable SDL link messages trace.)	ICCP 未処理メッセージのトレースをアクティブ化します。
信号データのダンプのトレースのイネーブル化。(Enable signal data dump trace.)	信号データのダンプに対するトレースをアクティブ化します。
関連タグのマッピングのトレースのイネーブル化。(Enable correlation tag mapping trace.)	関連タグのマッピングに対するトレースをアクティブ化します。
SDLプロセスの状態のトレースのイネーブル化。(Enable SDL process states trace.)	SDL プロセスの状態に対するトレースをアクティブ化します。
SDLのprettyプリントのトレースの無効化。(Disable pretty print of SDL trace.)	SDL の pretty プリントに対するトレースを無効化します。pretty プリントでは、後処理を実行しないでトレースファイルにタブとスペースを追加します。
SDL TCPイベントのトレースのイネーブル化(Enable SDL TCP Event trace)	SDL TCP イベントのトレースをアクティブ化します。

Cisco Extended Functions のトレース フィールド

次の表に、Cisco Extended Functions のトレース フィールドについて説明します。Cisco Extended Functions サービスでは、Cisco Unified Communications Manager をサポートしています。

表 11 : Cisco Extended Functions のトレース フィールド

フィールド名	説明
QBEヘルパーCTIのトレースのイネーブル化(Enable QBE Helper TSP Trace)	テレフォニー サービス プロバイダーのトレースをアクティブ化します。

フィールド名	説明
QBEヘルパーTSPIのトレースのイネーブル化 (Enable QBE Helper TSPI Trace)	QBE ヘルパー TSP インターフェイスのトレースをアクティブ化します。
QRTディクショナリのトレースのイネーブル化 (Enable QRT Dictionary Trace)	品質レポート ツールのサービスのディクショナリのトレースをアクティブ化します。
DOMヘルパーのトレースのイネーブル化 (Enable DOM Helper Traces)	DOM ヘルパーのトレースをアクティブ化します。
冗長性および変更通知のトレースのイネーブル化 (Enable Redundancy and Change Notification Trace)	データベース変更通知のトレースをアクティブ化します。
QRTレポートハンドラのトレースのイネーブル化 (Enable QRT Report Handler Trace)	品質レポート ツールのレポート ハンドラのトレースをアクティブ化します。
QBEヘルパーCTIのトレースのイネーブル化 (Enable QBE Helper CTI Trace)	QBE ヘルパーCTIのトレースをアクティブ化します。
QRTサービスのトレースのイネーブル化 (Enable QRT Service Trace)	品質レポート ツールのサービスに関連するトレースをアクティブ化します。
QRTDBのトレースのイネーブル化 (Enable QRT DB Traces)	QRT DB アクセスのトレースをアクティブ化します。
テンプレートマップのトレースのイネーブル化 (Enable Template Map Traces)	標準テンプレートマップおよびマルチマップのトレースをアクティブ化します。
QRTイベントハンドラのトレースのイネーブル化 (Enable QRT Event Handler Trace)	品質レポート ツールのイベント ハンドラのトレースをアクティブ化します。
QRTリアルタイム情報サーバのトレースのイネーブル化 (Enable QRT Real-Time Information Server Trace)	品質レポートツールのリアルタイム情報サーバのトレースをアクティブ化します。

Cisco エクステンション モビリティのトレース フィールド

次の表に、Cisco エクステンション モビリティのトレース フィールドを示します。Cisco エクステンション モビリティ サービスでは、Cisco Unified Communications Manager をサポートしていません。

表 12: Cisco エクステンション モビリティのトレース フィールド

フィールド名	説明
EMサービスのトレースのイネーブル化 (Enable EM Service Trace)	Cisco エクステンション モビリティ サービスのトレースをアクティブ化します。



ヒント

Cisco エクステンション モビリティ アプリケーション サービスのトレースをアクティブ化する場合は、Cisco エクステンション モビリティ アプリケーション サービスの [トレースの設定 (Trace Configuration)] ウィンドウで [すべてのトレースのイネーブル化 (Enable All Trace)] チェックボックスをオンにします。

Cisco IP Manager Assistant のトレース フィールド

次の表に、Cisco IP Manager Assistant のトレース フィールドを示します。Cisco IP Manager Assistant サービスは、Cisco Unified Communications Manager Assistant をサポートしています。

表 13: Cisco IP Manager Assistant のトレース フィールド

フィールド名	説明
IPMAサービスのトレースのイネーブル化 (Enable IPMA Service Trace)	Cisco IP Manager Assistant サービスのトレースをアクティブ化します。
IPMA Managerの設定変更ログのイネーブル化 (Enable IPMA Manager Configuration Change Log)	マネージャとアシスタントの設定に加えた変更のトレースをアクティブ化します。
IPMA CTIのトレースのイネーブル化 (Enable IPMA CTI Trace)	CTIManagerの接続に対するトレースをアクティブ化します。
IPMA CTIセキュリティのトレースのイネーブル化 (Enable IPMA CTI Security Trace)	CTIManager のセキュアな接続に対するトレースをアクティブ化します。

Cisco IP Voice Media Streaming App のトレース フィールド

ここで説明する内容は、Cisco Unity Connection には適用されません。

次の表で、Cisco IP Voice Media Streaming App のトレース フィールドについて説明します。Cisco IP Voice Media Streaming App サービスでは、Cisco Unified Communications Manager をサポートしています。

表 14 : Cisco IP Voice Media Streaming Application のトレース フィールド

フィールド名	説明
サービス初期化のトレースのイネーブル化 (Enable Service Initialization Trace)	初期化情報のトレースをアクティブ化します。
MTPデバイスのトレースのイネーブル化 (Enable MTP Device Trace)	メディア ターミネーション ポイント (MTP) 用に処理されたメッセージをモニタするトレースをアクティブ化します。
デバイスリカバリのトレースのイネーブル化 (Enable Device Recovery Trace)	MTP、会議ブリッジ、MOH に対するデバイスリカバリ情報のトレースをアクティブ化します。
Skinny Station メッセージのトレースのイネーブル化 (Enable Skinny Station Messages Trace)	Skinny Station Protocol のトレースをアクティブ化します。
WinSock レベル2のトレースのイネーブル化 (Enable WinSock Level 2 Trace)	高レベルで詳細な WinSock 関連情報のトレースをアクティブ化します。
保留音マネージャのトレースのイネーブル化 (Enable Music On Hold Manager Trace)	MOH オーディオソースマネージャをモニタするトレースをアクティブ化します。
アナウンシエータのトレースのイネーブル化 (Enable Annunciator Trace)	アナウンシエータをモニタするトレースをアクティブ化します。
DB設定マネージャのトレースのイネーブル化 (Enable DB Setup Manager Trace)	MTP、会議ブリッジ、MOH に対するデータベース設定や変更をモニタするトレースをアクティブ化します。
会議ブリッジデバイスのトレースのイネーブル化 (Enable Conference Bridge Device Trace)	会議ブリッジ用に処理されたメッセージをモニタするトレースをアクティブ化します。
デバイスドライバのトレースのイネーブル化 (Enable Device Driver Trace)	デバイスドライバのトレースをアクティブ化します。
WinSock レベル1のトレースのイネーブル化 (Enable WinSock Level 1 Trace)	低レベルで一般的な WinSock 関連情報のトレースをアクティブ化します。
保留音デバイスのトレースのイネーブル化 (Enable Music on Hold Device Trace)	MOH 用に処理されたメッセージをモニタするトレースをアクティブ化します。
TFTPダウンロードのトレースのイネーブル化 (Enable TFTP Downloads Trace)	MOH オーディオソースファイルのダウンロードをモニタするトレースをアクティブ化します。

Cisco TFTP のトレース フィールド

次の表に、Cisco TFTP のトレース フィールドを示します。Cisco TFTP サービスは、Cisco Unified Communications Manager をサポートしています。

表 15: Cisco TFTP のトレース フィールド

フィールド名	説明
サービスシステムのトレースのイネーブル化 (Enable Service System Trace)	サービス システムのトレースをアクティブ化します。
ビルドファイルのトレースのイネーブル化 (Enable Build File Trace)	ビルドファイルのトレースをアクティブ化します。
サブファイルのトレースのイネーブル化 (Enable Serve File Trace)	サブファイルのトレースをアクティブ化します。

Cisco Web Dialer Web サービスのトレース フィールド

次の表に、Cisco Web Dialer Web サービスのトレース フィールドについて説明します。Cisco Web Dialer Web サービスでは、Cisco Unified Communications Manager をサポートしています。

表 16: Cisco Web Dialer Web サービスのトレース フィールド

フィールド名	説明
Web Dialer Servletのトレースのイネーブル化 (Enable Web Dialer Servlet Trace)	Cisco Web Dialer Servlet のトレースをアクティブ化します。
Redirector Servletのトレースのイネーブル化 (Enable Redirector Servlet Trace)	Redirector Servlet のトレースをアクティブ化します。

IM and Presence SIP Proxy サービスのトレース フィルタの設定

次の表では、IM and Presence SIP Proxy のトレース フィルタの設定について説明します。

表 17: IM and Presence SIP Proxy サービスのトレース フィルタの設定

パラメータ	説明
Access Log のトレースのイネーブル化 (Enable Access Log Trace)	プロキシ アクセス ログ トレースをイネーブルにします。プロキシが受信した各 SIP メッセージの先頭行がログに記録されます。
Authentication のトレースのイネーブル化 (Enable Authentication Trace)	認証モジュールのトレースをイネーブルにします。
Calendar のトレースのイネーブル化 (Enable CALENDAR Trace)	カレンダー モジュールのトレースをイネーブルにします。
CTI ゲートウェイのトレースのイネーブル化 (Enable CTI Gateway Trace)	CTI ゲートウェイのトレースをイネーブルにします。
Enum のトレースのイネーブル化 (Enable Enum Trace)	Enum モジュールのトレースをイネーブルにします。
Method/Event ルーティングのトレースのイネーブル化 (Enable Method/Event Routing Trace)	メソッド/イベント ルーティング モジュールのトレースをイネーブルにします。
Number Expansion のトレースのイネーブル化 (Enable Number Expansion Trace)	Number Expansion モジュールのトレースをイネーブルにします。
Parser のトレースのイネーブル化 (Enable Parser Trace)	sipd の子 SIP パーサーの動作に関するパーサー情報のトレースをイネーブルにします。
Privacy のトレースのイネーブル化 (Enable Privacy Trace)	プライバシー要求に関する PAI、RPID、および Diversion ヘッダーの処理に関する情報のトレースをイネーブルにします。

パラメータ	説明
Registry のトレースのイネーブル化 (Enable Registry Trace)	Registry モジュールのトレースをイネーブルにします。
Routing のトレースのイネーブル化 (Enable Routing Trace)	Routing モジュールのトレースをイネーブルにします。
SIPUA トレースのイネーブル化 (Enable SIPUA Trace)	SIPUA アプリケーションモジュールのトレースをイネーブルにします。
Server のトレースのイネーブル化 (Enable Server Trace)	Server のトレースをイネーブルにします。
SIP メッセージとステートマシンのトレースのイネーブル化 (Enable SIP Message and State Machine Trace)	sipd ごとの SIP マシンの動作に関する情報のトレースをイネーブルにします。
SIP TCP のトレースのイネーブル化 (Enable SIP TCP Trace)	TCP サービスによる SIP メッセージの TCP トランスポートのトレースをイネーブルにします。
SIP TLS のトレースのイネーブル化 (Enable SIP TLS Trace)	TCP サービスによる SIP メッセージの TLS トランスポートのトレースをイネーブルにします。
SIP XMPP IM ゲートウェイ トレースのイネーブル化 (Enable SIP XMPP IM Gateway Trace)	SIP XMPP IM ゲートウェイのトレースをイネーブルにします。
Presence Web Service のトレースのイネーブル化 (Enable Presence Web Service Trace)	Presence Web Service のトレースをイネーブルにします。

IM and Presence のトレース フィールドの説明

次の表では、特定のコンポーネントに対するトレースのアクティブ化をサポートしているサービスのフィールドについて説明します。一部のサービスでは、サービスのすべてのトレースをイネーブルにする代わりに、特定のコンポーネントのトレースをアクティブ化できます。この章にないサービスの場合は、[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウで、そのサービスに [すべてのトレースをイネーブル化 (Enable All Trace)] が表示されます。

Cisco Access Log のトレース フィールド

次の表に、Cisco Access Log のトレース フィールドを示します。

表 18: *Access Log* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Access Log のトレースのイネーブル化 (Enable Access Log Trace)	Access Log のトレースをアクティブ化します。

Cisco Authentication のトレース フィールド

次の表に、Cisco Authentication のトレース フィールドを示します。

表 19: *Authentication* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Authentication のトレースのイネーブル化 (Enable Authentication Trace)	認証トレースをアクティブ化します。

Cisco Calendar のトレース フィールド

次の表に、Cisco Calendar のトレース フィールドを示します。

表 20: *Calendar* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Calendar のトレースのイネーブル化 (Enable CALENDAR Trace)	Calendar のトレースをアクティブ化します。

Cisco CTI ゲートウェイのトレース フィールド

次の表に、Cisco CTI ゲートウェイのトレース フィールドを示します。

表 21: **CTI**ゲートウェイのトレース フィールド

フィールド名	説明
CTI ゲートウェイのトレースのイネーブル化 (Enable CTI Gateway Trace)	CTI ゲートウェイのトレースをアクティブ化します。

Cisco Database Layer Monitor のトレース フィールド

次の表に、Cisco Database Layer Monitor のトレース フィールドを示します。

表 22: **Cisco Database Layer Monitor** のトレース フィールド

フィールド名	説明
DB ライブラリ トレースのイネーブル化 (Enable DB Library Trace)	C++アプリケーションのデータベースライブラリのトレースをイネーブルにします。
サービスのトレースのイネーブル化 (Enable Service Trace)	サービスのトレースをイネーブルにします。
DB変更通知のトレースのイネーブル化 (Enable DB Change Notification Trace)	C++アプリケーションのデータベース変更通知トレースをアクティブ化します。
単体試験のトレースのイネーブル化 (Enable Unit Test Trace)	オンにしないでください。デバッグ目的でシスコのエンジニアが使用します。

Cisco Enum のトレース フィールド

次の表に、Cisco Enum のトレース フィールドを示します。

表 23: **Enum** のトレース フィールド

フィールド名	説明
Enum のトレースのイネーブル化 (Enable Enum Trace)	Enum のトレースをアクティブ化します。

Cisco Method/Event のトレース フィールド

次の表に、Cisco Method/Event のトレース フィールドを示します。

表 24: *Method/Event* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Method/Event のトレースのイネーブル化 (Enable Method/Event Trace)	Method/Event のトレースをイネーブルにします。

Cisco Number Expansion のトレース フィールド

次の表に、Cisco Number Expansion のトレース フィールドを示します。

表 25: *Number Expansion* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Number Expansion のトレースのイネーブル化 (Enable Number Expansion Trace)	Number Expansion のトレースをアクティブ化します。

Cisco Parser のトレース フィールド

次の表に、Cisco Parser のトレース フィールドを示します。

表 26: *Parser* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Parser のトレースのイネーブル化 (Enable Parser Trace)	Parser のトレースをアクティブ化します。

Cisco Privacy のトレース フィールド

次の表に、Cisco Privacy のトレース フィールドを示します。

表 27: *Privacy* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Privacy のトレースのイネーブル化 (Enable Privacy Trace)	Privacy のトレースをアクティブ化します。

Cisco Proxy のトレース フィールド

次の表に、Cisco Proxy のトレース フィールドを示します。

表 28: *Proxy* のトレース フィールド

フィールド名	説明
プロキシの追加 (Add Proxy)	Proxy のトレースをアクティブ化します。

Cisco RIS Data Collector のトレース フィールド

次の表に、Cisco RIS Data Collector のトレース フィールドを示します。

表 29: *Cisco RIS Data Collector* のトレース フィールド

フィールド名	説明
RISDC のトレースのイネーブル化 (Enable RISDC Trace)	RIS データ コレクタ サービス (RIS) の RISDC スレッドのトレースをアクティブ化します。
システムアクセスのトレースのイネーブル化 (Enable System Access Trace)	RIS データ コレクタのシステム アクセス ライブラリのトレースをアクティブ化します。
リンクサービスのトレースのイネーブル化 (Enable Link Services Trace)	RIS データ コレクタのリンク サービス ライブラリのトレースをアクティブ化します。
RISDCアクセスのトレースのイネーブル化 (Enable RISDC Access Trace)	RIS データ コレクタの RISDC アクセス ライブラリのトレースをアクティブ化します。
RISDB のトレースのイネーブル化 (Enable RISDB Trace)	RIS データ コレクタの RISDB ライブラリのトレースをアクティブ化します。
PI のトレースのイネーブル化 (Enable PI Trace)	RIS データ コレクタの PI ライブラリのトレースをアクティブ化します。

フィールド名	説明
XML のトレースのイネーブル化 (Enable XML Trace)	RIS データ コレクタ サービスの入出力 XML メッセージのトレースをアクティブ化します。
Perfmon ロガーのトレースのイネーブル化 (Enable Perfmon Logger Trace)	RIS データ コレクタの perfmon データ ロギングをトラブルシューティングするためのトレースをアクティブ化します。ログ ファイル、記録されたカウンタの総数、アプリケーションおよびシステムカウンタとインスタンスの名前、プロセスとスレッドの CPU パーセンテージの計算、ログファイルのロールオーバーと削除の発生をトレースするために使用します。

Cisco Registry のトレース フィールド

次の表に、Cisco Registry のトレース フィールドを示します。

表 30: *Registry* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Registry のトレースのイネーブル化 (Enable Registry Trace)	Registry のトレースをアクティブ化します。

Cisco Routing のトレース フィールド

次の表に、Cisco Routing のトレース フィールドを示します。

表 31: *Routing* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Routing のトレースのイネーブル化 (Enable Routing Trace)	ルーティング トレースをアクティブ化します。

Cisco Server のトレース フィールド

次の表に、Cisco Server のトレース フィールドを示します。

表 32: *Server* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Server のトレースのイネーブル化 (Enable Server Trace)	Server のトレースをアクティブ化します。

Cisco SIP Message と State Machine のトレース フィールド

次の表に、Cisco SIP Message と State Machine のトレース フィールドを示します。

表 33: *SIP Message* と *State Machine* のトレース フィールド

フィールド名	説明
SIP メッセージとステート マシンのトレースのイネーブル化 (Enable SIP Message and State Machine Trace)	SIP メッセージとステート マシンのトレースをアクティブ化します。

Cisco SIP TCP のトレース フィールド

次の表に、Cisco SIP TCP のトレース フィールドを示します。

表 34: *SIP TCP* のトレース フィールド

フィールド名	説明
SIP TCP のトレースのイネーブル化 (Enable SIP TCP Trace)	SIP TCP のトレースをアクティブ化します。

Cisco SIP TLS のトレース フィールド

次の表に、Cisco SIP TLS のトレース フィールドを示します。

表 35: *SIP TLS* のトレース フィールド

フィールド名	説明
SIP TLS のトレースのイネーブル化 (Enable SIP TLS Trace)	SIP TLS のトレースをアクティブ化します。

Cisco Web Service のトレース フィールド

次の表に、Cisco Web Service のトレース フィールドを示します。

表 36: *Web Service* のトレース フィールド

フィールド名	説明
Presence Web Service のトレースのイネーブル化 (Enable Presence Web Service Trace)	Presence Web Service のトレースをアクティブ化します。

トレース出力設定

次の表に、トレース ログ ファイルの説明を示します。



注意

[トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウで [最大ファイル数 (Maximum No. of Files)] または [最大ファイル サイズ (Maximum File Size)] を変更すると、サービスが実行中の場合は現在のファイル以外のすべてのサービスログファイルが削除されます。サービスがアクティブ化されていない場合は、サービスをアクティブ化したときにただちにファイルが削除されます。ログファイルの記録を保持する必要がある場合は、[最大ファイル数 (Maximum No. of Files)] または [最大ファイル サイズ (Maximum File Size)] の設定を変更する前に、サービスログファイルをダウンロードして別のサーバに保存してください。そのためには、Unity RTMT の Trace and Log Central を使用します。

表 37: トレース出力設定

フィールド	説明
最大ファイル数 (Maximum number of files)	指定したサービスのトレースファイルの総数を指定します。 Cisco Unified Serviceability では、ファイルを識別するために、cus299.txt のようにファイル名にシーケンス番号が自動的に追加されます。シーケンス中の最後のファイルが一杯になると、最初のファイルのトレースデータが上書きされます。デフォルトはサービスによって異なります。
最大ファイル サイズ(MB) (Maximum file size (MB))	トレースファイルの最大サイズ (MB 単位) を指定します。デフォルトはサービスによって異なります。

トレース設定のトラブルシューティング

トラブルシューティング トレース設定ウィンドウ

[トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] ウィンドウでは、事前に設定されたトラブルシューティング トレース設定を行う Serviceability GUI のサービスを選択できます。このウィンドウでは、クラスタ内の異なるノードに対してサービスを選択できます。これにより、選択したすべてのサービスのトレース設定の変更が行われます。1 台のノードの特定のアクティブなサービスの選択、そのノードのすべてのアクティブなサービスの選択、クラスタ内のすべてのノードの特定のアクティブなサービスの選択、クラスタ内のすべてのノードのすべてのアクティブなサービスの選択が可能です。このウィンドウでは、非アクティブなサーバの横に [N/A] と表示されます。



(注) IM and Presence の場合、IM and Presence 機能またはネットワーク サービスの事前に決定されたトラブルシューティング トレース設定には、SDI および Log4j トレースの設定があります。トラブルシューティング トレース設定が適用される前に、元のトレース設定がバックアップされます。トラブルシューティング トレース設定をリセットすると、元のトレース設定が復元されます。

トラブルシューティング トレース設定をサービスに適用した後で [トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] ウィンドウを開くと、トラブルシューティング用に設定したサービスがチェック付きで表示されます。[トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] ウィンドウでは、トレース設定を元の設定にリセットできます。

トラブルシューティング トレース設定をサービスに適用すると、トラブルシューティング トレースがそのサービスに設定されたことを示すメッセージが [トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウに表示されます。サービスの設定をリセットする場合は、[関連リンク (Related Links)] リスト ボックスから、[トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] オプションを選択できます。指定したサービスの [トレース設定 (Trace Configuration)] ウィンドウでは、すべての設定が読み取り専用として表示されます。ただし、最大ファイル数など、トレース出力設定の一部のパラメータを除きます。

トラブルシューティング トレース設定

はじめる前に

トレース設定の設定タスクとトレース パラメータの設定タスクを確認します。

手順

- ステップ 1** [トレース (Trace)] > [トラブルシューティング トレース設定 (Troubleshooting Trace Settings)] を選択します。
- ステップ 2** [サーバ (Server)] リスト ボックスから、トレース設定をトラブルシューティングするサーバを選択します。
- ステップ 3** [移動 (Go)] を選択します。
サービスの一覧が表示されます。 アクティブ化されていないサービスは、[該当なし (N/A)] と表示されます。
- ステップ 4** 次のいずれかの操作を実行します。
- a) [サーバ (Server)] リスト ボックスで選択したノードの特定のサービスをモニタするには、[サービス (Services)] ペインでそのサービスをオンにします。
たとえば、[データベースおよび管理サービス (Database and Admin Services)]、[パフォーマンスおよびモニタリングサービス (Performance and Monitoring Services)]、[バックアップおよび復元サービス (Backup and Restore Services)] ペインなどがあります。
この作業は、[サーバ (Server)] リスト ボックスで選択したノードのみに影響します。
 - b) [サーバ (Server)] リスト ボックスで選択したノードのすべてのサービスをモニタするには、[すべてのサービスをチェック (Check All Services)] をオンにします。
 - c) Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence クラスタのみ：クラスタ内のすべてのノードで特定のサービスをモニタするには、[すべてのノードで選択されたサービスをチェック (Check Selected Services on All Nodes)] をチェックします。
この設定は、クラスタ内のサービスがアクティブなすべてのノードに適用されます。
 - d) Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence クラスタのみ：クラスタ内のすべてのノードですべてのサービスをモニタするには、[すべてのノードですべてのサービスをチェック (Check All Services on All Nodes)] をチェックします。
- ステップ 5** [保存 (Save)] を選択します。
- ステップ 6** 元のトレース設定に戻すには、次のいずれかのボタンをクリックします。
- a) [トラブルシューティングトレースをリセット (Reset Troubleshooting Traces)] : [サーバ (Server)] リスト ボックスで選択したノードで元のトレース設定を復元します。また、選択可能なアイコンも表示されます。
 - b) Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence クラスタのみ：[すべてのノードでトラブルシューティングトレースをリセット (Reset Troubleshooting Traces On All Nodes)] : クラスタ内のすべてのノードでサービスの元のトレース設定を復元します。
[トラブルシューティングトレースをリセット (Reset Troubleshooting Traces)] ボタンは、1 つ以上のサービスのトラブルシューティング トレースを設定してある場合にのみ表示されます。
- (注) トラブルシューティング トレースを長時間イネーブルのままにすると、トレース ファイルのサイズが大きくなり、サービスのパフォーマンスに影響が生じるおそれがあります。

[リセット (Reset)] ボタンをクリックすると、ウィンドウが更新され、サービスのチェックボックスがオフになります。
