



準備

- [必要なネットワーク情報, 1 ページ](#)

必要なネットワーク情報

データ ネットワーク管理者から次のネットワーク情報を収集します。

- 次の IP アドレス :
 - VMware Hypervisor (ESXi)
 - インストールする各コラボレーション アプリケーション
 - (任意) リモート CONSOLE アクセスが必要な場合、CIMC
- Subnet Mask
- ゲートウェイ IP アドレス
- DNS サーバの IP アドレス。
- 各アプリケーションのホスト名
- (任意) ドメイン名
- NTP サーバの IP アドレス
- タイムゾーン
- (任意) SMTP サーバ

次のセクションでは、BE7000 サーバをインストールするための手順を示します。必要なネットワーク情報を収集した後、マニュアルの残りの手順に注意深く従ってください。Cisco Business Edition 7000 で使用される Cisco UCS C240 M4 サーバの一般情報については、『*Cisco UCS C240 M4 Server Installation and Service Guide*』を参照してください。

