



ユーザ デバイス プロファイルの更新

この章では、ユーザデバイスプロフィール (UDP) の設定を更新 (デバイスプールや、類似したユーザデバイスプロフィールのグループのコーリング サーチ スペースの変更または追加など) する方法について説明します。更新する既存の UDP レコードは、クエリー検索またはカスタム ファイルを使用して検索できます。

- [クエリーを使用した UDP の更新, 1 ページ](#)
- [カスタム ファイルを使用した UDP の更新, 2 ページ](#)
- [更新パラメータの選択, 4 ページ](#)

クエリーを使用した UDP の更新

クエリーを作成して、更新する UDP を検索することができます。

手順

ステップ 1 [一括管理(Bulk Administration)]>[ユーザデバイスプロフィール(User Device Profiles)]>[UDPの更新(Update UDP)]>[クエリー(Query)] の順に選択します。
[更新するユーザデバイスプロフィールの検索/一覧表示(Find and List User Device Profiles To Update)] ウィンドウが表示されます。

(注) クエリーを指定せずに [検索(Find)] をクリックすると、すべてのユーザデバイスプロフィールを更新できます。 [更新パラメータの選択, \(4 ページ\)](#) に進みます。

ステップ 2 最初の [検索対象:ユーザデバイスプロフィール、検索条件:(Find User Device Profiles where)] ドロップダウンリストボックスで、次のいずれかの検索条件を選択します。

- [プロフィール名(Profile Name)]
- [プロフィールの説明(Profile Description)]
- [プロフィールタイプ(Profile Type)]
- [プロフィールプロトコル(Profile Protocol)]

- ステップ 3** 2 番目の [検索対象:ユーザデバイスプロファイル、検索条件:(Find User Device Profiles where)] ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの検索条件を選択します。
- [が次の文字列で始まる (begins with)]
 - [が次の文字列を含む (contains)]
 - [が次の文字列と等しい (is exactly)]
 - [が次の文字列で終わる (ends with)]
 - [が空である (is empty)]
 - [が空ではない (is not empty)]
- ステップ 4** 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。
- ヒント** データベースに登録されているすべてのユーザデバイスプロファイルを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索(Find)] をクリックします。
- ステップ 5** クエリーをさらに定義する場合や、複数のフィルタを追加する場合は、[絞り込み(Search Within Results)] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン ボックスから [AND] または [OR] を選択して、[ステップ 2, \(1 ページ\)](#) ~ [ステップ 3, \(2 ページ\)](#) を繰り返します。
- ステップ 6** [検索(Find)] をクリックします。
- 条件に一致するすべてのレコードの詳細が、[更新するユーザデバイスプロファイルの検索/一覧表示(Find and List User Device Profiles To Update)] ウィンドウに表示されます。[ページあたりの行数 (Rows per Page)] ドロップダウン リスト ボックスで別の値を選択すると、各ページに表示される項目数を変更できます。

次の作業

UDP を更新する手順を完了するには、更新パラメータを選択します。

関連トピック

[更新パラメータの選択, \(4 ページ\)](#)

カスタム ファイルを使用した UDP の更新

カスタム ファイルの UDP リストを使用して UDP を更新することができます。カスタム ファイルを使用して、更新する Cisco Unified Communications Manager データベース内の UDP を検索します。

はじめる前に

Cisco Unified Communications Manager で UDP を更新する前に、次の作業を実行する必要があります。

- 更新が必要な UDP を識別します。
- 次のオプションのいずれかを別個の行に記載したテキスト ファイルを作成します。

- [プロファイル名(Profile Name)]
 - [説明(Description)]
 - [プロファイルタイプ(Profile Type)]
 - [プロファイルプロトコル(Profile Protocol)]
- テキスト ファイルを Cisco Unified Communications Manager サーバにアップロードします。

手順

- ステップ 1** [一括管理(Bulk Administration)] > [ユーザデバイスプロファイル(User Device Profiles)] > [UDPの更新(Update UDP)] > [カスタムファイル(Custom File)] の順に選択します。
[UDP の検索/一覧表示(Find and List UDP)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [UDPの一括更新、検索条件:(Update Bulk UDP where)] ドロップダウンリスト ボックスで、作成したカスタム ファイルのタイプを次の条件から選択します。
- [プロファイル名(Profile Name)]
 - [説明(Description)]
 - [デバイスタイプ(Device Type)]
 - [デバイスプロトコル(Device Protocol)]
- ステップ 3** カスタム ファイルのリストから、この更新用のカスタム ファイルのファイル名を選択します。
- ステップ 4** [検索(Find)] をクリックします。
- (注) 更新トランザクション用に bat.xlt を使用して作成したトランザクション ファイルを挿入またはエクスポートしないでください。代わりに、更新が必要な UDP レコードの詳細情報を記述したカスタム ファイルを作成します。更新トランザクションには、このファイルしか使用しないでください。このカスタム更新ファイルには、ヘッダーを指定する必要がありません。プロファイル名、説明、プロファイルタイプ、またはプロファイルプロトコルの値を入力します。

次の作業

UDP を更新する手順を完了するには、更新パラメータを選択します。

関連トピック

- [更新パラメータの選択, \(4 ページ\)](#)
- [サーバへのファイルのアップロード](#)

更新パラメータの選択

UDP を検索するためのクエリーまたはカスタム ファイルを定義した後、UDP を更新するためのパラメータを選択して値を定義する手順は、次のとおりです。

手順

-
- ステップ 1** 次のいずれかを実行します。
- [クエリー(Query)] オプションを使用して更新する UDP を検索した場合は、[更新するユーザ デバイス プロファイルの検索/一覧表示(Find and List User Device Profiles To Update)] ウィンドウで [次へ(Next)] をクリックします。
 - [カスタムファイル(Custom File)] オプションを使用して更新する UDP を検索した場合は、[UDP の検索/一覧表示(Find and List UDP)] ウィンドウで [次へ(Next)] をクリックします。
- 選択したクエリーのタイプが、[UDPの更新(Update UDP)] ウィンドウに表示されます。クエリーのタイプを変更する場合は、[戻る(Back)] をクリックします。
- ステップ 2** クエリーまたはカスタム ファイルで定義したレコードすべてに対して、更新する設定値を指定します。更新するパラメータは複数選択できます。
- ステップ 3** 必要な UDP パラメータを更新します。フィールドの説明については、[表 1 : BAT で UDP を更新する場合のフィールドの説明, \(5 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 4** 更新するフィールドの左側にある [更新(update)] チェックボックスをオンにします。この操作により、フィールドの既存の値を上書きするように BAT に指示します。
- (注) BAT は、[更新(update)] チェックボックスをオンにしたフィールドしか更新しません。
- ステップ 5** [ジョブ情報(Job Information)] 領域に、ジョブの説明を入力します。
- ステップ 6** アクティブ化の方法を選択します。次のいずれかを実行します。
- ユーザ デバイス プロファイルのスケジュールおよびアクティブ化をすぐに実行する場合は、[今すぐ実行(Run Immediately)] をクリックします。
 - ユーザ デバイス プロファイルのスケジュールおよびアクティブ化を後で実行する場合は、[後で実行(Run Later)] をクリックします。
- ステップ 7** [送信(Submit)] をクリックして、レコードを更新するジョブを作成します。
- (注) [UDPの更新(Update UDPs)] ウィンドウで、検索結果に複数のタイプおよびプロトコルのデバイスが含まれている場合に、特定のフィールドが表示されないことがあります。すべてのフィールドを表示するには、同じタイプおよびプロトコルの UDP を指定するようにしてください。
-

関連トピック

[BAT ログ ファイル](#)

[ジョブのスケジュール](#)

UDP を更新する場合のフィールドの説明

次の表で、UDP を更新する際に表示されるフィールドについて説明します。

BAT ユーザ インターフェイスでは、アスタリスクが付いているフィールドには値を入力する必要があります。アスタリスクの付いていないフィールドはオプションです。

表 1: BAT で UDP を更新する場合のフィールドの説明

フィールド	説明
[説明(Description)]	デバイスを識別しやすくする説明を入力します。説明には、任意の言語で最大 50 文字を指定できますが、二重引用符 (")、パーセント記号 (%)、アンパサンド (&)、バックスラッシュ (\)、または山カッコ (<>) は使用できません。
[ユーザ保留MOH音源(User Hold MOH Audio Source)]	このグループの UDP またはポートのオーディオ ソースを選択します。 ユーザ保留オーディオソースは、ユーザがコールを保留にしたときに音楽を再生します。
[ユーザロケール(User Locale)]	このユーザに関連付ける国/地域と言語を選択します。 この選択内容によって、言語やフォントを含むロケール属性のどれをこのユーザに適用するか、およびこのユーザの Cisco Unified Communications Manager のユーザ ウィンドウと電話機をどの言語で表示するかが決まります。
[電話ボタンテンプレート(Phone Button Template)]	このプロファイルに適切な電話機ボタンテンプレートを選択します。 電話ボタン テンプレートは、電話機上のボタンの設定を決定し、各ボタンに使用される機能 (回線、スピードダイヤルなど) を指定します。
[ソフトキーテンプレート(Softkey Template)]	このグループ内のすべての UDP に使用されるソフトキー テンプレートを選択します。

フィールド	説明
[プライバシー(Privacy)]	<p>ドロップダウンリストボックスから、プロファイルの適切なプライバシー オプションを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [オフ(Off)] : 各デバイスのプライバシーを有効にします。 • [オン(On)] : 各デバイスのプライバシーを無効にします。 • [デフォルト(Default)] : デフォルトのプライバシー設定をデバイスに適用します。 <p>ヒント 設定情報の詳細については、『<i>Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド</i>』の「割り込みとプライバシー」を参照してください。</p>
[SUBSCRIBE コーリング検索スペース(SUBSCRIBE Calling Search Space)]	<p>プレゼンス機能で使用了した場合、電話機からの登録要求を Cisco Unified Communications Manager がルーティングする方法は、SUBSCRIBE コーリング検索スペースによって決まります。ドロップダウンリストボックスから、この目的に使用するコーリング検索スペースを選択します。</p> <p>ヒント プレゼンス機能の詳細については、『<i>Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド</i>』を参照してください。</p>
[プレゼンスグループ(Presence Group)]	<p>ドロップダウン リスト ボックスから、このグループの UDP のプレゼンスグループを選択します。選択されたグループでは、この電話番号をモニタできるデバイス、エンドユーザ、およびアプリケーションユーザが指定されます。</p> <p>ヒント プレゼンス機能の詳細については、『<i>Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド</i>』を参照してください。</p>

フィールド	説明
[ワンボタン割り込み(Single Button Barge)]	<p>ドロップダウンリストボックスで、このデバイスに対してワンボタン割り込み/C割り込み機能を有効または無効にするか、[デフォルト(Default)]を選択してサービスパラメータ設定を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [オフ(Off)] : ワンボタン割り込み/C 割り込み機能を無効にします。ただし、標準の割り込み機能またはC割り込み機能は引き続き動作します。 • [割り込み(Barge)] : ワンボタン割り込み機能を有効にします。 • [C割込(cBarge)] : ワンボタンC 割り込み機能を有効にします。 • [デフォルト(Default)] : サービス パラメータで設定されているワンボタン割り込み/C 割り込みの値を使用します。 <p>ヒント 設定情報の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド』の「割り込みとプライバシー」を参照してください。</p>
[回線をまたいで参加(Join Across Lines)]	<p>ドロップダウンリストボックスで、このデバイスに対して回線をまたいで参加機能を有効または無効にするか、[デフォルト(Default)]を選択してサービスパラメータ設定を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [オフ(Off)] : 回線をまたいで参加の機能を無効にします。 • [オン(On)] : 回線をまたいで参加の機能を有効にします。 • [デフォルト(Default)] : サービス パラメータで指定されている回線をまたいで参加の設定値を使用します。
[常にプライム回線を使用する(Always Use Prime Line)]	<p>ドロップダウンリストボックスにある次の値から、使用する[常にプライム回線を使用する(Always Use Prime Line)]の設定値を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [オン(On)] • [オフ(Off)] • [デフォルト(Default)]

フィールド	説明
[ボイスメッセージには常にプライム回線を使用する(Always Use Prime Line for Voice Message)]	ドロップダウン リスト ボックスにある次の値から、使用する [ボイスメッセージには常にプライム回線を使用する(Always Use Prime Line for Voice Message)] の設定値を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • [オン(On)] • [オフ(Off)] • [デフォルト(Default)]
[機能管理ポリシー(Feature Control Policy)]	ドロップダウン リスト ボックスから、このグループの UDP の機能管理ポリシーを選択します。 機能管理ポリシーは、機能のアピランスやUDPに表示される関連ソフトキーを指定します。
[プレゼンテーションインジケータを無視(内線コールのみ)(Ignore Presentation Indicators (Internal Calls Only))]	システムで表示インジケータを無視する必要がある場合に、このチェックボックスをオンにします。
[サイレント(Do Not Disturb)]	DND機能を有効にする場合、このチェックボックスをオンにします。
[DNDオプション(DND Option)]	ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの DND オプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • [なし(None)] • [呼出音オフ(Ringer Off)] • [コール拒否(Call Reject)] • [共通の電話プロファイル設定を使用(Use Common Phone Profile Setting)]
[DND着信呼警告(DND Incoming Call Alert)]	ドロップダウンリストボックスから、次のオプションのいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • [なし(None)] • [無効(Disable)] • [フラッシュのみ(Flash Only)] • [ビーブ音のみ(Beep Only)]

フィールド	説明
[クラスタ間エクステンション モビリティのCSS(Extension Mobility Cross Cluster CSS)]	<p>ドロップダウン リスト ボックスから、このグループの UDP に適切な設定を選択します。</p> <p>[クラスタ間エクステンションモビリティのCSS(Extension Mobility Cross Cluster CSS)] の設定値は、EMCC ログイン中にこのデバイス プロファイルをユーザが選択したときに、リモート電話機のデバイス CSS として使用されます。</p>
[MLPP情報(Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) Information)]	
[MLPPドメイン(MLPP Domain)]	<p>このデバイスに関連付けられている MLPP ドメインの 16 進数値を入力します。ブランクまたは 0 ~ FFFFFFF の値である必要があります。</p>
[MLPP通知(MLPP Indication)]	<p>(使用可能な場合) 優先トーンを再生する機能のあるデバイスが、MLPP 優先コールを行うときにその機能を使用するかどうかを指定します。</p> <p>ドロップダウン リスト ボックスにある次のオプションの中から、デバイスに割り当てる設定を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [デフォルト(Default)] : このデバイスは、デバイス プールから [MLPP通知(MLPP Indication)] の設定値を引き継ぎます。 • [オフ(Off)] : デバイスは MLPP 優先コールの通知を送信しません。 • [オン(On)] : デバイスは MLPP 優先コールの通知を送信します。 <p>(注) [MLPPプリエンプション(MLPP Preemption)] が [強制(Forceful)] で [MLPP通知(MLPP Indication)] が [オフ(Off)] という組み合わせではデバイスを設定しないでください。</p>

フィールド	説明
[MLPPプリエンプション(MLPP Preemption)]	<p>進行中のコールを優先できるデバイスが MLPP 優先コールの発信時にその優先機能を使用するかどうかを指定します（使用可能な場合）。</p> <p>ドロップダウン リスト ボックスにある次のオプションの中から、デバイスに割り当てる設定を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [デフォルト(Default)]：このデバイスは、デバイス プールから [MLPPプリエンプション(MLPP Preemption)] の設定値を引き継ぎます。 • [無効(Disabled)]：デバイスは MLPP 優先コールを行うときに進行中のコールをプリエンプション処理しません。 • [強制(Forceful)]：デバイスは MLPP 優先コールを行うときに進行中のコールをプリエンプション処理します。 <p>(注) [MLPPプリエンプション(MLPP Preemption)] が [強制(Forceful)] で [MLPP通知(MLPP Indication)] が [オフ(Off)] という組み合わせではデバイスを設定しないでください。</p>
[ログアウト(デフォルト)プロファイル情報(Logged Out (Default) Profile Information)]	
[ログインユーザID(Login User Id)]	ドロップダウン リスト ボックスから、UDP を更新する前にログアウトするユーザ ID を選択します。
[IP Phoneサービスの割り当て(Assign IP Phone Services)]	
[このテンプレートからすべてのサービスを追加(Add All Services From This Template)]	<p>ドロップダウン リスト ボックスから、UDP の更新に使用するサービスのリストが含まれたテンプレートを選択します。</p> <p>[IP Phoneサービスの編集(Edit IP Phone Service)] リンクをクリックすると、テンプレート上の登録済み Cisco Unified IP Phone サービスを更新できます。</p>
[重複の削除(Remove Duplicate)]	重複した IP Phone サービスを削除するには、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、重複したサービス登録が電話機とユーザデバイスプロファイルから削除されます。IP システムが、IP サービス名に基づいてサービスを削除します。
[ジョブ情報(Job Information)]	
[ジョブ説明(Job Description)]	適切なジョブの説明を入力します。

フィールド	説明
[今すぐ実行(Run Immediately)]	ユーザデバイスプロファイル更新ジョブのスケジュールおよびアクティブ化を即座に実行するには、このオプションボタンをクリックします。
[後で実行(Run Later)]	ユーザデバイスプロファイル更新ジョブのスケジュールおよびアクティブ化を後で実行するには、このオプションボタンをクリックします。

