



メッセージ

ご使用の電話機システムが使用するボイスメッセージサービスは、会社によって決定されます。ボイスメッセージサービスの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

ボイスメッセージは、ボイスメールシステムに保存されます。電話機で使用するボイスメールシステムは会社が決めます。


ボイスメールサービスがサポートするコマンドの詳細については、ボイスメールサービスのユーザマニュアルを参照してください。

- [ボイスメールの個人設定, 1 ページ](#)
- [ボイスメッセージの確認, 1 ページ](#)
- [ボイスメッセージの聞き取り, 2 ページ](#)

ボイスメールの個人設定

手順

ボイスメールを個人用に設定するには、次の手順を実行します。

- Cisco Unified IP Phone 6901 の場合 :
キーパッドでシステム管理者が設定したボイスメールアクセス番号にダイヤルし、音声プロンプトに従います。
- Cisco Unified IP Phone 6911 の場合 :
メッセージ  を押して、ボイスプロンプトに従います。

ボイスメッセージの確認

次のいずれかの方法でボイスメッセージを確認します。

- 赤色に点灯しているハンドセットのランプを確認する。
セルフケアポータルを使用して、ビジュアルメッセージ受信ランプを設定できます。
- ハンドセットを持ち上げ、スタッター音を聞きます。
セルフケアポータルを使用して、オーディオメッセージ受信ランプを設定できます。


関連トピック

[シスコユニファイドコミュニケーションセルフケアポータルへのログイン](#)

ボイスメッセージの聞き取り

手順

ボイスメッセージを聞きとるには、次の手順を実行します。

- Cisco Unified IP Phone 6901 の場合：
キーボードでシステム管理者が設定したボイスメールアクセス番号にダイヤルし、音声プロンプトに従ってメッセージを聞きます。
- Cisco Unified IP Phone 6911 の場合：
メッセージ  を押して、ボイスプロンプトに従ってメッセージを聞きます。