



Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 66

B

BLF 46

C

Cisco Unified CallManager Address Book Synchronizer
66

Cisco Unified IP Phone

接続 6

登録 7

トラブルシューティング 76

～の Web ベースのサービス 62

～のオンライン ヘルプ 17

～の機能設定 19, 74

～の図 10

～の高さの調節 7

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 7

Cisco Unified IP Phone 拡張モジュール 7914 52

Cisco Unified Video Advantage 75

Cisco WebDialer 72

Cisco エクステンション モビリティ 45

Client Matter Code、「CMC」を参照

CMC 22, 76

C 割込

使用 39

「割り込み」も参照

E

EM 45

F

FAC 22, 76

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

Malicious Call Identification 43

MCID 43

Meet-Me 会議 31, 34

MLPP、使用 44

P

PAB

Web ページでの使用 64

電話機で使用 58

PIN、変更 69

Q

QRT 78
Quality Reporting Tool 78

T

TAPS 7
Tool for Auto-Registered Phones Support 7

U

URL ダイアル機能、履歴から 55

W

Web ベースのサービス
設定 62
「ユーザ オプション Web ページ」も参照
WebDialer 72

あ

アイコン
回線の 18
コールの状態の 18
暗号化されたコール 42
安全上の、警告 3
安全なコール 42

え

エクステンション モビリティ 45

お

オーディオ、～の品質 8
折り返し 22
オンフック ダイアル 21
オンラインヘルプ、使用 17
音量
電話機の呼出音の 50
ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
フォンの 48
音量ボタン 12

か

会議コール
Meet-Me 31, 34
標準 31, 32
回線
および BLF の使用 46
～間での切り替え 25
共有 38
～でサポートされるコール数 18, 74
～とコール転送 29, 70
～とコールの状態 18
～のアイコン 18
～の説明 18
～のテキスト ラベル 70
～のボイス メッセージ インジケータの設定
70
～のボタン 11
～の呼出音のトーン 50
～の呼出音のパターン 70
表示 13
回線ボタン 11

き

キーパッド 12

機能タブ 13

機能のアベイラビリティ 19, 74

機能ボタン

サービス 12

設定 12

ディレクトリ 11

～の表示 16

ヘルプ 12

メッセージ 11

機能メニュー 16

共有回線

およびリモートで使用中のアイコン 38

～の説明 38

プライバシーでの 40

割り込みでの 39

く

グループのコール ピックアップ 37

け

警告、安全上の 3

言語（ロケール）設定 69

こ

コール

安全な 42

応答 23

回線ごとの最大数 18

回線と比較 18

サイレントの使用 30

終了 24

～での参加の使用 32

転送 27, 29, 70

～に関する問題を報告 78

～のアイコン 18

～の会議機能 31

～の複数の参加者 31

～の割り込みの防止 40

パーク 41

発信 20, 21

表示 13, 26

複数、～間での切り替え 25

複数処理 25

ブロック 30

保存と取得 41

保留と復帰 24

ミュート 25

優先順位付け 44

呼び出し中にリダイレクト 37

割り込み 38

コール アクティビティ領域 13

コール パーク 41

コール ピックアップ 37

コール処理

応用的な 35

基本的な 20

コール待機 23

コール転送

Web ページでの設定 70

電話機で設定 29

コールの概要モード 26

コールの切り替え 25

コールの終了のオプション 24
コールの転送のオプション 29
コールの発信のオプション 20, 21
コールの優先順位付け 44
コールへの応答 23
個人アドレス帳、「PAB」を参照
固定短縮ダイヤル機能 35, 66

さ

サービスへの登録 67
サービスボタン 12
サイレント 30
参加、使用 32

し

自動応答 49
自動ダイヤル 21
社内ディレクトリ
 Web ページでの使用 72
 電話機で使用 53, 56
詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示 55

す

ステータス データ、検索 76
ステータス行、表示 13
スピーカフォン
 使用 47
 ～でコールに回答 23
 ～でコールを発信 20
 ～のボタン 12

～を使用して切断 24
スリープ モード、タッチスクリーンの起動 15

せ

セキュリティ、コールの 42
切断のオプション 24
設置、Cisco Unified IP Phone 6
設定、カスタマイズ 50
設定ボタン 12

そ

ソフトキーボタン
 ～の説明 12
 ～のラベル 13

た

ダイヤルのオプション 20, 21
タッチスクリーン
 クリーニング 15
 言語の変更 51
 コントラストの調節 51
 照明の設定 52
 スリープ モード 15
 ～の機能 13
 無効化と有効化 15
タブ、タッチスクリーン上の 13
短縮ダイヤル
 使用 21
 設定 35, 66
 ～と BLF の使用 35
 ～の説明 35

～のボタン 11
ラベル 13, 66

ち

着信履歴のレコード 53

て

ディスプレイボタン 11, 15

ディレクトリ

Web ページでの使用 72

社内 56

電話機で使用 56

パーソナル 56, 58

ディレクトリボタン 11

デバイス設定ページ 63

転送のオプション 27

電話回線

～の説明 18

～のボタン 11

表示 13

電話機サービス

設定

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

電話タブ 13

と

登録、電話機サービスへの 67

トラブルシューティング

「QRT」も参照

一般 76

な

ナビゲーションボタン 12

に

認証されたコール 42

ね

ネットワーク設定データ、検索 76

は

パーソナル ディレクトリ

Web ページでの使用 64

電話機で使用 58

パスワード、変更 69

発信者 ID 13

発信履歴のレコード 53

ハンドセット

受け台に固定 7

使用 47

ライト ストリップ 12

ひ

ビジー ランプ フィールド 46

ふ

ファースト ダイヤル

Web ページでの設定 65

電話機で使用 58

複数のコール、処理	25
不在履歴のレコード	53
不審なコール、トレース	43
復帰、使用	24
フットスタンド	
調節	7
～のボタン	11
プライバシー	
および共有回線	38
使用	40
プレダイヤル	21
プログラマブルボタン	
～の説明	11
～のラベル	13

へ

ヘッドセット	
使用	47
～でコールに応答	23
～でコールを発信	20
～のボタン	12
～を使用して切断	24
ヘッドセットの性能、一般的な	8
ヘルプ、使用	17
ヘルプボタン	12, 26

ほ

ボイス メッセージ サービス	61
ボイス メッセージのインジケータ	
～の設定の変更	70
～の説明	61
ボタン、識別	10

保留	
～およびコールの切り替え	25
および転送	27
使用	24

ま

マニュアル、アクセス	2
マルチパーティ コール	
～の詳細の表示	55

み

ミュート、使用	25
ミュートボタン	12

め

メッセージ	
～のインジケータ	51, 61
～を聞く	61
メッセージボタン	11
メニュー、使用	16

ゆ

ユーザ オプション Web ページ	
アクセス	62
～での機能およびサービスの設定	64
～での電話機サービスへの登録	67

よ

呼出音	
-----	--

カスタマイズ	50
～のインジケータ	12
～の音量	50
呼出音、パターン、変更	70
呼出音のトーン、変更	50

り

リダイヤル	20
リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴	38
削除	53
～で表示してダイヤル	53
～にある URL エントリからのダイヤル	55

わ

割り込み	
および共有回線	38
およびプライバシー	40
使用	39