



# Index

---

## C

C 割り込み、「割り込み」を参照

### Cisco IP Phone

- 接続 6
- 登録 7
- ～の Web ベースのサービス 52
- ～のオンライン ヘルプ 19
- ～の機能の設定 14, 55
- ～の図 10
- ～の説明 9
- ～の高さの調節 7
- ～のマニュアル 5
- ハンドセット受け台の確実な取り付け 7

## M

Malicious Call Identification (MCID)、使用 39

Meet-Me 会議 30, 33

MLPP、使用 41

## Q

QRT、使用方法 58

## T

TAPS、使用 7

Tool for Auto-Registered Phones Support 7

## W

WebDialer、使用 22

## あ

### アイコン

- コールの状態を示す 15
- ボタン上の 19
- 新しいコール、発信のオプション 20
- 暗号化されたコール、～のアイコン 40
- 安全、警告 2
- 安全なコール、～の説明 40

## い

インストール、Cisco IP Phone 6

## お

応答、コールへの、～のオプション 25

オーディオに関する問題、レポート 58

### オフフック

ダイヤル 20

～の説明 14

### オンフック

ダイヤル	20
～の説明	14
オンライン ヘルプ、使用	19
音量	
調節	45
デフォルトを使用	45
音量ボタン、説明	12

## か

会議コール	
Meet-Me	30, 33
～のタイプ	30
標準	30, 31
回線	
～の説明	14
表示	13
回線ボタン、識別	11

## き

キーパッド	
～でのテキストの入力	18
～の説明	12
機能、～のアクセシビリティ	14
機能ボタン	
サービス	12
設定	12
ディレクトリ	11
ヘルプ	11
メッセージ	12
機能メニュー、使用方法	18
共有回線	
～とリモートで使用中のアイコン	36

～の最大コール	37
～の説明	36
プライバシーの使用	38
割り込みの使用	37
切り替え、コールの	16

## く

グループ コール ピックアップ、使用	35
--------------------	----

## け

警告、安全	2
-------	---

## こ

コール	
安全な	40
応答	25
回線ごとの最大数	15, 37
回線との違い	14
終了	26
選択	16
転送	28, 29
～のアイコン	15
～の会議機能	30
～の複数の通話相手	30
～の問題のレポート	58
パーク	34
発信	20
表示	13, 16
複数の処理	16
保存と取得	34
保留と復帰	27

ミュート 27  
 優先順位付け 41  
 呼び出し中のリダイレクト 25, 35  
 コール アクティビティ領域、表示 13  
 コール パーク、使用 34  
 コール ピックアップ、使用 35  
 コール処理、応用的な 34  
 コール処理、基本的な 20  
 コール ウェイティング、使用 25  
 コール転送、使用 29  
 コールバック、使用 22  
 個人アドレス帳 (PAB)  
   ～からダイヤル 23  
   ～への登録 54

## さ

サービス、～への登録 54  
 サービス ボタン、説明 12

## し

自動応答、使用 44  
 社内ディレクトリ  
   電話機で使用 22  
   ～の Web ページからダイヤル 22  
 終了、コールの、～のオプション 26

## す

ステータス データ、～へのアクセス 57  
 ステータス行、表示 13  
 スピーカフォン  
   音量 45

～で応答 25  
 ボタン、識別 12  
 モード、使用 43  
 ～を使用してダイヤル 20  
 ～を使用中に切断 26

## せ

切断、～のオプション 26  
 設定  
   カスタマイズ 45  
   デフォルトを使用 45  
 設定ボタン、説明 12  
 選択、コールの 16

## そ

ソフトキー ボタン  
   ～の説明 12  
   ～のラベル 13

## た

ダイヤル、～のオプション 20  
 短縮ダイヤル  
   使用方法 21  
   ボタン、識別 11  
   ボタン、設定 47  
   ラベル 13

## ち

着信履歴、～のレコード 50

## て

ディレクトリ

電話機で使用 22, 50

～の Web ページからダイヤル 22

ディレクトリ ボタン、説明 11

テキスト、電話機への入力 18

転送、コールの、～のオプション 29

転送、～のオプション 28

電話回線

～の説明 14

～のボタン 11

表示 13

電話スクリーン

クリーニング 5

項目の選択 17

～の機能 13

～の言語の変更 47

～のコントラストの調節 47

## と

トラブルシューティング、～用のデータ 57

## な

内線番号、表示 13

ナビゲーション ボタン、説明 12

## に

認証されたコール、～のアイコン 40

## ね

ネットワーク構成データ、～へのアクセス 57

## は

発信、コールの、～のオプション 20

発信履歴、～のレコード 50

ハンドセット

受け台への確実な取り付け 7

音量 45

使用方法 43

ライトストリップ 11

## ふ

ファーストダイヤル サービス

～への登録 54

～を使用してダイヤル 23

複数のコール、処理 16

不在履歴、～のレコード 50

不審なコール、トレース 39

復帰、使用 27

フットスタンド

調節 7

ボタン、識別 11

プライバシー

使用方法 38

～と共有回線 36

プログラマブル ボタン

～の説明 11

～のラベル 13

## へ

- ヘッドセット
  - 音量 45
  - 〜で応答 25
  - ボタン、識別 12
  - モード、使用 43
  - 〜を使用してダイヤル 22
  - 〜を使用中に切断 26
- ヘッドセットのパフォーマンス、全般 8
- ヘルプ、使用 19
- ヘルプ ボタン、説明 11

## ほ

- ボイス メッセージ サービス、使用 49
- ボイス メッセージのインジケータ、識別 49
- ボタン、識別 19
- 保留
  - 使用方法 27
  - 〜とコールの切り替え 16
  - 〜と転送 28

## ま

- マニュアル、参照 5

## み

- ミュート、使用 27
- ミュート ボタン、説明 12

## め

- メッセージ
  - 〜のインジケータ 46, 49
  - 〜を聞く 49
- メッセージ ボタン、説明 12
- メニュー、使用方法 18

## ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
  - 〜と電話機サービス 54
  - 〜へのアクセス 52
- 優先順位付け、コールの 41

## よ

- 呼出音
  - 音量 45
  - カスタマイズ 46
  - 〜のインジケータ 11

## り

- リダイヤル、使用 20
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の 36
- 履歴
  - 〜からダイヤル 21
  - 削除 50
  - 表示とダイヤル 50

## わ

- 割り込み

使用方法	37
～と共有回線	36
～とプライバシー	38